

Accessibility

(in conformity with the DIRECTIVE (EU) 2019/882)

User may enable below function via accessibility icon  at the first start-up. or adjust settings via Select **time** at the bottom right, and then select  **Settings** > **accessibility** after log-in the ChromeOS.

ChromeVox (Spoken Feedback)

You can turn ChromeVox on or off from any page by pressing Ctrl + Alt + z. and then read on-screen text aloud, which enables people with visual impairments to use the ChromeOS.

Large mouse cursor

For better visibility when an external mouse or touchpad is connected

Color inversion mode

Color inversion reverses the color on the screen, and applies to everything including media.

Screen Magnifier

To zoom in on all or portions of the screen

Select to speak

Tap items on screen to hear them read about.

Docked magnifier

To find screen magnification, use a split-screen.

On-screen keyboard

On-Screen Keyboard (OSK) displays a visual keyboard with all the standard keys, so you can use your mouse or another pointing device to select keys, or use a physical single key or group of keys to cycle through the keys on the screen.

Dictation



You can use your voice to type and communicate with the onscreen keyboard.

Face control

The camera should work at all times while you use face control. You can use head movements to control the cursor and can also assign facial gestures to actions on your Chromebook.

Color correction

Color filters for protanopia, deuteranopia, tritanopia, or find the display in grayscale. You can adjust the filter intensity

Automatic click

If you use a mouse, you can set the cursor to take action automatically when it stops for a certain amount of time.

Live caption

With a single tap, Live Caption automatically captions speech on your device. You can use it on media like videos, podcasts, phone calls, video calls and audio messages.

Mono audio

To change balance or combine audio channels when you play an audio use Audio adjustment features in your Accessibility settings

Slow keys

You can set how long a key must be held down for your device to register the press. This is helpful for people with limited dexterity and tremors.

Sticky keys

You can use multi-key shortcuts without the need to hold a modifier key. With Sticky Keys, when you press and release a modifier key, like Shift, Ctrl, Alt, or Action, it remains active until you press another key.

More information may search



by “accessibility features” and find them on Google Help.

Dansk (DK)

Tilgængelighed

(i overensstemmelse med DIREKTIV (EU) 2019/882)

Brugeren kan aktivere nedenstående funktion via tilgængelighedsikonet  ved første opstart, eller justere indstillinger via **Vælg tid nederst til højre**, og derefter vælge  **Indstillinger > Tilgængelighed** efter login på ChromeOS.

ChromeVox (Talt feedback)

Du kan slå ChromeVox til eller fra fra enhver side ved at trykke på **Ctrl + Alt + Z**. Den læser tekst på skærmen højt, hvilket gør det muligt for personer med synsnedsættelse at bruge ChromeOS.

Stor musemarkør

For bedre synlighed, når en ekstern mus eller touchpad er tilsluttet.

Farveinversionstilstand

Farveinversion vender farverne på skærmen og gælder for alt, inklusive medier.

Skærmforstørrelse

For at zoome ind på hele skærmen eller dele af den.

Vælg for at få oplæst

Tryk på elementer på skærmen for at få dem læst højt.

Fastgjort forstørrelsesglas

For at finde skærmforstørrelse bruges en delt skærmvisning.

Skærmtastatur

Skærmtastatur (OSK) viser et visuelt tastatur med alle standardtaster, så du kan bruge din mus eller en anden pegeenhed til at vælge taster eller bruge en fysisk enkelt tast eller en gruppe taster til at navigere mellem tasterne på skærmen.

Diktering

Du kan bruge din stemme til at skrive og kommunikere med skærmtastaturet.

Ansigtstyring

Kameraet skal fungere hele tiden, mens du bruger ansigtstyring. Du kan bruge hovedbevægelser til at styre markøren og også tildele ansigtsbevægelser til handlinger på din Chromebook.

Farvekorrektion

Farvefiltre til **protanopi**, **deutanopi**, **tritanopi**, eller visning i gråtoner. Du kan justere filterets intensitet.

Automatisk klik

Hvis du bruger en mus, kan du indstille markøren til automatisk at udføre en handling, når den stopper i et bestemt tidsrum.

Live-undertekster

Med et enkelt tryk opretter **Live-undertekster** automatisk undertekster til tale på din enhed. Du kan bruge det til medier som videoer, podcasts, telefonopkald, videoopkald og lydbeskeder.

Mono-lyd

For at ændre balance eller kombinere lydkanaler ved afspilning af lyd skal du bruge **Lydjustering** i dine tilgængelighedsindstillinger.

Langsomme taster

Du kan indstille, hvor længe en tast skal holdes nede, før enheden registrerer trykket. Dette er nyttigt for personer med begrænset fingerfærdighed eller rystelser.

Sticky Keys (Sticky-taster)

Du kan bruge genvejstaster med flere taster uden at holde en modificeringstast nede. Med Sticky-taster forbliver en modificeringstast, som Shift, Ctrl, Alt eller Action, aktiv, indtil du trykker en anden tast.

Flere oplysninger kan findes ved at søge på



“accessibility features” i **Google Hjælp**.

Svenska (SE)

Tillgänglighet

(i enlighet med DIREKTIV (EU) 2019/882)

Användaren kan aktivera funktionen nedan via tillgänglighetsikonen  vid första uppstarten, eller justera inställningar genom att **välja tiden längst ned till höger** och sedan välja  **Inställningar > Tillgänglighet** efter inloggning i ChromeOS.

ChromeVox (Talad feedback)

Du kan slå på eller av ChromeVox från vilken sida som helst genom att trycka **Ctrl + Alt + Z**. Den läser upp text på skärmen och gör det möjligt för personer med synnedsättning att använda ChromeOS.

Stor muspekare

För bättre synlighet när en extern mus eller styrplatta är ansluten.

Färginverteringsläge

Färginvertering vänder färgerna på skärmen och gäller för allt inklusive media.

Skärmförstorare

För att zooma in hela eller delar av skärmen.

Markera för uppläsning

Tryck på objekt på skärmen för att få dem upplästa.

Dockad förstorare

För att hitta skärmförstoring används en delad skärmvy.

Skärmtangentbord

Skärmtangentbord (OSK) visar ett visuellt tangentbord med alla standardtangenter, så att du kan använda musen eller en annan pekanordning för att välja tangenter.

Diktering

Du kan använda din röst för att skriva och kommunicera med skärmtangentbordet.

Ansiktsstyrning

Kameran ska fungera hela tiden när du använder ansiktsstyrning. Du kan använda huvudrörelser för att styra markören och tilldela ansiktsgester till åtgärder på din Chromebook.

Färgkorrigering

Färgfilter för **protanopi**, **deutanopi**, **tritanopi** eller visning i gråskala. Du kan justera filterintensiteten.

Automatisk klickning

Om du använder en mus kan du ställa in att markören automatiskt utför en åtgärd när den stannar under en viss tid.

Liveundertexter

Med ett enda tryck genererar **Liveundertexter** automatiskt undertexter för tal på din enhet.

Mono-ljud

För att ändra balans eller kombinera ljudkanaler när du spelar upp ljud använder du **Ljudjustering** i tillgänglighetsinställningarna.

Långsamma tangenter

Du kan ställa in hur länge en tangent måste hållas ned innan trycket registreras.

Sticky Keys (Klistriga tangenter)

Du kan använda kortkommandon med flera tangenter utan att hålla ned en modifieringstangent. Med Klistriga tangenter förblir en modifieringstangent, som Shift, Ctrl, Alt eller Action, aktiv tills du trycker på en annan tangent.

Mer information finns genom att söka



“accessibility features” i **Google Hjälp**.

Français (FR)

Accessibilité

(conformément à la DIRECTIVE (UE) 2019/882)

L'utilisateur peut activer la fonction ci-dessous via l'icône d'accessibilité  lors du premier démarrage, ou ajuster les paramètres en **sélectionnant l'heure en bas à droite**, puis  **Paramètres > Accessibilité** après connexion à ChromeOS.

ChromeVox (Retour vocal)

Vous pouvez activer ou désactiver ChromeVox depuis n'importe quelle page en appuyant sur **Ctrl + Alt + Z**. Il lit le texte à l'écran à haute voix, ce qui permet aux personnes malvoyantes d'utiliser ChromeOS.

Grand curseur de souris

Pour une meilleure visibilité lorsqu'une souris externe ou un pavé tactile est connecté.

Mode inversion des couleurs

Inverse les couleurs à l'écran et s'applique à tout, y compris aux contenus multimédias.

Loupe d'écran

Pour zoomer sur tout ou partie de l'écran.

Sélectionner pour lire

Touchez les éléments à l'écran pour les entendre lus à haute voix.

Loupe ancrée

Utilise un affichage en écran partagé pour la magnification.

Clavier à l'écran

Le **clavier à l'écran (OSK)** affiche un clavier visuel avec toutes les touches standard.

Dictée

Vous pouvez utiliser votre voix pour saisir du texte et communiquer avec le clavier à l'écran.

Contrôle facial

La caméra doit fonctionner en permanence lorsque vous utilisez le contrôle facial.

Correction des couleurs

Filtres de couleur pour **protanopie**, **deutéranopie**, **tritanopie**, ou affichage en niveaux de gris.

Clic automatique

Le curseur peut effectuer une action automatiquement lorsqu' il reste immobile pendant un certain temps.

Sous-titres instantanés

D' une simple pression, **Sous-titres instantanés** génèrent automatiquement des sous-titres pour la parole sur votre appareil.

Audio mono

Pour modifier l' équilibre ou combiner les canaux audio lors de la lecture.

Touches lentes

Définit la durée pendant laquelle une touche doit être maintenue pour être enregistrée.

Sticky Keys (Touches rémanentes)

Vous pouvez utiliser des raccourcis à plusieurs touches sans avoir besoin de maintenir une touche de modification. Avec les touches rémanentes, lorsqu' une touche de modification comme Shift, Ctrl, Alt ou Action est pressée puis relâchée, elle reste active jusqu' à ce que vous pressiez une autre touche.

Pour plus d' informations, recherchez



“accessibility features” dans **Aide Google**.

Deutsch (DE)

Bedienungshilfen

(gemäß RICHTLINIE (EU) 2019/882)

Der Benutzer kann die folgenden Funktionen über das Symbol für Bedienungshilfen  beim ersten Start aktivieren oder die Einstellungen anpassen, indem er **die Uhrzeit unten rechts auswählt** und anschließend  **Einstellungen > Bedienungshilfen** nach der Anmeldung bei ChromeOS auswählt.

ChromeVox (Sprachausgabe)

Sie können ChromeVox auf jeder Seite mit **Ctrl + Alt + Z** ein- oder ausschalten. Die Funktion liest Bildschirmtext laut vor.

Großer Mauszeiger

Für bessere Sichtbarkeit bei Verwendung einer externen Maus oder eines Touchpads.

Farb-Umkehrmodus

Kehrt die Farben auf dem Bildschirm um.

Bildschirmvergrößerung

Zum Vergrößern des gesamten Bildschirms oder eines Bereichs.

Zum Vorlesen auswählen

Tippen Sie auf Elemente auf dem Bildschirm, um sie vorlesen zu lassen.

Angedockte Bildschirmleupe

Verwendet eine geteilte Bildschirmansicht zur Vergrößerung.

Bildschirmtastatur

Die **Bildschirmtastatur (OSK)** zeigt eine visuelle Tastatur mit allen Standardtasten an.

Diktat

Sie können Ihre Stimme verwenden, um Text einzugeben.

Gesichtssteuerung

Die Kamera muss aktiv bleiben, während die Gesichtssteuerung verwendet wird.

Farbkorrektur

Farbfilter für **Protanopie**, **Deutanopie**, **Tritanopie** oder Graustufenanzeige.

Automatisches Klicken

Der Mauszeiger führt automatisch eine Aktion aus, wenn er eine bestimmte Zeit stillsteht.

Live-Untertitel

Mit einem einzigen Tippen erstellt **Live-Untertitel** automatisch Untertitel für gesprochene Inhalte auf Ihrem Gerät.

Mono-Audio

Zum Anpassen der Balance oder Kombinieren von Audiokanälen.

Langsame Tasten

Legt fest, wie lange eine Taste gedrückt werden muss.

Sticky Keys (Einrastende Tasten)

Sie können Mehrstasten-Kurzbefehle verwenden, ohne eine Modifikatortaste gedrückt zu halten. Mit Einrastenden Tasten bleibt eine Modifikatortaste wie Shift, Ctrl, Alt oder Action aktiv, bis Sie eine andere Taste drücken.

Weitere Informationen finden Sie, indem Sie auf  nach “accessibility features” in **Google Hilfe** suchen.

Italiano (IT)

Accessibilità

(in conformità alla DIRETTIVA (UE) 2019/882)

L'utente può attivare la funzione tramite l'icona di accessibilità  al primo avvio oppure modificare le impostazioni selezionando l'ora in basso a destra e poi  **Impostazioni > Accessibilità** dopo l'accesso a ChromeOS.

ChromeVox (Feedback vocale)

Puoi attivare o disattivare ChromeVox premendo **Ctrl + Alt + Z**.

Cursore del mouse grande

Per una migliore visibilità con mouse o touchpad esterni.

Modalità inversione colori

Inverte i colori dello schermo.

Lente di ingrandimento dello schermo

Per ingrandire tutto o parte dello schermo.

Seleziona per ascoltare

Tocca gli elementi sullo schermo per ascoltarli letti ad alta voce.

Lente ancorata

Utilizza una visualizzazione a schermo diviso per l'ingrandimento.

Tastiera su schermo

La **Tastiera su schermo (OSK)** mostra una tastiera visiva con tutti i tasti standard.

Dettatura

Puoi usare la voce per digitare e comunicare con la tastiera su schermo.

Controllo facciale

La fotocamera deve rimanere attiva mentre utilizzi il controllo facciale.

Correzione del colore

Filtri colore per **protanopia**, **deuteranopia**, **tritanopia** o visualizzazione in scala di grigi.

Clic automatico

Il cursore può eseguire automaticamente un' azione quando rimane fermo per un certo tempo.

Sottotitoli in tempo reale

Con un solo tocco, **Sottotitoli in tempo reale** crea automaticamente sottotitoli per l' audio sul dispositivo.

Audio mono

Per modificare il bilanciamento o combinare i canali audio.

Tasti lenti

Imposta per quanto tempo un tasto deve essere premuto prima che venga registrato.

Sticky Keys (Tasti permanenti)

Puoi utilizzare le scorciatoie multi-tasto senza dover tenere premuto un tasto modificatore. Con i Tasti permanenti, quando premi e rilasci un tasto modificatore come Shift, Ctrl, Alt o Action, rimane attivo finché non premi un altro tasto.

Per ulteriori informazioni cerca



“accessibility features” in **Guida di Google**.

Español (ES)

Accesibilidad

(de conformidad con la DIRECTIVA (UE) 2019/882)

El usuario puede activar la función a través del icono de accesibilidad  en el primer inicio o ajustar la configuración seleccionando **la hora en la parte inferior derecha** y luego  **Configuración > Accesibilidad** después de iniciar sesión en ChromeOS.

ChromeVox (Comentarios hablados)

Puedes activar o desactivar ChromeVox con **Ctrl + Alt + Z**.

Cursor del ratón grande

Para mejorar la visibilidad al conectar un ratón o panel táctil externo.

Modo de inversión de colores

Invierte los colores de la pantalla.

Lupa de pantalla

Permite ampliar toda la pantalla o partes de ella.

Seleccionar para escuchar

Toca elementos en la pantalla para escucharlos en voz alta.

Lupa acoplada

Utiliza una vista de pantalla dividida para la ampliación.

Teclado en pantalla

El **Teclado en pantalla (OSK)** muestra un teclado visual con todas las teclas estándar.

Dictado

Puedes usar la voz para escribir y comunicarte con el teclado en pantalla.

Control facial



La cámara debe funcionar en todo momento mientras usas el control facial.

Corrección de color

Filtros de color para **protanopia**, **deuteranopia**, **tritanopia** o escala de grises.

Clic automático

El cursor puede realizar una acción automáticamente cuando se detiene durante un tiempo determinado.

Subtítulos en directo

Con un solo toque, **Subtítulos en directo** crea automáticamente subtítulos para el audio en tu dispositivo.

Audio mono

Para cambiar el balance o combinar canales de audio al reproducir sonido.

Teclas lentas

Permite establecer cuánto tiempo se debe mantener pulsada una tecla.

Sticky Keys (Teclas adhesivas)

Puedes usar atajos de varias teclas sin necesidad de mantener presionada una tecla modificadora. Con las Teclas adhesivas, al presionar y soltar una tecla modificadora como Shift, Ctrl, Alt o Action, esta permanecerá activa hasta que pulses otra tecla.

Más información disponible buscando



“accessibility features” en **Ayuda de Google**.

Português (PT)

Acessibilidade

(em conformidade com a DIRETIVA (UE) 2019/882)

O utilizador pode ativar a função abaixo através do ícone de acessibilidade  no primeiro arranque ou ajustar as definições selecionando **a hora no canto inferior direito** e depois  **Definições > Acessibilidade** após iniciar sessão no ChromeOS.

ChromeVox (Feedback falado)

Pode ativar ou desativar o ChromeVox em qualquer página pressionando **Ctrl + Alt + Z**. O ChromeVox lê o texto no ecrã em voz alta, permitindo que pessoas com deficiência visual utilizem o ChromeOS.

Cursor do rato grande

Para melhor visibilidade quando um rato ou touchpad externo estiver ligado.

Modo de inversão de cores

A inversão de cores altera as cores do ecrã e aplica-se a tudo, incluindo conteúdos multimédia.

Lupa de ecrã

Para ampliar todo o ecrã ou apenas partes dele.

Selecionar para ouvir

Toque em itens no ecrã para os ouvir serem lidos em voz alta.

Lupa ancorada

Utiliza uma visualização de ecrã dividido para ampliar o conteúdo.

Teclado no ecrã

O **Teclado no ecrã (OSK)** apresenta um teclado visual com todas as teclas padrão.

Ditado

Pode utilizar a sua voz para escrever e comunicar com o teclado no ecrã.

Controlo facial

A câmara deve funcionar continuamente enquanto utiliza o controlo facial.

Correção de cores

Filtros de cor para **protanopia**, **deuteranopia**, **tritanopia** ou visualização em escala de cinzentos.

Clique automático

Se utilizar um rato, pode definir o cursor para executar uma ação automaticamente quando permanecer parado durante um determinado tempo.

Legendas automáticas

Com um único toque, **Legendas automáticas** criam automaticamente legendas para fala no dispositivo.

Áudio mono

Para alterar o equilíbrio ou combinar canais de áudio durante a reprodução de som, utilize **Ajuste de áudio** nas definições de acessibilidade.

Teclas lentas

Pode definir quanto tempo uma tecla deve ser mantida premida para que o dispositivo registre o toque.

Sticky Keys (Teclas Permanentes)

Você pode usar atalhos de várias teclas sem precisar segurar uma tecla modificadora. Com as Teclas Permanentes, quando você pressiona e solta uma tecla modificadora como Shift, Ctrl, Alt ou Action, ela permanece ativa até você pressionar outra tecla.

Mais informações podem ser encontradas pesquisando



“accessibility features” no **Google Ajuda**.

Polski (PL)

Ułatwienia dostępu (zgodnie z DYREKTYWĄ (UE) 2019/882)

Użytkownik może włączyć poniższą funkcję za pomocą ikony ułatwień dostępu  przy pierwszym uruchomieniu lub zmienić ustawienia, wybierając **czas w prawym dolnym rogu**, a następnie  **Ustawienia > Ułatwienia dostępu** po zalogowaniu do ChromeOS.

ChromeVox (Informacja głosowa)

Możesz włączyć lub wyłączyć ChromeVox z dowolnej strony, naciskając **Ctrl + Alt + Z**.

Duży kursor myszy

Zapewnia lepszą widoczność podczas korzystania z zewnętrznej myszy lub panelu dotykowego.

Tryb odwróconych kolorów

Odwraca kolory na ekranie.

Lupa ekranowa

Umożliwia powiększenie całego ekranu lub jego części.

Wybierz, aby odsłuchać

Dotknij elementów na ekranie, aby zostały odczytane na głos.

Zadokowana lupa

Używa widoku podzielonego ekranu do powiększania.

Klawiatura ekranowa

Klawiatura ekranowa (OSK) wyświetla wizualną klawiaturę ze wszystkimi standardowymi klawiszami.

Dyktowanie

Możesz używać głosu do wpisywania tekstu i komunikacji za pomocą klawiatury ekranowej.

Sterowanie twarzą

Kamera powinna działać przez cały czas podczas korzystania z funkcji sterowania twarzą.

Korekcja kolorów

Filtry kolorów dla **protanopii**, **deuteranopii**, **tritanopii** lub tryb skali szarości.

Automatyczne kliknięcie

Kursor może automatycznie wykonać działanie, gdy zatrzyma się na określony czas.

Napisy na żywo

Jednym dotknięciem **Napisy na żywo** automatycznie tworzą napisy dla mowy na urządzeniu.

Dźwięk mono

Aby zmienić balans lub połączyć kanały audio podczas odtwarzania dźwięku, użyj **Regulacji dźwięku** w ustawieniach ułatwień dostępu.

Wolne klawisze

Możesz ustawić, jak długo klawisz musi być przytrzymany, aby urządzenie zarejestrowało naciśnięcie.

Sticky Keys (Klawisze trwałe)

Możesz używać skrótów wieloklawiszowych bez przytrzymywania klawisza modyfikującego. Z funkcją Klawisze trwałe, gdy naciśniesz i zwolnisz klawisz modyfikujący, taki jak Shift, Ctrl, Alt lub Action, pozostaje on aktywny, dopóki nie naciśniesz innego klawisza.

Więcej informacji znajdziesz, wyszukując  “accessibility features” w **Pomocy Google**.

Čeština (CZ)

Usnadnění přístupu (v souladu se SMĚRNICÍ (EU) 2019/882)

Uživatel může níže uvedenou funkci zapnout pomocí ikony usnadnění přístupu  při prvním spuštění nebo upravit nastavení výběrem času v pravém dolním rohu a poté  Nastavení > Usnadnění přístupu po přihlášení do ChromeOS.

ChromeVox (Mluvená odezva)

ChromeVox lze zapnout nebo vypnout stisknutím **Ctrl + Alt + Z**.

Velký kurzor myši

Pro lepší viditelnost při připojení externí myši nebo touchpadu.

Režim převrácení barev

Obrací barvy na obrazovce.

Lupa obrazovky

Slouží k přiblížení celé obrazovky nebo její části.

Vybrat a nechat přečíst

Klepnutím na položky na obrazovce je necháte přečíst nahlas.

Ukotvená lupa

Používá rozdělenou obrazovku pro zvětšení.

Klávesnice na obrazovce

Klávesnice na obrazovce (OSK) zobrazuje vizuální klávesnici se standardními klávesami.

Diktování

Pomocí hlasu můžete psát text.

Ovládání obličejem

Kamera musí být při používání této funkce neustále aktivní.

Korekce barev

Barevné filtry pro **protanopii**, **deutanopii**, **tritanopii** nebo zobrazení ve stupních šedi.

Automatické kliknutí

Kurzor může automaticky provést akci, když zůstane po určitou dobu nehybný.

Živé titulky

Živé titulky automaticky vytvářejí titulky pro řeč v zařízení.

Mono zvuk

Pro změnu vyvážení nebo kombinaci zvukových kanálů použijte **Nastavení zvuku**.

Pomalé klávesy

Nastavuje dobu, po kterou musí být klávesa stisknutá.

Sticky Keys (Přilehlé klávesy)

Můžete používat zkratky více kláves bez držení modifikační klávesy. S funkcí Přilehlé klávesy zůstává modifikační klávesa, například Shift, Ctrl, Alt nebo Action, aktivní, dokud nestisknete jinou klávesu.

Další informace naleznete vyhledáním



“accessibility features” v **Nápovědě Google**.

Magyar (HU)

Akadálymentesítés

(az (EU) 2019/882 IRÁNYELVVEL összhangban)

A felhasználó az alábbi funkciót a  akadálymentesítési ikon segítségével kapcsolhatja be az első indításkor, vagy módosíthatja a beállításokat az **alsó jobb sarokban lévő idő kiválasztásával**, majd a  **Beállítások > Akadálymentesítés** menüpontban a ChromeOS-be történő bejelentkezés után.

ChromeVox (Beszédvisszajelzés)

A ChromeVox bármely oldalon be- vagy kikapcsolható a **Ctrl + Alt + Z** billentyűkombinációval.

Nagy egérkurzor

Jobb láthatóság érdekében külső egér vagy érintőpad használatakor.

Színinvertálási mód

Megfordítja a képernyő színeit.

Képernyőnagyító

A teljes képernyő vagy annak egy része nagyítható.

Kijelölés felolvasáshoz

Érintse meg a képernyő elemeit, hogy felolvassa őket.

Dokkolt nagyító

Osztott képernyős nézetben jeleníti meg a nagyítást.

Képernyő-billentyűzet

A **Képernyő-billentyűzet (OSK)** vizuális billentyűzetet jelenít meg.

Diktálás

Hanggal is lehet szöveget bevinni.

Arcalapú vezérlés

A kamera folyamatosan működik az arcalapú vezérlés használata közben.

Színkorrekció

Színszűrők **protanópia**, **deuteranópia**, **tritanópia** esetén vagy szürkeárnyaltos megjelenítés.

Automatikus kattintás

A kurzor automatikusan műveletet hajt végre, ha egy ideig mozdulatlan.

Élő feliratok

Az **Élő feliratok** automatikusan feliratot készítenek a beszédhez.

Mono hang

A hangcsatornák egyesítéséhez vagy egyensúlyának módosításához használja a hangbeállításokat.

Lassú billentyűk

Beállíthatja, mennyi ideig kell lenyomva tartani egy billentyűt.

Sticky Keys (Ragadó billentyűk)

Használhat többbillentyűs gyorsbillentyűket anélkül, hogy nyomva tartaná a módosító billentyűt. A Ragadó billentyűk használatakor a módosító billentyű, például Shift, Ctrl, Alt vagy Action, aktív marad, amíg meg nem nyom egy másik billentyűt.

További információkért keresse fel a



“accessibility features” részt a **Google Súgóban**.

Norsk (NO)

Tilgjengelighet

(i samsvar med DIREKTIV (EU) 2019/882)

Brukeren kan aktivere funksjonen via tilgjengelighetsikonet  ved første oppstart eller justere innstillinger ved å **velge tiden nederst til høyre** og deretter  **Innstillinger > Tilgjengelighet** etter innlogging i ChromeOS.

ChromeVox (Talt tilbakemelding)

ChromeVox kan slås av eller på ved å trykke **Ctrl + Alt + Z**.

Stor musepeker

Gir bedre synlighet ved bruk av ekstern mus eller styreflate.

Fargeinvertering

Snur fargene på skjermen.

Skjermforstørrer

For å zoome inn på hele eller deler av skjermen.

Velg for å få opplest

Trykk på elementer på skjermen for å få dem lest opp.

Forankret forstørrer

Bruker delt skjermvisning for forstørrelse.

Skjermtastatur

Skjermtastatur (OSK) viser et visuelt tastatur.

Diktering

Du kan bruke stemmen til å skrive tekst.

Ansiktskontroll

Kameraet må være aktivt mens funksjonen brukes.

Fargekorrigering

Fargefiltre for **protanopi**, **deutanopi**, **tritanopi** eller gråtonevisning.

Automatisk klikk

Markøren kan utføre en handling automatisk når den står stille en viss tid.

Direkteteksting

Direkteteksting lager automatisk teksting for tale på enheten.

Mono-lyd

Bruk lydjustering i tilgjengelighetsinnstillinger.

Trege taster

Angir hvor lenge en tast må holdes nede.

Sticky Keys (Festetaster)

Du kan bruke hurtigtaster med flere taster uten å holde nede en modifikasjonstast. Med Festetaster forblir en modifikasjonstast som Shift, Ctrl, Alt eller Action aktiv til du trykker en annen tast.

Mer informasjon finner du ved å søke  etter “accessibility features” på **Google Hjelp**.

Íslenska (IS)

Aðgengi

(í samræmi við TILSKIPUN (ESB) 2019/882)

Notandi getur virkjað eftirfarandi aðgerð með aðgengistákninu  við fyrstu ræsinguna eða breytt stillingum með því að **velja tímann neðst til hægri** og síðan  **Stillingar > Aðgengi** eftir innskráningu í ChromeOS.

ChromeVox (Talstuðningur)

Hægt er að kveikja eða slökkva á ChromeVox með **Ctrl + Alt + Z**.

Stór músarbendill

Til að bæta sýnileika þegar ytri mús eða snertiflötur er tengdur.

Litainversion

Snýr litum skjásins við.

Skjástækkun

Til að stækka allan skjáinn eða hluta hans.

Velja til að hlusta

Snertu hluti á skjánum til að fá þá lesna upp.

Fest stækkun

Notar skiptan skjá til að sýna stækkun.

Skjályklaborð

Skjályklaborð (OSK) sýnir sjónrænt lyklaborð með öllum venjulegum tökkum.

Raddinnsláttur

Þú getur notað röddina til að skrifa texta.

Andlitsstýring

Myndavélin þarf að vera virk meðan aðgerðin er notuð.

Litaleiðrétting

Litafilter fyrir **protanopiu**, **deutanopiu**, **tritanopiu** eða gráa tóna.

Sjálfvirkur smellur

Bendillinn framkvæmir aðgerð sjálfkrafa þegar hann stoppar í ákveðinn tíma.

Sjálfvirkir textar

Sjálfvirkir textar búa til texta fyrir tal á tækinu.

Mónóhljóð

Til að breyta jafnvægi eða sameina hljóðrásir.

Hægir takkar

Stillir hversu lengi þarf að halda takka inni.

Sticky Keys (Límlykillar)

Þú getur notað flýtilykla með mörgum lykla án þess að halda niðri breytitakka. Með Límlyklum helst breytitakkinn, t.d. Shift, Ctrl, Alt eða Action, virkur þar til annar takki er ýttur.

Frekari upplýsingar má finna með því að leita á



að “accessibility features” á **Google Hjálp**.

Suomi (FI)

Esteettömyys

(EU-direktiivin (EU) 2019/882 mukaisesti)

Käyttäjä voi ottaa alla olevan toiminnon käyttöön esteettömyyskuvakkeen  kautta ensimmäisen

käynnistyksen yhteydessä tai säätää asetuksia valitsemalla **ajan näytön oikeasta alakulmasta** ja sen jälkeen 

Asetukset > Esteettömyys kirjautumisen jälkeen ChromeOS:ään.

ChromeVox (Puhuttu palaute)

Voit ottaa ChromeVoxin käyttöön tai poistaa sen käytöstä millä tahansa sivulla painamalla **Ctrl + Alt + Z**. Se lukee näytöllä olevan tekstin ääneen, mikä mahdollistaa näkövammaisten henkilöiden ChromeOS:n käytön.

Suuri hiiren osoitin

Parempi näkyvyys, kun ulkoinen hiiri tai kosketuslevy on liitetty.

Värien kääntötila

Värien kääntö muuttaa näytön värit päinvastaisiksi ja koskee kaikkea, myös mediaa.

Näytön suurennus

Voit suurentaa koko näytön tai sen osia.

Valitse kuunnellaksesi

Napauta näytön kohteita kuullaksesi ne luettuna ääneen.

Telakoitu suurennus

Käyttää jaettua näyttöä suurennusta varten.

Näyttönäppäimistö

Näyttönäppäimistö (OSK) näyttää visuaalisen näppäimistön, jossa on kaikki vakionäppäimet.

Sanelu

Voit käyttää ääntäsi kirjoittamiseen ja kommunikointiin näyttönäppäimistön kanssa.

Kasvo-ohjaus

Kameran tulee toimia koko ajan kasvo-ohjausta käytettäessä.

Värinkorjaus

Värisuodattimet **protanopiaan, deuteranopiaan, tritanopiaan** tai harmaasävytilaan. Suodattimen voimakkuutta voi säätää.

Automaattinen napsautus

Jos käytät hiirtä, voit asettaa osoittimen suorittamaan toiminnon automaattisesti, kun se pysähtyy tietyksi ajaksi.

Live-tekstitys

Yhdellä napautuksella **Live-tekstitys** luo automaattisesti tekstitykset puheelle laitteessasi.

Monoääni

Voit muuttaa tasapainoa tai yhdistää äänikanavia käyttämällä **Äänen säätö** -toimintoa esteettömyysasetuksissa.

Hitaat näppäimet

Voit määrittää, kuinka kauan näppäintä on pidettävä painettuna ennen kuin laite rekisteröi painalluksen.

Sticky Keys (Tarranäppäimet)

Voit käyttää moninäppäinoikoteitä ilman, että pidät muokkauspainiketta pohjassa. Tarranäppäimet -toiminnossa muokkauspainike, kuten Shift, Ctrl, Alt tai Action, pysyy aktiivisena, kunnes painat toista näppäintä.

Lisätietoja löydät etsimällä



“accessibility features” Google Ohjeesta.

Nederlands (NL)

Toegankelijkheid

(in overeenstemming met RICHTLIJN (EU) 2019/882)

De gebruiker kan de onderstaande functie inschakelen via het toegankelijkheidspictogram  bij de eerste opstart of instellingen aanpassen door **de tijd rechtsonder te selecteren** en vervolgens  **Instellingen >** **Toegankelijkheid** te kiezen nadat hij zich bij ChromeOS heeft aangemeld.

ChromeVox (Gesproken feedback)

Je kunt ChromeVox op elke pagina in- of uitschakelen door **Ctrl + Alt + Z** te drukken. De functie leest tekst op het scherm hardop voor.

Grote muiscursor

Voor betere zichtbaarheid wanneer een externe muis of touchpad is aangesloten.

Kleurinversiemodus

Draait de kleuren op het scherm om.

Scherhvergroter

Om het hele scherm of delen ervan te vergroten.

Selecteren om voor te lezen

Tik op items op het scherm om ze te laten voorlezen.

Gedockte vergroter

Gebruikt een gesplitst scherm voor vergroting.

Schermtoetsenbord

Het **Schermtoetsenbord (OSK)** toont een visueel toetsenbord met alle standaardtoetsen.

Dicteren

Je kunt je stem gebruiken om te typen en te communiceren met het schermtoetsenbord.

Gezichtsbediening

De camera moet actief blijven tijdens het gebruik van gezichtsbediening.

Kleurcorrectie

Kleurfilters voor **protanopie**, **deutanopie**, **tritanopie** of grijsweergave.

Automatisch klikken

De cursor kan automatisch een actie uitvoeren wanneer hij een bepaalde tijd stil blijft staan.

Live ondertiteling

Met één tik maakt **Live ondertiteling** automatisch ondertitels voor spraak op je apparaat.

Mono-audio

Gebruik **Audio-aanpassing** in de toegankelijkheidsinstellingen om balans te wijzigen of audiokanalen te combineren.

Langzame toetsen

Hiermee stel je in hoe lang een toets moet worden ingedrukt voordat deze wordt geregistreerd.

Sticky Keys (Plaktoetsen)

U kunt sneltoetsen met meerdere toetsen gebruiken zonder een modificatietoets ingedrukt te houden. Met Plaktoetsen blijft een modificatietoets zoals Shift, Ctrl, Alt of Action actief totdat u een andere toets indrukt.

Meer informatie vindt u door op  te zoeken naar “accessibility features” in **Google Help**.

Română (RO)

Accesibilitate

(în conformitate cu DIRECTIVA (UE) 2019/882)

Utilizatorul poate activa funcția de mai jos prin pictograma de accesibilitate  la prima pornire sau poate ajusta setările selectând **ora din colțul din dreapta jos**, apoi  **Setări > Accesibilitate** după conectarea la ChromeOS.

ChromeVox (Feedback vocal)

Poți activa sau dezactiva ChromeVox apăsând **Ctrl + Alt + Z**.

Cursor mare al mouse-ului

Pentru o vizibilitate mai bună când este conectat un mouse sau un touchpad extern.

Modul inversare culori

Inversează culorile de pe ecran.

Lupă de ecran

Permite mărirea întregului ecran sau a unei părți din acesta.

Selectează pentru a asculta

Atinge elementele de pe ecran pentru a le auzi citite.

Lupă fixată

Folosește o vizualizare cu ecran împărțit pentru mărire.

Tastatură pe ecran

Tastatura pe ecran (OSK) afișează o tastatură vizuală cu toate tastele standard.

Dictare

Poți folosi vocea pentru a tasta text.

Control facial

Camera trebuie să funcționeze în permanență în timp ce utilizezi controlul facial.

Corecție de culoare

Filtre de culoare pentru **protanopie, deuteranopie, tritanopie** sau afișare în tonuri de gri.

Clic automat

Cursorul poate executa automat o acțiune atunci când rămâne nemișcat pentru o anumită perioadă.

Subtitrări live

Cu o singură atingere, **Subtitrări live** creează automat subtitrări pentru vorbire.

Audio mono

Folosește **Ajustare audio** din setările de accesibilitate pentru a modifica balansul sau pentru a combina canalele audio.

Taste lente

Poți seta cât timp trebuie apăsată o tastă pentru a fi înregistrată.

Sticky Keys (Taste Lipicioase)

Puteți utiliza comenzi rapide cu mai multe taste fără a menține apăsată o tastă modificatoare. Cu Tastele Lipicioase, când apăsați și eliberați o tastă modificatoare, cum ar fi Shift, Ctrl, Alt sau Action, aceasta rămâne activă până apăsați o altă tastă.

Mai multe informații puteți găsi căutând



“accessibility features” în **Ajutor Google**.

Русский (RU)

Специальные возможности *(в соответствии с ДИРЕКТИВОЙ (ЕС) 2019/882)*

Пользователь может включить следующие функции через значок специальных возможностей  при первом запуске или изменить настройки, выбрав время в правом нижнем углу, а затем  **Настройки > Специальные возможности** после входа в ChromeOS.

ChromeVox (Голосовая обратная связь)

Вы можете включить или выключить ChromeVox на любой странице, нажав **Ctrl + Alt + Z**.

Большой курсор мыши

Для лучшей видимости при использовании внешней мыши или тачпада.

Режим инверсии цветов

Инвертирует цвета на экране.

Экранная лупа

Позволяет увеличивать весь экран или его часть.

Выбрать для озвучивания

Нажмите на элементы на экране, чтобы услышать их озвучивание.

Закрепленная лупа

Использует разделенный экран для увеличения.

Экранная клавиатура



Экранная клавиатура (OSK) отображает визуальную клавиатуру со стандартными клавишами.

Диктовка

Вы можете использовать голос для ввода текста.

Управление лицом

Камера должна работать постоянно во время использования функции управления лицом.

Коррекция цвета

Цветовые фильтры для **протанопии, дейтеранопии, тританопии** или режим оттенков серого.

Автоматический щелчок

Курсор автоматически выполняет действие, если он неподвижен в течение определенного времени.

Живые субтитры

Живые субтитры автоматически создают субтитры для речи на устройстве.

Моноаудио

Для изменения баланса или объединения аудиоканалов используйте настройки

Регулировка звука.

Медленные клавиши

Позволяет установить, как долго нужно удерживать клавишу.

Sticky Keys (Липкие клавиши)

Вы можете использовать сочетания нескольких клавиш без удерживания клавиши-модификатора. С функцией Липкие клавиши, когда вы нажимаете и отпускаете клавишу-модификатор, например Shift, Ctrl, Alt



или Action, она остается активной до нажатия другой клавиши.

Более подробную информацию можно найти, поискать



“accessibility features” в **Справке Google**.

简体中文 (CN)

无障碍功能 (符合欧盟指令 (EU) 2019/882)

用户可以在首次启动时通过无障碍图标  启用以下功能，或在登录 ChromeOS 后通过选择右下角的时间，然后进入  设置 > 无障碍功能 来调整设置。

ChromeVox (语音反馈)

按 **Ctrl + Alt + Z** 可在任何页面开启或关闭 ChromeVox。该功能会朗读屏幕上的文本，使视力受损人士也能使用 ChromeOS。

大号鼠标指针

在连接外接鼠标或触控板时提高可见度。

颜色反转模式

反转屏幕上的颜色，并适用于所有内容，包括媒体。

屏幕放大器

可放大整个屏幕或部分屏幕。

选择朗读

点击屏幕上的项目即可听到朗读内容。

停靠式放大镜

使用分屏方式显示放大内容。

屏幕键盘

****屏幕键盘 (OSK) ****会显示包含所有标准按键的虚拟键盘。

听写

可以使用语音输入文字。

面部控制

在使用面部控制时，相机需要持续工作。

颜色校正

为 **红色盲**、**绿色盲**、**蓝色盲** 或灰度显示提供颜色滤镜。

自动点击

当鼠标指针在某个位置停留一段时间时，可自动执行点击操作。

实时字幕

只需轻触一次，**实时字幕**即可自动为设备上的语音生成字幕。

单声道音频

在无障碍设置中使用 **音频调整** 功能更改平衡或合并音频声道。

慢速按键

可以设置按键需要按住多久设备才会识别。

粘滞键 (Sticky Keys)

您可以在不需要按住修饰键的情况下使用多键快捷键。启用粘滞键后，当您按下并释放修饰键（如 Shift、Ctrl、Alt 或 Action）时，该修饰键会保持激活状态，直到您按下其他键。

更多信息可在  搜索 “accessibility features”，并参考 **Google 帮助**。

繁體中文 (TW)

無障礙功能

(符合歐盟指令 (EU) 2019/882)

使用者可在首次啟動時透過無障礙圖示  啟用以下功能，或在登入 ChromeOS 後，選取右下角的時間，然後進入  **設定 > 無障礙功能** 以調整設定。

ChromeVox（語音回饋）

按下 **Ctrl + Alt + Z** 可在任何頁面開啟或關閉 ChromeVox。此功能會朗讀螢幕上的文字，讓視障人士也能使用 ChromeOS。

大型滑鼠游標

當連接外接滑鼠或觸控板時，可提高可見度。

色彩反轉模式

將螢幕上的顏色反轉，並適用於所有內容，包括媒體。

螢幕放大鏡

可放大整個螢幕或部分螢幕。

選取朗讀

點選螢幕上的項目即可聽到朗讀內容。

停駐式放大鏡

使用分割畫面來顯示放大內容。

螢幕小鍵盤

****螢幕小鍵盤（OSK）****會顯示包含所有標準按鍵的虛擬鍵盤。

語音輸入

可使用語音輸入文字並與螢幕小鍵盤互動。

臉部控制

在使用臉部控制時，相機需持續運作。

色彩校正

提供 **紅色盲**、**綠色盲**、**藍色盲** 或灰階顯示的色彩濾鏡，並可調整濾鏡強度。

自動點擊

若使用滑鼠，可設定游標在某位置停留一段時間後自動執行動作。

即時字幕

只需輕觸一次，**即時字幕**即可自動為裝置上的語音內容產生字幕。

單聲道音訊

在無障礙設定中使用 **音訊調整** 功能來變更平衡或合併音訊聲道。

慢速按鍵

可設定按鍵需要按住多久裝置才會偵測到按壓。

黏滯鍵 (Sticky Keys)

您可以在不需按住修飾鍵的情況下使用多鍵快速鍵。啟用黏滯鍵後，當您按下並放開修飾鍵（如 Shift、Ctrl、Alt 或 Action）時，該修飾鍵會保持啟用狀態，直到您按下其他按鍵。

更多資訊可在  搜尋 “accessibility features”，並參考 **Google 說明**。

Slovenčina (SK)

Prístupnosť

(v súlade so SMERNICOU (EÚ) 2019/882)

Používateľ môže aktivovať nasledujúcu funkciu cez ikonu prístupnosti  pri prvom spustení alebo upraviť nastavenia výberom času v pravom dolnom rohu, a potom  **Nastavenia > Prístupnosť** po prihlásení do ChromeOS.

ChromeVox (Hlasová spätná väzba)

ChromeVox môžete zapnúť alebo vypnúť na ktorejkoľvek stránke stlačením **Ctrl + Alt + Z**.

Veľký kurzor myši

Lepšia viditeľnosť pri pripojení externej myši alebo touchpadu.

Režim inverzie farieb

Invertuje farby na obrazovke a platí pre všetko vrátane médií.

Lupa obrazovky

Umožňuje zväčšiť celý displej alebo jeho časť.

Vybrať na čítanie

Ťuknite na prvky na obrazovke, aby sa prečítali nahlas.

Ukotvená lupa

Používa rozdelenú obrazovku na zväčšenie.

Klávesnica na obrazovke

Klávesnica na obrazovke (OSK) zobrazuje vizuálnu klávesnicu so všetkými štandardnými klávesmi.

Diktovanie

Môžete používať hlas na písanie textu.

Ovládanie tvárou

Kamera musí byť počas používania aktívna.

Korekcia farieb

Farebné filtre pre **protanopiu, deuteranopiu, tritanopiu** alebo zobrazenie v odtieňoch sivej.

Automatické kliknutie

Kurzory môžu automaticky vykonať akciu, keď sa zastavia na určitý čas.

Živé titulky

Jedným ťuknutím **Živé titulky** automaticky zobrazujú titulky pre reč na zariadení.

Mono audio

Na zmenu vyváženia alebo kombinovanie kanálov použite **Nastavenie zvuku** v nastaveniach prístupnosti.

Pomalé klávesy

Môžete nastaviť, ako dlho musí byť kláves podržaný.

Sticky Keys (Prilepené klávesy)

Môžete používať viacklávesové skratky bez držania modifikačného klávesu. S funkciou Prilepené klávesy zostáva modifikačný kláves, ako Shift, Ctrl, Alt alebo Action, aktívny, kým nestlačíte iný kláves.

Viac informácií nájdete vyhľadaním



“accessibility features” v **Pomocník Google**.

Slovenščina (SI)

Dostopnost

(v skladu z DIREKTIVO (EU) 2019/882)

Uporabnik lahko spodnjo funkcijo vklopi preko ikone dostopnosti  ob prvem zagonu ali prilagodi nastavitve z izbiro **ure spodaj desno**, nato pa  **Nastavitve > Dostopnost** po prijavi v ChromeOS.

ChromeVox (Govorjeno povratno sporočilo)

ChromeVox lahko vklopite ali izklopite na kateri koli strani s **Ctrl + Alt + Z**.

Velik kazalec miške

Za boljšo vidljivost pri uporabi zunanje miške ali sledilne ploščice.

Način inverzije barv

Invertira barve na zaslonu in velja za vse, vključno z mediji.

Povečevalnik zaslona

Omogoča povečavo celotnega zaslona ali njegovih delov.

Izberi za poslušanje

Tapnite elemente na zaslonu, da jih preberete na glas.

Pripeti povečevalnik

Uporablja deljeni zaslon za povečavo.

Zaslonska tipkovnica

Zaslonska tipkovnica (OSK) prikazuje vizualno tipkovnico z vsemi standardnimi tipkami.

Diktiranje

Za vnos besedila lahko uporabite glas.

Upravljanje z obrazom

Kamera mora delovati ves čas uporabe funkcije.

Korekcija barv

Barvni filtri za **protanopijo, deuteranopijo, tritanopijo** ali prikaz v sivinah.

Samodejni klik

Kazalec lahko samodejno izvede dejanje, če je neaktiven določeno časovno obdobje.

Živi podnapisi

Z enim tapom **Živi podnapisi** samodejno ustvarijo podnapise za govor na napravi.

Mono zvok

Za nastavitve ravnotežja ali združevanje zvočnih kanalov uporabite **Nastavitve zvoka** v dostopnosti.

Počasne tipke

Nastavite, kako dolgo je treba tipko držati.

Sticky Keys (Lepljive tipke)

Lahko uporabljate bližnjice z več tipkami, ne da bi držali tipko za modificiranje. Z Lepljivimi tipkami ostane modificirna tipka, kot so Shift, Ctrl, Alt ali Action, aktivna, dokler ne pritisnete druge tipke.

Več informacij lahko poiščete na  z iskanjem “accessibility features” v **Pomoč Google**.

Ελληνικά (GR)

Προσβασιμότητα

(σύμφωνα με την ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2019/882)

Ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει τη λειτουργία μέσω του εικονιδίου προσβασιμότητας  κατά την πρώτη εκκίνηση ή να προσαρμόσει τις ρυθμίσεις επιλέγοντας την ώρα κάτω δεξιά και στη συνέχεια  Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα μετά την είσοδο στο ChromeOS.

ChromeVox (Φωνητική Ανατροφοδότηση)

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ChromeVox σε οποιαδήποτε στιγμή πατώντας **Ctrl + Alt + Z**.

Μεγάλος δείκτης ποντικιού

Καλύτερη ορατότητα κατά τη χρήση εξωτερικού ποντικιού ή επιφάνειας αφής.

Λειτουργία αντιστροφής χρωμάτων

Αντιστρέφει τα χρώματα στην οθόνη.

Μεγεθυντικός φακός οθόνης

Μεγέθυνση ολόκληρης της οθόνης ή τμημάτων της.

Επιλογή για ανάγνωση

Πατήστε στοίχειά στην οθόνη για να ακουστούν.

Σταθερός μεγεθυντικός φακός

Χρησιμοποιεί διαχωρισμένη οθόνη για μεγέθυνση.

Εικονικό πληκτρολόγιο

Το Εικονικό Πληκτρολόγιο (OSK) εμφανίζει ένα οπτικό πληκτρολόγιο με όλα τα τυπικά πλήκτρα.

Διεκπεραίωση με φωνή

Χρησιμοποιήστε τη φωνή σας για πληκτρολόγηση και επικοινωνία.

Έλεγχος με πρόσωπο

Η κάμερα πρέπει να λειτουργεί συνεχώς.

Διόρθωση χρωμάτων

Φίλτρα χρωμάτων για πρωτανοπία, δευτερανόπια, τριτανοπία ή εμφάνιση σε γκρι.

Αυτόματο κλικ

Ο δείκτης μπορεί να εκτελεί αυτόματα ενέργειες.

Ζωντανά υπότιτλοι

Με ένα πάτημα, οι Ζωντανά υπότιτλοι δημιουργούν αυτόματα υπότιτλους.

Μονόφωνος ήχος

Χρησιμοποιήστε Ρύθμιση ήχου για αλλαγή ισορροπίας ή συνένωση καναλιών.

Αργά πλήκτρα

Ρυθμίστε πόσο πρέπει να κρατηθεί το πλήκτρο.

Sticky Keys (Πλαστικά πλήκτρα)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συντομεύσεις με πολλά απλά πλήκτρα χωρίς να κρατάτε πατημένο ένα πλήκτρο τροποποίησης. Με τα Πλαστικά πλήκτρα, όταν πατάτε και αφήνετε ένα πλήκτρο τροποποίησης, όπως Shift, Ctrl, Alt ή Action, παραμένει ενεργό μέχρι να πατήσετε άλλο πλήκτρο.

Για περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε “accessibility features” στο Βοήθεια Google.



“accessibility

Bahasa Indonesia (ID)

Aksesibilitas

(sesuai dengan DIREKTIF (EU) 2019/882)

Pengguna dapat mengaktifkan fungsi di bawah melalui ikon aksesibilitas  saat pertama kali memulai atau menyesuaikan pengaturan dengan memilih **waktu di kanan bawah**, lalu  **Pengaturan > Aksesibilitas** setelah masuk ke ChromeOS.

ChromeVox (Umpan Balik Suara)

Tekan **Ctrl + Alt + Z** untuk menghidupkan atau mematikan ChromeVox.

Kursor mouse besar

Untuk visibilitas lebih baik saat menggunakan mouse atau touchpad eksternal.

Mode inversi warna

Membalik warna di layar dan berlaku untuk semua, termasuk media.

Pembesar Layar

Untuk memperbesar seluruh layar atau sebagian layar.

Pilih untuk membaca

Ketuk item di layar untuk dibacakan.

Pembesar layar terpasang

Menggunakan layar terbagi untuk pembesaran.

Keyboard di layar

Keyboard di layar (OSK) menampilkan keyboard visual dengan semua tombol standar.

Dikte

Gunakan suara untuk mengetik dan berinteraksi dengan keyboard layar.

Kontrol wajah

Kamera harus tetap aktif saat menggunakan kontrol wajah.

Koreksi warna

Filter warna untuk **protanopia**, **deutanopia**, **tritanopia** atau tampilan skala abu-abu.

Klik otomatis

Kursor dapat secara otomatis melakukan tindakan saat berhenti beberapa saat.

Teks langsung

Dengan satu ketukan, **Teks langsung** membuat subtitle otomatis untuk suara di perangkat.

Audio mono

Gunakan fitur **Penyesuaian Audio** di pengaturan aksesibilitas.

Tombol lambat

Atur berapa lama tombol harus ditekan.

Sticky Keys (Tombol Lengket)

Anda dapat menggunakan pintasan multi-tombol tanpa harus menahan tombol modifikasi. Dengan Tombol Lengket, saat Anda menekan dan melepaskan tombol modifikasi seperti Shift, Ctrl, Alt, atau Action, tombol tersebut tetap aktif hingga Anda menekan tombol lain.

Informasi lebih lanjut dapat ditemukan dengan mencari



“accessibility features” di **Bantuan Google**.

한국어 (KR)

접근성

(DIRECTIVE (EU) 2019/882 준수)

사용자는 최초 시작 시 접근성 아이콘  을 통해 아래 기능을 활성화하거나, 로그인 후
오른쪽 하단 시간 선택 →  설정 > 접근성에서 설정을 조정할 수 있습니다.

ChromeVox (음성 피드백)

모든 페이지에서 **Ctrl + Alt + Z** 를 눌러 ChromeVox 를 켜거나 끌 수 있습니다.

큰 마우스 커서

외부 마우스나 터치패드 연결 시 시인성 향상.

색상 반전 모드

화면 색상을 반전하며 미디어를 포함한 모든 화면에 적용됩니다.

화면 확대기

전체 화면 또는 일부 영역 확대 가능.

선택하여 말하기

화면의 항목을 탭하여 읽어줍니다.

고정 확대기

분할 화면으로 확대 기능 사용.

화면 키보드

****화면 키보드(OSK)****는 모든 표준 키를 포함한 시각적 키보드를 표시합니다.

받아쓰기

음성을 사용하여 입력하고 화면 키보드와 상호작용 가능.

얼굴 제어

얼굴 제어 사용 시 카메라는 항상 작동해야 합니다.

색상 보정

적색맹, 녹색맹, 청색맹 또는 회색조 필터 적용 가능.

자동 클릭

마우스 커서가 일정 시간 정지하면 자동으로 클릭 수행.

실시간 자막

한 번 탭으로 실시간 자막이 장치의 음성을 자동으로 자막화.

모노 오디오

접근성 설정에서 오디오 조정으로 균형 변경 또는 채널 합치기 가능.

느린 키

키를 얼마나 길게 눌러야 하는지 설정 가능.

고정 키 (Sticky Keys)

수정 키를 누른 상태로 유지하지 않고도 여러 키 단축키를 사용할 수 있습니다. 고정 키 기능을 사용하면 Shift, Ctrl, Alt 또는 Action 같은 수정 키를 눌렀다 놓으면, 다른 키를 누를 때까지 활성 상태로 유지됩니다.

추가 정보는 에서 “accessibility features”를 검색하여 Google 도움말에서 확인할 수 있습니다.

Latviešu (LV)

Pieejamība

(saskaņā ar DIREKTĪVU (ES) 2019/882)

Lietotājs var ieslēgt funkciju, izmantojot pieejamības ikonu  pirmās palaišanas laikā vai pielāgot iestatījumus, izvēloties **laiku apakšējā labajā stūrī**, un pēc tam  **Iestatījumi > Pieejamība** pēc pieteikšanās ChromeOS.

ChromeVox (Balss atgriezeniskā saite)

Nospiežot **Ctrl + Alt + Z**, ChromeVox var ieslēgt vai izslēgt jebkurā lapā.

Liels peles rādītājs

Labāka redzamība, pieslēdzot ārēju peli vai skārienpaliktni.

Krās inversijas režīms

Invertē krāsas ekrānā, piemērojot visam, tostarp multividei.

Ekrāna palielinātājs

Palielina visu ekrānu vai tā daļu.

Atlasīt, lai nolasītu

Pieskarieties ekrāna elementiem, lai tos nolasītu.

Piestiprinātā palielinātājs

Izmanto sadalītu ekrānu palielināšanai.

Ekrāna tastatūra

Ekrāna tastatūra (OSK) parāda vizuālo tastatūru ar visām standarta taustiņām.

Diktēšana

Varat izmantot balsi teksta ievadei.

Sejas vadība

Kamera j ā uztur akt ī va visu sejas vad ī bas laiku.

Kr ā su korekcija

Kr ā su filtri **protanopijai, deuteranopijai, tritanopijai** vai pel ē ktoņu rež ī ms.

Autom ā tiska klikšķa funkcija

Kursors autom ā tiski veic darb ī bu, kad tas noteiktu laiku st ā v nekust ī gs.

Tiešraides subtitri

Vienu piesk ā rienu **Tiešraides subtitri** autom ā tiski ģener ē runas subtitrus.

Mono audio

Izmantojiet **Audio iestat ī jumi** pieejam ī b ā , lai main ī tu balans ē šanu vai apvienotu kan ā lus.

L ē nie taustiņi

Var iestat ī t, cik ilgi j ā notur taustiņš.

L ī pošie taustiņi (Sticky Keys)

Var izmantot vair ā ku taustiņu ī sin ā jumtaustiņus, neuzturot modifikatoru taustiņu. Ar L ī pošajiem taustiņiem, kad nospiežat un atlaižat modifikatoru taustiņu (piem ē ram, Shift, Ctrl, Alt vai Action), tas paliek akt ī vs l ī dz br ī dim, kad nospiežat citu taustiņu.

Papildu inform ā ciju var atrast, mekl ē jot  “accessibility features” un skatoties **Google pal ī dz ī b ā** .

Lëtzebuergesch (LU)

Zougänglechkeet

(a Konformitéit mat der DIREKTIV (EU) 2019/882)

De Benotzer kann d' Funktion iwwer d' Zougänglechkeetssymbol  beim éischten Opstart aktivéieren oder d' Astellungen upassen, andeems hien d' **Zäit uewen riets wíelt**, an dann  **Astellungen > Zougänglechkeet** no der Umeldung op ChromeOS.

ChromeVox (Gesprooch Feedback)

Dir kënnt ChromeVox op all Säit aktivéieren oder deaktivéieren mat **Ctrl + Alt + Z**.

Groussen Mauscursor

Fir besser Visibilitéit wann eng extern Maus oder Touchpad verbannen ass.

Faarf-Inversioun Modus

Kéint d' Faarwen um Écran ëmkeeren, gëllt fir alles inklusiv Medie.

Écran Vergréisserer

Fir den ganzen Écran oder Deeler dovun ze vergréisseren.

Auswíelen fir ze liesen

Tippt Elementer um Écran fir se héieren ze loossen.

Gedockte Vergréisserer

Benotzt e gespléckte Schierm fir Vergréisserung.

Écran Tastatur

D' **Écran Tastatur (OSK)** weist eng visuell Tastatur mat all Standard-Tasten.

Dikterung

Benotzt Är Stëmm fir ze tippen an mam Écran Tastatur ze interagéieren.

Gesiichtskontroll

D' Kamera muss ëmmer schaffen wann Dir Gesichts kontroll benotzt.

Faarkorrigéierung

Faarf filter fir **Protanopie**, **Deutanopie**, **Tritanopie** oder Graustuf.

Automatescht Klick

De Cursor kann automatesch eng Handlung ausféieren wann en eng gewëssen Zäit steet.

Live-Ënnerschrëften

Mat engem Tipp erstellt **Live-Ënnerschrëften** automatesch Ënnerschrëften fir d' Ried.

Mono Audio

Änneren oder kombinéieren Audio-Kanal am **Audio Upassung** Menü vun der Zougängechkeet.

Lues Tasten

Setzt wéi laang eng Taste gehal soll ginn ier se ugesi gëtt.

Kleeblech Tasten (Sticky Keys)

Dir kënnt Multi-Tasten-Ofkierzungen benotzen ouni eng Modifikatiounstast gedréckt ze halen. Mat Kleeblech Tasten bleift eng Modifikatiounstast wéi Shift, Ctrl, Alt oder Action aktiv, bis Dir eng aner Taste dréckt.

Fir méi Informatioun, sicht op  no "accessibility features" a fannt se am **Google Help**.

Български (BG)

Достъпност

(в съответствие с ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/882)

Потребителят може да активира функцията чрез иконата за достъпност  при първото стартиране или да промени настройките чрез **избор на часа** в долния десен ъгъл, след което  **Настройки > Достъпност** след влизане в ChromeOS.

ChromeVox (Гласова обратна връзка)

Можете да включите или изключите ChromeVox на всяка страница с **Ctrl+Alt+Z**.

Голям курсор на мишката

За по-добра видимост при свързана външна мишка или тъчпад.

Режим на инверсия на цветовете

Инвертира цветовете на екрана и се прилага за всичко, включително медии.

Екранна лупа

Позволява увеличение на целия екран или част от него.

Изберете за четене

Докоснете елементи на екрана, за да бъдат прочетени на глас.

Закрепена лупа

Използва разделен екран за увеличение.

Екранна клавиатура



Екранна клавиатура (OSK) показва визуална клавиатура с всички стандартни клавиши.

Диктовка

Можете да използвате гласа си за писане.

Контрол слице

Камерата трябва да работи постоянно при използване на контрол слице.

Корекция на цветовете

Цветови филтри за **протанопия**, **деутеранопия**, **тританопия** или сиви нюанси.

Автоматично щракване

Курсорът може автоматично да изпълнява действие след известно време на покой.

Живи субтитри

С едно докосване **Живи субтитри** автоматично създава субтитри за речта на устройството.

Моно аудио

За промяна на баланса или комбиниране на аудио канали използвайте **Настройка на звука**.

Бавни клавиши

Задайте колко дълго трябва да се задържи клавишът.

Залепващи клавиши (Sticky Keys)

Можете да използвате комбинации от няколко клавиша, без да задържате модификаторен клавиш. С функцията **Залепващи клавиши**, когато натиснете и освободите модификатор като Shift, Ctrl, Alt или Action, той остава активен, докато не натиснете друг клавиш.



П о в е ч е и н ф о р м а ц и я м о ж е т е д а н а м е р и т е , к а т о

п о т ъ р с и т е  “accessibility features” в П о м о щ н а Google.

Hrvatski (HR)

Pristupačnost

(u skladu s DIREKTIVOM (EU) 2019/882)

Korisnik može uključiti funkciju putem ikone pristupačnosti  prilikom prvog pokretanja ili prilagoditi postavke odabirom **vrijeme u donjem desnom kutu**, a zatim  **Postavke > Pristupačnost** nakon prijave u ChromeOS.

ChromeVox (Govorene povratne informacije)

Pritisnite **Ctrl + Alt + Z** za uključivanje/isključivanje ChromeVox-a.

Veliki pokazivač miša

Bolja vidljivost pri povezivanju vanjskog miša ili touchpada.

Način inverzije boja

Invertira boje na zaslonu i primjenjuje se na sve, uključujući medije.

Zaslonska lupa

Povećava cijeli zaslon ili njegov dio.

Odaberi za čitanje

Dodirnite elemente na zaslonu da se pročitaju naglas.

Dokirana lupa

Koristi podijeljeni zaslon za povećanje.

Zaslonska tipkovnica

Zaslonska tipkovnica (OSK) prikazuje vizualnu tipkovnicu sa svim standardnim tipkama.

Dikcija

Možete koristiti glas za unos teksta.

Kontrola lica

Kamera mora uvijek raditi tijekom korištenja kontrole lica.

Korekcija boja

Filtar boja za **protanopiju, deuteranopiju, tritanopiju** ili prikaz u sivim tonovima.

Automatski klik

Kursor može automatski izvršiti radnju kada miruje određeno vrijeme.

Live titlovi

Jednim dodirom **Live titlovi** automatski prikazuju titlove za govor.

Mono audio

Koristite **Postavke zvuka** u pristupačnosti za promjenu balansa ili spajanje kanala.

Spore tipke

Postavite koliko dugo tipku treba držati.

Ljepljive tipke (Sticky Keys)

Možete koristiti višeklavne prečace bez držanja modifikatorske tipke. Kada pritisnete i otpustite modifikatorsku tipku, poput Shift, Ctrl, Alt ili Action, ona ostaje aktivna dok ne pritisnete drugu tipku.

Više informacija možete pronaći pretraživanjem



“accessibility features” na **Google Pomoć**.

Eesti (EE)

Ligipääsetavus

(vastavalt DIREKTIIVILE (EL) 2019/882)

Kasutaja saab funktsiooni lubada ligipääsetavuse ikooni  kaudu esmakordsel käivitamisel või muuta seadeid, valides **aja paremas alanurgas**, ja seejärel  **Seaded > Ligipääsetavus** pärast sisselogimist ChromeOS-i.

ChromeVox (Kõnesignaal)

ChromeVoxi saab iga lehe peal sisse või välja lülitada **Ctrl + Alt + Z** abil.

Suur hiirekursor

Parem nähtavus, kui on ühendatud väline hiir või puuteplaat.

Värvide pööramise režiim

Pöörab ekraani värvid ümber ja kehtib kõikidele elementidele, sealhulgas meediale.

Ekraani suurendaja

Suurendab kogu ekraani või selle osa.

Valige lugemiseks

Puudutage ekraani elemente, et neid ette lugeda.

Dokitud suurendaja

Kasutab jagatud ekraani suurendamiseks.

Ekraanil klaviatuur

Ekraanil klaviatuur (OSK) kuvab visuaalse klaviatuuri kõigi standardklahvidega.

Dikteerimine

Saate kasutada häält teksti sisestamiseks.

Näo kontroll

Kaamera peab kogu aeg töötama.

Värvikorreksioon

Värvifiltrid **protanopia**, **deutanopia**, **tritanopia** või halltoon.

Automaatne klõps

Kursor võib teostada toimingut automaatselt, kui see seisab kindla aja.

Reaalajas subtiitrid

Ühe puudutusega loob **Reaalajas subtiitrid** kõne jaoks automaatselt subtiitreid.

Mono heli

Muuda tasakaalu või ühenda helikanalid **Heli seadetes**.

Aeglased klahvid

Määra, kui kaua peab klahvi hoidma.

Kleepuvad klahvid (Sticky Keys)

Saate kasutada mitut klahvi koos ilma modifikaatori klahvi all hoidmata. Kleepuvate klahvide puhul jääb modifikaatori klahv, näiteks Shift, Ctrl, Alt või Action, aktiivseks kuni vajutate teist klahvi.

Rohkem teavet leiate, otsides



“accessibility features” ja vaadates **Google Abi**.



(IR) فارسی

دسترس پذیری

(EU) 2019/882 (مطابق با دستورالعمل)

در اولین راه اندازی این قابلیت را فعال کند یا با انتخاب زمان در پایین سمت راست و  کاربر می تواند با آیکون دسترس پذیری تنظیمات را تغییر دهد. ChromeOS سپس تنظیمات > دسترس پذیری پس از ورود به

ChromeVox (بازخورد گفتاری)

را روشن یا خاموش کنید ChromeVox می توانید Ctrl + Alt + Z با فشردن

نشانهگر بزرگ ماوس

برای دید بهتر هنگام اتصال ماوس یا تاچپد خارجی

حالت معکوس رنگ ها

رنگ ها را روی صفحه معکوس می کند و شامل همه چیز از جمله رسانه ها می شود

بزرگنمایی صفحه

برای بزرگنمایی کل صفحه یا بخش هایی از آن

انتخاب برای خواندن

روی آیتم ها ضربه بزنید تا به صورت صوتی خوانده شوند

بزرگنمایی متصل

برای بزرگنمایی از صفحه تقسیم شده استفاده می کند

صفحه کلید روی صفحه

یک صفحه کلید تصویری با تمام کلیدهای استاندارد نمایش می دهد (OSK) صفحه کلید روی صفحه

دیکته

می توانید از صدای خود برای تایپ استفاده کنید

کنترل چهره

دوربین باید در تمام طول استفاده از کنترل چهره فعال باشد



تصحیح رنگ

فیلترهای رنگ برای پروتانیوپیا، دئوترانوپیا، تریتانوپیا یا نمایش خاکستری

کلیک خودکار

اگر از ماوس استفاده می‌کنید، مکان‌نما می‌تواند پس از مدتی توقف عمل کند

زیرنویس زنده

با یک لمس، زیرنویس زنده به‌طور خودکار گفتار را در دستگاه شما زیرنویس می‌کند

صدای مونسو

برای تغییر تعادل یا ترکیب کانال‌های صوتی، از تنظیمات صدا در دسترس‌پذیری استفاده کنید

کلیدهای آهسته

می‌توانید مدت زمان فشار دادن یک کلید را تنظیم کنید

(Sticky Keys) کلیدهای چسبنده

می‌توانید از میانبرهای چند کلیدی بدون نگه داشتن کلید اصلاح‌کننده استفاده کنید. با فعال بودن کلیدهای چسبنده، وقتی یک کلید را فشار داده و رها می‌کنید، تا زمان فشار دادن کلید دیگر فعال باقی می‌ماند Action یا Alt، Ctrl، Shift اصلاح‌کننده مانند

پیدا کنید Google در راهنمای “accessibility features” اطلاعات بیشتر را می‌توانید با جستجوی

إمكانية الوصول (EU) 2019/882 وفقاً للتوجيه

عند التشغيل لأول مرة، أو تعديل الإعدادات من خلال اختيار  يمكن للمستخدم تفعيل الوظائف أدناه عبر أيقونة إمكانية الوصول ChromeOS. الوقت في أسفل يمين الشاشة ثم الإعدادات > إمكانية الوصول بعد تسجيل الدخول إلى

التعليقات الصوتية (ChromeVox)

Ctrl + Alt + Z في أي صفحة بالضغط على ChromeVox يمكنك تشغيل أو إيقاف

مؤشر الفأرة الكبير

لرؤية أفضل عند توصيل فأرة خارجية أو لوحة لمس

وضع عكس الألوان

يعكس الألوان على الشاشة وينطبق على كل شيء بما في ذلك الوسائط

مكبر الشاشة

لتكبير كامل الشاشة أو أجزاء منها

التحديد للقراءة

انقر على العناصر على الشاشة لسماعها مقروءة بصوت عالٍ

المكبر المثبت

يستخدم تقسيم الشاشة لتكبير الشاشة

لوحة المفاتيح على الشاشة

تعرض لوحة مفاتيح مرئية بجميع المفاتيح القياسية (OSK) لوحة المفاتيح على الشاشة

الإملاء

يمكنك استخدام صوتك للكتابة والتفاعل مع لوحة المفاتيح على الشاشة

التحكم بالوجه

يجب أن تعمل الكاميرا طوال استخدام التحكم بالوجه



تصحيح الألوان

مرشحات للألوان لـ قصور اللون الأحمر، الأخضر، الأزرق أو عرض بتدرج الرمادي

النقر التلقائي

إذا كنت تستخدم الفأرة، يمكن للمؤشر تنفيذ إجراء تلقائيًا عند توقفه لفترة محددة

الترجمة الحية

بنقرة واحدة، تقوم الترجمة الحية تلقائيًا بوضع ترجمات صوتية على جهازك

الصوت الأحادي

لتغيير التوازن أو دمج قنوات الصوت، استخدم ضبط الصوت في إعدادات إمكانية الوصول

المفاتيح البطيئة

يمكنك تحديد مدة الضغط على أي مفتاح لتسجيله

(Sticky Keys) المفاتيح اللاصقة

يمكنك استخدام اختصارات متعددة المفاتيح دون الحاجة إلى الضغط المستمر على مفتاح تعديل. عند استخدام المفاتيح اللاصقة، يظل مفتاح نشطًا بعد الضغط والإفلات حتى تضغط على مفتاح آخر Action أو Alt أو Ctrl أو Shift تعديل مثل

Google في مساعدة “accessibility features” يمكنك العثور على مزيد من المعلومات بالبحث في عن

ไทย (TH)

การเข้าถึง

(ตาม *DIRECTIVE (EU) 2019/882*)

ผู้ใช้สามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันด้านล่างผ่านไอคอนการเข้าถึง  เมื่อเริ่มต้นครั้งแรก หรือปรับการตั้งค่าโดยเลือก เวลา ที่มุมล่างขวา แล้วเลือก  การตั้งค่า > การเข้าถึง หลังจากเข้าสู่ระบบ ChromeOS

ChromeVox (ฟีดแบ็กเสียง)

กด Ctrl + Alt + Z เพื่อเปิดหรือปิด ChromeVox บนทุกหน้า

ตัวชี้เมาส์ขนาดใหญ่

เพื่อการมองเห็นที่ชัดเจนเมื่อเชื่อมต่อเมาส์หรือทัชแพดภายนอก

โหมดกลับสี

กลับสีบนหน้าจอ ใช้ได้กับทุกอย่างรวมถึงสื่อ

เครื่องขยายหน้าจอ

ขยายหน้าจอทั้งหมดหรือบางส่วน

เลือกเพื่ออ่าน

แตะที่รายการบนหน้าจอเพื่อให้ระบบอ่านออกเสียง

เครื่องขยายแบบยืดติด

ใช้หน้าจอแบ่งเพื่อตรวจสอบการขยาย

แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

แป้นพิมพ์บนหน้าจอ (OSK) แสดงแป้นพิมพ์เสมือนพร้อมปุ่มมาตรฐานทั้งหมด

การพิมพ์ด้วยเสียง

สามารถใช้เสียงพิมพ์และสื่อสารกับแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

ควบคุมด้วยใบหน้า

กล้องต้องทำงานตลอดเวลาเมื่อใช้ฟีเจอร์ควบคุมด้วยใบหน้า

การปรับสี

ฟิลเตอร์สีสำหรับ **ตาบอดสีแดง, เขียว, น้ำเงิน** หรือแสดงผลขาวดำ

การคลิกอัตโนมัติ

เมื่อใช้เมาส์ ตัวชี้สามารถทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อหยุดนิ่งเป็นระยะเวลา

คำบรรยายสด

แต่เพียงครั้งเดียว **คำบรรยายสด** จะสร้างคำบรรยายเสียงอัตโนมัติ

เสียงแบบโมโน

เปลี่ยนสมดุลหรือรวมช่องสัญญาณเสียงใน **การปรับเสียง** ของการเข้าถึง

ปุ่มซ้ำ

ตั้งเวลาที่ต้องกดปุ่มก่อนที่จะลงทะเบียน

ปุ่มติด (Sticky Keys)

คุณสามารถใช้ทางลัดหลายปุ่มโดยไม่ต้องกดปุ่มตัวแก้ไขค้างไว้ เมื่อใช้ปุ่มติด ปุ่มตัวแก้ไข เช่น Shift, Ctrl, Alt หรือ Action จะยังคงใช้งานได้จนกว่าคุณจะกดปุ่มอื่น

สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โดยค้นหา “accessibility features” ใน **ความช่วยเหลือของ Google**

Türkçe (TR)

Erişilebilirlik

(DIRECTIVE (EU) 2019/882 ile uyumlu)

Kullanıcı, ilk başlatmada erişilebilirlik simgesi  üzerinden aşağıdaki işlevi etkinleştirebilir veya

ChromeOS' a giriş yaptıktan sonra **sağ alt köşeden zamanı seçip**  **Ayarlar > Erişilebilirlik** yoluyla ayarları değiştirebilir.

ChromeVox (Sesli Geri Bildirim)

Her sayfada **Ctrl + Alt + Z** tuşlarına basarak ChromeVox' u açıp kapatabilirsiniz.

Büyük fare imleci

Harici fare veya dokunmatik yüzey bağlıyken daha iyi görünürlük sağlar.

Renk ters çevirme modu

Ekrandaki renkleri tersine çevirir ve medya dahil her şeye uygulanır.

Ekran Büyütücü

Tüm ekranı veya ekranın bir bölümünü yakınlaştırır.

Seçmek için dinle

Ekrandaki öğelere dokunarak okutabilirsiniz.

Sabitlenmiş büyüteç

Büyütme için bölünmüş ekran kullanır.

Ekran Klavyesi

Ekran Klavyesi (OSK) tüm standart tuşlarla görsel bir klavye gösterir.

Dikte

Yazmak ve ekran klavyesiyle etkileşim için sesinizi kullanabilirsiniz.

Yüz kontrolü

Yüz kontrolü kullanırken kamera her zaman çalışmalıdır.

Renk düzeltme

Protanopi, Deuteranopi, Tritanopi veya gri tonlamada renk filtreleri uygular.

Otomatik tıklama

Fare kullanıyorsanız, imleç belirli bir süre durduğunda otomatik işlem yapabilir.

Canlı altyazı

Tek dokunuşla **Canlı Altyazı**, cihazınızdaki konuşmayı otomatik olarak altyazıya çevirir.

Mono ses

Erişilebilirlik ayarlarında **Ses ayarları** ile dengeyi değiştirebilir veya ses kanallarını birleştirebilirsiniz.

Yavaş tuşlar

Bir tuşun ne kadar süre basılı tutulması gerektiğini ayarlayabilirsiniz.

Yapışkan Tuşlar (Sticky Keys)

Modifikasyon tuşunu basılı tutmadan çoklu tuş kısayollarını kullanabilirsiniz. Yapışkan Tuşlar etkin olduğunda, Shift, Ctrl, Alt veya Action gibi bir modifikasyon tuşuna basıp bıraktığınızda, başka bir tuşa basana kadar aktif kalır.

Daha fazla bilgi için  üzerinde “accessibility features” araması yapabilir ve **Google Yardım**’ da bulabilirsiniz.

Українська (UA)

Д о с т у п н і с т ь

(в і д п о в і д н о д о Д И Р Е К Т И В И (Є С) 2019/882)

К о р и с т у в а ч м о ж е а к т и в у в а т и ф у н к ц і ю ч е р е з з н а ч о к д о с т у п н о с т і  п і д ч а с п е р ш о г о з а п у с к у а б о з м і н и т и н а л а ш т у в а н н я, о б р а в ш и ч а с у н и ж н ь о м у п р а в о м у к у т і, а п о т і м  Н а л а ш т у в а н н я > Д о с т у п н і с т ь п і с л я в х о д у в C h r o m e O S.

C h r o m e V o x (Г о л о с о в и й з в о р о т н и й з в' я з о к)

Н а т и с н і т ь **Ctrl+Alt+Z**, щ о б у в і м к н у т и а б о в и м к н у т и C h r o m e V o x н а б у д ь-я к і й с т о р і н ц і.

В е л и к и й к у р с о р м и ш і

К р а щ а в и д и м і с т ь п р и п і д к л ю ч е н н і з о в н і ш н ь о ї м и ш і а б о т а ч п а д а.

Р е ж и м і н в е р с і ї к о л ь о р і в

І н в е р т у є к о л ь о р и н а е к р а н і т а з а с т о с о в у є т ь с я д о в с ь о г о, в к л ю ч а ю ч и м е д і а.

Е к р а н н а л у п а

М а с ш т а б у є в е с ь е к р а н а б о й о г о ч а с т и н и.

В и б р а т и д л я о з в у ч е н н я

Т о р к н і т ь с я е л е м е н т і в н а е к р а н і, щ о б і х п р о ч и т а л и в г о л о с.

З а к р і п л е н а л у п а

В и к о р и с т о в у є р о з д і л е н и й е к р а н д л я з б і л ь ш е н н я.

Е к р а н н а к л а в і а т у р а



Екранна клавіатура (OSK) показує візуальну клавіатуру зі стандартними клавішами.

Диктування

Використовуйте голос для введення тексту.

Керування обличчям

Камера повинна постійно працювати під час використання керування обличчям.

Корекція кольору

Фільтри для протанопії, дейтеранопії, тританопії або відображення у відтінках сірого.

Автоматичне натискання

Курсор може автоматично виконувати дію, якщо зупиняється на певний час.

Живі субтитри

Одним дотиком **Живі субтитри** автоматично створюють субтитри для мови на пристрої.

Моно-аудіо

Використовуйте **Налаштування звуку** для зміни балансу або об'єднання аудіоканалів.

Повільні клавіші

Налаштуйте, скільки часу потрібно утримувати клавішу.

Липкі клавіші (Sticky Keys)

Ви можете використовувати комбінації клавіш без утримання клавіші-модифікатора. Коли функція Липкі клавіші активна, натискання та відпускання клавіші-модифікатора, наприклад Shift, Ctrl, Alt або Action, залишає її активною до натискання іншої клавіші.



Більше інформації можна знайти, шукаючи
features” у Довідці Google.



“accessibility

日本語 (JP)

アクセシビリティ (DIRECTIVE (EU) 2019/882 に準拠)

ユーザーは、初回起動時にアクセシビリティアイコン  から以下の機能を有効にするか、ログイン後に 右下の時刻を選択 →  設定 > アクセシビリティ で設定を調整できます。

ChromeVox（音声フィードバック）

任意のページで **Ctrl + Alt + Z** を押すと、ChromeVox をオン/オフできます。

大きなマウスカーソル

外部マウスやタッチパッド接続時の視認性向上。

カラー反転モード

画面の色を反転させ、メディアを含むすべてに適用。

画面拡大鏡

画面全体または一部を拡大。

選択して読み上げ

画面上の項目をタップすると読み上げ。

ドッキング拡大鏡

分割画面で拡大表示。

画面キーボード

画面キーボード（OSK）は、標準キーをすべて備えた視覚的キーボードを表示。

音声入力

音声で文字を入力し、画面キーボードと連携。

顔操作

顔操作中は常にカメラが作動。

色補正

赤緑色覚異常、青色覚異常 またはグレースケール表示用のフィルター。

自動クリック

マウス使用時、カーソルが一定時間停止すると自動でクリック。

ライブキャプション

タップ一回で **ライブキャプション** が自動生成。

モノラルオーディオ

アクセシビリティ設定の **オーディオ調整** で左右バランスやチャンネル結合。

スローペースキー

キーを押す時間を設定可能。

スティッキーキー (Sticky Keys)

修飾キーを押し続けることなく、複数キーのショートカットを使用できます。スティッキーキーを有効にすると、Shift、Ctrl、Alt、Action などの修飾キーを押して離しても、別のキーを押すまで有効な状態が維持されます。

詳細は  で “accessibility features” を検索し、**Google ヘルプ**で確認できます。