

SILVER

Style®

FR BOUILLOTTE ELECTRIQUE
EN ELECTRIC HOT WATER BOTTLE
NL ELEKTRISCHE WARMWATERKruik
ES BOTELLA DE AGUA CALIENTE ELÉCTRICA
DE ELEKTRISCHE HEISSWASSERFLASCHE



Modèle : LT-8815-2

Référence : 003481

Photo non contractuelle / Foto is niet bindend / Imagen no contractual / Non contractual photo / Nicht-vertragliches Foto



CE

EURO-TECH DISTRIBUTION 37A RUE CESAR LORIDAN BONDUES FRANCE
info@eurotechdistribution.com

NOTICE D'UTILISATION

Lisez attentivement la notice avant l'utilisation de votre appareil et conservez-la pour toute utilisation ultérieure.

AVERTISSEMENT

- Instructions importantes. A conserver pour usage ultérieur.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants de moins de trois ans ne doivent pas utiliser cet appareil en raison de leur incapacité à réagir en cas de surchauffe.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants entre 3 et 8 ans sous surveillance, la commande étant toujours réglée sur la valeur de température minimale.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
- Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil est destiné pour une utilisation domestique uniquement. Il n'est pas destiné à être utilisé dans des applications analogues telles que :
 - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
 - dans des fermes ;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
 - des environnements du type chambres d'hôtes.
- **ATTENTION ! Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.**
- MISE EN GARDE : éviter tout débordement sur le connecteur.
- Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
- MISE EN GARDE : il y a des risques de blessures en cas de mauvaise utilisation.

CONSIGNES DE SECURITE

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension du réseau électrique corresponde à celle mentionnée sur la

plaque signalétique de celui-ci. L'appareil ne doit être branché que sur un réseau électrique dont l'installation est conforme aux normes de sécurité.

- Ne mettez pas l'appareil en marche s'il est endommagé, si le cordon est abîmé. Aucune pièce ne peut être remplacée par l'utilisateur, adressez-vous à votre service après-vente pour écarter tout danger.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique et doit être utilisé pour l'usage décrit dans le mode d'emploi. Ne l'utilisez pas dans un environnement hospitalier ou pour tout type de traitement médical.
- Ne pas utiliser la bouillotte électrique sur des personnes malades, des bébés ou des personnes insensibles à la chaleur.
- Ne réchauffez pas la bouillotte électrique dans un four à micro-ondes ou un four traditionnel.
 - Il est conseillé de ne pas laisser la bouillotte électrique entrer en contact direct avec la peau.
- Si, lors de l'utilisation de la bouillotte électrique, vous constatez l'apparition de marques rouges inhabituelles sur votre peau, voire d'une gêne ou d'une douleur, arrêtez de l'utiliser pendant au moins une heure. Si le problème persiste, arrêtez d'utiliser la bouillotte et, si nécessaire, consultez immédiatement votre médecin.
- Examiner fréquemment l'appareil pour déceler tout signe d'usure ou de détérioration. Si de tels signes sont observés, si l'appareil a été utilisé de façon anormale ou s'il ne fonctionne pas, le retourner au fournisseur avant de le remettre sous tension.
- Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.

- Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- N'immergez jamais votre appareil dans de l'eau ou tout autre liquide.
- Ne laissez jamais votre appareil fonctionner sans surveillance.
- N'utilisez pas cet appareil sous une couverture ou un coussin. Une chaleur excessive peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.
- L'appareil doit être chargé sur une surface plane et non sur une pente.



Ne doit pas être utilisé par de très jeunes enfants (0-3 ans)



Ne pas insérer d'épingles



Lire les instructions



Ne pas nettoyer à sec



Ne pas laver

- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, le ranger comme cela est indiqué dans les instructions suivantes.
- Au moment de ranger l'appareil, le laisser refroidir avant de le plier.
- Ne pas faire de faux plis à l'appareil en plaçant des objets dessus lorsqu'il est rangé.
- Cet appareil n'est pas destiné à un usage médical dans les hôpitaux.

- Ne pas utiliser humide.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes insensibles à la chaleur ou par d'autres personnes très vulnérables, incapables de réagir en cas de surchauffe.
- En ce qui concerne des informations détaillées sur la manière de nettoyer, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.
- Le câble et l'unité de commande de l'appareil peuvent entraîner des risques d'enchevêtrement, d'étranglement, de trébuchement ou d'écrasement s'ils ne sont pas disposés correctement. L'utilisateur doit s'assurer que les connexions et les câbles électriques qui dépassent soient disposés de manière sûre.
- Manipulez la bouillotte électrique avec précaution. La température interne peut atteindre 70°C en surface une fois chargée. Si nécessaire, vous pouvez attendre que la température baisse avant d'utiliser la bouillotte électrique.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé dans l'eau.
- N'utilisez pas votre appareil avec les mains humides, ou si celui-ci a été mouillé afin d'éviter tout danger d'électrocution.
- Eteignez et débranchez toujours votre appareil quand vous le nettoyez ou quand vous ne l'utilisez pas.
- Débrancher la bouillotte électrique en cas de surchauffe.
- Rangez cet appareil hors de la portée des enfants et ne l'utilisez pas près d'eux.

- Ne transportez ni ne suspendez jamais l'appareil par le cordon d'alimentation. Ne tirez jamais le cordon pour débrancher l'appareil. Ne tordez pas le cordon.
- Ne rangez pas votre appareil dans son emballage juste après l'avoir utilisé. Attendez que l'appareil soit complètement refroidi avant de le ranger.
- N'utilisez pas de produit inflammable pour nettoyer votre appareil.
- N'utilisez pas votre appareil près de produits explosifs ou de liquides et de fumées inflammables.
- N'utilisez jamais cet appareil dans une pièce où des aérosols sont utilisés ou dans une pièce où de l'oxygène est administré.
- N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
- Evitez de faire tomber l'appareil.
- Ne laissez pas pendre le cordon sur le rebord d'une table.
- Tenez le cordon éloigné des surfaces chaudes.
- La garantie s'applique si les consignes de sécurité sont respectées et l'utilisation faite conformément à la présente notice.
- Par mesure de sécurité vis-à-vis des enfants, ne laissez pas les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène) à leur portée.
- Ne connectez pas cet appareil à une minuterie ou à un système de commande à distance.
- Stockez l'appareil dans un endroit sec et abrité.
- **ATTENTION** - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et causer des brûlures. Une attention particulière doit être accordée aux

endroits où se trouvent des enfants et des personnes vulnérables.

- Veuillez retirer le chargeur et ne pas utiliser la bouillotte électrique si vous entendez un bruit inhabituel ou si vous remarquez une odeur inhabituelle ou une fuite de la bouillotte électrique.
- Les appareils électriques ne doivent jamais être laissés sans surveillance lorsqu'ils sont branchés.
- N'insérez pas d'objet dans la bouillotte électrique. Cela pourrait nuire à son fonctionnement.
- Ne pas heurter ou couper la surface de la bouillotte. N'exercez pas une pression trop forte sur la bouillotte électrique lorsque vous l'utilisez, car cela pourrait endommager l'appareil et provoquer des fuites.
- Si la bouillotte électrique ne s'arrête pas automatiquement après environ 12 minutes de charge (le voyant reste allumé), débranchez le chargeur.
 - Ne pas utiliser pendant la charge.
 - Tenir à l'écart des objets tranchants.
-
- Ne placez aucun objet sur l'appareil pendant son utilisation ou son stockage.
 - Le câble et l'unité de commande de l'appareil peuvent présenter des risques d'enchevêtrement, d'étranglement, de trébuchement ou de piétinement s'ils ne sont pas correctement rangés. L'utilisateur doit s'assurer que les attaches et les cordons électriques excédentaires sont rangés de manière sûre.

- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, veuillez vous reporter à la section correspondante pour le rangement.
- Pour plus de détails sur le nettoyage, veuillez vous reporter à la section correspondante.

AVANT CHAQUE UTILISATION

Vérifiez que le produit ne présente aucune perforation ni fuite.

Vérifiez que le câble d'alimentation est en bon état avant de le brancher.

UTILISATION

1. Retirez votre appareil de son emballage et conservez l'emballage pour une utilisation ultérieure.
2. Placez la bouillotte électrique à plat sur une surface plane et stable.
3. Connectez le chargeur à la bouillotte comme indiqué sur la photo ci-dessous. Branchez ensuite la fiche du chargeur dans la prise de courant. La lumière s'allume et la bouillotte commence à chauffer.



4. Lorsque la bouillotte atteint une température interne de 70°C, le voyant s'éteint et le chargeur peut être débranché. Ne laissez pas l'appareil branché une fois qu'il est complètement chargé.

La bouillotte est alors prête à l'emploi. Une fois complètement chargée, elle restera chaude jusqu'à 8 heures.

Conseil : Pour s'assurer que la chaleur est uniformément répartie, il est conseillé de secouer légèrement la bouillotte électrique après la charge.

A noter : Il faut environ 8-12 minutes pour recharger la bouillotte.

Si la température de l'appareil dépasse 40 °C, il ne se chargera pas. Dans ce cas, laissez-le refroidir.

NETTOYAGE ET RANGEMENT

Débranchez votre appareil avant de le nettoyer et attendez qu'il soit complètement froid. Utilisez une éponge douce et légèrement humide pour nettoyer la surface de la bouillotte.

Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

Ne jamais utiliser de détergents abrasifs, de brosses ou d'agents diluants pour nettoyer l'appareil.

Veillez à ce que l'appareil soit complètement sec avant de l'utiliser ou de le ranger.

Ne jamais placer d'objets sur l'appareil pendant son rangement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 230V ~ 50Hz

Puissance : 400W

Consommation d'énergie en mode arrêt	N/A
Consommation d'énergie en mode veille	N/A
Temps maximum requis pour que l'équipement atteigne automatiquement le mode basse puissance applicable	N/A
Consommation d'énergie en veille avec maintien de la connexion au réseau si tous les ports réseau filaires sont connectés et que tous les ports réseau sans fil sont activés	N/A

GARANTIE

Ce produit est garanti pour une durée déterminée avec le distributeur à partir de la date d'achat contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

L'appareil doit être rendu dans son emballage d'origine et accompagné du ticket de caisse sous réserve d'une manipulation conforme. Respectez donc bien les conseils d'utilisation et les consignes de sécurité énoncées ci-dessus. Par ailleurs, nous ne pourrions garantir votre appareil si vous ou une tierce personne avez procédé à des modifications ou réparations.

COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES



Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebus avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/EU pour le rebus des matériels électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

INSTRUCTIONS FOR USE

Read the instructions carefully before using your appliance and keep them for future reference.

WARNING

- Important instructions. Retain for future use.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, provided they are supervised or have been given instruction concerning the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance should not be carried out by children without supervision.
- Children under three years of age should not use this appliance due to their inability to react in the event of overheating.
- The appliance may be used by children between the ages of 3 and 8 under supervision, with the control always set to the minimum temperature.
- Cleaning and maintenance by the user should not be carried out by children unless they are over 8 years old and under adult supervision.

- Keep the device and its cable out of reach of children under 8 years old.
- Children should not use the device as a toy.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons to avoid a hazard.
- This appliance is intended for domestic use only. It is not intended for use in similar applications such as :
 - kitchen areas reserved for staff in shops, offices and other professional environments ;
 - on farms ;
 - the use by customers of hotels, motels and other residential environments ;
 - bed and breakfast-type environments.
- **CAUTION! Never immerse the device in water or any other liquid.**
- WARNING: Avoid any spillage onto the connector.
- Always disconnect the appliance from the power supply if it is left unattended and before assembly, disassembly or cleaning.
- WARNING: There is a risk of injury if used improperly.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Before plugging in the appliance, check that the mains voltage corresponds to that indicated on the appliance's rating label. The appliance must only be connected to an electrical network whose installation complies with safety standards.

- Do not operate the appliance if it is damaged or if the power cord is damaged. No parts can be replaced by the user; contact your after-sales service to avoid any danger.
- This device is intended for domestic use and must be used only as described in the instruction manual. Do not use it in a hospital setting or for any type of medical treatment.
- Do not use the electric hot water bottle on sick people, babies, or people insensitive to heat.
- Do not heat the electric hot water bottle in a microwave or conventional oven.
 - It is advisable not to allow the electric hot water bottle to come into direct contact with the skin.
- If, while using the electric hot water bottle, you notice unusual red marks on your skin, or experience discomfort or pain, stop using it for at least one hour. If the problem persists, stop using the hot water bottle and, if necessary, consult your doctor immediately.
- Frequently inspect the device for signs of wear or damage. If such signs are found, if the device has been used abnormally, or if it is not working properly, return it to the supplier before using it again.
- This product is intended for indoor use only.
- Do not use this appliance near a bathtub, shower, or swimming pool.
- Do not use the device outdoors.
- Never immerse your device in water or any other liquid.
- Never leave your device operating unattended.

- Do not use this appliance under a blanket or pillow. Excessive heat can cause fire, electric shock, or injury.
- The device must be charged on a flat surface and not on a slope.



Not suitable for very young children (0-3 years old)



Do not insert pins



Read the instructions



Do not dry clean



Do not wash

- When the device is not in use, store it as indicated in the following instructions.
- When storing the device, allow it to cool before folding it.
- Do not crease the device by placing objects on it when it is stored.
- This device is not intended for medical use in hospitals.
- Do not use when wet.
- This device should not be used by persons who are insensitive to heat or by other highly vulnerable persons who are unable to react in the event of overheating.
- For detailed information on how to clean the device, refer to the following section of the instructions.

- The cable and control unit of the device may cause entanglement, strangulation, tripping or crushing hazards if not arranged properly. The user must ensure that protruding electrical connections and cables are arranged safely.
- Handle the electric hot water bottle with care. The internal temperature can reach 70°C on the surface once charged. If necessary, you can wait for the temperature to drop before using the electric hot water bottle.
- Do not use the device if it has fallen into water.
- Do not use your device with wet hands, or if it has been wet, to avoid any risk of electric shock.
- Always switch off and unplug your appliance when cleaning it or when not in use.
- Unplug the electric hot water bottle if it overheats.
- Keep this appliance out of the reach of children and do not use it near them.
- Never carry or hang the appliance by the power cord. Never pull the cord to unplug the appliance. Do not twist the cord.
- Do not put your device back in its packaging immediately after use. Wait until the device has cooled down completely before storing it.
- Do not use flammable products to clean your device.
- Do not use your device near explosive products or flammable liquids and fumes.
- Never use this device in a room where aerosols are used or in a room where oxygen is administered.
- Do not use an extension cord with this appliance.
- Avoid dropping the device.

- Do not let the cord get caught on the edge of a table.
- Keep the cord away from hot surfaces.
- The warranty applies if the safety instructions are followed and the product is used in accordance with these instructions.
- For children's safety, do not leave packaging (plastic bags, cardboard, polystyrene) within their reach.
- Do not connect this device to a timer or remote control system.
- Store the device in a dry, sheltered place.
- **ATTENTION** - Some parts of this product can become very hot and cause burns. Special care should be taken in areas where children and vulnerable people are present.
- Please remove the charger and do not use the electric hot water bottle if you hear an unusual noise or notice an unusual odour or leakage from the electric hot water bottle.
- Electrical appliances should never be left unattended when plugged in.
- Do not insert any objects into the electric hot water bottle. This could impair its operation.
- Do not strike or cut the surface of the hot water bottle. Do not apply excessive pressure to the electric hot water bottle when using it, as this could damage the device and cause leaks.
- If the electric hot water bottle does not automatically switch off after approximately 12 minutes of charging (the indicator light remains on), unplug the charger.
- Do not place any objects on the device during use or storage.

- The cable and control unit of the appliance can give rise to risks of entanglement, strangulation, tripping or treading if not correctly arranged. The user shall make sure that excess ties and electric cords shall be arranged in a safe way.
- When not in use, please refer to the relevant section for storage.
- Regarding the details for cleaning, please refer to the relevant section.

BEFORE EACH USE

Check that the product has no perforations or leaks.

Check that the power cord is in good condition before plugging it in.

USE

1. Remove your device from its packaging and keep the packaging for future use.
2. Place the electric hot water bottle flat on a flat and stable surface.
3. Connect the charger to the hot water bottle as shown in the photo below. Then plug the charger into the power outlet. The light will turn on and the hot water bottle will begin to heat up.



When the hot water bottle reaches an internal temperature of 70°C, the indicator light will turn off and the charger can be unplugged. Do not leave the device plugged in once it is fully charged.

The hot water bottle is then ready for use. Once fully charged, it will stay warm for up to 8 hours.

Tip : To ensure that the heat is evenly distributed, it is advisable to gently shake the electric hot water bottle after charging.

Note : It takes approximately 8-12 minutes to recharge the hot water bottle.

If the device's temperature exceeds 40°C, it will not recharge. In this case, allow it to cool down.

CLEANING AND STORAGE

Unplug your device before cleaning and wait until it is completely cool. Use a soft, slightly damp sponge to clean the surface of the hot water bottle.

Do not immerse the device in water or any other liquid. Never use abrasive cleaners, brushes, or solvents to clean the device.

Ensure the device is completely dry before using or storing it.

Never place any objects on top of the device while it is stored.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 230V ~ 50Hz

Power: 400W

Power consumption in off mode	N/A
Power consumption in standby	N/A
The maximum time needed to automatically reach the applicable low power mode or condition	N/A
Power consumption in network standby if all wired network ports are connected and all wireless network ports are activated	N/A

GUARANTEE

This product is guaranteed for a specified period by the distributor from the date of purchase against any defect resulting from faulty workmanship or materials. This guarantee does not cover defects or damage resulting from improper installation, incorrect use, or abnormal wear and tear.

The appliance must be returned in its original packaging and accompanied by the sales receipt, provided it has been handled correctly. Therefore, please carefully follow the operating instructions and safety guidelines outlined above. Furthermore, we cannot guarantee your appliance if you or a third party have made any modifications or repairs.

SELECTIVE COLLECTION OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC WASTE



Electrical products must not be disposed of with household products. According to European Directive 2012/19/EU on the disposal of electrical and electronic equipment and its implementation in national law, used electrical products must be collected separately and disposed of at designated collection points. Contact your local authorities or retailer for recycling advice.

GEBRUIKSAANWIJZING

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

WAARSCHUWING

- Belangrijke instructies. Bewaar deze voor toekomstig gebruik.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of zonder ervaring of kennis, mits zij onder adequaat toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Kinderen jonger dan drie jaar mogen dit apparaat niet gebruiken omdat zij niet in staat zijn te reageren in geval van oververhitting.
- Het apparaat mag onder toezicht worden gebruikt door kinderen tussen 3 en 8 jaar, waarbij de temperatuur altijd op de minimumwaarde moet worden ingesteld.

- Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht van een volwassene staan.
- Houd het apparaat en de kabel buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Kinderen mogen het apparaat niet als speelgoed gebruiken.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een servicevertegenwoordiger of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het is niet bedoeld voor gebruik in soortgelijke toepassingen zoals :
 - Keukens die gereserveerd zijn voor personeel in winkels, kantoren en andere professionele omgevingen ;
 - op boerderijen ;
 - het gebruik door gasten van hotels, motels en andere accommodaties ;
 - Omgevingen die doen denken aan bed & breakfast.
- **LET OP! Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen.**
- **WAARSCHUWING:** Voorkom dat er vloeistof op de connector terechtkomt.
- Koppel het apparaat altijd los van de stroomvoorziening als het onbeheerd wordt achtergelaten en vóór montage, demontage of reiniging.

- **WAARSCHUWING:** Bij onjuist gebruik bestaat er risico op letsel.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Controleer voordat u het apparaat aansluit of de netspanning overeenkomt met de spanning die op het typeplaatje van het apparaat staat aangegeven. Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een elektriciteitsnet waarvan de installatie voldoet aan de veiligheidsnormen.
- Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is of als het netsnoer beschadigd is. Onderdelen kunnen niet door de gebruiker worden vervangen; neem contact op met de klantenservice om gevaar te voorkomen.
- Dit apparaat is bedoeld voor thuisgebruik en mag alleen worden gebruikt zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. Gebruik het niet in een ziekenhuis of voor enige vorm van medische behandeling.
- Gebruik de elektrische warmwaterkruik niet bij zieke mensen, baby's of mensen die ongevoelig zijn voor warmte.
- Verwarm de elektrische warmwaterkruik niet in een magnetron of gewone oven.
 - Het is raadzaam om te voorkomen dat de elektrische warmwaterkruik direct in contact komt met de huid.
- Als u tijdens het gebruik van de elektrische warmwaterkruik ongewone rode vlekken op uw huid opmerkt of ongemak of pijn ervaart, stop dan met het gebruik ervan gedurende ten minste een uur. Als het probleem aanhoudt, stop dan met het gebruik van de

warmwaterkruik en raadpleeg indien nodig direct uw arts.

- Controleer het apparaat regelmatig op tekenen van slijtage of beschadiging. Als u dergelijke tekenen constateert, het apparaat op abnormale wijze is gebruikt of het apparaat niet werkt, stuur het dan terug naar de leverancier voordat u het opnieuw in gebruik neemt.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van een badkuip, douche of zwembad.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Dompel uw apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof.
- Laat uw apparaat nooit onbeheerd aanstaan.
- Gebruik dit apparaat niet onder een deken of kussen. Overmatige hitte kan brand, een elektrische schok of letsel veroorzaken.
- Het apparaat moet op een vlakke ondergrond worden opgeladen en niet op een helling.



Mag niet worden gebruikt door zeer jonge kinderen (0-3 jaar)



Geen spellen plaatsen



Lees de instructies



Niet chemisch reinigen



Niet wassen

- Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, berg het dan op zoals aangegeven in de volgende instructies.
- Laat het apparaat afkoelen voordat u het opbergt.
- Leg geen voorwerpen op het apparaat wanneer u het opbergt, om kreuken te voorkomen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor medisch gebruik in ziekenhuizen.
- Niet vochtig gebruiken.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen die ongevoelig zijn voor warmte of door andere zeer kwetsbare personen die niet in staat zijn om te reageren in geval van oververhitting.
- Raadpleeg de volgende paragraaf van de handleiding voor gedetailleerde informatie over het reinigen.
- De kabel en de bedieningseenheid van het apparaat kunnen risico's op verstriking, wurging, struikelen of beknelling veroorzaken als ze niet correct worden geplaatst. De gebruiker moet ervoor zorgen dat de aansluitingen en uitstekende elektrische kabels veilig worden geplaatst.
- Ga voorzichtig om met de elektrische warmwaterkruik. De interne temperatuur kan na het opladen oplopen tot 70 °C. Wacht indien nodig tot de temperatuur is gedaald voordat u de elektrische warmwaterkruik gebruikt.
- Gebruik het apparaat niet als het in het water is gevallen.
- Gebruik uw apparaat niet met natte handen, of als het nat is geweest, om elk risico op een elektrische schok te vermijden.

- Schakel uw apparaat altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het schoonmaakt of wanneer u het niet gebruikt.
- Haal de stekker van de elektrische warmwaterkruik uit het stopcontact als deze oververhit raakt.
- Houd dit apparaat buiten het bereik van kinderen en gebruik het niet in hun buurt.
- Draag of hang het apparaat nooit aan het netsnoer. Trek nooit aan het snoer om het apparaat uit het stopcontact te halen. Draai niet aan het snoer.
- Plaats uw apparaat na gebruik niet direct terug in de verpakking. Wacht tot het apparaat volledig is afgekoeld voordat u het opbergt.
- Gebruik geen ontvlambare producten om uw apparaat schoon te maken.
- Gebruik uw apparaat niet in de buurt van explosieve producten of brandbare vloeistoffen en dampen.
- Gebruik dit apparaat nooit in een ruimte waar aerosolen worden gebruikt of in een ruimte waar zuurstof wordt toegediend.
- Gebruik geen verlengsnoer voor dit apparaat.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Zorg ervoor dat het snoer niet vast komt te zitten aan de rand van een tafel.
- Houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken.
- De garantie is van toepassing indien de veiligheidsinstructies worden opgevolgd en het product conform deze instructies wordt gebruikt.
- Laat verpakkingen (plastic zakken, karton, piepschuim) niet binnen het bereik van kinderen liggen, voor hun veiligheid.

- Sluit dit apparaat niet aan op een timer of afstandsbedieningssysteem.
- Bewaar het apparaat op een droge, beschutte plaats.
- **AANDACHT** - Sommige delen van dit product kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken. Wees extra voorzichtig in ruimtes waar kinderen en kwetsbare personen aanwezig zijn.
- Verwijder de oplader en gebruik de elektrische warmwaterkruik niet als u een ongebruikelijk geluid hoort of een ongebruikelijke geur of lekkage bij de elektrische warmwaterkruik opmerkt.
- Elektrische apparaten mogen nooit onbeheerd worden achtergelaten wanneer ze zijn aangesloten op het stopcontact.
- Steek geen voorwerpen in de elektrische warmwaterkruik. Dit kan de werking ervan belemmeren.
- Sla of snijd niet in het oppervlak van de warmwaterkruik. Oefen geen overmatige druk uit op de elektrische warmwaterkruik tijdens gebruik, aangezien dit het apparaat kan beschadigen en lekkage kan veroorzaken.
- Als de elektrische warmwaterkruik na ongeveer 12 minuten opladen niet automatisch uitschakelt (het indicatielampje blijft branden), haal dan de stekker van de oplader uit het stopcontact.
- Plaats tijdens gebruik of opslag geen voorwerpen op het apparaat.
- De kabel en bedieningseenheid van het apparaat kunnen risico's op verstrikking, wurging, struikelen of vertrappen opleveren als ze niet correct zijn aangebracht. De gebruiker moet ervoor zorgen dat

overtollige kabelbinders en elektrische snoeren op een veilige manier worden aangebracht.

- Raadpleeg het betreffende hoofdstuk voor informatie over opslag wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.
- Raadpleeg het betreffende hoofdstuk voor informatie over reiniging.

VÓÓR ELK GEBRUIK

Controleer of het product geen perforaties of lekken heeft.

Controleer of het netsnoer in goede staat is voordat u het apparaat aansluit.

GEBRUIK

1. Haal uw apparaat uit de verpakking en bewaar de verpakking voor toekomstig gebruik.
2. Plaats de elektrische warmwaterkruik plat op een vlakke en stabiele ondergrond.
3. Sluit de oplader aan op de warmwaterkruik zoals weergegeven op de onderstaande foto. Steek vervolgens de oplader in het stopcontact. Het lampje gaat branden en de warmwaterkruik begint op te warmen.



Wanneer de warmwaterkruik een interne temperatuur van 70 °C bereikt, gaat het indicatielampje uit en kan de oplader worden losgekoppeld. Laat het apparaat niet aangesloten zodra het volledig is opgeladen.

De warmwaterkruik is dan klaar voor gebruik. Eenmaal volledig opgeladen, blijft hij tot 8 uur warm.

Advies : Om ervoor te zorgen dat de warmte gelijkmatig verdeeld wordt, is het raadzaam de elektrische warmwaterkruik na het opladen voorzichtig te schudden.

Opmerking : Het duurt ongeveer 8-12 minuten om de warmwaterkruik op te laden.

Als de temperatuur van het apparaat boven de 40°C komt, laadt het niet meer op. Laat het in dat geval afkoelen.

REINIGING EN OPSLAG

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt en wacht tot het volledig is afgekoeld. Gebruik een zachte, licht vochtige spons om het oppervlak van de warmwaterkruik schoon te maken. Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.

Gebruik nooit schurende reinigingsmiddelen, borstels of oplosmiddelen om het apparaat schoon te maken.

Zorg ervoor dat het apparaat volledig droog is voordat u het gebruikt of opbergt.

Plaats nooit voorwerpen op het apparaat wanneer het is opgeborgen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voeding: 230V ~ 50Hz

Vermogen: 400W

Stroomverbruik in uitstand modus	N/A
Stroomverbruik in stand-by	N/A
De maximale tijd die de apparatuur nodig heeft om automatisch de toepasselijke modus voor laag vermogen te bereiken	N/A

Het elektriciteitsverbruik van de apparatuur in netwerkgebonden standby-stand wanneer alle bedrade netwerkpoorten verbonden zijn en alle draadloze netwerkpoorten geactiveerd zijn	N/A
--	-----

GARANTIE

Dit product heeft een garantie van de distributeur voor een bepaalde periode vanaf de aankoopdatum tegen defecten die het gevolg zijn van fabricagefouten of materiaalfouten. Deze garantie dekt geen defecten of schade die het gevolg zijn van onjuiste installatie, verkeerd gebruik of abnormale slijtage.

Het apparaat moet in de originele verpakking en vergezeld van de aankoopbon worden geretourneerd, mits het correct is behandeld. Volg daarom de bovenstaande gebruiksaanwijzing en veiligheidsrichtlijnen zorgvuldig op. Bovendien kunnen wij geen garantie geven op uw apparaat als u of een derde partij wijzigingen of reparaties heeft uitgevoerd.

SELECTIEVE INZAMELING VAN ELEKTRISCH EN ELEKTRONISCH AFVAL



Elektrische apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur en de implementatie daarvan in de nationale wetgeving, moeten gebruikte elektrische apparaten apart worden ingezameld en afgevoerd naar daarvoor bestemde inzamelpunten. Neem voor advies over recycling contact op met uw gemeente of winkelier.

INSTRUCCIONES DE USO

Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el aparato y consérvelas para futuras consultas.

ADVERTENCIA

- Instrucciones importantes. Consérvelas para futuras consultas.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia o conocimientos, siempre que estén debidamente supervisados o se les hayan dado instrucciones sobre el uso seguro del aparato y se hayan comprendido los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Los niños menores de tres años no deben utilizar este aparato debido a su incapacidad para reaccionar en caso de sobrecalentamiento.

- El aparato puede ser utilizado por niños de entre 3 y 8 años bajo supervisión, con el control siempre ajustado al valor mínimo de temperatura.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén bajo la supervisión de un adulto.
- Mantenga el dispositivo y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Los niños no deben utilizar el dispositivo como juguete.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
- Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico. No está diseñado para usarse en aplicaciones similares como :
 - Zonas de cocina reservadas al personal en comercios, oficinas y otros entornos profesionales ;
 - en las granjas ;
 - el uso por parte de los clientes de hoteles, moteles y otros entornos residenciales ;
 - Entornos tipo Bed and Breakfast.
- **¡ATENCIÓN! No sumerja nunca el aparato en agua ni en ningún otro líquido.**
- ADVERTENCIA: Evite cualquier derrame sobre el conector.
- Desconecte siempre el aparato de la alimentación eléctrica si lo deja sin vigilancia y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.

- **ADVERTENCIA:** Existe riesgo de lesiones si se utiliza incorrectamente.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Antes de enchufar el aparato, compruebe que la tensión de red coincida con la indicada en la placa de características. El aparato solo debe conectarse a una red eléctrica cuya instalación cumpla las normas de seguridad.
- No utilice el aparato si está dañado o si el cable de alimentación está dañado. El usuario no puede sustituir ninguna pieza; contacte con el servicio posventa para evitar cualquier peligro.
- Este dispositivo está diseñado para uso doméstico y debe utilizarse únicamente como se describe en el manual de instrucciones. No lo utilice en un entorno hospitalario ni para ningún tipo de tratamiento médico.
- No utilice la bolsa de agua caliente eléctrica en personas enfermas, bebés o personas insensibles al calor.
- No caliente la bolsa de agua caliente eléctrica en el microondas ni en un horno convencional.
 - Es aconsejable no permitir que la bolsa de agua caliente eléctrica entre en contacto directo con la piel.
- Si, al usar la bolsa de agua caliente eléctrica, nota marcas rojas inusuales en la piel o siente molestias o dolor, deje de usarla durante al menos una hora. Si el problema persiste, deje de usar la bolsa de agua caliente y, si es necesario, consulte a su médico de inmediato.

- Examine con frecuencia el aparato para detectar signos de desgaste o deterioro. Si detecta tales signos, si el aparato se ha utilizado de forma anómala o si no funciona, devuélvalo al proveedor antes de volver a ponerlo en marcha.
- Este producto está diseñado únicamente para uso en interiores.
- No utilice este aparato cerca de una bañera, ducha o piscina.
- No utilice el dispositivo al aire libre.
- Nunca sumerja su dispositivo en agua ni en ningún otro líquido.
- Nunca deje su dispositivo en funcionamiento sin supervisión.
- No utilice este aparato debajo de una manta o almohada. El calor excesivo puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- El dispositivo debe cargarse en una superficie plana y no en una pendiente.



No debe ser utilizado por niños muy pequeños (0-3 años)



No insertar alfileres



Leer las instrucciones



No limpiar en seco



No lavar

- Cuando no utilice el aparato, guárdelo tal y como se indica en las siguientes instrucciones.

- Antes de guardar el aparato, déjelo enfriar antes de plegarlo.
- No doble el aparato colocando objetos encima cuando lo guarde.
- Este aparato no está diseñado para uso médico en hospitales.
- No lo utilice húmedo.
- Este aparato no debe ser utilizado por personas insensibles al calor u otras personas muy vulnerables, incapaces de reaccionar en caso de sobrecalentamiento.
- Para obtener información detallada sobre cómo limpiarlo, consulte el apartado siguiente del manual.
- El cable y la unidad de control del dispositivo pueden provocar riesgos de enredos, estrangulamientos, tropiezos o aplastamientos si no se colocan correctamente. El usuario debe asegurarse de que las conexiones y los cables eléctricos que sobresalen estén colocados de forma segura.
- Manipule la bolsa de agua caliente eléctrica con cuidado. La temperatura interna puede alcanzar los 70 °C en la superficie una vez cargada. Si es necesario, puede esperar a que baje la temperatura antes de usarla.
- No utilice el dispositivo si se ha caído al agua.
- No utilice el dispositivo con las manos mojadas o si ha estado mojado, para evitar cualquier riesgo de descarga eléctrica.
- Siempre apague y desenchufe su aparato cuando lo limpie o cuando no lo utilice.

- Desenchufe la bolsa de agua caliente eléctrica si se sobrecalienta.
- Mantenga este aparato fuera del alcance de los niños y no lo utilice cerca de ellos.
- Nunca transporte ni cuelgue el aparato por el cable de alimentación. Nunca tire del cable para desenchufarlo. No retuerza el cable.
- No guarde el dispositivo en su embalaje inmediatamente después de usarlo. Espere a que se enfríe por completo antes de guardarlo.
- No utilice productos inflamables para limpiar su dispositivo.
- No utilice su dispositivo cerca de productos explosivos o líquidos y humos inflamables.
- Nunca utilice este dispositivo en una habitación donde se utilicen aerosoles o en una habitación donde se administre oxígeno.
- No utilice un cable de extensión con este aparato.
- Evite dejar caer el dispositivo.
- No deje que el cable quede atrapado en el borde de una mesa.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- La garantía se aplica si se siguen las instrucciones de seguridad y el producto se utiliza de acuerdo con estas instrucciones.
- Para la seguridad de los niños, no deje embalajes (bolsas de plástico, cartón, poliestireno) a su alcance.
- No conecte este dispositivo a un temporizador o sistema de control remoto.
- Guarde el dispositivo en un lugar seco y protegido.

- **ATENCIÓN** - Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Se recomienda especial cuidado en zonas donde haya niños y personas vulnerables.
- Retire el cargador y no utilice la bolsa de agua caliente eléctrica si escucha un ruido inusual o nota un olor inusual o una fuga de la bolsa de agua caliente eléctrica.
- Los aparatos eléctricos nunca deben dejarse desatendidos cuando estén enchufados.
- No introduzca ningún objeto en la bolsa de agua caliente eléctrica. Esto podría afectar su funcionamiento.
- No golpee ni corte la superficie de la bolsa de agua caliente. No ejerza demasiada presión sobre la bolsa de agua caliente eléctrica al usarla, ya que podría dañarla y provocar fugas.
- Si la bolsa de agua caliente eléctrica no se apaga automáticamente después de aproximadamente 12 minutos de carga (la luz indicadora permanece encendida), desenchufe el cargador.
- No coloque ningún objeto sobre el dispositivo durante su uso o almacenamiento.
- El cable y la unidad de control del aparato pueden suponer un riesgo de enredos, estrangulamiento, tropiezos o pisadas si no se colocan correctamente. El usuario deberá asegurarse de que los cables eléctricos y las bridas sobrantes se coloquen de forma segura.
- Cuando no se utilice, consulte la sección correspondiente para su almacenamiento.
- Para obtener más información sobre la limpieza, consulte la sección correspondiente.

ANTES DE CADA USO

Compruebe que el producto no presente perforaciones ni fugas.

Compruebe que el cable de alimentación esté en buen estado antes de enchufarlo.

USAR

1. Retire el dispositivo de su embalaje y consérvelo para usarlo en el futuro.
2. Coloque la bolsa de agua caliente eléctrica sobre una superficie plana y estable.
3. Conecte el cargador a la bolsa de agua caliente como se muestra en la foto de abajo. Luego, enchufe el cargador a la toma de corriente. La luz se encenderá y la bolsa de agua caliente comenzará a calentarse.



Cuando la bolsa de agua caliente alcance una temperatura interna de 70 °C, la luz indicadora se apagará y podrá desconectar el cargador. No deje el dispositivo enchufado una vez que esté completamente cargado.

La bolsa de agua caliente estará lista para usar. Una vez cargada, se mantendrá caliente hasta 8 horas.

Consejo : Para garantizar que el calor se distribuya uniformemente, es aconsejable agitar suavemente la bolsa de agua caliente eléctrica después de cargarla.

Nota : La recarga de la bolsa de agua caliente tarda aproximadamente de 8 a 12 minutos.

Si la temperatura del dispositivo supera los 40 °C, no se recargará. En ese caso, deje que se enfríe.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

Desenchufe el dispositivo antes de limpiarlo y espere a que se enfríe por completo. Utilice una esponja suave y ligeramente húmeda para limpiar la superficie de la bolsa de agua caliente.

No sumerja el dispositivo en agua ni en ningún otro líquido.

Nunca utilice limpiadores abrasivos, cepillos ni disolventes para limpiar el dispositivo.

Asegúrese de que el dispositivo esté completamente seco antes de usarlo o guardarlo.

Nunca coloque objetos sobre el dispositivo mientras esté guardado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación: 230V ~ 50Hz

Potencia: 400 W

Consumo de energía en modo apagado	N/A
Consumo de energía en modo de espera	N/A
Tiempo máximo necesario para que el equipo alcance automáticamente el modo de bajo consumo aplicable	N/A
El consumo de energía del equipo en modo preparado en red si todos los puertos de red por cable están conectados y todos los puertos de red inalámbricos están activados	N/A

GARANTIZAR

Este producto cuenta con una garantía del distribuidor, a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto derivado de defectos de

fabricación o materiales. Esta garantía no cubre defectos ni daños derivados de una instalación incorrecta, un uso incorrecto o un desgaste anormal.

El aparato debe devolverse en su embalaje original y acompañado del recibo de compra, siempre que se haya manipulado correctamente. Por lo tanto, siga atentamente las instrucciones de uso y las normas de seguridad descritas anteriormente. Además, no podemos garantizar su aparato si usted o un tercero han realizado modificaciones o reparaciones.

RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Los productos eléctricos no deben desecharse junto con los electrodomésticos. De acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/UE sobre la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos y su aplicación en la legislación nacional, los productos eléctricos usados deben recogerse por separado y desecharse en los puntos de recogida designados. Para obtener asesoramiento sobre reciclaje, contacte con las autoridades locales o con su distribuidor.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Benutzung des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

WARNUNG

- Wichtige Hinweise. Für späteren Gebrauch aufbewahren.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, wenn sie (unter angemessener Aufsicht oder nach Unterweisung in die sichere Verwendung des Geräts und nach Aufklärung über die damit verbundenen Gefahren) damit umgehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Kinder unter drei Jahren dürfen dieses Gerät nicht benutzen, da sie bei Überhitzung nicht reagieren können.
 - Das Gerät kann von Kindern zwischen 3 und 8 Jahren unter Aufsicht benutzt werden, wobei die Steuerung immer auf den Mindesttemperaturwert eingestellt sein muss. Reinigungs- und Wartungsarbeiten sollten

nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und stehen unter Aufsicht eines Erwachsenen.

- Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Kinder sollten das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Es ist nicht für ähnliche Anwendungen wie z. B. ... vorgesehen :
 - Küchenbereiche, die in Geschäften, Büros und anderen professionellen Umgebungen für Mitarbeiter reserviert sind ;
 - auf Bauernhöfen ;
 - die Nutzung durch Kunden von Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen ;
 - Bed-and-Breakfast-ähnliche Umgebungen.
- **ACHTUNG! Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.**
- WARNUNG: Vermeiden Sie jegliches Verschütten von Flüssigkeit auf den Anschluss.
- Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn Sie es unbeaufsichtigt lassen und vor der Montage, Demontage oder Reinigung.
- WARNUNG: Bei unsachgemäßer Verwendung besteht Verletzungsgefahr.

SICHERHEITSHINWEISE

- Prüfen Sie vor dem Anschließen des Geräts, ob die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmt. Das Gerät darf nur an ein Stromnetz angeschlossen werden, dessen Installation den Sicherheitsstandards entspricht.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es oder das Netzkabel beschädigt ist. Teile können nicht vom Benutzer ausgetauscht werden; wenden Sie sich an Ihren Kundendienst, um Gefahren zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch bestimmt und darf nur gemäß der Bedienungsanleitung verwendet werden. Es darf nicht in Krankenhäusern oder für medizinische Behandlungen jeglicher Art eingesetzt werden.
- Verwenden Sie die elektrische Wärmflasche nicht bei kranken Menschen, Babys oder Personen, die unempfindlich gegen Hitze sind.
- Erwärmen Sie die elektrische Wärmflasche nicht in der Mikrowelle oder im Backofen.
 - Es wird empfohlen, den direkten Hautkontakt der elektrischen Wärmflasche zu vermeiden.
- Sollten Sie während der Anwendung der elektrischen Wärmflasche ungewöhnliche Rötungen auf Ihrer Haut bemerken oder Beschwerden oder Schmerzen verspüren, unterbrechen Sie die Anwendung für mindestens eine Stunde. Wenn das Problem anhält, beenden Sie die Anwendung der Wärmflasche und konsultieren Sie gegebenenfalls umgehend Ihren Arzt.

- Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigungen. Wenn Sie solche Anzeichen feststellen, das Gerät nicht ordnungsgemäß verwendet wurde oder nicht funktioniert, senden Sie es vor der erneuten Inbetriebnahme an den Lieferanten zurück.
- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, Dusche oder eines Schwimmbeckens.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Tauchen Sie Ihr Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Lassen Sie Ihr Gerät niemals unbeaufsichtigt in Betrieb.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht unter einer Decke oder einem Kissen. Übermäßige Hitze kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
- Das Gerät muss auf einer ebenen Fläche und nicht an einem Hang aufgeladen werden.



Nicht für Kleinkinder (0-3 Jahre) geeignet



Keine Stifte einführen



Anweisungen lesen



Nicht chemisch reinigen



Nicht waschen

- Wenn das Gerät nicht verwendet wird, bewahren Sie es gemäß den folgenden Anweisungen auf.

- Lassen Sie das Gerät vor dem Zusammenlegen abkühlen, bevor Sie es verstauen.
- Vermeiden Sie Faltenbildung, indem Sie keine Gegenstände auf das Gerät legen, wenn es verstaut ist.
- Dieses Gerät ist nicht für den medizinischen Gebrauch in Krankenhäusern vorgesehen.
- Nicht in feuchtem Zustand verwenden.
- Dieses Gerät darf nicht von Personen verwendet werden, die unempfindlich gegenüber Hitze sind, oder von anderen besonders gefährdeten Personen, die bei Überhitzung nicht reagieren können.
- Detaillierte Informationen zur Reinigung finden Sie im folgenden Abschnitt der Gebrauchsanweisung.
- Das Kabel und die Steuereinheit des Geräts können zu Verwicklungen, Strangulierungen, Stolperfallen oder Quetschungen führen, wenn sie nicht ordnungsgemäß verlegt werden. Der Benutzer muss sicherstellen, dass die Anschlüsse und überstehenden Stromkabel sicher verlegt sind.
- Behandeln Sie die elektrische Wärmflasche vorsichtig. Die Innentemperatur kann nach dem Aufladen an der Oberfläche bis zu 70 °C erreichen. Warten Sie gegebenenfalls, bis die Temperatur gesunken ist, bevor Sie die Wärmflasche verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es ins Wasser gefallen ist.
- Benutzen Sie Ihr Gerät nicht mit nassen Händen oder wenn es nass geworden ist, um jegliches Risiko eines Stromschlags zu vermeiden.

- Schalten Sie Ihr Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie es reinigen oder wenn Sie es nicht benutzen.
- Ziehen Sie den Stecker der elektrischen Wärmflasche, wenn sie überhitzt.
- Bewahren Sie dieses Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf und verwenden Sie es nicht in deren Nähe.
- Tragen oder hängen Sie das Gerät niemals am Netzkabel auf. Ziehen Sie niemals am Kabel, um das Gerät aus der Steckdose zu ziehen. Verdrehen Sie das Kabel nicht.
- Legen Sie Ihr Gerät nach Gebrauch nicht sofort wieder in die Verpackung. Warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es verstauen.
- Verwenden Sie keine brennbaren Produkte zur Reinigung Ihres Geräts.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht in der Nähe von explosiven Produkten oder entzündbaren Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Verwenden Sie dieses Gerät niemals in Räumen, in denen Aerosole verwendet werden oder in denen Sauerstoff verabreicht wird.
- Verwenden Sie für dieses Gerät kein Verlängerungskabel.
- Vermeiden Sie es, das Gerät fallen zu lassen.
- Achten Sie darauf, dass sich das Kabel nicht an einer Tischkante verfängt.
- Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.

- Die Garantie gilt nur, wenn die Sicherheitshinweise befolgt und das Produkt gemäß diesen Hinweisen verwendet wird.
- Zum Schutz von Kindern sollten Verpackungen (Plastiktüten, Karton, Styropor) nicht in deren Reichweite liegen gelassen werden.
- Schließen Sie dieses Gerät nicht an eine Zeitschaltuhr oder ein Fernsteuerungssystem an.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, geschützten Ort auf.
- **AUFMERKSAMKEIT** - Bestimmte Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist in Bereichen geboten, in denen sich Kinder und schutzbedürftige Personen aufhalten.
- Bitte entfernen Sie das Ladegerät und verwenden Sie die elektrische Wärmflasche nicht, wenn Sie ungewöhnliche Geräusche hören, einen ungewöhnlichen Geruch feststellen oder die Wärmflasche ausläuft.
- Elektrische Geräte sollten niemals unbeaufsichtigt gelassen werden, wenn sie an das Stromnetz angeschlossen sind.
- Führen Sie keine Gegenstände in die elektrische Wärmflasche ein. Dies könnte ihre Funktion beeinträchtigen.
- Die Oberfläche der Wärmflasche darf nicht geschlagen oder eingeschnitten werden. Üben Sie beim Gebrauch keinen übermäßigen Druck auf die elektrische Wärmflasche aus, da dies das Gerät beschädigen und zu Undichtigkeiten führen kann.

- Falls sich die elektrische Wärmflasche nach etwa 12 Minuten Ladezeit nicht automatisch abschaltet (die Kontrollleuchte bleibt an), ziehen Sie den Netzstecker.
- Legen Sie während des Gebrauchs oder der Lagerung keine Gegenstände auf das Gerät.
- Das Kabel und die Steuereinheit des Geräts können bei unsachgemäßer Anordnung zu Verwicklungs-, Strangulierungs-, Stolper- oder Trittgefahren führen. Der Benutzer muss sicherstellen, dass überschüssige Kabelbinder und Stromkabel sicher angeordnet sind.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird, beachten Sie bitte die entsprechenden Hinweise zur Lagerung.
 - Einzelheiten zur Reinigung finden Sie im entsprechenden Abschnitt.

VOR JEDER VERWENDUNG

Prüfen Sie, ob das Produkt keine Beschädigungen oder Undichtigkeiten aufweist. Prüfen Sie vor dem Anschließen, ob das Netzkabel in einwandfreiem Zustand ist.

VERWENDEN

1. Nehmen Sie Ihr Gerät aus der Verpackung und bewahren Sie die Verpackung für die spätere Verwendung auf.
2. Legen Sie die elektrische Wärmflasche flach auf eine ebene und stabile Oberfläche.
3. Schließen Sie das Ladegerät wie im Bild unten gezeigt an die Wärmflasche an. Stecken Sie das Ladegerät anschließend in die Steckdose. Die Kontrollleuchte leuchtet auf und die Wärmflasche beginnt sich zu erwärmen.



Sobald die Wärmflasche eine Innentemperatur von 70 °C erreicht hat, erlischt die Kontrollleuchte und das Ladegerät kann vom Stromnetz getrennt werden. Lassen Sie das Gerät nach dem vollständigen Aufladen nicht angeschlossen.

Die Wärmflasche ist nun einsatzbereit. Vollständig aufgeladen hält sie bis zu 8 Stunden warm.

Beratung : Um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten, empfiehlt es sich, die elektrische Wärmflasche nach dem Aufladen leicht zu schütteln.

Notiz : Das Aufladen der Wärmflasche dauert etwa 8–12 Minuten.

Wenn die Temperatur des Geräts 40 °C übersteigt, lädt es sich nicht auf. Lassen Sie es in diesem Fall abkühlen.

REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist. Reinigen Sie die Oberfläche der Wärmflasche mit einem weichen, leicht angefeuchteten Schwamm.

Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts niemals Scheuermittel, Bürsten oder Lösungsmittel. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor Gebrauch oder Lagerung vollständig trocken ist. Legen Sie während der Lagerung niemals Gegenstände auf das Gerät.

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: 230V ~ 50Hz

Leistung: 400 W

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	N/A
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	N/A
Maximale Zeit, die das Gerät benötigt, um automatisch den entsprechenden Energiesparmodus zu erreichen	N/A
Die Leistungsaufnahme des Geräts im vernetzten Bereitschaftsbetrieb, wenn alle drahtgebundenen Netzwerk-Ports mit dem Netzwerk verbunden und alle drahtlosen Netzwerk-Ports aktiviert sind	N/A

GARANTIE

Für dieses Produkt gilt ab Kaufdatum eine vom Händler festgelegte Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler. Diese Garantie deckt keine Mängel oder Schäden ab, die durch unsachgemäße Installation, falsche Verwendung oder übermäßigen Verschleiß entstanden sind. Das Gerät muss in der Originalverpackung und zusammen mit dem Kaufbeleg zurückgesendet werden, sofern es ordnungsgemäß behandelt wurde. Bitte beachten Sie daher sorgfältig die oben aufgeführten Bedienungsanleitungen und Sicherheitshinweise. Wir übernehmen keine Garantie für Ihr Gerät, wenn Sie oder Dritte Änderungen oder Reparaturen daran vorgenommen haben.

SELEKTIVE SAMMLUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIKSCHROTT



Elektrogeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten und deren Umsetzung in nationales Recht müssen gebrauchte

Elektrogeräte getrennt gesammelt und an dafür vorgesehenen Sammelstellen abgegeben werden. Informationen zum Recycling erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem Händler.