

# **Manuel d'utilisation realme UI 7.0**

# Table des matières

<b>Bienvenue.....</b>	<b>4</b>
<b>Démarrer .....</b>	<b>4</b>
Navigation du système.....	5
Verrouillage de l'écran.....	7
Thèmes de flux .....	11
Écran d'accueil.....	14
Alertes en direct .....	19
Centre de notifications .....	20
Centre de contrôle .....	24
Tâches récentes.....	27
Saisir du texte .....	28
Shelf.....	29
Capture d'écran .....	30
Enregistrer .....	32
<b>Fonctionnalités spéciales.....</b>	<b>34</b>
IA .....	34
Travailler efficacement.....	45
Ouvrir une appli en.....	51
Fenêtre flottante .....	53
File Dock .....	57
Barre latérale intelligente .....	58
Modification d'images et de vidéos.....	69
Album .....	78
<b>Profitez de jeux fluides .....</b>	<b>81</b>
Assistant de jeu.....	81
Performance .....	81
Réponse tactile.....	82
Paramètres réseau .....	83
Paramètres de mise au point.....	84
Outils.....	84
<b>Connexion multi-appareils.....</b>	<b>90</b>
Multi-Screen Connect.....	90

Activation de Protection du partage d'écran .....	101
Screencast.....	101
Connexion d'imprimantes.....	104
<b>Confidentialité et sécurité .....</b>	<b>106</b>
Mot de passe de confidentialité.....	106
Protection des paiements .....	107
Masquer les applis .....	107
Espace privé.....	108
Verrouillage d'appli .....	110
Fonction de clonage du système.....	111
Gestionnaire d'autorisations.....	116
Sécurité du système .....	118
Protégez-vous avec Sécurité personnelle.....	120
<b>Applis fréquemment utilisées.....</b>	<b>122</b>
Gestionnaire de téléphone.....	122
Contacts.....	122
Lire l'état du téléphone .....	123
Horloge.....	124
Boussole .....	127
Gestion d'applis.....	127
Enregistreur.....	131
Notes.....	132
Mes fichiers .....	134
Météo .....	136
Télécommande à infrarouge .....	138
<b>Paramètres du système.....</b>	<b>140</b>
Rechercher .....	140
WLAN.....	140
Bluetooth.....	143
Réseau mobile.....	144
Connexion et partage .....	146
AOD.....	149
Écran d'accueil, écran de verrouillage et style.....	154
Affichage et luminosité.....	159

Sons et vibrations.....	162
Barre d'état.....	168
Mot de passe et sécurité.....	169
Sécurité et urgence.....	170
Bien-être numérique et protection familiale .....	174
Fonctionnalités supplémentaires.....	176
Système et mise à jour.....	189
À propos de l'appareil.....	191
Utilisateurs et comptes .....	193

# Bienvenue

## Démarrer

### Assistant Clone Phone

Clone Phone propose un moyen simple et rapide de migrer les données (telles que les contacts, les messages, les journaux d'appels, les applis, les images, les vidéos, les paramètres des préférences et les cartes dans votre Portefeuille) d'un ancien téléphone vers votre nouveau téléphone, pour faciliter la transition.

#### Instructions d'utilisation

##### Migrer depuis un appareil Android d'une autre marque

1. Sur votre nouveau téléphone, ouvrez **Clone Phone**. Appuyez sur **Ceci est le nouvel appareil**, puis **Autre Android**.
2. Suivez les indications pour télécharger et installer « Clone Phone » sur votre ancien appareil.
3. Une fois l'installation terminée, appuyez sur **Déjà installée sur l'ancien appareil** sur votre nouveau téléphone. Connectez votre ancien téléphone à votre nouveau téléphone en scannant le code QR avec Clone Phone ou en effectuant une connexion manuelle.
4. Une fois les deux téléphones connectés, sélectionnez les données que vous souhaitez migrer sur votre ancien téléphone et appuyez sur **Migrer**.

##### Migrer depuis un iPhone

1. Sur votre nouveau téléphone, ouvrez **Clone Phone**. Appuyez sur **Ceci est le nouvel appareil**, puis **Importer les données depuis un iPhone**.
2. En suivant les indications, scannez le code QR sur votre nouveau téléphone

avec l'ancien téléphone pour installer l'appli **Clone Phone**.

3. Ouvrir **Clone Phone** sur votre ancien téléphone et appuyez sur **Ceci est l'ancien téléphone**. Sélectionnez les données que vous souhaitez migrer et appuyez sur **OK**.
4. En suivant les indications, scannez le code QR sur votre nouveau téléphone avec l'ancien téléphone et appuyez sur **Rejoindre**.
5. Une fois les deux téléphones connectés, sélectionnez les données que vous souhaitez migrer sur votre ancien téléphone et appuyez sur **Migrer**. Attendez la fin du clonage, puis appuyez sur **Terminé**.

## Navigation du système

### Utilisation des gestes de navigation

Utilisez les gestes de navigation pour améliorer votre expérience mobile et tirer le meilleur parti de votre appareil.

#### Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres > Système et mise à jour > Navigation du système** et sélectionnez **Gestes**.

Accédez à **Paramètres > Paramètres supplémentaires > Navigation du système** et sélectionnez **Gestes**.

#### Comment utiliser les gestes :

- Retourner à la page précédente

Balayez vers l'intérieur depuis le côté inférieur gauche ou droit de l'écran.

- Retourner à l'écran d'accueil

Balayez vers le haut depuis le bas de l'écran.

- Afficher les tâches récentes

Balayez vers le haut depuis le bas de l'écran et maintenez enfoncé.

- Retourner à l'appli précédente

Balayez vers l'intérieur depuis le côté inférieur gauche ou droit de l'écran et maintenez enfoncé.

## Configuration des gestes de navigation

Accédez à **Paramètres > Système et mise à jour > Navigation du système**, sélectionnez **Gestes** et définissez les gestes dont vous avez besoin.




- Activez **Masquer la barre du guide de gestes** pour masquer la barre du guide de gestes en bas de l'écran.
- Activez **Faire vibrer lors de la navigation arrière**. Ainsi, le téléphone vibrera lorsque vous balayerez vers l'intérieur depuis le côté gauche ou droit de l'écran pour revenir à la page précédente.
- Activez **Revenir à l'appli précédente**. Ainsi, vous pourrez balayer vers l'intérieur depuis le côté gauche ou droit de l'écran et maintenir enfoncé pour revenir à l'appli précédente.
- Activez **Prévention d'appuis accidentels** pour éviter les appuis involontaires. Lorsque vous utilisez le mode paysage en plein écran (par exemple lorsque vous jouez à des jeux ou regardez des vidéos), les gestes dans certaines applis nécessitent 2 balayages pour prendre effet.

## Navigation avec les boutons

Vous pouvez également activer la fonction de navigation avec les boutons pour

utiliser votre téléphone à l'aide des boutons Accueil et Retour.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > Système et mise à jour > Navigation du système** et sélectionnez **Boutons**.
2. Vous pouvez choisir votre disposition préférée des boutons en fonction de vos besoins. Une fois cette fonction activée, trois boutons de navigation fixes seront présents en bas de l'écran.
  -  (Icône de liste multitâche) Ouvrir les tâches récentes
  -  (Icône d'accueil) Retourner à l'écran d'accueil
  -  (Icône de retour) Retourner à la page précédente

## Verrouillage de l'écran

### Verrouiller l'écran

Votre téléphone verrouillera automatiquement son écran s'il reste inactif pendant un certain temps. Vous pouvez également verrouiller l'écran manuellement à l'aide de l'une des méthodes suivantes.

### Instructions d'utilisation

- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour verrouiller l'écran.
- Appuyez deux fois sur l'espace vide de l'écran d'accueil pour verrouiller l'écran. Accédez à **Paramètres > Écran d'accueil, écran de verrouillage et style > Paramètres de l'écran d'accueil**. Après avoir activé **Appuyer deux fois sur un espace vide pour verrouiller l'écran**, vous pouvez appuyer deux fois sur l'espace vide de votre écran d'accueil pour verrouiller rapidement

l'écran.

## Déverrouillage de l'écran

### Mot de passe d'écran de verrouillage

Votre téléphone se verrouillera si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.


Si vous avez défini un mot de passe d'écran de verrouillage, lorsque vous activez l'écran, vous pouvez balayer vers le haut pour afficher le panneau de saisie du mot de passe et saisir votre mot de passe d'écran de verrouillage.

Il existe trois types de mots de passe d'écran de verrouillage.

- **Numérique** : Mot de passe de 4 à 16 caractères qui contient uniquement des chiffres
- **Alphanumérique** : Mot de passe de 4 à 16 caractères contenant des chiffres et des lettres
- **Schéma** : Schéma créé en reliant au moins 4 points

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à Paramètres > Sécurité et confidentialité > Déverrouillage de l'appareil > Configurer le déverrouillage de l'écran pour configurer votre mot de passe d'écran de verrouillage.
2. Si vous définissez un schéma, vous pouvez désactiver **Afficher le suivi** pour rendre le schéma invisible lorsque vous déverrouillez votre téléphone.

 Veillez à ne pas oublier votre mot de passe d'écran de verrouillage. Si vous l'oubliez, vous ne pourrez pas déverrouiller votre téléphone ni exporter les données stockées sur votre téléphone.


### Déverrouillage par reconnaissance faciale

L'utilisation du déverrouillage par reconnaissance faciale est rapide et sûre.

## Instructions d'utilisation


Accédez à Paramètres > Sécurité et confidentialité > Déverrouillage de l'appareil > Déverrouillage par empreinte digitale et reconnaissance faciale et saisissez votre mot de passe d'écran de verrouillage.


1. Tenez le téléphone à 20-50 cm de votre visage et appuyez sur **Ajouter maintenant**.
2. Une fois que le téléphone a collecté vos données faciales, appuyez sur **Terminé**. Une fois vos données faciales collectées, vous pourrez déverrouiller votre téléphone avec votre visage.

 Évitez de placer votre visage dans un environnement trop lumineux ou à faible luminosité lorsque vos données faciales sont collectées.

## Déverrouillage par empreinte digitale

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > Sécurité et confidentialité > Déverrouillage de l'appareil > Déverrouillage par empreinte digitale et reconnaissance faciale > Empreinte digitale** et suivez les invites à l'écran pour mettre votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale et enregistrer votre empreinte digitale.
2. Une fois votre téléphone verrouillé, appuyez votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale pour le déverrouiller.
3. Après avoir enregistré votre empreinte digitale, vous pouvez également faire ce qui suit :
  - Appuyez sur l'icône  (Plus d'icône) à côté de l'empreinte digitale scannée pour renommer ou supprimer l'empreinte digitale.

- Appuyez sur **Ajouter une empreinte digitale** pour ajouter d'autres empreintes digitales.
-  Pour une reconnaissance d'empreinte digitale précise, nous vous recommandons de réenregistrer vos empreintes digitales chaque fois que vous changez de protection d'écran.
- Cette fonctionnalité n'est opérante que sur certains modèles. Veuillez vérifier si cette fonctionnalité est prise en charge sur votre téléphone.

## Définir la signature de l'écran de verrouillage

Vous pouvez définir des signatures personnalisées sur l'écran de verrouillage pour rendre l'écran de verrouillage plus attrayant.

### Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres > Écran d'accueil, écran de verrouillage et style > Paramètres de l'écran de verrouillage**, appuyez sur **Signature de l'écran de verrouillage** pour saisir du texte, puis appuyez sur **Terminé**.

Si vous souhaitez désactiver **Signature de l'écran de verrouillage**, supprimez simplement le contenu de **Signature de l'écran de verrouillage**.

## Ajouter des widgets à l'écran de verrouillage

Vous pouvez ajouter des widgets tels que **Météo**, **Calculatrice** et **Almanach** à l'écran de verrouillage, pour faciliter l'affichage des informations ou l'activation des fonctionnalités fréquemment utilisées. Les widgets de l'écran de verrouillage peuvent être librement combinés pour une utilisation pratique et flexible.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > Écran d'accueil, écran de verrouillage et style >**

Tous les thèmes de flux, choisissez un thème et appuyez pour le modifier.

2. Dans la page **Écran de verrouillage**, appuyez sur **Ajouter un widget** et ajoutez un widget à l'écran.
3. Une fois les modifications terminées, appuyez sur **Appliquer**.
4. Sur l'écran de verrouillage, appuyez sur l'icône du widget pour activer rapidement la fonctionnalité correspondante.

## Ajouter des fonctions rapides à l'écran de verrouillage

Vous pouvez ajouter des fonctions rapides en bas de l'écran de verrouillage pour ouvrir rapidement les applis fréquemment utilisées, telles qu'Appareil photo, Lampe torche et Calculatrice.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > Écran d'accueil, écran de verrouillage et style > Tous les thèmes de flux**, choisissez un thème et appuyez pour le modifier.
2. Dans la page **Écran de verrouillage**, appuyez sur l'icône d'appli en bas à gauche ou à droite pour modifier la fonction rapide correspondante.
3. Une fois les modifications terminées, appuyez sur **Appliquer**.
4. Sur l'écran de verrouillage, balayez vers le haut sur une icône de fonction rapide pour ouvrir rapidement l'appli correspondante.

## Thèmes de flux


### Définir les thèmes de flux

Vous pouvez faire votre choix parmi un grand nombre de thèmes de flux pour personnaliser votre téléphone en modifiant le fond d'écran, le style d'affichage et les

widgets. Vous pouvez ensuite appliquer un thème à votre Always-On Display, à l'écran de verrouillage et à l'écran d'accueil.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > Écran d'accueil, écran de verrouillage et style > Thèmes de flux**, choisissez un thème et appuyez pour le modifier.
2. Dans les pages de modification d'**Écran de verrouillage**, d'**Écran d'accueil** et d'**Always-On Display**, suivez les instructions à l'écran pour définir le fond d'écran, ajouter des widgets à l'écran de verrouillage et sélectionner un style pour Always-On Display.
3. Une fois la configuration terminée, appuyez sur **Appliquer**.


 Les thèmes de flux et les options de personnalisation disponibles peuvent varier selon le modèle d'appareil.

## Afficher le calendrier lunaire sur l'écran de verrouillage

Vous pouvez ajouter le calendrier lunaire à votre Always-On Display et à l'écran de verrouillage.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > Écran d'accueil, écran de verrouillage et style > Tous les thèmes de flux** et appuyez sur un thème pour le modifier.
2. Dans la page de modification d'**Écran de verrouillage**, appuyez sur **Ajouter un widget** et ajoutez le widget Calendrier lunaire.

 Vous pouvez également appuyer sur le style de l'horloge et ajouter les informations du calendrier lunaire dans la page Écran de verrouillage.

## Modifier le style d'horloge du thème de flux

Les thèmes avec un style de grande horloge prennent en charge la modification du style d'horloge de l'écran de verrouillage pour rendre votre écran de verrouillage plus personnalisé.


### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > Écran d'accueil, écran de verrouillage et style > Tous les thèmes de flux** et appuyez sur un thème avec un style de grande horloge, tel que **Poursuivre la lumière** ou **L'anticonformiste** pour le modifier.
2. Dans la page de modification d'**Écran de verrouillage**, appuyez sur la grande horloge pour définir le style et la taille de police de l'horloge.

## Générer du texte basé sur l'IA pour l'écran de verrouillage

Vous pouvez faire appel à l'IA pour générer du texte dans des styles variés pour l'écran de verrouillage, en fonction de ses fonds d'écran, pour dynamiser l'écran de verrouillage.


### Instructions d'utilisation


1. Accédez à **Paramètres > Écran d'accueil, écran de verrouillage et style > Tous les thèmes de flux**, choisissez un thème avec du texte, tel que celui sous **Créez votre moment** et appuyez pour le modifier.
2. Dans la page **Écran de verrouillage**, appuyez sur **Fond d'écran** et sélectionnez votre fond d'écran favori.
3. Appuyez sur le texte sur le fond d'écran, sélectionnez **Personnalisé** sous **Disposition** et appuyez sur  afin de générer du texte basé sur l'IA pour le fond d'écran.

# Définir des photos animées ou des vidéos comme fonds d'écran

Vous pouvez utiliser des photos animées et des vidéos en tant que fonds d'écran pour dynamiser votre téléphone.

## Instructions d'utilisation

1. Ouvrez l'appli **Photos** et sélectionnez votre photo animée ou votre vidéo favorite.
2. Appuyez sur  (**Plus d'icône**) > **Définir comme fond d'écran**, choisissez de l'appliquer à **l'écran de verrouillage** ou à **l'écran d'accueil**, puis suivez les invites à l'écran pour terminer.

-  • Si vous le définissez comme fond d'écran de votre écran de verrouillage, lorsque vous modifiez l'écran de verrouillage, appuyez sur **Profondeur** et l'IA séparera automatiquement l'arrière-plan du sujet.
- Lors de la modification d'un thème de flux, vous pouvez également choisir une photo animée ou une vidéo pour remplacer le fond d'écran.

## Écran d'accueil

### Modifier le style et la disposition des icônes de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser la disposition et le style des icônes de l'écran d'accueil pour le rendre plus agréable en fonction de vos besoins.

## Instructions d'utilisation


Pincez avec deux doigts n'importe où sur l'écran d'accueil pour accéder au mode modification de l'écran d'accueil.


- Appuyez sur **Disposition** pour sélectionner un type de grille. Vous pouvez également masquer les noms des icônes sur l'écran d'accueil.
- Appuyez sur **Fonds d'écran et style > Icônes** pour définir le style et la taille des icônes.

## Définir le fond d'écran de l'écran d'accueil

Vous pouvez définir vos photos (notamment les photos animées) et vos vidéos favorites comme Fond d'écran de l'écran d'accueil pour dynamiser votre téléphone.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Photos** et ouvrez votre photo animée ou votre vidéo favorite.
2. Appuyez sur  (**Plus d'icône**) > **Définir comme fond d'écran**, appliquez-le à l'écran de verrouillage ou à l'écran d'accueil, puis suivez les invites à l'écran pour terminer.

-  • Vous pouvez également choisir des photos animées ou des vidéos lors du remplacement des fonds d'écran dans la page de modification des thèmes de flux.
- Les fonds d'écrans animés et vidéo ne sont pris en charge que sur certains modèles.

## Dossier de l'écran d'accueil

### Création de dossiers d'applis

Vous pouvez regrouper les applis dans les dossiers de l'écran d'accueil, pour les gérer

ou les trouver facilement.

### Instructions d'utilisation

- Sur l'écran d'accueil de votre téléphone, appuyez longuement sur l'icône d'une appli, puis faites-la glisser et déposez-la sur une autre appli pour créer un dossier.
- Vous pouvez également appuyer longuement sur un espace vide de l'écran d'accueil ou pincer avec deux doigts pour passer en mode Modification, sélectionner plusieurs applis, puis appuyer sur **Créer un dossier** en bas.

Après avoir créé un dossier sur l'écran d'accueil, vous pouvez faire glisser et déposer d'autres applis dans le dossier.

Pour renommer un dossier, ouvrez le dossier et appuyez sur son nom.

Pour agrandir un dossier, appuyez longuement sur le dossier. Pour les applis regroupées dans un grand dossier, appuyez simplement sur l'icône d'une appli pour ouvrir l'appli. Si le dossier contient 9 applis ou plus, une vue des applis sous forme de petite grille s'affichera dans le coin inférieur droit. Appuyez sur la vue sous forme de grille pour ouvrir le dossier.

## Fusion de dossiers

Vous pouvez simplement faire glisser un dossier vers un autre dossier pour les fusionner.

### Instructions d'utilisation

Faites glisser un dossier de l'écran d'accueil vers un autre dossier et appuyez longuement, puis relâchez pour les fusionner.

## Modifier le style des dossiers de l'écran d'accueil

Appuyez longuement sur un dossier 2x2 sur l'écran d'accueil pour sélectionner différents styles tels que la vue à 9 grilles, la vue à 4 grilles et une grande icône mettant en évidence la première appli.

## Suppression d'un dossier

### Instructions d'utilisation

Appuyez longuement sur un dossier, puis appuyez sur Dissocier. Toutes les applications du dossier seront déplacées vers l'écran d'accueil.

Les applis dans le dossier seront déplacées vers l'écran actuel si l'espace est insuffisant. Dans le cas contraire, elles seront déplacées vers le dernier écran. Les applis seront placées dans le même ordre que dans le dossier.

## Widget d'écran d'accueil

### Ajouter des widgets à l'écran d'accueil

Vous pouvez ajouter des widgets pour les fonctionnalités ou les applis fréquemment utilisées, telles que Suivi du nombre de pas, Météo, Almanach, Santé du système et Services de livraison de colis, sur votre écran d'accueil pour un accès plus rapide aux informations.

### Instructions d'utilisation

1. Pincez avec deux doigts n'importe où sur l'écran d'accueil pour accéder au mode modification de l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur **Widgets**, sélectionnez le widget que vous souhaitez ajouter dans **Widgets**, puis appuyez sur **Ajouter**.
3. Appuyez longuement sur un widget pour le supprimer.

## Redimensionner les icônes, les dossiers et les widgets

Appuyez longuement sur un widget et faites-le glisser sur un autre widget ou sur une pile de widgets de même taille. Les widgets seront empilés ensemble

- Faites glisser la pile de widgets vers le haut ou vers le bas : Afficher un widget différent


- Appuyez longuement sur une pile de widgets : Afficher tous les widgets, ajuster ou supprimer un widget spécifique, ou supprimer l'ensemble des widgets

Pour utiliser cette fonctionnalité, mettez à jour votre système vers la dernière version

Vous pouvez ajuster la taille des icônes d'applis, des dossiers et des widgets afin de rendre l'écran d'accueil plus confortable pour vous.

### Instructions d'utilisation

Appuyez longuement sur une icône d'appli, un dossier ou un widget pour commencer la modification. Déplacez l'icône depuis son coin inférieur droit pour ajuster la taille.


 Seuls certains widgets peuvent être redimensionnés, tels que les widgets de service de livraison et de consommation d'énergie.

## Ajouter des raccourcis d'applis


Après avoir agrandi une icône d'appli, vous pouvez y épingler les raccourcis fréquemment utilisés pour faciliter l'accès.

### Instructions d'utilisation

1. Appuyez longuement sur une icône d'appli et déplacez son coin inférieur droit pour agrandir l'icône.

2. Appuyez sur  (Ajouter des icônes) pour ajouter les raccourcis souhaités.

Après l'ajout, vous pouvez appuyer sur un raccourci pour accéder rapidement à la fonctionnalité correspondante.

 L'ajout de raccourcis n'est pris en charge que pour certaines icônes d'applis.

## Alertes en direct


### Utilisation d'Alertes en direct

Les services pris en charge par Alertes en direct comprennent :

- Vols, voyages en train, covoiturage, livraison de nourriture et autres services basés sur les commandes.
- Appels, point d'accès personnel, minuteur, enregistrement audio, capture vidéo de l'écran, screencast, Multi-Screen Connect, transcription parole-texte et autres activités en temps réel.
- Point d'accès personnel, minuteur, enregistrement audio, capture vidéo de l'écran, screencast, Multi-Screen Connect et autres activités en temps réel.

#### Instructions d'utilisation


- Appuyez sur la capsule pour l'étendre sous forme de carte, puis appuyez sur la carte pour ouvrir l'appli correspondante.
- Appuyez longuement sur la capsule de la barre d'état pour l'étendre sous forme de carte. Appuyez longuement sur la carte pour gérer le service actuel.
- Balayez vers le haut, la gauche ou la droite sur la carte pour la réduire.

 Pour garantir une expérience immersive lorsque vous regardez des vidéos ou jouez à des jeux en plein écran, les cartes qui apparaissaient automatiquement seront désormais affichées sous forme de capsule dans la barre d'état.

### Désactivation d'Alertes en direct

Vous pouvez désactiver Alertes en direct en suivant les étapes ci-dessous :

## Instructions d'utilisation

- Balayez vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le tiroir de notifications, recherchez la carte que vous souhaitez désactiver, balayez-la vers la gauche et appuyez sur **Paramètres**. Dans le panneau contextuel, sélectionnez **Désactiver ce rappel** pour ignorer la notification actuelle ou sélectionnez **Désactiver les rappels pour ce service** pour désactiver définitivement les notifications de ce service.
  - Appuyez longuement sur une carte Alertes en direct pour ouvrir un panneau contextuel. Sélectionnez **Ignorer ce rappel** pour ignorer la notification ou sélectionnez **Désactiver les rappels pour ce service** pour désactiver définitivement les notifications de ce service. Pour les notifications affichées sous forme de capsules dans la barre d'état, étendez-les en cartes, puis effectuez les actions pertinentes.
-  Veuillez noter que vous ne pouvez pas désactiver définitivement Alertes en direct pour les activités du système telles que les minuteurs, l'enregistrement audio et la capture vidéo de l'écran. Vous pouvez simplement les ignorer ou attendre qu'elles se terminent.

## Centre de notifications

### Affichage du tiroir de notifications




Le tiroir de notifications est l'endroit où vous trouverez toutes les notifications push. Vous pouvez appuyer sur le titre d'une notification pour afficher ses détails, balayer vers la gauche pour gérer une notification ou effacer toutes les notifications d'un simple appui.


## Instructions d'utilisation

### 1. Ouverture du tiroir de notifications

- Lorsque le mode d'affichage de la fonctionnalité Notifications et paramètres rapides est défini sur **Scindé**, balayez vers le bas depuis le coin supérieur gauche de l'écran.
- Lorsque le mode d'affichage de la fonctionnalité Notifications et paramètres rapides est défini sur **Classique**, balayez vers le bas depuis n'importe où en haut de l'écran.

### 2. Affichage et effaçage des notifications

- Appuyez sur le titre d'une notification pour ouvrir l'appli correspondante et afficher le contenu de la notification en détail.
- Balayez vers la gauche sur une notification et appuyez sur  ( Icône Supprimer ) pour la supprimer, ou appuyez sur  ( Icône Paramètres) pour voir plus de paramètres, tels que **Épingler en haut** et **Désactiver**.
- Balayez vers la droite sur une notification pour la supprimer.
- Appuyez sur  (Fermer l'icône) pour supprimer toutes les notifications.
- Lorsque vous recevez un code de vérification par SMS, une bulle apparaît. Si vous appuyez sur la bulle, le code sera automatiquement copié et collé dans la zone correspondante.

-  • Vous pouvez accéder à **Paramètres > Notifications et paramètres rapides > Paramètres rapides** pour définir le mode d'affichage de la fonctionnalité Notifications et paramètres rapides.

- Certaines applis tierces qui utilisent un clavier de confidentialité ne peuvent pas accéder au presse-papiers ni copier les codes de vérification par SMS.

## Configuration des styles de notifications

Vous pouvez configurer des styles de notifications pour l'écran de verrouillage, les bannières et les badges des applis de l'écran d'accueil afin d'améliorer les alertes de message.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > Notifications et paramètres rapides**.
2. Dans **Par localisation** :
  - Appuyez sur **Notification de l'écran de verrouillage** : Choisissez si vous souhaitez autoriser un tiroir de notifications à tirer vers le bas pendant que l'écran est verrouillé, afficher le contenu et la source des nouvelles notifications ou activer l'écran pour afficher les notifications.
  - Appuyez sur **Notifications de bannière** : Choisissez si vous souhaitez prendre en charge la réponse aux messages dans des fenêtres flottantes ou utiliser les notifications de bannière lorsque le téléphone est en plein écran.
  - Appuyez sur **Badge** : Choisissez si vous souhaitez afficher les badges des applis de l'écran d'accueil avec des nombres, des points, des nombres et des points ou aucun.

## Masquage intelligent des notifications

Lorsque vous consultez votre téléphone dans des lieux publics, comme les ascenseurs et le métro, vous pouvez craindre que certaines notifications contenant

des informations sensibles puissent être vues par d'autres personnes.

Si vous activez la fonctionnalité Masquage intelligent des notifications, votre téléphone utilisera son appareil photo avant pour détecter les visages. Lorsqu'il détecte la présence d'une autre personne que vous, il masque le contenu des notifications pour s'assurer que les informations ne fuient pas.

### Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres > Notifications et paramètres rapides > Plus de paramètres > Masquage intelligent des notifications**, activez **Masquage intelligent des notifications** et enregistrez vos données faciales.

## **Bloquer temporairement les notifications de bannière des applis**

Recevoir fréquemment des notifications d'applis lorsque vous jouez à des jeux ou regardez des vidéos peut être dérangement. Vous pouvez simplement balayer vers le haut sur une notification pour la rendre temporairement silencieuse et rester concentré.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > Notifications et paramètres rapides > Bannière > Bloquer temporairement** et sélectionnez **1 minute** ou **Jusqu'à ce que l'écran soit verrouillé**.
2. Une fois le paramètre réglé, la prochaine fois que vous recevrez une notification de bannière, vous pourrez balayer vers le haut dessus et bloquer temporairement les notifications provenant de l'appli.

## **Afficher l'historique des notifications**

Vous pouvez activer Historique des notifications pour afficher les notifications passées et différées.

### Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres > Notifications et paramètres rapides > Plus de paramètres > Historique des notifications** et activez Historique des notifications.

## Paramètres supplémentaires du tiroir de notifications

Gérez les autorisations des notifications de toutes les applis au même endroit. Vous pouvez personnaliser l'affichage des notifications par appli.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > Notifications et paramètres rapides**.
2. Vous pouvez :
  - Activez **Masquer les détails des notifications sur l'écran de verrouillage**, ce qui masquera le contenu des notifications lorsque l'appareil est verrouillé.
  - Activez **Activer l'écran lorsqu'une notification est reçue** pour que l'écran s'éclaire lorsqu'une notification arrive.
  - Dans la section **Notifications de l'application**, vous pouvez sélectionner l'application dont vous souhaitez ajuster les notifications et définir les options suivantes : **Autoriser l'accès aux notifications**, **Mode silencieux**, etc.





## Centre de contrôle

### Ouvrir Paramètres rapides



Paramètres rapides rassemble vos tuiles fréquemment utilisées, le contrôle


multimédia, Mes appareils et d'autres fonctionnalités pour rendre l'utilisation de votre téléphone facile et rapide.

## Instructions d'utilisation

1. Balayez vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir **Paramètres rapides**.
2. Dans Paramètres rapides, vous pouvez facilement faire ce qui suit :
  - Dans Lecteur multimédia, vous pouvez contrôler la lecture audio, ajuster la progression et basculer entre les appareils multimédias récemment utilisés.
  - Dans Mes appareils, vous pouvez gérer tous les types d'appareils connectés.
  - Déplacez le curseur  (Icône de luminosité automatique) pour régler la luminosité de l'écran ; déplacez le curseur  (Icône de volume multimédia) pour régler le son.
  - Appuyez sur une tuile pour activer ou désactiver la fonctionnalité correspondante (Bluetooth, Lampe torche, Confort des yeux, etc.) Appuyez longuement sur la tuile pour accéder à la page de paramètres correspondante.
  - Appuyez sur  (Icône Paramètres) dans le coin supérieur droit pour accéder rapidement à Paramètres.
  - Appuyez sur  (Icône d'édition) :
    - Appuyez longuement sur une tuile pour la déplacer afin de la repositionner ou de la redimensionner. Par exemple, si vous déplacez

une tuile vers la zone supérieure de l'écran, elle deviendra une grande tuile.

- Appuyez sur  (Ajouter une icône) pour ajouter d'autres tuiles. Si vous avez supprimé une grande tuile (telle que Lecteur multimédia) et que vous souhaitez la rajouter, réservez un espace de taille appropriée et appuyez sur  (Ajouter une icône) pour la restaurer à nouveau.

 Vous pouvez accéder à **Paramètres > Notifications et paramètres rapides > Paramètres rapides** pour définir le mode d'affichage de Notifications et paramètres rapides. Si vous sélectionnez le mode **Classique**, vous pouvez balayer vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le tiroir de notifications, puis balayer à nouveau vers le bas pour ouvrir **Paramètres rapides**.

## Définir le mode de Paramètres rapides

Paramètres rapides prend en charge le mode scindé et le mode classique.

Sélectionnez un mode adapté à vos habitudes d'utilisation.

### Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres > Notifications et paramètres rapides > Paramètres rapides** pour sélectionner le mode :

- **Scindé** : balayez vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir **Paramètres rapides**.
- **Classique** : balayez vers le bas depuis le haut de l'écran pour accéder au tiroir de notifications. Balayez à nouveau vers le bas pour ouvrir **Paramètres rapides**.

## Accéder à Paramètres rapides depuis l'écran de

## verrouillage

Avec cette fonctionnalité activée, vous pouvez accéder à Paramètres rapides depuis l'écran de verrouillage en balayant vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran.

### Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres > Notifications et paramètres rapides > Paramètres rapides** et activez **Autoriser Paramètres rapides** sur l'écran de verrouillage.

## Afficher les noms des tuiles dans Paramètres rapides

Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer les noms des tuiles dans Paramètres rapides.


### Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres > Notifications et paramètres rapides > Paramètres rapides** et activez ou désactivez **Afficher les noms des tuiles**.

## Tâches récentes

### Affichage des tâches récentes

Il existe deux façons d'afficher les tâches récentes en fonction de la méthode de navigation du système.


- Si vous utilisez les gestes pour la navigation dans le système, balayez vers le haut depuis le bas de l'écran et appuyez longuement, puis relâchez pour accéder à l'écran des tâches récentes. Vous pouvez afficher vos tâches récentes en balayant vers la gauche ou la droite.
- Si vous utilisez les boutons pour la navigation dans le système, appuyez sur le bouton  (Plus d'icônes) pour accéder à l'écran des tâches récentes.

Vous pouvez afficher vos tâches récentes en balayant vers la gauche ou la droite.

## Suppression des applis en arrière-plan



### Instructions d'utilisation

1. Si vous utilisez les gestes de navigation, balayez vers le haut depuis le bas et appuyez pendant 1 seconde pour accéder à l'écran des tâches récentes.

Si vous utilisez les boutons de navigation, appuyez sur  (Plus d'icônes) en bas de l'écran pour accéder à l'écran des tâches récentes.

2. Pour supprimer une appli, faites glisser et balayez le widget de l'appli vers le haut.

3. Appuyez sur **Tout fermer** en-dessous pour supprimer toutes les applis en arrière-plan d'un seul geste.

4. Si vous voyez  (Icône de cadenas) sur le côté gauche d'une appli, vous devez appuyer sur  (Plus d'icône) pour déverrouiller l'appli avant de la supprimer.

## Définir le style de Tâches récentes

Le widget Tâches récentes prend en charge deux styles : Empilé et À plat. Vous pouvez sélectionner le style que vous préférez.

### Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres > Écran d'accueil, écran de verrouillage et style >**

**Paramètres de l'écran d'accueil > Gérer les applis** et sélectionnez **Empilé** ou **À plat**.

## Saisir du texte

## Changement de clavier

### Instructions d'utilisation

Accédez à Paramètres > Système et mise à jour > Méthode de saisie pour ajuster les paramètres du clavier.

## Configuration du clavier

### Instructions d'utilisation

- Appuyez sur **Localisation du clavier**. Vous pouvez suivre les instructions à l'écran pour personnaliser les paramètres.
- Activez **Clavier sécurisé pour les mots de passe** pour protéger votre mot de passe lorsque vous le saisissez.
- Activez **Prévention d'appuis accidentels** pour saisir du texte plus facilement.



## Shelf

## Shelf

Shelf est une appli qui rassemble un grand nombre de widgets d'applis. Vous pouvez ajouter les widgets souhaités à Shelf pour une utilisation rapide.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > Écran d'accueil, écran de verrouillage et style > Paramètres de l'écran d'accueil** et définissez **Balayer vers le bas sur l'écran d'accueil** pour ouvrir **Shelf**.
2. Balayez vers le bas sur l'écran d'accueil pour ouvrir Shelf, puis :
  - Appuyez sur la barre de recherche et utilisez la fonctionnalité Recherche globale pour rechercher rapidement du contenu pertinent.

- Appuyez sur  (Ajouter des icônes) pour ajouter un widget dans Shelf.
- Appuyez sur  (Icône Paramètres) pour afficher des informations telles que le numéro de version de l'appli Shelf.

## Capture d'écran

### Capture d'écran complète

Vous pouvez faire une capture d'écran avec l'une des méthodes suivantes :

#### Instructions d'utilisation

- Capture d'écran à 3 doigts

La fonctionnalité de capture d'écran à 3 doigts est activée par défaut. Vous pouvez balayer vers le bas n'importe où sur l'écran avec trois doigts pour faire une capture d'écran.

Si cela ne fonctionne pas, accédez à **Paramètres > Plus > Capture d'écran** et assurez-vous que **Balayage vers le bas à 3 doigts** est activé.

- Capture d'écran avec les boutons

Appuyez simultanément sur le **bouton d'alimentation** et le **bouton de réduction du volume**.

### Capture d'écran partielle

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de capture d'écran partielle pour faire seulement une capture d'une partie de l'écran. Vous pouvez faire une capture d'écran partielle dans un rectangle, une ellipse ou une forme de votre choix.

#### Instructions d'utilisation


1. La fonctionnalité de capture d'écran à 3 doigts est activée par défaut. Vous pouvez appuyer longuement sur l'écran avec trois doigts pour faire une capture d'écran à tout moment. Si cela ne fonctionne pas, accédez à **Paramètres > Accessibilité et commodité > Capture d'écran** et activez **Appui long à 3 doigts**.
2. Faites une capture d'écran, appuyez longuement sur l'écran avec trois doigts, et vous verrez un aperçu de la capture d'écran.
3. Vous pouvez modifier la zone de la capture d'écran.
4. Vous pouvez changer la forme de votre capture d'écran en rectangle, ellipse ou une autre forme que vous tracez à l'écran.

## Prise de capture d'écran défilante

Vous pouvez faire une capture d'écran défilante pour capturer le contenu qui s'étend au-delà de l'écran visible.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > Accessibilité et commodité > Capture d'écran**, puis activez **Appui long à 3 doigts**. Pour faire une capture d'écran défilante, appuyez longuement avec 3 doigts et balayez vers le bas jusqu'au bord inférieur de l'écran.
2. Laissez la page défiler vers le bas pour capturer ce que vous souhaitez, ou balayez vers le haut ou le bas sur l'écran pour ajuster la zone de capture. Pour arrêter la capture, appuyez sur **Terminé**.

 Vous pouvez également appuyer longuement avec 3 doigts, ou appuyer longuement sur le **bouton de réduction du volume et le bouton d'alimentation** en même temps pour faire d'abord une capture d'écran normale. Lorsque

l'aperçu de la capture d'écran apparaît, appuyez sur **Défilement** pour commencer une capture d'écran défilante. Balayez vers le bas pour capturer ce que vous souhaitez. Pour arrêter la capture, appuyez sur **Terminé**.

## Partage et modification de captures d'écran

Vous pouvez modifier ou partager une capture d'écran après l'avoir faite.

### Instructions d'utilisation

1. Après avoir fait une capture d'écran, un aperçu de la capture d'écran apparaît avec un bouton Partager en dessous. Appuyez sur le bouton Partager pour partager votre capture d'écran avec vos contacts via WeChat ou Facebook.
2. Après avoir appuyé sur l'aperçu flottant, vous pouvez griffonner sur la capture d'écran, la pixéliser, ajouter du texte, la faire pivoter, la rogner, appliquer des filtres ou la supprimer.

## Enregistrer


### Réglage de la définition de la capture vidéo de l'écran

Avant la capture vidéo, modifiez la définition de la capture vidéo de l'écran si nécessaire. Vous pouvez choisir parmi trois définitions prédéterminées ou déterminer une définition personnalisée.

- Haute (1080p, 16 Mbps)
- Moyenne (720p, 8 Mbps)
- Faible (480p, 4 Mbps)
- Personnalisée (déterminez votre propre définition et débit binaire de la capture vidéo).

## Instructions d'utilisation



Accédez à **Paramètres > Paramètres supplémentaires > Capture vidéo de l'écran > Définition**.

 La définition maximale peut varier. Veuillez vous reporter au téléphone utilisé.

## Capture vidéo de votre écran

Grâce à la fonctionnalité Capture vidéo de l'écran, vous pouvez capturer sans effort vos activités à l'écran, qu'il s'agisse d'un moment de jeu enthousiasmant ou d'un tutoriel.

## Instructions d'utilisation

1. Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir Paramètres rapides et appuyez sur **Capture vidéo de l'écran**.
2. Pendant la capture vidéo, appuyez sur la capsule Alertes en direct en haut de l'écran pour étendre la fenêtre flottante de capture vidéo de l'écran. Appuyez sur  (player-pause Icône) pour mettre en pause l'enregistrement. Appuyez sur  (Icône de démarrage de l'enregistrement) pour terminer l'enregistrement. L'enregistrement sera automatiquement sauvegardé dans Photos.

## Enregistrement d'une zone d'écran

Si vous souhaitez enregistrer uniquement une zone spécifique de l'écran de votre téléphone, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Capture vidéo partielle de l'écran.

## Instructions d'utilisation

1. Balayez vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir Paramètres rapides, puis appuyez longuement sur **Capture vidéo de l'écran**

et sélectionnez **Capture vidéo partielle de l'écran**.

2. Après avoir fait glisser ou ajusté la zone d'enregistrement, appuyez sur ✓

(Icône de finition) pour démarrer l'enregistrement.

3. Pendant la capture vidéo, appuyez sur la capsule Alertes en direct en haut de l'écran pour étendre la fenêtre flottante de capture vidéo de l'écran. Appuyez sur **||** (player-pause Icône) pour mettre en pause l'enregistrement. Appuyez sur **■** (Icône de démarrage de l'enregistrement) pour terminer l'enregistrement.

L'enregistrement sera automatiquement sauvegardé dans Photos.

 Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains appareils.

## Fonctionnalités spéciales

### IA

#### Mémoire Breeno

##### Espace mental : rappel sans effort de contenus variés

Vous avez du mal à localiser le contenu que vous avez enregistré en raison d'une gestion désordonnée et difficile dans un trop grand nombre d'appis ?

Utilisez Espace mental pour capturer rapidement les informations à l'écran.

Catégorisation intelligente du contenu enregistré, extraction d'informations clés et génération d'étiquettes de contenu qui vous permettent d'afficher le contenu des souvenirs à tout moment.

#### Instructions d'utilisation

- Espace mental prend désormais en charge un plus grand nombre de types

de contenu, notamment les vidéos, les publications multi-images, les captures d'écran et plus encore.

- Dans certaines applis vidéo, l'utilisation d'Enregistrer dans Espace mental en regardant vous permet d'enregistrer rapidement des vidéos.
- Enregistrer dans Espace mental peut être utilisé sur les vignettes des captures d'écran, ce qui vous permet d'enregistrer rapidement le contenu de la capture d'écran et de le trouver et de l'utiliser facilement plus tard.
- Lorsque le téléphone est en mode paysage, vous pouvez déclencher Enregistrer dans Espace mental pour enregistrer les contenus de l'écran.

## Contenu de souvenir recommandé par Suggestion IA

Suggestion IA peut suggérer commodément des billets que vous avez achetés et ajoutés à Espace mental à proximité de l'événement, pour vous éviter de rechercher partout à votre arrivée : appuyez et scannez simplement le code QR.

- Lorsque vous achetez un billet de cinéma, enregistrez les informations du billet dans Espace mental et un rappel apparaîtra dans le widget Suggestion IA et Alertes en direct peu avant la séance.
- Lorsque vous réservez un hôtel, enregistrez vos informations de réservation dans Espace mental. Le jour de votre séjour, un rappel apparaîtra dans le widget Suggestion IA et Alertes en direct.
- Lorsque vous achetez un billet pour une attraction, enregistrez les informations du billet dans Espace mental et les informations du billet apparaîtront dans le widget Suggestion IA et Alertes en direct avant qu'il n'expire ou à votre arrivée à l'attraction.

Accédez à **Paramètres > IA > Suggestion IA > Espace mental** et activez **Commandes de billets de cinéma, Commandes de billets d'attractions et Réservations d'hôtels.**


## Gérer Espace mental

Espace mental peut identifier dynamiquement les connexions cachées entre les souvenirs grâce à l'IA et recommander des suggestions combinées pour faciliter la compilation et le tri des souvenirs.

### Instructions d'utilisation

- Le contenu de souvenir provenant de saisies vocales est automatiquement généré sous la forme d'un **souvenir vocal** et épinglé en haut de la page de collection.
- La première page contient une bulle de recommandation de collection, sur laquelle vous pouvez appuyer pour afficher le contenu et l'enregistrer en tant que collection.
- Appuyez sur **Collection > +** (Ajouter une icône) et saisissez le nom de la collection. Le système associera automatiquement le souvenir sur cette base.

Appuyez sur **> Ajouter un souvenir** dans le coin supérieur droit. Vous pouvez ajouter plusieurs souvenirs à la collection actuelle.

-  • Souvenir vocal n'est pris en charge que par les modèles dotés de la Snap Key.
- Les catégories recommandées sont principalement le tourisme, la nourriture, les célébrités, le théâtre et les animaux.

## Suggestions Breeno

### Activer Suggestion IA pour obtenir des services en temps réel

Suggestion IA peut détecter dynamiquement le scénario en fonction de l'heure, du lieu, des événements et de vos habitudes quotidiennes afin de vous fournir des services intelligents attentionnés et efficaces. Vous pouvez ajouter le widget Suggestion IA à votre écran d'accueil pour obtenir des rappels et afficher des messages de service à tout moment.

#### Style de vie :

- Lorsque vous vous réveillez le matin, il vous fournira des prévisions météo en temps opportun. En cas de météo anormale, il vous sera rappelé d'ajuster de manière appropriée vos projets de voyage.
- Si le niveau de la batterie de votre téléphone est faible, vous recevrez un rappel pour le charger ainsi qu'une estimation du temps nécessaire à la charge. Suggestion IA vous permet également d'appuyer pour afficher l'état de la batterie et définir le mode économie d'énergie.

#### Travail :

- Les événements de travail que vous ajoutez à Calendrier seront affichés dans les suggestions du widget de l'écran d'accueil peu avant l'heure de début.


#### Divertissement :


- Lorsque vous enregistrez vos billets de cinéma, vos réservations d'hôtel ou vos entrées d'attractions dans Espace mental après avoir passé les commandes, ils seront affichés dans le widget de billets à proximité de l'heure pour rationaliser le processus de scan et de vérification à votre arrivée.
- Lorsque le système d'IA détecte des nouvelles de dernière minute, il les

affiche sur votre écran d'accueil pour y accéder rapidement.

...

## Instructions d'utilisation

1. Le widget Suggestion IA sera affiché sur l'écran d'accueil par défaut. Vous pouvez accéder à **Paramètres > IA > Suggestion IA** pour appairer un compte de service et activer les suggestions d'applis, les services de contenus et les outils système.
2. Vous pouvez également ajouter le widget Suggestion IA dans Aperçu rapide en balayant vers l'extrémité gauche de votre écran d'accueil pour l'ouvrir. Appuyez ensuite sur  (Ajouter une icône) dans le coin supérieur droit et ajoutez le widget Suggestion IA.

 Différents rappels de service nécessitent l'installation de l'appli tierce correspondante au préalable.

## Prise de vue parfaite par IA

Des expressions maladroites ou des yeux fermés peuvent gâcher vos photos. Vous avez pris beaucoup de photos, mais aucune ne semble assez bonne ? Prise de vue parfaite par IA est là pour vous aider. Cet outil remplace sans effort votre visage sur une photo par une expression impeccable, transformant chaque cliché en perfection !

Comment l'utiliser

1. Après avoir pris plusieurs photos de groupe ou individuelles avec des visages nets, ouvrez l'application Photos et sélectionnez la photo dont vous souhaitez modifier les expressions.
2. Appuyez sur Modifier > Éditeur IA > Prise de vue parfaite par IA. Le système

délectera automatiquement les visages et trouvera des expressions alternatives pour chaque personne.


3. Appuyez sur l'expression par laquelle vous souhaitez remplacer, puis appuyez sur Terminé > Enregistrer.

Cette fonctionnalité est uniquement applicable aux photos comportant entre 1 et 20 visages

## Recomposition IA, votre assistant de composition

Avez-vous des difficultés à composer une photo et à obtenir l'effet souhaité, malgré tous vos efforts ? Essayez **Recomposition IA**. Cette fonctionnalité peut rogner automatiquement les photos pour ajuster leur rapport de forme et vous aider à trouver la meilleure composition, ainsi qu'à obtenir des effets tels que la mise en évidence des sujets et le zoom sur les détails.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à Photos, appuyez sur une photo pour l'ouvrir en plein écran, puis appuyez sur  (Icône d'écriture IA) > Éditeur IA > Recombposition IA. Le système scannerait automatiquement la photo et recadrera tout élément superflu pour obtenir la meilleure composition.

Si la photo est un portrait, le système calibrera automatiquement le rapport de forme des sujets.

2. Une fois la composition terminée, le système recommandera 5 filtres en fonction du contenu de la photo. Vous pouvez balayer vers la gauche ou la droite sur la photo pour sélectionner le filtre de votre choix.


 Cette fonctionnalité n'est opérante que sur certains modèles.


## Rédacteur IA

## Rédacteur IA facilite l'écriture

Êtes-vous capable de rédiger du texte pour divers scénarios, tels que des diapositives de rapports de travail, des essais personnels et le partage sur les réseaux sociaux ? Essayez Rédacteur IA et laissez l'IA stimuler votre créativité, en rendant l'écriture plus facile et plus attrayante.

### Instructions d'utilisation

Que vous écriviez dans Notes, Documents, RedNote ou WeChat Moments, vous pouvez appuyer sur  (icône d'écriture IA) pour:

- Après avoir saisi les exigences de rédaction dans la zone de texte, appuyez sur > Format. Le système générera un article en fonction de vos exigences. Vous pouvez également appuyer sur Continuer la rédaction et saisir une autre demande de rédaction pour générer un article à nouveau.
- Appuyez sur **Affiner** ou **Format** pour affiner le texte modifié. Une fois terminé, vous pouvez appuyer sur  (icône de réglage) pour modifier le style d'écriture, la longueur ou l'utilisation d'emojis, ou pour effectuer une autre demande de modification.

## AI VoiceScribe, votre assistant professionnel et personnel

AI VoiceScribe propose des fonctionnalités d'enregistrement audio, de résumé, de génération de légendes et de traduction, répondant à vos besoins dans divers scénarios professionnels et privés.

Lorsque vous utilisez les fonctionnalités VoIP dans des applis telles qu'Instagram, WhatsApp et Zoom pour les appels ou les réunions, vous pouvez utiliser les



fonctionnalités d'enregistrement audio et de résumé pour documenter efficacement le contenu des appels ou des réunions.

Lorsque vous regardez des vidéos ou suivez des cours en ligne dans des langues étrangères, vous pouvez utiliser les fonctionnalités de génération de légendes et de traduction pour surmonter les barrières linguistiques.

## Instructions d'utilisation

Pendant un appel, une réunion ou un cours en ligne, ou lorsque vous regardez des vidéos sur une appli VoIP ou vidéo, recherchez la barre flottante sur le bord de l'écran, balayez vers l'intérieur sur la barre pour afficher la Barre latérale intelligente et appuyez sur **AI VoiceScribe**. Vous pouvez :

- Appuyez sur **Démarrer l'enregistrement** pour enregistrer l'audio de l'intégralité de l'appel, de la réunion ou du cours afin de pouvoir le consulter ultérieurement.
- Appuyez sur **Démarrer Résumé IA** pour transcrire l'audio en texte en temps réel et générer des résumés et une liste d'éléments clés.
- Appuyez sur **Activer les légendes** pour afficher les sous-titres en direct. Vous pouvez spécifier la langue source et la langue cible pour traduire les légendes afin de suivre facilement le contenu.

 Vous pouvez choisir les applications pour lesquelles utiliser cette fonctionnalité. Ouvrez Enregistreur, appuyez sur  Paramètres > Voix IA > Service AI VoiceScribe, puis sur Applis prises en charge et activez l'application pour laquelle vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité.

## AI Studio

### Génération de photos animées en accéléré

## Génération de photos animées d'animaux

### Une nouvelle façon amusante de modifier les photos avec

#### Réimage IA

Vous pouvez transférer une image et transformer son style. Par exemple, vous pouvez générer différents styles tels qu'anime, peinture et croquis à partir d'une seule photo.

##### ★ Chemin d'accès

1. Accédez à AI Studio > Mouvements IA, puis appuyez sur Motion Photo générative .
2. Vous pouvez générer une photo animée avec des effets de vidéo en accéléré comme le lever du soleil, le coucher du soleil, les nuages ou les étoiles.
3. Choisissez une photo générée pour prévisualiser les effets en direct.
4. Une fois la génération automatique terminée, vous pouvez visualiser la photo animée générée dans Mon profil > Historique > Mouvements IA.  
Vous pouvez ensuite appuyer sur la photo et choisir Partager, Ajouter aux favoris, Télécharger ou Supprimer.

## Création de superbes portraits avec AI Studio

Vous pouvez télécharger une image et en modifier le style. Par exemple, vous pouvez générer différents styles tels que l'anime, la peinture et le croquis à partir d'une seule photo.

##### ★ Chemin d'accès

Accédez à AI Studio > Mouvements IA, puis appuyez sur Motion Photo générative.

1. Vous pouvez générer une photo animée avec des effets de vidéo en

accélééré comme le lever du soleil, le coucher du soleil, les nuages ou les étoiles .

2. Choisissez une photo générée pour prévisualiser les effets en direct.
3. Une fois la génération automatique terminée, vous pouvez visualiser la photo animée générée dans Mon profil > Historique > Mouvements IA.  
Vous pouvez ensuite appuyer sur la photo et choisir Partager, Ajouter aux favoris, Télécharger ou Supprimer.



Si **AI Studio** a été désinstallé, vous pouvez le réinstaller à partir de l'App Store par défaut.

Générer des photos animées d'animaux de compagnie


## **Une nouvelle façon amusante de retoucher vos photos avec Retouche IA**

Vous pouvez télécharger une image et en modifier le style. Par exemple, vous pouvez générer différents styles tels que l'anime, la peinture et le croquis à partir d'une seule photo.

Comment l'utiliser

1.Ouvrez AI Studio. Appuyez sur Réimage IA, sélectionnez un style et importez une photo depuis l'application Photos ou prenez-en une nouvelle avec l'appareil photo.

Appuyez ensuite sur  (Icône de finition) .

2.Recadrez l'image si nécessaire, appuyez sur  (Icône de finition) , puis appuyez sur Générer.

3.Une fois la photo générée, appuyez dessus pour la visualiser, appuyez sur Télécharger pour l'enregistrer dans l'application Photos, ou choisissez Partager, Ajouter aux favoris, Modifier ou Supprimer selon vos besoins.

Si AI Studio a été désinstallé, vous pouvez le réinstaller depuis l'App Store par défaut

Ouvrez AI Studio. Appuyez sur Portrait IA, sélectionnez un modèle, puis appuyez sur



Générer. Choisissez une photo de face dans l'application Photos ou prenez-en une nouvelle avec l'appareil photo. Appuyez ensuite sur.

Vous pouvez également choisir un modèle parmi les recommandations de la page d'accueil d'AI Studio

## Fusion de photos de groupe IA

Si une personne ne peut pas participer à une séance photo, vous pouvez utiliser Fusion de photos de groupe IA de groupe IA pour l'ajouter facilement et compléter la photo de groupe.


### Instructions d'utilisation


1. Accédez à AI Studio, puis appuyez sur Fusion de photos de groupe IA de groupe IA.
2. Appuyez sur  (Ajouter une icône) pour télécharger une photo contenant une ou plusieurs personnes. Appuyez ensuite sur Ajouter la personne ici et faites glisser le cadre pour trouver la meilleure position.
3. Appuyez sur  (Ajouter une icône) pour télécharger une photo de la personne que vous souhaitez ajouter. Déplacez et redimensionnez son portrait comme vous le souhaitez, puis appuyez sur Générer

## Reproduction des styles de photos avec Transfert de style IA

Vous pouvez transformer n'importe quelle photo en l'un de vos styles favoris d'un seul appui.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à AI Studio et appuyez sur **Transfert de style IA**.
2. Appuyez sur  (Ajouter une icône) , puis prenez ou transférez une photo dont vous souhaitez modifier le style.

3. Balayez vers la gauche ou la droite en dessous pour sélectionner votre style favori, ou appuyez sur  (Ajouter une icône) à droite pour transférer des images avec votre style préféré.
4. Appuyez sur **Générer**. Une fois qu'une image est générée, vous pouvez la visualiser dans **Mon profil > Historique**. Appuyez sur l'image générée pour effectuer d'autres actions telles que **Partager**, **Ajouter aux favoris**, **Télécharger** et **Supprimer**.

## Travailler efficacement

### Recherche IA

Avez-vous déjà oublié où vous avez enregistré des éléments sur votre téléphone ?

Avec Recherche IA, vous pouvez les trouver rapidement même si vous n'avez qu'une vague idée et que vous ne vous souvenez pas des mots clés exacts.

Non seulement elle peut localiser vos notes, vos enregistrements, vos fichiers, vos images et le contenu d'Espace mental, mais elle organise, analyse et résume également les données compilées en fonction des résultats de recherche d'Espace mental.

#### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > IA > Recherche IA** et activez **Recherche IA**.
2. Balayez vers le bas sur l'écran d'accueil pour ouvrir Recherche globale ou activer Assistant vocal. Saisissez ou dites ensuite ce que vous souhaitez trouver pour lancer une recherche.

## Documents

## Utiliser l'appli Documents

Conçue pour la gestion et la modification de documents sans effort, l'appli Documents vous aide à rester productif en déplacement grâce à des fonctionnalités puissantes telles que la recherche, l'affichage, la modification, le résumé, la conversion de format et plus encore.

### Instructions d'utilisation

Ouvrez l'appli **Documents**. Vous pouvez effectuer l'une des actions suivantes :

- **Recherche** : vous pouvez rechercher des documents stockés localement sur votre appareil et des documents que vous avez ouverts dans des applis tierces.
- **Affichage** : ouvrez des documents Word, PDF, CAD et Keynote sans installer les applis originales.
- **Créer et modifier** : documents dans différents formats, avec Rédacteur IA pour affiner, traduire ou résumer votre travail.
- **Convertir les formats** : convertissez les formats de documents pour faciliter le partage et la modification.


 Les fonctionnalités disponibles peuvent varier selon le type de document.


## Obtenez une vue d'ensemble grâce à Carte mentale

Lors de la lecture de documents volumineux, la fonctionnalité Carte mentale vous aide à organiser visuellement les informations selon une hiérarchie claire, ce qui rend les informations complexes plus faciles à comprendre.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Documents** et ouvrez un document que vous devez lire.



2. Appuyez sur  (Icône d'écriture IA) > **Carte mentale** en bas. Le système en générera automatiquement une.

 Une carte mentale ne peut pas être générée lorsque le document contient moins de 100 mots.

## Traduction de documents IA

Lorsque vous lisez des documents en langue étrangère, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Traduction de documents IA pour traduire des documents dans la langue dont vous avez besoin.

### Instructions d'utilisation


1. Accédez à **Documents**, appuyez et ouvrez le document que vous souhaitez traduire, puis appuyez sur  (Icône d'écriture IA) > **Traduire**.
2. Sélectionnez la langue source et la langue cible selon vos besoins et appuyez sur **OK** pour traduire le texte intégral.
3. Sur l'écran de traduction, appuyez sur **Traduction** ou **Original** pour basculer entre le texte traduit et le texte source. Vous pouvez également appuyer sur  (Icône de partage) en bas pour partager la traduction.

 Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les documents Word.

## Résumer des documents avec l'IA

Résumé de document fait appel à l'IA pour condenser les textes originaux, extraire les points clés et générer des résumés concis. Cela vous permet de comprendre l'essentiel sans lire l'intégralité du document. Chaque point clé indexe le(s) numéro(s) de page(s) correspondant(s) du texte original, ce qui vous permet de consulter rapidement la source si nécessaire.

## Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Documents** et ouvrez le fichier que vous souhaitez lire.
2. Appuyez sur  (**icône d'écriture IA**) > **Résumé** en bas de l'écran. Un résumé du document sera généré, chaque point clé indexant son ou ses numéro(s) de page(s) correspondant(s) du texte original pour faciliter la navigation.




## Traduire

### Utilisation de Traduire




Vous voyagez à l'étranger et ne comprenez pas ou ne parlez pas la langue locale ? L'appli Traduire pourra vous aider. Saisissez du texte ou parlez pour obtenir les traductions. Même les conversations peuvent être menées librement avec la parole traduite en temps réel.


## Instructions d'utilisation

### Traduction de texte ou vocale

1. Ouvrez **Traduire**, appuyez sur le champ de saisie de texte et spécifiez les langues souhaitées. Ensuite :
  - Saisissez le texte à traduire.
  - Appuyez sur  (icône micro) et parlez. Lorsque vous avez terminé, appuyez à nouveau dessus pour démarrer la traduction.
2. Une fois la traduction terminée, vous pouvez appuyer sur  (icône de lecture) pour lire la traduction et appuyer sur  (icône de copie) pour copier la traduction.

## Traduction de conversations




1. Ouvrez **Traduire** et appuyez sur **Conversation**.
2. Appuyez sur  (icône micro) en bas et commencez à parler. Appuyez à nouveau dessus pour démarrer la traduction. La traduction sera affichée à l'écran. Appuyez sur  (icône de lecture) pour lire la traduction ou appuyez sur  (**Plus d'icône**) > **Lecture automatique** dans le coin supérieur droit pour lire automatiquement la traduction.


Vous pouvez également appuyer sur  (icône du mode en face à face) dans le coin supérieur droit pour passer en mode face à face, permettant à chaque partie de voir la traduction sur sa moitié de l'écran.

## Discussions libres avec des personnes étrangères grâce à la traduction de conversations

Vous voyagez à l'étranger et ne comprenez pas ou ne parlez pas la langue locale ? Vous pouvez utiliser la traduction de conversations pour transformer votre téléphone en interprète et permettre ainsi une communication transparente.

### Instructions d'utilisation

1. Ouvrez **Traduire** et appuyez sur **Conversation**.
2. Appuyez sur  (icône micro) en bas et commencez à parler. Appuyez à nouveau dessus pour démarrer la traduction. La traduction sera affichée à l'écran. Appuyez sur  (icône de lecture) pour lire la traduction ou appuyez sur  (**Plus d'icône**) > **Lecture automatique** dans le coin supérieur droit pour lire automatiquement la traduction.


Vous pouvez également appuyer sur  (icône du mode en face à face) dans le coin supérieur droit pour passer en mode face à face, permettant à chaque partie de voir la traduction sur sa moitié de l'écran.

## Traduire le texte à l'écran

Besoin d'aide pour naviguer sur des sites Web ou lire dans une langue étrangère ?

Utilisez Traduction d'écran pour le convertir dans votre langue préférée.

### Instructions d'utilisation

1. Ouvrez l'appli **Traduire**, appuyez sur **Écran**, revenez à l'écran que vous souhaitez traduire et appuyez sur le bouton  (icône de document) dans le coin inférieur gauche.
2. Vous pouvez :
  - Appuyez sur **Plein écran** pour traduire le contenu de tout l'écran. La traduction remplacera le contenu original.
  - Appuyez sur **Partiel** et entourez ou mettez en surbrillance le contenu que vous devez traduire. La traduction sera affichée dans une fenêtre contextuelle, et vous pourrez la copier.

## Appareil photo

Dérouté par les menus et les panneaux de signalisation lorsque vous voyagez à l'étranger ? Utilisez la fonctionnalité Appareil photo dans Traduire pour obtenir des traductions instantanées des menus et des panneaux de signalisation, puis faire vos achats et commander comme un local.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à l'appli **Traduire** et appuyez sur **Appareil photo**. Prenez une photo

de ce qui doit être traduit et les résultats seront affichés à l'écran.

2. Appuyez sur le sélecteur de langue ci-dessus pour changer de langue.

## Ouvrir une appli en

### Accès à Vue scindée

La fonctionnalité Vue scindée vous permet de scinder votre écran afin de travailler simultanément avec deux applis.

Les deux applis en Vue scindée peuvent s'exécuter indépendamment sans s'affecter mutuellement.

#### Instructions d'utilisation


##### **Méthode 1 : Faites glisser vers le haut pour passer en mode Vue scindée.**

1. Accédez à **Paramètres > Accessibilité et commodité > Vue scindée**.
2. Ouvrez une appli prise en charge, telle que Photos, et balayez vers le haut avec trois doigts.
3. Ouvrez une autre appli prise en charge, telle que Notes. Les deux applis ouvertes sont alors affichées en Vue scindée.


##### **Méthode 2 : Accès à Vue scindée depuis la Barre latérale intelligente**


1. Ouvrez une appli prise en charge, telle que Photos.
2. Recherchez la barre flottante depuis le bord latéral de l'écran, balayez-la vers l'intérieur pour l'étendre comme la Barre latérale intelligente, puis faites glisser-déposer une appli prise en charge, telle que Note rapide, hors de la Barre latérale intelligente. Les deux applis ouvertes sont alors affichées en Vue scindée.

### Méthode 3 : Accès à Vue scindée depuis Tâches récentes

1. Lorsque la navigation du système est définie sur Gestes, balayez vers le haut depuis le bas de l'écran et maintenez pour ouvrir Tâches récentes.
2. Ouvrez une appli prise en charge dans Tâches récentes, telle que Photos, appuyez sur  dans le coin supérieur droit et choisissez **Vue scindée**.
3. Ouvrez une autre appli prise en charge, telle que Notes. Les deux applis ouvertes sont alors affichées en Vue scindée.


## Redimensionner les applications en mode Vue scindée

Faites glisser le séparateur  (Diviseur) vers le haut ou vers le bas pour réduire ou agrandir l'une des applications en mode Vue scindée.

En haut d'une application, appuyez sur  (Plus d'icônes) et choisissez Développer. La fenêtre de l'application sera agrandie en mode Vue scindée. Si vous appuyez ensuite sur Réduire, la fenêtre de l'application reprendra sa taille normale.


#### Échanger la position des applications en mode Vue scindée

Appuyez sur le séparateur  (Diviseur) et choisissez Échanger les côtés.

En haut d'une application, appuyez longuement sur  (Plus d'icônes) et faites-la glisser vers le haut ou vers le bas.

#### Quitter Vue scindée

Faites glisser le séparateur  (Diviseur) vers le haut ou le bas de l'écran.

En haut d'une application, appuyez sur  (Plus d'icônes) et choisissez Plein écran pour l'afficher en plein écran et fermer l'autre application. Choisissez

Fermer pour fermer l'application actuelle Seules certaines applications prennent en charge la fonctionnalité Vue scindéeAprès

## Ouverture d'une fenêtre flottante en Vue scindée

Lorsque votre téléphone est en Vue scindée, vous pouvez également ouvrir une fenêtre flottante afin de pouvoir travailler simultanément avec trois applis.

### Instructions d'utilisation

Étendez la Barre latérale intelligente et appuyez sur une appli prise en charge par Fenêtre flottante. L'appli s'ouvre dans une fenêtre flottante.

## Fenêtre flottante


### Activation de Fenêtre flottante

Fenêtre flottante est une fonctionnalité qui vous permet d'ouvrir une appli prise en charge dans une fenêtre flottante et de basculer librement entre les applis.

Cela vous permet d'effectuer efficacement plusieurs tâches dans différentes fenêtres, par exemple répondre à des messages tout en jouant à des jeux ou en regardant des vidéos.

### Instructions d'utilisation

Vous pouvez activer Fenêtre flottante de l'une des manières suivantes :

- Si la navigation par gestes est activée, balayez vers le haut depuis le bas de l'écran et maintenez pour accéder aux tâches récentes. Sélectionnez l'appli que vous souhaitez afficher dans une fenêtre flottante et appuyez sur  (Plus d'icône) > Fenêtre flottante.
- Si la navigation par gestes est activée, ouvrez l'appli que vous souhaitez exécuter dans une fenêtre flottante, balayez du bas vers le haut de l'écran et

relâchez votre doigt. L'appli passera en mode fenêtre flottante.

- Recherchez la barre flottante, une forme réduite de la Barre latérale intelligente, sur le bord de l'écran et balayez vers l'intérieur depuis la position de la barre pour étendre la Barre latérale intelligente. Appuyez sur une appli souhaitée dans la Barre latérale intelligente et l'appli sera affichée en mode fenêtre flottante.
- Après avoir reçu une notification de bannière, tirez vers le bas depuis sa partie supérieure pour passer en mode fenêtre flottante.

## Redimensionner une fenêtre flottante

1. Faites glisser le coin inférieur gauche ou droit d'une fenêtre flottante pour la réduire ou l'agrandir. Lorsqu'elle est réduite à sa plus petite taille possible, elle deviendra une mini-fenêtre.
2. Lorsqu'une application est affichée dans une mini-fenêtre, faites glisser vers le haut pour la fermer, ou appuyez dessus pour la ramener dans une fenêtre flottante.

### Déplacer une fenêtre flottante

Après avoir ouvert une application dans une fenêtre flottante, vous pouvez faire glisser le haut de cette fenêtre pour la déplacer.

Basculer rapidement entre la Fenêtre flottante et la Vue scindée

1. Lorsqu'une application compatible avec le mode Vue scindée (comme Notes) est ouverte en plein écran, trouvez la barre latérale intelligente flottante et faites glisser vers l'intérieur dessus pour la développer.
2. Dans la barre latérale intelligente, sélectionnez une application compatible avec le mode Fenêtre flottante (comme Photos). L'application sera ouverte dans une fenêtre flottante.
3. Appuyez longuement sur le haut de la fenêtre flottante et faites-la glisser vers le haut ou vers le bas pour activer le mode Vue scindée, puis relâchez pour afficher les applications en mode Vue scindée.

### **Passer une fenêtre flottante en plein écran**

- Lorsque Contrôle de la fenêtre est réglé sur Gestes, faites glisser rapidement du bas vers le haut d'une fenêtre flottante ou appuyez sur ... (Plus d'icônes) > Plein écran
- Lorsque Contrôle de la fenêtre est réglé sur Boutons, appuyez sur le bouton Plein écran situé dans le coin supérieur droit d'une fenêtre flottante.

### **Masquer une fenêtre flottante**

- Lorsque Contrôle de la fenêtre est réglé sur Gestes, vous pouvez faire glisser horizontalement en bas d'une fenêtre flottante ou appuyer sur ... (Plus d'icônes) Réduire pour la masquer sous forme de petite barre sur le bord de l'écran.
- Lorsque Contrôle de la fenêtre est réglé sur Boutons, vous pouvez appuyer sur l'icône de réduction en haut d'une fenêtre flottante pour la masquer sous forme de petite barre sur le bord de l'écran.

### **Fermer une fenêtre flottante**

- Lorsque Contrôle de la fenêtre est réglé sur Gestes, faites glisser rapidement du bas vers le haut de la fenêtre flottante ou appuyez sur ... (Plus d'icônes) > Fermer pour la fermer.
- Lorsque Contrôle de la fenêtre est réglé sur Boutons, appuyez sur le bouton Fermer en haut de la fenêtre flottante pour la fermer.

### **Configurer la Fenêtre flottante**

Accédez à Paramètres > Accessibilité et commodité > Fenêtre flottante et procédez comme suit pour configurer les fonctionnalités de la Fenêtre flottante :

- Appuyez sur Contrôle de la fenêtre et choisissez Gestes ou Boutons. Appuyez sur Tutoriel pour découvrir comment interagir avec une fenêtre flottante dans différents modes de contrôle.
- Activez l'option Masquer rapidement la fenêtre dans un jeu pour qu'une fenêtre flottante soit masquée sur le bord gauche ou droit de l'écran lorsque vous

appuyez en dehors de celle-ci pendant une partie.

- Activez l'option Partager via une fenêtre flottante pour pouvoir ouvrir l'application cible dans une fenêtre flottante lors du partage de fichiers ou de données

## Partage d'images ou de fichiers à l'aide d'une fenêtre flottante

La fonctionnalité Fenêtre flottante vous permet d'ouvrir plusieurs fenêtres flottantes afin de pouvoir effectuer plusieurs tâches et partager rapidement des images ou des fichiers, pour une expérience plus efficace.

### Instructions d'utilisation

1. Lorsque vous êtes dans un chat, recherchez la barre flottante sur le bord de l'écran et balayez-la vers l'intérieur pour l'étendre comme la Barre latérale intelligente.
2. Dans la Barre latérale intelligente, appuyez sur **Photos**. L'appli **Photos** s'ouvre dans une fenêtre flottante.
3. Appuyez longuement sur l'image que vous souhaitez partager jusqu'à ce qu'elle flotte, déplacez-la vers la fenêtre de chat, puis relâchez votre doigt pour l'envoyer au chat.



Outre le partage de photos par glisser-déposer, vous pouvez déplacer des fichiers ou des notes depuis l'appli Mes fichiers ou Notes vers une fenêtre flottante pour les partager.

## Ouverture d'applis dans des fenêtres flottantes pendant le jeu

Vous avez besoin de vous connecter, de partager ou de payer pendant le jeu ?

Activez « Rediriger via fenêtre flottante » pour ouvrir l'appli requise dans une fenêtre flottante, afin de pouvoir rester dans le jeu sans interruption.

### Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres > Accessibilité et commodité > Fenêtre flottante** et assurez-vous que **Rediriger via fenêtre flottante** est activé. Appuyez sur **Jeux pris en charge** pour afficher tous les jeux pris en charge par cette fonctionnalité.

## File Dock

### Déplacement de fichiers et d'images vers File Dock

Vous pouvez faire glisser du texte, des images et des fichiers depuis des applis et les déposer dans File Dock pour leur stockage temporaire. Ensuite, vous pouvez déplacer ce contenu de File Dock vers Notes ou Mail pour le modifier, ou vers des applis telles que Mes fichiers et Photos pour un stockage permanent. Vous pouvez également faire glisser et déposer le contenu dans Instagram, WhatsApp et d'autres applis de messagerie pour l'envoyer à vos contacts.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > Accessibilité et commodité** et effectuez les actions suivantes :
  - Appuyez sur **Faire glisser-déposer**, activez **Faire glisser-déposer** et activez le commutateur de l'appli pour laquelle vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité.
  - Appuyez sur **Barre latérale intelligente > File Dock** et activez File Dock.
2. Appuyez longuement sur le contenu cible, tel que du texte, une image ou un

fichier, jusqu'à ce qu'il flotte, puis faites glisser-déposer le contenu dans la fenêtre flottante de File Dock.

3. Ouvrez une appli de votre choix. Recherchez la barre flottante sur le bord de l'écran et balayez-la vers l'intérieur pour l'étendre comme la Barre latérale intelligente. Appuyez ensuite sur **File Dock**, faites glisser le contenu depuis File Dock et déposez-le dans l'appli que vous avez ouverte pour modifier, enregistrer ou partager le contenu.

## Barre latérale intelligente

### Activation de la Barre latérale intelligente

Barre latérale intelligente est un outil intelligent qui vous permet d'effectuer des actions rapides dans divers scénarios. Vous pouvez l'ouvrir en balayant vers l'intérieur depuis le côté de l'écran, et accéder aux applis ou aux outils depuis n'importe quel écran.

#### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > Accessibilité et commodité > Barre latérale intelligente**, puis activez **Barre latérale intelligente**.
2. Localisez la barre flottante de la Barre latérale intelligente sur l'écran. Balayez vers l'intérieur pour étendre la Barre latérale intelligente, puis sélectionnez l'appli ou l'outil que vous souhaitez utiliser.
3. En balayant vers le haut et en appuyant sur **Modifier** dans la barre latérale, vous pouvez déplacer le coin inférieur gauche/droit de la barre latérale pour basculer entre les dispositions à une ou à deux colonnes.

### Ajuster la position et la transparence de la barre flottante

## de Barre latérale intelligente

Lorsque **Barre latérale intelligente** est activée, vous pouvez ajuster la position et la transparence de sa barre flottante.

### Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres > Accessibilité et commodité > Barre latérale intelligente > Barre flottante** pour ajuster sa taille, sa transparence et sa position.

## Modifier et personnaliser la Barre latérale intelligente

La **Barre latérale intelligente** affiche Capture d'écran, Capture vidéo de l'écran, Breeno Touch, Traduction d'écran, AI VoiceScribe et d'autres outils par défaut. Vous pouvez les modifier et les réorganiser pour répondre à vos propres besoins.

### Instructions d'utilisation

1. Recherchez la barre flottante au bord de l'écran et balayez-la vers l'intérieur pour ouvrir **Barre latérale intelligente**.
2. Appuyez sur **Modifier**, puis sur + ou - sur les icônes des applis pour ajouter ou supprimer des applis.

## Photographie



### Prendre une photo

#### Prise de photos

### Instructions d'utilisation

1. Ouvrez l'appli Appareil photo.

2. Vous pouvez utiliser les fonctionnalités suivantes :

- Verrouiller la mise au point et l'exposition : Il suffit d'appuyer longuement sur le sujet pour verrouiller la mise au point et l'exposition.
- Régler l'exposition : Touchez l'écran et balayez vers le haut ou le bas. L'indicateur de luminosité  (l'icône d'exposition) à côté du cadre de mise au point change lorsque vous déplacez votre doigt.
- Effectuer un zoom avant ou arrière : Touchez l'écran avec deux doigts et écartez-les pour effectuer un zoom avant ou pincez-les pour effectuer un zoom arrière. Vous pouvez également appuyer longuement sur **1x** (1x icône) pour étendre la barre de zoom et la faire glisser pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Sélectionner un mode d'appareil photo : Faites glisser vers la gauche ou la droite sur la barre Modes dans la partie inférieure pour choisir un mode d'appareil photo.
- Activer ou désactiver le flash : Appuyez sur l'icône du flash  (Désactiver l'icône de la lampe de poche) à l'écran pour choisir entre Désactivé, Activé, Auto ou Toujours activé. En mode automatique, l'appareil photo utilise automatiquement le flash en fonction de la luminosité ambiante. En mode éclairage d'appoint, le flash reste activé pour améliorer l'éclairage

3. Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour prendre une photo.


## Prise de photos en mode Portrait

Le mode Portrait vous aide à prendre des photos plus remarquables et

professionnelles en mode portrait.



### Instructions d'utilisation



1. Accédez à **Appareil photo > Portrait**.
2. Après être entré en mode **Portrait**, dans lequel la fonction de flou d'arrière-plan est activée automatiquement, vous pouvez :
  - Appuyer sur **Retoucher** pour ajuster l'intensité de la retouche à votre convenance.
  - Appuyer sur **Filtres** pour sélectionner un filtre de votre choix.
  - Appuyer sur **Lumière douce** pour sélectionner un effet lumineux de votre choix.

 Cette fonctionnalité peut varier selon le modèle et la version.

## Tournage de vidéos

### Instructions d'utilisation


1. Accédez à **Caméra > VIDÉO**.
2. Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour commencer la prise de vue.
3. Appuyez sur  (icône de pause) pour mettre en pause l'enregistrement ; appuyez sur  (icône de lecture) pour reprendre, puis appuyez sur le bouton de l'obturateur pour arrêter l'enregistrement.

Par défaut, les vidéos sont enregistrées en 1080p, 30 ips. Appuyez sur  (Plus d'icône) >  (icône Paramètres) pour choisir parmi les autres fréquences d'images et résolutions. Des fréquences d'images et des résolutions plus élevées se traduisent par des fichiers vidéo plus volumineux.

## Stabilité optimale

Stabilité optimale associe des algorithmes et la stabilisation d'image optique pour vous aider à filmer facilement des vidéos stables. Avec la fonctionnalité Stabilité optimale activée, vous pouvez facilement filmer des vidéos fluides et nettes, que vous soyez en train de jouer avec vos enfants, de faire du vélo en ville ou de faire des sports extrêmes en pleine nature.

### Instructions d'utilisation

Accédez à **Caméra** > **VIDÉO** et appuyez sur  (icône fonctionnelle) dans le coin supérieur gauche.

 Cette fonctionnalité n'est opérante que sur certains modèles.

## Prise de photos de nuit

Vous pouvez utiliser le mode Nuit lorsque la lumière ambiante est faible. En mode Nuit, l'appareil photo prend plusieurs photos à différentes expositions en succession rapide et utilise un algorithme pour fusionner plusieurs images afin de produire une photo avec des détails saisissants.

### Instructions d'utilisation

Accédez à Appareil photo > PLUS > NUIT.

## Prise de photos en pose longue

Le mode pose longue simule l'effet d'une photo prise avec un effet d'obturation plus lent. La pose longue est idéale pour suivre des sujets en mouvement, notamment la circulation nocturne, les coureurs et l'eau qui coule.

Plusieurs modèles de pose longue sont disponibles pour différents scénarios.

- Circulation : Capturez les lumières vives et en mouvement des véhicules la nuit.
- Nuages en mouvement et eau qui coule : Donnez l'apparence de magnifiques peintures à l'huile aux chutes d'eau et à d'autres scènes d'eau qui coule.
- Peinture lumineuse : Suivez les objets lumineux lorsqu'ils se déplacent dans des conditions de faible luminosité.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Appareil photo > PLUS**, et sélectionnez **POSE LONGUE**.
2. Appuyez sur l'icône des modèles dans le coin inférieur gauche et choisissez le modèle adapté au scénario.
3. Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour prendre une photo.

 Cette fonctionnalité n'est opérante que sur certains modèles.

## Activation du mode Pro

Lorsque vous prenez des photos en mode Pro, vous pouvez régler des paramètres tels que l'ISO, la vitesse d'obturation et les modes de mise au point.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Caméra > PLUS** et sélectionnez **PRO**.
2. En mode **PRO**, vous pouvez régler les paramètres suivants :
  - Sensibilité ISO : Appuyez sur **ISO** et faites glisser la barre pour régler la sensibilité.

Augmentez la sensibilité ISO dans des conditions de faible luminosité et diminuez-la sous une luminosité plus forte pour éviter un bruit excessif dans la photo.

- Vitesse d'obturation : Appuyez sur **Obturateur** et faites glisser la barre pour régler la vitesse d'obturation.

La vitesse d'obturation peut affecter la quantité de lumière capturée par l'appareil photo. Utilisez une vitesse d'obturation inférieure lorsque vous capturez des portraits et des paysages fixes ; utilisez une vitesse plus élevée lorsque vous capturez des personnages ou des scènes en mouvement.

- Compensation d'exposition : Appuyez sur **EV** et faites glisser la barre pour régler l'EV.

Augmentez l'EV dans des conditions de faible luminosité ; diminuez-la sous une forte luminosité.


- Teinte de couleur : Appuyez sur **WB (balance des blancs)** et faites glisser la barre pour régler la balance des blancs.
- Format de fichier : Le mode Pro propose divers formats de fichiers image. Appuyez sur **JPG** en haut de l'écran.
  - Les photos occuperont moins d'espace de stockage si vous choisissez le format JPG.
  - Si vous choisissez le format RAW, le téléphone enregistrera automatiquement vos photos aux formats JPG et DNG. Bien que le format DNG préserve plus de détails pour le post-traitement, il nécessite plus d'espace de stockage.

 Cette fonctionnalité n'est opérante que sur certains modèles.

## Prise de photos animées

Vous pouvez prendre des photos animées, ce qui vous permet de capturer un court clip vidéo qui donne vie à vos photos.

### Instructions d'utilisation


1. Ouvrez l'appli **Appareil photo**.
2. Appuyez sur l'icône  (Icône Live Photo) près du haut de l'écran pour activer la fonctionnalité Live photo.
3. Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour prendre une photo animée.

 Cette fonctionnalité n'est opérante que sur certains modèles.

## Modification de photos et de vidéos avec Autocollant

Autocollant est une collection d'autocollants de visage et de filtres de retouche du visage intrigants et amusants qui peuvent être appliqués à n'importe quelle photo ou vidéo que vous prenez.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à Photo > Modifier et sélectionnez ÉTIQUETTE.
2. Appuyez sur  (Icône décorative) et choisissez une étiquette. Appuyez sur Retoucher pour retoucher la photo. Appuyez sur Filtrer pour choisir parmi différents styles de filtres.

## Prise de photo panoramique


Le mode Panorama procure une vue super large, vous permettant de prendre des photos grand angle avec de la place pour tout ce que vous souhaitez cadrer.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Appareil photo** > **PLUS** et sélectionnez **PANO**.
2. Une flèche et une ligne horizontale apparaissent au milieu de l'écran pour

vous guider. Vous pouvez appuyer sur la flèche pour changer de direction.

3. Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour démarrer et déplacez lentement l'appareil photo dans la direction de la flèche. Essayez de maintenir la flèche sur la ligne. Lorsque vous avez terminé, appuyez à nouveau sur le bouton de l'obturateur.
4. Après avoir déplacé l'appareil photo aussi loin que le mode Panorama le permet, la photo est prise automatiquement. Vous pouvez également appuyer sur le bouton de l'obturateur à tout moment pour terminer.

-  Pour capturer des immeubles de grande hauteur, vous pouvez faire pivoter le téléphone en orientation paysage et l'orienter lentement vers le haut.
- Déplacez lentement l'appareil photo pour le laisser faire la mise au point et capturer une photo claire et nette qui capture tous les détails. Ainsi, la photo ne sera pas floue.
- Lorsque vous prenez une photo panoramique, essayez de maintenir vos mouvements aussi stables que possible.

## Enregistrement vidéo en mode VIDÉO PRO

Le mode Film offre plus de contrôle sur le tournage de vidéos, ce qui vous permet de créer des vidéos avec votre propre style.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à Appareil photo > PLUS et sélectionnez VIDÉO PRO. Le ratio hauteur/largeur 16:9 en mode paysage est défini par défaut.
2. Vous pouvez activer la lampe torche et la stabilisation (EIS), ou activer la grille sur le côté gauche.
3. Vous pouvez étendre les paramètres professionnels suivants pour les régler

sur le côté droit :

- EV : Compensation d'exposition
- WB : Balance des blancs
- S : Vitesse d'obturation
- ISO : Sensibilité ISO
- AF : Mode de mise au point
- Les boutons en bas de l'écran permettent de zoomer entre un objectif ultra-grand angle 0,6x, grand angle 1x et, sur certains modèles, un téléobjectif 3x.


Les fonctions Vidéo ultra nuit, Vidéo HDR et Stabilité optimale ne sont pas disponibles en mode Film.

 Cette fonctionnalité n'est opérante que sur certains modèles.

## Doublez le plaisir avec les vidéos dual-view

Dual-view désigne l'utilisation simultanée des appareils photo avant et arrière du téléphone pour enregistrer des vidéos. Utilisez le mode Dual-view pour rendre le tournage vidéo plus intéressant.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Caméra > PLUS** et sélectionnez **VIDÉO DUAL-VIEW**.
2. Appuyez sur  (Icône vidéo multi-vues) et choisissez l'une des trois options de disposition d'écran : Scindée (haut/bas), Rectangle (vue PiP) ou Bulle (vue PiP). Vous pouvez déplacer la bulle ou le rectangle partout sur l'écran.
3. Pour échanger les deux vues, appuyez deux fois n'importe où dans une vue ou appuyez sur le bouton de commutation dans le coin inférieur droit.
4. Pour activer la retouche pour l'appareil photo avant, appuyez sur le bouton de

retouche dans le coin inférieur droit.

## Tournage de vidéos en accéléré

La photographie en accéléré vous permet de condenser des changements au cours d'une période donnée dans des vidéos courtes. L'éclosion des fleurs ou les nuages en mouvement constituent une occasion idéale pour des prises de vue en accéléré.



### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Appareil photo > PLUS**, puis sélectionnez le mode **ACCÉLÉRÉ**.
2. Placez votre téléphone à l'endroit où vous souhaitez tourner une vidéo. Pour réduire les secousses, utilisez un trépied.
3. Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour commencer à filmer. Appuyez à nouveau sur le bouton de l'obturateur pour arrêter.

## Tournage de vidéos au ralenti

Vous pouvez utiliser le mode Ralenti pour capturer tous types de moments, tels que des flocons de neige ou des gouttelettes d'eau qui tombent et des gens qui courent, qui frappent une balle et qui plongent. Utilisez le mode Ralenti pour ralentir votre clip vidéo et capturer des moments fugaces de manière détaillée.

### Instructions d'utilisation



1. Accédez à **Appareil photo > PLUS** et sélectionnez **RALENTI**.
2. Appuyez sur le bouton Fréquence d'images dans la partie supérieure pour choisir la fréquence d'images qui convient le mieux à vos besoins, puis appuyez sur le bouton de l'obturateur pour commencer la prise de vue.
3. Appuyez sur  (Icône de pause) pour mettre en pause l'enregistrement, appuyez sur  (Icône de lecture) pour reprendre et appuyez sur le bouton

de l'obturateur pour terminer.

## Paramètres de l'appareil photo

Vous pouvez régler les paramètres de base de l'appareil photo, tels que le rapport de forme, le minuteur et le flash, dans l'interface de l'appareil photo. D'autres paramètres avancés vous permettent également de mieux prendre des photos et des vidéos.

### Instructions d'utilisation

Dans **Caméra**, appuyez sur  (Plus d'icônes) dans le coin supérieur droit, puis appuyez sur  (Icône Paramètres) pour accéder à plus d'options.

- Filigrane : Vous pouvez créer un filigrane personnalisé.
- Grille et guides : L'appareil photo propose une grille, des lignes diagonales et des lignes en spirale dorées pour vous aider à composer votre photo.
- Son de l'obturateur : Capturez chaque photo avec un son gratifiant.
- Refléter le selfie : Réflétez le selfie pour en faire une représentation précise de vous-même.
- Onglet Ajouter localisation Ajoutez des informations de localisation à vos photos et vidéos au fur et à mesure de leur prise.
- Méthodes de prise de vue : Touchez pour faire une prise de vue ou utilisez un geste.
- Action du bouton de volume : Vous pouvez définir différentes fonctions pour les touches de volume, telles que l'obturateur ou le zoom.

 Cette fonctionnalité peut varier selon le modèle et la version.

## Modification d'images et de vidéos

## Ajout d'un filigrane à vos photos


Vous pouvez rendre l'apparence de vos photos plus chic en y ajoutant un filigrane.

Photos propose désormais un grand nombre de filigranes et de personnalisations.

Vous pouvez transformer votre filigrane en un logo unique en personnalisant le cadre, la mise en page et le texte. Une photo unique et caractéristique sera prête en quelques appuis !

### Instructions d'utilisation

Accédez à **Photos**, ouvrez la photo fixe ou la photo animée que vous souhaitez modifier et appuyez sur **Modifier** > **Filigrane** pour effectuer les opérations suivantes :

1. Appuyez sur **Cadre** ou **Texte** et choisissez le cadre souhaité.
2. Appuyez sur  (icône de réglage) sur le cadre pour personnaliser l'image, le texte, la couleur d'arrière-plan et la mise en page de votre filigrane.
3. Une fois la personnalisation terminée, appuyez sur **Enregistrer** > **Terminé** > Enregistrer.

## Identifier et flouter les informations privées sur les photos

Lorsque vous partagez une capture d'écran d'une conversation, vous pouvez utiliser la pixellisation automatique pour masquer les noms et les photos de profil, afin de préserver la sécurité de vos informations privées.

### Instructions d'utilisation

1. Ouvrez la photo que vous souhaitez flouter dans Photos. Appuyez sur 

( **Icône d'édition** ) >  **Pixéliser**  pour sélectionner un motif de pixélisation manuelle ou appuyez sur  **Auto**  pour une pixélisation automatique.

2. Appuyez sur  **Terminé > Enregistrer** .

## Modification d'une photo

Vous pouvez apporter des modifications simples aux photos, notamment régler la luminosité, le contraste ou la saturation. Vous pouvez également marquer des photos avec des dessins, du texte et des autocollants, ou en pixéliser certaines parties. Vous pouvez également retoucher des photos, copier le style d'une photo pour l'appliquer à une autre, restaurer d'anciennes photos et plus encore.

### Instructions d'utilisation

1. Dans  **Photos** , ouvrez l'image que vous souhaitez modifier et appuyez sur  **Modifier** . Vous pouvez ensuite suivre les invites à l'écran.
2. Pour arrêter la modification, appuyez sur  **Terminé > Enregistrer** , puis choisissez  **Remplacer le fichier**  ou  **Enregistrer une copie** .

## Annulation des modifications des photos ou nouvelle modification des photos

Après avoir modifié et enregistré une photo, vous pouvez la restaurer à son état d'origine ou la modifier à nouveau en fonction des précédents paramètres de modification.

### Instructions d'utilisation

Ouvrez l'appli  **Photos**  et appuyez sur une photo modifiée pour l'ouvrir en plein écran.

Vous pouvez ensuite :

- Sélectionner **Modifier > Rétablir > Rétablir** pour annuler toutes les modifications et rétablir la photo à son état d'origine.
- Appuyez sur **Modifier** pour utiliser les outils **Rogner**, **Ajuster**, **Filtres** et **Filigrane** et reprendre là où vous en étiez.

## Correction de la distorsion d'image

Prendre des photos sous certains angles peut entraîner une distorsion. Par exemple, les bâtiments peuvent paraître plus étroits au sommet et plus larges à la base. Vous pouvez corriger ces distorsions à l'aide de l'outil de modification de photos.

### Instructions d'utilisation


1. Dans **Photos**, appuyez sur une photo pour l'afficher en plein écran, puis appuyez sur **Modifier > Rogner**.
2. Pour corriger l'alignement, appuyez sur **Vertical** ou **Horizontal**, puis déplacez la règle d'échelle en dessous pour apporter des corrections.
3. Une fois les corrections terminées, appuyez sur **Terminé > Enregistrer**.

## Modification d'une photo animée

Vous pouvez effectuer des modifications simples sur les photos animées que vous avez prises, notamment changer la couverture, découper, rogner et faire pivoter, ajouter un filtre et ajuster la luminosité, le contraste ou la saturation.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Photos**, ouvrez une photo animée et appuyez sur **Modifier**. Vous pouvez utiliser des fonctionnalités telles que **Rogner**, **Ajuster** et **Filtrer** pour effectuer des modifications simples sur la photo animée tout en conservant l'effet de photo animée.

2. Vous pouvez également appuyer sur  (Icône Photo en mouvement)

pour effectuer les modifications suivantes :

- Définir la photo de couverture : déplacez le curseur pour sélectionner une image de votre choix. Relâchez votre doigt, appuyez sur **Définir comme couverture**, puis appuyez sur **Terminé**.
- Définir la photo de couverture : Faites glisser le curseur pour sélectionner une image qui vous plaît, appuyez sur **Définir comme couverture**, puis sur **Terminé**.

## Mettre les photos animées en sourdine:

Appuyez sur **Sourdine** pour désactiver le son des photos animées.

Exporter une image en haute résolution: Faites glisser le curseur pour sélectionner une image qui vous plaît, puis appuyez sur **Exporter comme photo**

Cette fonctionnalité est uniquement disponible sur certains modèles

## Conversion d'une photo animée en GIF

Lorsque vous capturez de bons moments à l'aide de la fonctionnalité Livephoto, vous pouvez les transformer en vidéos ou en autocollants GIF amusants, puis les partager avec d'autres personnes ou les enregistrer pour vous-même.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Photos**, ouvrez une photo animée et appuyez sur **⋮ (Plus d'icône)** > **Enregistrer au format GIF** dans le coin inférieur droit pour accéder à la page de modification GIF.
2. Vous pouvez ajouter ou supprimer des photos, définir le rapport et ajuster la

vitesse ou la direction de lecture sur la page de modification.

3. Appuyez sur **Enregistrer** dans le coin inférieur droit et sélectionnez la qualité de l'image.



Vous pouvez également appuyer sur **⋮ (Plus d'icône) > Enregistrer en tant que vidéo** pour convertir la photo animée en vidéo.

## Découpage du sujet d'une photo

La fonctionnalité de découpe d'une partie d'une photo peut identifier avec précision le sujet d'une photo (personne, animal, objet fixe, pièce d'identité, etc.), pour vous permettre de le copier, de l'enregistrer ou de le partager rapidement.



### Instructions d'utilisation

1. Ouvrez **Photos** et appuyez sur la photo dans laquelle vous souhaitez découper le sujet. Appuyez longuement sur le sujet pour que le système analyse la photo, identifie le sujet et l'extraie.
2. Une fois le scan terminé, levez le doigt et appuyez sur **Copier**, **Enregistrer**, **Ajouter une étiquette** et **Partager** pour copier, enregistrer, ajouter une étiquette et partager le sujet.

## Transformation d'une photo en autocollant

Dans l'appli Photos, vous pouvez transformer le sujet d'une photo en autocollant et l'utiliser pour décorer d'autres photos.

### ★ Chemin d'accès


1. Ouvrez **Photos** et appuyez sur la photo qui contient le sujet dont vous souhaitez faire un autocollant. Appuyez longuement sur le sujet pour que le système analyse la photo, identifie le sujet et l'extraie.

2. Une fois l'analyse terminée, relâchez le doigt et appuyez sur **Ajouter un autocollant** pour l'enregistrer en tant qu'autocollant.
3. Pour décorer une photo, ouvrez une photo, appuyez sur **Modifier > Autocollants** et placez un autocollant que vous avez créé où vous le souhaitez sur vos photos. Vous pouvez redimensionner ou faire pivoter l'autocollant si nécessaire.

## Modification de vidéos

Vous pouvez utiliser les fonctionnalités de modification de vidéo disponibles dans Photos pour découper ou faire pivoter une vidéo. Vous pouvez également ajouter du texte, des filigranes, des filtres, des thèmes, de la musique ou des effets spéciaux à la vidéo pour la rendre plus amusante.

### Instructions d'utilisation

Ouvrez Photos, ouvrez la vidéo que vous souhaitez modifier et appuyez sur  (icône d'édition) , puis suivez les instructions à l'écran :

- Appuyez sur **Découper** pour couper la vidéo en déplaçant les curseurs à chaque extrémité de la visionneuse d'images.
- Appuyez sur **Rogner** pour sélectionner un ratio hauteur/largeur ou faire pivoter la vidéo.
- Appuyez sur **Filtrer** pour sélectionner un thème.

## Convertir les photos en documents avec Scanner de texte

Avez-vous déjà pris des photos de diapositives de présentation pour vous rendre compte que le texte était trop flou pour être lu ? Scanner de texte est là pour vous

aider. Ce mode améliore intelligemment vos photos pour une lisibilité optimale, en supprimant le flou des images et en supprimant les reflets en un seul appui. Vous pouvez même les convertir en documents Microsoft Office gratuitement.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à l'appareil photo, faites glisser vers la gauche pour sélectionner Scanner de texte, ou appuyez sur Plus > Scanner de documents pour prendre des photos de diapositives de présentation ou de documents.
2. Une fois les améliorations terminées, appuyez sur Exporter en bas à droite pour enregistrer vos photos dans des formats tels que PDF ou image

## Photos

### Naviguer dans les photos et les vidéos

#### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Photos > Photos** pour afficher l'ensemble des photos, des vidéos et des captures d'écran.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, appuyez sur **⋮ (Plus d'icône) > Paramètres > Vue** pour sélectionner une vue de photo **Immersive** ou **Jours**.

### Recherche rapide de photos

Vous pouvez rechercher des photos par mots-clés dans Photos. Dans la zone de recherche Photos, saisissez la date ou le lieu où une photo a été prise, le texte, les scènes, les noms ou d'autres éléments inclus dans la photo, ou d'autres informations liées à la photo pour la trouver rapidement.


### Instructions d'utilisation

Dans l'appli **Photos** saisissez des mots-clés tels que l'heure ou le lieu d'une photo dans la zone de recherche de la partie supérieure pour trouver rapidement la photo.

## Souvenirs


Cette fonctionnalité organise les photos en fonction des événements, de l'heure et des personnes pour créer de superbes albums et vidéos, afin de revivre les beaux moments.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Photos > Albums** et faites défiler vers le bas pour rechercher Souvenirs.
2. Dans un album de souvenirs, appuyez sur le bouton Lecture pour démarrer automatiquement la lecture d'une vidéo créée à partir des photos de l'album.
3. Dans la page de lecture, appuyez sur  (Icône d'édition) dans le coin supérieur droit pour modifier la vidéo. Vous pouvez modifier le thème, changer la musique, ajouter un titre ou ajuster sa longueur.


## Définition d'images comme fonds d'écran et photos de profil

### Instructions d'utilisation


Dans l'appli **Photos**, sélectionnez une image que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur  (**Plus d'icône**) dans le coin inférieur droit, sélectionnez **Définir comme fond d'écran** ou **Définir comme avatar de contact** et suivez les instructions pour terminer.

## Partage de photos et de vidéos

### Instructions d'utilisation

Ouvrez **Photos**, appuyez sur une photo ou une vidéo, ou appuyez longuement pour sélectionner plusieurs photos et vidéos que vous souhaitez partager, puis appuyez sur  (icône de partage) dans le coin inférieur droit. Sélectionnez une méthode de partage et suivez les instructions pour terminer.

Vous pouvez également choisir d'effacer les informations de localisation et d'autres propriétés lors du partage d'une photo ou d'une vidéo pour protéger votre vie privée.

Dans Photos, appuyez sur  (**Plus d'icône**) > Paramètres > Effacer les informations personnelles dans le coin supérieur droit, puis activez Supprimer la localisation et Supprimer d'autres propriétés.

## Album

### Organisation de vos photos et de vos vidéos en albums

Votre téléphone peut organiser automatiquement vos photos et vos vidéos par source, type ou autres attributs, ce qui facilite leur recherche et leur gestion.

#### Albums photo intelligents

Le téléphone utilise un algorithme pour classer les photos en albums. Certains des albums générés automatiquement comprennent Personnes, Lieux, Paysage et Nourriture.

### Instructions d'utilisation

Accédez à **Photos** > **Albums** > **Catégories intelligentes**.

## Créer un album

Vous pouvez classer vos photos et vos vidéos en fonction de vos préférences. Par exemple, vous pouvez créer un album « Mes favoris » pour enregistrer vos photos ou vos vidéos favorites.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Photos > Albums**, appuyez sur **+** (Ajouter une icône) dans le coin inférieur droit, saisissez un nom d'album et enregistrez-le.
2. Sélectionnez les photos ou les vidéos que vous souhaitez ajouter à l'album, appuyez sur **Ajouter** dans le coin inférieur droit et choisissez **Déplacer** ou **Copier**.

Pour ajouter des photos ou des vidéos supplémentaires à l'album, sélectionnez-les dans l'appli Photos, appuyez sur **⋮** (**Plus d'icône**) et sélectionnez **Déplacer vers l'album** ou **Copier dans l'album**.

## Ajout de photos et de vidéos à l'album privé

Vous pouvez enregistrer des photos et des vidéos privées dans l'album privé pour éviter de les montrer accidentellement à une autre personne.

Les fichiers enregistrés dans l'album privé n'apparaissent pas dans Photos ni lorsque vous sélectionnez des photos ou des vidéos à partager.

### Instructions d'utilisation


Dans Photos, appuyez sur une photo ou appuyez et maintenez pour sélectionner plusieurs photos que vous souhaitez masquer, puis accédez à **⋮** (**Plus d'icône**) >

Plus > Rendre privé en bas.

## Afficher des photos et des vidéos dans l'album verrouillé

Vous pouvez afficher des photos et des vidéos verrouillées de l'une des façons suivantes :

### Instructions d'utilisation

- Dans l'appli **Photos**, appuyez longuement sur **Photos** ou **Albums** en bas jusqu'à ce qu'une fenêtre contextuelle apparaisse, vous demandant de saisir votre mot de passe de confidentialité. Saisissez le mot de passe pour afficher les photos et les vidéos verrouillées.
- Dans l'appli **Photos**, appuyez sur  (**Plus d'icône**) > **Paramètres** et activez **Afficher l'album verrouillé**. Une fois activée, vous verrez l'option **Verrouillé** en bas de l'écran **Albums** dans l'appli **Photos**. Appuyez dessus et saisissez votre mot de passe de confidentialité pour afficher les photos et les vidéos verrouillées.
- Accédez à **Paramètres** > **Sécurité et confidentialité** > **Coffre-fort** et appuyez sur **Images et vidéos** pour afficher les photos et les vidéos verrouillées.

## Restauration de photos et de vidéos supprimées

Votre téléphone conserve les photos et les vidéos supprimées pendant 30 jours après leur suppression.

### Instructions d'utilisation

Accédez à **Photos** > **Albums** > **Récemment supprimées**, appuyez longuement pour sélectionner les photos que vous souhaitez conserver sur l'appareil, puis appuyez sur

Restaurer.

# Profitez de jeux fluides

## Assistant de jeu

### Assistant de jeu

Assistant de jeu est une appli qui améliore la performance de jeu et votre expérience de jeu. Elle propose l'accélération des jeux, des filtres, un changeur de voix et d'autres fonctionnalités en lien avec le jeu. Vous pouvez également utiliser Assistant de jeu pour :

- Vérification de la latence du réseau, de la fréquence d'images, du niveau de batterie et plus encore.
- Activation ou désactivation du mode silencieux, blocage des notifications, prise de captures d'écran, capture vidéo de l'écran du téléphone, rejet des appels entrants et plus encore.

## Performance

### Modes de performance de jeu

Assistant de jeu propose trois modes de performance.

- Mode Économie d'énergie : réduit les performances et la qualité graphique pour abaisser la consommation d'énergie et prolonger l'autonomie de la batterie. Recommandé lorsque votre batterie est faible.
- Mode équilibré : trouve un équilibre entre les performances et l'efficacité

énergétique, idéal pour la plupart des jeux occasionnels.

- Mode Joueur pro : améliore la fréquence d'images et la réponse tactile pour une expérience de jeu plus fluide, idéal pour les jeux MOBA et MMO. Ce mode augmentera la consommation d'énergie.

### Instructions d'utilisation

Démarrez un jeu, balayez vers la droite depuis le coin supérieur gauche de l'écran pour faire apparaître Assistant de jeu, appuyez sur **Performance** et sélectionnez le mode de performance de jeu souhaité.

## Activation d'HyperRendering

Dans Assistant de jeu, vous pouvez activer **Hyper Frame**, **Hyper HDR** et **Ultra-haute résolution** pour des visuels de jeux plus fluides, plus nets et plus vifs.

### Instructions d'utilisation

Démarrez un jeu, balayez vers la droite depuis le coin supérieur gauche de l'écran pour faire apparaître Assistant de jeu et appuyez sur **Performance**. Ensuite, activez Hyper Fame, Hyper HDR et Haute résolution comme vous le souhaitez en mode Équilibré ou Joueur pro.

 Cette fonctionnalité peut varier selon le modèle et la version.

## Réponse tactile

### Optimisation du toucher dans les jeux

Vous pouvez personnaliser la sensibilité au toucher et la sensibilité au balayage de votre téléphone pour une meilleure expérience de jeu.

### Instructions d'utilisation

1. Lancez un jeu, faites glisser vers la droite depuis le coin supérieur gauche de l'écran pour afficher Assistant de jeu, puis choisissez Performances > Mes performances de jeu > Commandes et appuyez sur Réponse tactile.

Vous pouvez :

- Activez Hyper Response Engine pour améliorer la vitesse de réponse tactile, afin de viser des cibles et de libérer des compétences de manière plus précise dans les jeux.
- Réglez les paramètres de sensibilité au toucher et de sensibilité au balayage en déplaçant le curseur de contrôle à gauche ou à droite.
- Définissez la réponse tactile sur Standard ou Ultra.

## Paramètres réseau

### Réseau intelligent à deux canaux

Vous pouvez améliorer la connectivité avec le réseau mobile lorsque la connexion Wi-Fi est faible. Vous pouvez activer Réseau intelligent à deux canaux pour réduire la latence du réseau Wi-Fi avec le réseau mobile.

#### Instructions d'utilisation

Démarrez un jeu, balayez vers la droite depuis le coin supérieur gauche de l'écran pour faire apparaître Assistant de jeu, choisissez **Outils > Optimisation du réseau > Amélioration du réseau**, puis activez **Réseau intelligent à deux canaux**.


### Sélection d'une carte SIM à utiliser pendant le jeu

Lorsque vous jouez à des jeux avec deux cartes SIM dans votre téléphone, la latence du réseau peut devenir plus élevée. Vous pouvez désactiver une carte SIM en jouant

pour améliorer la stabilité de la connexion Internet.

### Instructions d'utilisation

Démarrez un jeu, balayez vers la droite depuis le coin supérieur gauche de l'écran pour faire apparaître Assistant de jeu, choisissez **Outils > Optimisation du réseau > Amélioration du réseau**, puis sélectionnez la carte SIM que vous souhaitez utiliser.

 Lorsque cette fonctionnalité est activée, l'autre carte SIM ne pourra pas passer ou recevoir d'appels.


## Paramètres de mise au point

### Mode Concentration sur le jeu

Une fois cette fonctionnalité activée, elle bloquera les alarmes, les notifications et les appels entrants et désactivera la barre de notifications, les gestes de navigation, les boutons virtuels et Assistant de jeu pour vous proposer une ambiance exclusive de tournoi et une expérience plus concentrée sur le jeu.

### Instructions d'utilisation

1. Démarrez un jeu, balayez vers la droite depuis le coin supérieur gauche de l'écran pour ouvrir Assistant de jeu, puis appuyez sur **Outils > Ne pas déranger**.
2. Pour désactiver le mode Ne pas déranger, faites pivoter votre téléphone horizontalement et glissez vers l'intérieur depuis le coin supérieur gauche.

 Cette fonctionnalité n'est opérationnelle qu'avec certains téléphones portables et certains jeux. Veuillez vous reporter à l'affichage réel de votre téléphone.

## Outils

## Notifications par info-bulle dans les jeux

La fonctionnalité Notifications par info-bulle affiche les messages WeChat, QQ et les SMS sous forme de danmaku dans les jeux, pour ne manquer aucune information importante.

### Instructions d'utilisation

1. Démarrez un jeu, balayez vers la droite depuis le coin supérieur gauche de l'écran pour faire apparaître Assistant de jeu, appuyez sur **Outils > Notifications par info-bulle**, puis activez **Notifications par info-bulle**.
2. Appuyez sur **Notifications par icône** ou **Notifications par info-bulle**.
  - Dans **Notifications par icône**, lorsqu'un message arrive, l'appli affiche une icône dans l'interface utilisateur, sur laquelle vous pouvez appuyer pour une réponse rapide.
  - Dans **Notifications par info-bulle**, lorsqu'un message arrive, l'appli vous la présente sous la forme d'un danmaku.
3. Vous pouvez personnaliser la vitesse des puces, l'opacité, le nombre de danmaku affichés, ainsi que l'arrière-plan.

## Démarrage rapide


Démarrage rapide vous permet de démarrer un jeu sans attendre le processus de chargement. Lorsque Démarrage rapide est activé, le jeu est mis en cache en arrière-plan. La prochaine fois que vous démarrerez le jeu, vous pourrez y accéder beaucoup plus rapidement.

### Instructions d'utilisation

Démarrez un jeu, balayez vers la droite depuis le coin supérieur gauche de l'écran

pour faire apparaître Assistant de jeu, puis appuyez sur **Outils > Démarrage rapide** pour activer cette fonctionnalité.

Démarrez un jeu, balayez vers la droite depuis le coin supérieur gauche de l'écran pour faire apparaître Assistant de jeu, puis appuyez sur **Démarrage rapide** pour activer cette fonctionnalité.

 Démarrage rapide met uniquement en cache un jeu en arrière-plan local. Le jeu reste hors ligne jusqu'à ce que vous le démarriez et le connectiez à Internet.

## Utilisation de captures d'écran et de captures vidéo de l'écran dans les jeux

Pour capturer les meilleurs moments pendant que vous jouez, vous pouvez utiliser **Capture d'écran** ou **Capture vidéo de l'écran** dans Assistant de jeu.

### Instructions d'utilisation

Démarrez un jeu, balayez vers la droite depuis le coin supérieur gauche de l'écran pour faire apparaître Assistant de jeu, puis appuyez sur **Outils Capture d'écran** ou **Capture vidéo de l'écran**.

Démarrez un jeu, balayez vers la droite depuis le coin supérieur gauche de l'écran pour faire apparaître Assistant de jeu, puis appuyez sur **Capture d'écran** ou **Capture vidéo de l'écran**.

## Activation de Prévention d'appuis accidentels dans les jeux

Lorsque vous jouez à des jeux en mode paysage, vous pouvez déclencher accidentellement des gestes système comme une capture d'écran à 3 doigts dans le feu de l'action. Activez **Prévention d'appuis accidentels dans les jeux** pour désactiver

certaines gestes en fonction de vos habitudes afin de ne pas être perturbé par un appui accidentel à un moment crucial.

### Instructions d'utilisation

1. Démarrez un jeu, balayez vers la droite depuis le coin supérieur gauche de l'écran pour ouvrir Assistant de jeu. Appuyez sur Outils > Prévention d'appuis accidentels.
2. Choisissez les gestes à désactiver en fonction de vos habitudes.

## Filtres de jeu

Les filtres de jeu proposent différents styles visuels et offrent une expérience de jeu plus riche. De plus, certains filtres peuvent vous aider à détecter plus facilement les ennemis cachés, ce qui vous donne un léger avantage dans une bataille.

### Instructions d'utilisation


Démarrez un jeu, balayez vers la droite depuis le coin supérieur gauche de l'écran pour faire apparaître Assistant de jeu, appuyez sur **Outils > Filtres de jeu**, puis sélectionnez votre filtre favori. Cette fonctionnalité sera automatiquement désactivée lorsque vous quitterez le jeu.

Démarrez un jeu, balayez vers la droite depuis le coin supérieur gauche de l'écran pour faire apparaître Assistant de jeu, appuyez sur **Filtres de jeu**, puis sélectionnez votre filtre favori. Cette fonctionnalité sera automatiquement désactivée lorsque vous quitterez le jeu.

## Écoute de musique pendant le jeu

Lorsque vous jouez à un jeu, vous pouvez lire votre propre musique ou régler le volume du lecteur de musique sans interrompre le jeu avec Assistant de jeu.

## Instructions d'utilisation


1. Pendant qu'une chanson est lue en arrière-plan, vous pouvez faire apparaître **Assistant de jeu** en balayant vers l'intérieur depuis le coin supérieur gauche de l'écran dans un jeu, puis basculez entre les chansons, mettez en pause ou lisez de la musique directement dans le module du lecteur de musique.
2. Appuyez sur  (icône de volume multimédia) pour régler le volume de la musique.

## Utilisation de Changeur de voix pour paraître différent

Lorsque vous passez des appels vocaux pendant que vous jouez, vous pouvez utiliser Changeur de voix pour obtenir une intonation de jeune femme, de voix électronique, de personnage de dessin animé ou de célébrité.

## Instructions d'utilisation

1. Lorsque vous jouez, balayez vers la droite depuis le coin supérieur gauche de l'écran pour faire apparaître Assistant de jeu, puis appuyez sur **Outils > Changeur de voix**. Vous pouvez choisir les voix disponibles que vous préférez.
2. Sélectionnez et enregistrez vos sons favoris, pour reproduire leur intonation lors des appels vocaux pendant les jeux.
3. L'effet disparaîtra lorsque vous quitterez le jeu.

 Cette fonctionnalité n'est opérationnelle qu'avec certains téléphones portables et certains jeux. Veuillez vous reporter à l'affichage réel de votre téléphone.

## Verrouillage de la rotation d'écran dans les jeux

Même si vous avez désactivé Rotation automatique, certaines applis feront toujours pivoter l'écran en mode horizontal ou vertical. Lorsque vous jouez à des jeux, vous

pouvez utiliser Assistant de jeu pour verrouiller la rotation de l'écran afin de ne pas être gêné.

### Instructions d'utilisation

Démarrez un jeu, balayez vers la droite depuis le coin supérieur gauche de l'écran pour faire apparaître Assistant de jeu, puis appuyez sur **Outils > Verrouillage d'orientation**.

Démarrez un jeu, balayez vers la droite depuis le coin supérieur gauche de l'écran pour faire apparaître Assistant de jeu, puis appuyez sur **Verrouillage d'orientation**.

## Luminosité constante dans les jeux

La luminosité de l'écran a un impact direct sur les performances de jeu. Pour empêcher la luminosité automatique d'interférer avec votre expérience de jeu, vous pouvez verrouiller la luminosité de l'écran pendant que vous jouez.

### Instructions d'utilisation

1. Démarrez un jeu, balayez vers la droite depuis le coin supérieur gauche de l'écran pour faire apparaître Assistant de jeu, appuyez sur **Outils > Luminosité**, puis faites glisser vers la gauche ou la droite pour régler la luminosité.
2. Appuyez sur l'icône Verrouillage de la luminosité pour verrouiller ou déverrouiller la luminosité.

## Réponse aux messages depuis une fenêtre flottante pendant les jeux

En jouant, vous pouvez répondre aux messages urgents depuis une fenêtre flottante sans quitter le jeu.

## Instructions d'utilisation

1. Démarrez un jeu, balayez vers la droite depuis le coin supérieur gauche de l'écran pour faire apparaître Assistant de jeu, puis appuyez sur **Outils**.
2. Appuyez sur Notifications par info-bulle et activez-les, puis appuyez sur Applications sélectionnées (telles que QQ, WeChat ou SMS) pour commencer à discuter via une fenêtre flottante.
3. Appuyez longuement et déplacez la partie centrale supérieure de la fenêtre flottante pour changer sa position.

 Cette fonctionnalité peut varier selon le modèle et la version.

# Connexion multi-appareils

## Multi-Screen Connect

### Travailler sur votre téléphone et votre tablette

#### Travailler sur votre téléphone et votre tablette

Connectez votre téléphone à une tablette via Multi-Screen Connect pour utiliser l'une des fonctionnalités suivantes :

- **Screencast**: Contrôlez votre téléphone depuis votre tablette. Transférez rapidement des fichiers entre votre téléphone et votre tablette.
- **Relais d'appli** : lorsque vous utilisez une appli sur votre téléphone, vous pouvez facilement passer à votre tablette et reprendre là où vous vous êtes arrêté.
- **Synchroniser les presse-papiers** : votre téléphone et votre tablette

partagent le presse-papiers, et le contenu que vous copiez sur un appareil peut être collé directement sur un autre appareil.

- **Synchroniser les médias** : Après avoir pris une photo, une vidéo, une capture d'écran ou une capture vidéo de l'écran, celui-ci apparaîtra également sur votre tablette, où vous pourrez confirmer si vous souhaitez l'enregistrer.
- **Synchroniser les notifications** : Les notifications reçues sur votre téléphone peuvent être synchronisées avec votre tablette, et vous pouvez répondre directement depuis votre tablette.
- **Partage de communication**: Partagez les fonctions de communication de cet appareil avec une tablette connectée pour pouvoir passer et recevoir des appels, envoyer et recevoir des messages, utiliser les données mobiles et améliorer la précision du positionnement sur la tablette. Assurez-vous que le Bluetooth et le Wi-Fi sont activés sur les deux appareils. Services de localisation doit également être activé pour l'amélioration du positionnement.

Pour utiliser le partage d'appels, le partage MS et Amélioration du positionnement, vous devez vous connecter au même compte sur cet appareil et sur la tablette.

Gérer vos fichiers sur tous vos appareils : accédez et gérez facilement les fichiers de votre téléphone et de votre tablette, quel que soit votre appareil

### Instructions d'utilisation

1. Assurez-vous que le Bluetooth et le Wi-Fi sont activés sur votre téléphone et votre tablette.
2. Sur votre téléphone, accédez à **Paramètres > Connexion d'appareils > Tablette** et appuyez sur **Ajouter un nouvel appareil**. Sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.



- Cette fonctionnalité peut varier selon le modèle de l'appareil et la version du logiciel.
- Pour vous connecter automatiquement lorsque votre téléphone et votre tablette se trouvent à portée et sont connectés au même compte, accédez à **Paramètres > Connexion d'appareils > Tablette** et activez **Connexion automatique**.

## Transférer des fichiers entre votre téléphone et votre tablette

Lorsque votre téléphone et votre tablette sont connectés via Multi-Screen Connect et que Duplication d'écran est activé, vous pouvez facilement transférer des fichiers entre les deux appareils.

### Instructions d'utilisation

- **Transférer de votre téléphone vers votre tablette** : dans la fenêtre de collaboration inter-appareils de votre tablette, sélectionnez le fichier que vous devez envoyer, appuyez longuement dessus jusqu'à ce que l'icône Déplacer apparaisse à l'écran et déplacez-le directement hors de la fenêtre du téléphone.
- **Transférer de votre tablette vers votre téléphone** : dans l'appli Photos ou n'importe quel dossier de votre tablette, sélectionnez le fichier que vous devez envoyer, appuyez longuement dessus jusqu'à ce que l'icône Déplacer apparaisse à l'écran et déplacez-le directement dans la fenêtre du téléphone.

Vous pouvez afficher les fichiers reçus dans **Mes fichiers > Multi-Screen Connect** sur votre téléphone ou votre tablette.

## Synchroniser le presse-papiers entre votre téléphone et votre tablette

Lorsque votre téléphone et votre tablette sont connectés via Multi-Screen Connect, vous pouvez copier, couper et coller du texte entre le téléphone et la tablette comme si vous utilisiez un seul appareil.

### Instructions d'utilisation

1. Connectez votre téléphone et votre tablette via Multi-Screen Connect.
2. Accédez à **Paramètres > Connexion d'appareils > Tablette/Téléphone** respectivement sur votre téléphone et votre tablette. Assurez-vous que **Synchroniser les presse-papiers** est activé.

## Synchroniser des photos ou des captures d'écran avec une tablette

Une fois votre téléphone et votre tablette connectés via Multi-Screen Connect, lorsque vous utiliserez votre téléphone pour prendre des photos, des vidéos, des captures d'écran ou des captures vidéo de l'écran, elles seront enregistrées de manière synchrone sur votre tablette. Vous n'aurez donc pas besoin de les partager manuellement.

### Instructions d'utilisation

1. Connectez votre téléphone et votre tablette via Multi-Screen Connect.
2. Sur les deux appareils, accédez à **Paramètres > Connexion d'appareils > Tablette/Téléphone**, appuyez sur **Gérer les fichiers sur plusieurs appareils**, et activez **Synchroniser les médias**.
3. Utilisez votre téléphone pour prendre une photo, une vidéo, une capture d'écran ou une capture vidéo de l'écran.
4. Vous recevrez un message de notification sur votre tablette. Appuyez sur le message, puis sur **Enregistrer**.

5. Accédez à l'appli Photos sur votre tablette pour afficher la photo ou la vidéo que vous venez d'enregistrer.

## Relayer des applis entre votre téléphone et votre tablette

Lorsque votre téléphone et votre tablette sont connectés via Multi-Screen Connect, vous pouvez relayer une appli depuis votre téléphone vers votre tablette et continuer à l'utiliser de manière transparente sur votre tablette. Imaginez que vous regardez une série télévisée sur votre téléphone en rentrant chez vous. Une fois arrivé chez vous, vous pouvez continuer à la regarder sur votre tablette.

### Instructions d'utilisation

1. Connectez votre téléphone et votre tablette via Multi-Screen Connect, en vous assurant que vous êtes connecté aux deux appareils avec le même compte.
2. Sur les deux appareils, accédez à **Paramètres > Connexion d'appareils > Tablette/Téléphone > Relais d'appli** et assurez-vous que **Relais d'appli** est activé.
3. Pendant l'utilisation de l'appli que vous devez relayer depuis votre téléphone, passez sur votre tablette et appuyez sur l'appli dans la barre d'outils en bas de l'écran d'accueil pour continuer à l'utiliser.

## Partager la connexion mobile de votre téléphone avec une tablette

Lorsque votre téléphone et votre tablette sont connectés, vous pouvez partager les données mobiles de votre téléphone avec votre tablette.

### Instructions d'utilisation

1. Connectez votre téléphone et votre tablette via Multi-Screen Connect, en vous assurant que vous êtes connecté aux deux appareils avec le même compte.
2. Sur les deux appareils, accédez à **Paramètres > Connexion d'appareils > Tablette/Téléphone > Partage de communication** et activez **Partage de données mobiles, Partage d'appels, Partage de SMS et Amélioration du positionnement**.

Vous pouvez ensuite passer des appels, envoyer des SMS et surfer sur Internet directement sur votre tablette en utilisant les données mobiles de votre téléphone.

## **Travailler de manière transparente sur votre téléphone et votre PC**

### **Travailler de manière transparente sur votre téléphone et votre PC**

Vous pouvez partager des fichiers de manière transparente sur votre téléphone et votre PC.

- **Gérer les fichiers sur plusieurs appareils** : Déplacez et supprimez des fichiers de votre téléphone directement sur votre PC, ou modifiez-les. Toutes les modifications que vous enregistrez seront automatiquement synchronisées avec votre téléphone. Transférez des fichiers entre votre téléphone et votre PC en les important, par glisser-déposer ou par copier-coller. Vous pouvez utiliser la méthode copier-coller ou glisser-déposer pour transférer des fichiers vers une application tierce sur votre PC.
- **Synchroniser les notifications** : vous pouvez afficher les messages de notification du téléphone sur votre PC.

- **Screenecast** : dupliquez l'écran de votre téléphone sur votre PC, ou dupliquez les applis du téléphone sur votre PC pour contrôler votre téléphone depuis votre PC.


## Instructions d'utilisation

### Méthode 1 : connexion automatique

1. Sur votre PC, accédez à <https://connect.realm.com>, puis téléchargez et installez l'appli **O+ Connect**.
2. Ouvrez l'appli **O+ Connect** et connectez-vous au même compte que votre téléphone.
3. Lorsque le téléphone et le PC sont connectés au même réseau Wi-Fi, les deux appareils seront automatiquement connectés.

### Méthode 2 : scanner le code QR pour se connecter

1. Sur votre PC, accédez à <https://connect.realm.com> pour télécharger et installer l'appli **O+ Connect**. Ouvrez l'appli **O+ Connect** :
  - Si vous n'êtes pas connecté, appuyez sur **Connecter manuellement**.
  - Si vous êtes connecté, appuyez sur **Ajouter un nouvel appareil**.
2. Assurez-vous que votre téléphone et votre PC sont connectés au même réseau Wi-Fi, puis suivez les instructions à l'écran pour scanner le code QR et vous connecter.


 Cette fonctionnalité nécessite macOS 10.10 ou Windows 10 et versions supérieures.

## Gérer les fichiers du téléphone depuis votre PC

Vous pouvez facilement accéder, gérer et modifier les fichiers de votre téléphone

depuis votre PC sans les télécharger. Les modifications que vous enregistrez seront automatiquement synchronisées en retour avec votre téléphone.

### Instructions d'utilisation

1. Connectez votre téléphone et votre PC avec Multi-Screen Connect.
  2. Sur votre PC, ouvrez l'appli **O+ Connect**, puis appuyez sur **Mes fichiers** dans les fichiers de votre appareil mobile et effectuez l'une des actions suivantes :
    - Appuyez deux fois sur un fichier pour l'ouvrir et le modifier.
    - Déplacez les fichiers vers le bureau de votre PC pour les enregistrer sur votre ordinateur.
    - Déplacez les fichiers vers une appli tierce ouverte pour les envoyer directement à d'autres.
-  • Vous pouvez faire glisser-déposer ou copier-coller les fichiers de votre PC vers l'appli **O+ Connect** pour les transférer sur votre téléphone.
- Toutes les applis tierces ne prennent pas en charge la méthode glisser-déposer pour partager du contenu depuis votre téléphone.




## Projeter l'écran de votre téléphone sur votre PC

Après avoir établi Multi-Screen Connect entre le téléphone et le PC, vous pouvez projeter l'écran de votre téléphone sur votre PC, contrôler votre téléphone depuis votre PC et afficher les notifications et les appels entrants. Vous pouvez également projeter une seule appli ou plusieurs applis sur votre PC.

### Instructions d'utilisation

1. Connectez votre téléphone et votre PC avec Multi-Screen Connect.
2. Ouvrez l'appli **O+ Connect**, appuyez sur **Screencast** et effectuez l'une des

opérations suivantes :

- Appuyez sur **Activer Screencast** pour projeter l'écran de votre téléphone et le contrôler depuis votre PC.
  - Appuyez sur une appli que vous souhaitez projeter sur le PC. Vous pouvez projeter plusieurs applis en même temps.
-  • Appuyez sur  (Icône Paramètres) dans le coin inférieur gauche, puis appuyez sur **Touches de raccourci** pour afficher les raccourcis clavier permettant d'effectuer un zoom avant ou arrière, de revenir à la page précédente et plus encore. Vous pouvez également redimensionner la fenêtre de projection en déplaçant ses bords avec votre souris ou votre pavé tactile.
- Appuyez sur  (Icône Paramètres) près de **Projeter l'écran du téléphone** pour définir la qualité de l'image, la sortie sonore et la méthode de déverrouillage du téléphone.

## Contrôler votre PC à distance avec votre téléphone





Lorsque vous êtes loin de votre PC mais devez l'utiliser, vous pouvez utiliser votre téléphone pour contrôler votre PC à distance, modifier des documents, transférer des fichiers et plus encore.

### Instructions d'utilisation

1. Sur votre PC, accédez à <https://connect.realme.com>, puis téléchargez et installez l'appli **O+ Connect**.
2. Ouvrez l'appli **O+ Connect** et connectez-vous au même compte que sur votre téléphone. Appuyez sur **Contrôle à distance**, activez **Autoriser le contrôle à distance**, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer l'autorisation.

3. Sur votre téléphone, accédez à Paramètres > Connexion d'appareils > PC > Ajouter un appareil.
4. Saisissez le code de l'appareil et le mot de passe de connexion. Appuyez sur **Connecter**, puis sur **Bureau à distance**.

Vous devez mémoriser le mot de passe de connexion du PC, mais vous pouvez également le réinitialiser si nécessaire.

-  Pour verrouiller automatiquement l'écran sur votre PC après la fin de la session de contrôle à distance, vous pouvez accéder à **O+ Connect**, appuyer sur  (Icône Paramètres) > **Contrôle à distance** et activer **Verrouiller l'écran du PC après la fin du contrôle à distance**.
- Pour utiliser cette fonctionnalité, la veille prolongée automatique doit être désactivée sur le PC.
- Dans la fenêtre de contrôle à distance sur votre téléphone, vous pouvez effectuer l'une des actions suivantes :
  - Pincez avec deux doigts pour effectuer un zoom avant et arrière.
  - Appuyez sur  (Icône de souris) ou  (Icône de clavier) dans la barre d'outils en bas pour utiliser votre téléphone comme une souris ou un clavier.
  - Déplacez les fichiers de votre PC vers la mini-fenêtre du téléphone pour les envoyer à votre téléphone.

## Partager des fichiers avec un iPhone

### Partage rapide

## Toucher pour partager avec NFC

Vous pouvez partager rapidement des photos, des cartes de visite, des notes ou des fichiers avec des amis (qui utilisent un téléphone realme ou OPPO ou OnePlus) en rapprochant vos téléphones.

### Instructions d'utilisation

1. Tirez la barre d'état vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir Paramètres rapides. Activez le NFC, le Bluetooth et le WLAN sur les deux téléphones.
2. Sélectionnez le contenu que vous souhaitez partager sur votre téléphone, appuyez sur **Partager**, puis maintenez les téléphones à proximité des capteurs NFC des deux appareils et balayez vers le haut pour envoyer.
3. Assurez-vous que le téléphone du destinataire est déverrouillé et que l'écran est allumé.



- Si le transfert ne fonctionne pas, accédez à **Paramètres > Connexion d'appareils > Interactions tactiles** et assurez-vous qu'**Interactions tactiles** est activé.
- Vous pouvez également activer Toucher pour partager dans la page des détails de Contacts ou la page de modification de Notes.

## Partager un lien d'un appui


Vous pouvez partager un lien vers un contenu intéressant en rapprochant vos téléphones realme, OPPO ou OnePlus.

### Instructions d'utilisation

1. Balayez vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir

Paramètres rapides. Activez le NFC, le Bluetooth et le Wi-Fi sur les deux téléphones. Assurez-vous que l'écran du téléphone de réception reste allumé et déverrouillé.

2. Sur le téléphone d'envoi, sélectionnez le contenu et partagez-le pour accéder à l'écran Partager, maintenez le téléphone d'envoi à proximité du capteur NFC du téléphone de réception, et balayez vers le haut pour envoyer.
3. Une fois que le destinataire a reçu le contenu, il peut ouvrir le contenu partagé dans l'appli ou dans un navigateur.

-  • Si rien ne se passe lorsque vous rapprochez les deux appareils, accédez à **Paramètres > Connexion d'appareils > Interactions tactiles** et assurez-vous qu'**Interactions tactiles** est activé pour les deux appareils.
- Cette fonctionnalité ne prend peut-être pas en charge toutes les applis.

## Activation de Protection du partage d'écran

Activez « Protection du partage d'écran » pour masquer les notifications d'applis et protéger votre vie privée pendant le partage d'écran.

### Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres > Sécurité et confidentialité > Protection du partage d'écran**, puis activez **Protection du partage d'écran** et activez le commutateur à côté des applis prises en charge.

## Screencast

## Projeter l'écran du téléphone sur une télévision

### Instructions d'utilisation

1. Connectez votre téléphone et votre télévision sur le même réseau Wi-Fi.
2. Activez la fonctionnalité de projection sur la télévision. Le nom de cette fonctionnalité et son mode d'activation dépendent de la marque de télévision que vous utilisez. Le nom de la fonctionnalité peut être duplication d'écran sans fil, projection d'écran, interaction multi-écrans, Miracast, etc. Veuillez consulter le manuel de la télévision.
3. Sur le téléphone, faites coulisser vers le bas depuis le côté supérieur droit de l'écran pour ouvrir **Paramètres rapides** et activez **ScreenCast**.
4. Dans les résultats de recherche, recherchez la télévision cible et appuyez pour établir une connexion.

## Utilisation d'autres applis sur le téléphone pendant la diffusion


Lorsque vous diffusez une appli depuis votre téléphone sur une télévision, vous pouvez également utiliser d'autres applis sur votre téléphone en même temps.

### Instructions d'utilisation

1. Diffusez votre téléphone sur une télévision. Reportez-vous à [Projeter l'écran du téléphone sur une télévision](#) pour plus de détails.
2. Ouvrez l'appli que vous souhaitez diffuser sur votre téléphone et appuyez sur l'icône ScreenCast dans la barre d'état. Ensuite, appuyez sur **Modes screencast** et sélectionnez **Écran de l'appli Diffusion uniquement**.

Si vous voyez **Rapport de forme** en bas de l'écran lorsque vous diffusez une appli, cela signifie que l'appli peut être affichée en plein écran sur une télévision. Appuyez sur **Rapport de forme** et sélectionnez **Adapter à la TV** pour afficher l'appli en plein écran sur la télévision.

3. Revenez à l'écran d'accueil sur votre téléphone pour utiliser d'autres applis pendant la diffusion.

 Pour diffuser des applis vidéo en plein écran sur une télévision, la télévision doit prendre en charge HappyCast, Miracast ou realme Screencast.

## Masquage des notifications et des appels pendant la diffusion

Lorsque vous diffusez l'écran de votre téléphone sur votre télévision, la télévision affiche tout sur l'écran de votre téléphone par défaut. Pour garantir que les informations privées, telles que les notifications et les appels entrants, ne soient pas visibles par d'autres personnes, vous pouvez choisir de ne pas afficher les notifications et les appels pendant la diffusion.

### Instructions d'utilisation

1. Pour diffuser l'écran de votre téléphone sur une télévision, veuillez consulter [Projeter l'écran du téléphone sur une télévision](#).
2. Appuyez sur l'icône Screencast dans la barre d'état et activez **Masquer les notifications** pour masquer les informations privées telles que les notifications et les appels entrants sur les grands écrans.

## Activation de Diffusion écran éteint

Lorsque vous diffusez l'écran de votre téléphone sur une télévision, vous pouvez activer **Diffusion écran éteint** pour économiser l'énergie du téléphone.

### Instructions d'utilisation

1. Pour diffuser l'écran de votre téléphone sur une télévision, veuillez consulter [Projeter l'écran du téléphone sur une télévision](#).

2. Appuyez sur l'icône Screencast sur la barre d'état et activez **Diffusion écran éteint**. Vous pouvez à présent éteindre l'écran de votre téléphone sans interrompre la diffusion de l'écran.

## Connexion d'imprimantes

### Impression sans fil

L'impression sans fil est une fonctionnalité d'impression intégrée qui vous permet d'imprimer des documents directement depuis votre téléphone. Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez simplement votre téléphone et l'imprimante sur le même réseau Wi-Fi.

Vous pouvez sélectionner une imprimante et configurer des paramètres tels que le nombre de copies, l'orientation, la plage de pages et le format du papier. Cette fonctionnalité prend en charge les formats de fichiers image courants et les fichiers PDF. Vous pouvez lancer la tâche d'impression via divers services d'impression tels que le service de connexion natif de votre imprimante.

### Ajouter une imprimante

Vous pouvez gagner en efficacité dans votre vie privée et professionnelle en imprimant sans fil depuis votre téléphone. Une fois votre téléphone connecté à une imprimante, vous pouvez l'utiliser pour imprimer des documents rapidement et simplement. Vous pouvez connecter votre téléphone à l'imprimante à l'aide des méthodes suivantes.

#### Instructions d'utilisation

- Ajouter une imprimante via l'adresse IP

Accédez à **Paramètres > Connexion d'appareils > Imprimer > Service**

d'impression par défaut, appuyez sur **+** (**Ajouter une icône**) >

**Rechercher par adresse IP** dans le coin supérieur droit, saisissez l'adresse IP et appuyez sur **Ajouter**.

- Ajouter une imprimante via WLAN

Accédez à **Paramètres > Connexion d'appareils > Imprimer > Service**

d'impression par défaut, appuyez sur **+** (**Ajouter une icône**) >

**Recherche d'imprimantes Wi-Fi**

**Direct** dans le coin supérieur droit, sélectionnez l'un des appareils disponibles, puis appuyez sur **Connecter**.

- Ajouter une imprimante via la recherche d'imprimantes

Accédez à **Paramètres > Connexion d'appareils > Imprimer > Service**

d'impression par défaut pour afficher les appareils disponibles et vous connecter.

## Installer des services d'impression tiers

Si votre appareil est connecté au même réseau local que l'imprimante et que le **Service d'impression par défaut** a été activé, mais que vous ne pouvez toujours pas trouver l'imprimante, cela peut être dû au fait que le service d'impression par défaut ne prend pas en charge votre modèle d'imprimante. Vous devez télécharger un plugin ou une appli du service d'impression tiers pour vous connecter à l'imprimante.

### Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres > Connexion d'appareils > Imprimer** et appuyez sur **Ajouter un service d'impression**. Sélectionnez le service d'impression requis, téléchargez-le, puis reconnectez-vous à l'imprimante.

## Imprimer des documents

Vous pouvez imprimer des documents directement depuis votre téléphone en connectant simplement le téléphone au même réseau local que l'imprimante.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Mes fichiers** ou **Photos**, appuyez longuement sur le document ou la photo que vous souhaitez imprimer, puis appuyez sur **Partager > Imprimer** dans le coin inférieur gauche.
2. Appuyez sur **Imprimante** pour sélectionner une imprimante et vous y connecter. Vous pouvez prévisualiser le document ou la photo et définir les paramètres d'impression.
3. Appuyez sur **Imprimer** pour commencer l'impression.

## Confidentialité et sécurité

### Mot de passe de confidentialité

#### Activation du mot de passe de confidentialité

Le mot de passe de confidentialité est uniquement utilisé pour accéder à des fonctionnalités liées à la confidentialité. Une fois cette fonctionnalité activée, vous pouvez l'utiliser pour la vérification dans des fonctionnalités de confidentialité telles que Chiffrement d'applications, Masquer les applis et Coffre-fort.

### Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres > Mot de passe et sécurité > Mot de passe de confidentialité** et suivez les instructions pour définir un mot de passe et saisir vos

réponses aux questions de sécurité.

## Protection des paiements

### Activation de la protection des paiements pour sécuriser vos paiements

Lorsque vous utilisez des applis qui proposent des services de paiement (telles que WeChat et Alipay) pour effectuer un paiement, la fonctionnalité **Protection des paiements** analyse automatiquement l'environnement de paiement pour garantir la sécurité du paiement.

**Protection des paiements** est activé par défaut. Après avoir téléchargé et installé une appli de paiement, la fonctionnalité **Protection des paiements** ajoute automatiquement l'appli dans sa liste de protection. Chaque fois que vous effectuerez un paiement, elle analysera automatiquement les risques de l'environnement de paiement. S'il existe un risque de sécurité, un message apparaîtra pour vous alerter.

Vous pouvez accéder à **Protection des paiements** pour afficher le statut de votre environnement de paiement et des applis protégées ou à sa Liste de téléchargements pour installer d'autres applis de paiement protégées.

#### Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres > Sécurité et confidentialité > Plus de sécurité et de confidentialité > Protection des paiements** pour activer le commutateur à côté des applis que vous souhaitez protéger.

## Masquer les applis

### Masquer les applis pour rendre les applis privées

## invisibles

Vous pouvez masquer les icônes et les notifications des applis que vous ne voulez pas que les autres voient. Les applis masquées n'apparaîtront pas non plus dans les tâches récentes.

### Instructions d'utilisation

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez longuement sur une appli, puis appuyez sur **Plus de fonctionnalités > Verrouillage d'appli > Masquer**, ou appuyez simplement sur **Verrouillage d'appli > Masquer**. Saisissez ensuite votre mot de passe de confidentialité et suivez les instructions à l'écran pour configurer la méthode d'accès.
2. Accédez à une appli masquée à l'aide de la méthode spécifiée dans **Méthodes d'accès** :
  - Dossier d'écran d'accueil : appuyez sur l'icône **Masquer les applis** sur l'écran d'accueil et saisissez votre mot de passe de confidentialité.
  - Code d'accès : saisissez le code d'accès sur le clavier.
  - Lors de l'affichage d'applis masquées, appuyez longuement sur une appli et appuyez sur **Afficher** pour restaurer l'icône de l'appli sur l'écran d'accueil.
  - Accédez à **Paramètres > Sécurité et confidentialité > Masquer les applis**, saisissez votre mot de passe de confidentialité et masquez les applis de manière unifiée. Vous pouvez également appuyer sur l'icône **Paramètres** dans le coin supérieur droit et appuyer sur **Méthodes d'accès** pour changer la méthode d'accès.

## Espace privé


## Ajout de fichiers à Coffre-fort

Vous pouvez ajouter des images, des vidéos, de l'audio, des documents, des notes et d'autres données dans Coffre-fort pour qu'elles soient invisibles dans Photos, Mes fichiers, Notes et d'autres applis connexes. Tous les fichiers stockés dans Coffre-fort ne sont accessibles qu'avec le mot de passe de confidentialité que vous avez défini.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > Sécurité et confidentialité > Coffre-fort**.
2. Saisissez votre mot de passe de confidentialité en suivant les invites à l'écran et sélectionnez le type de fichiers que vous souhaitez ajouter, tels que des **Images et vidéos**.
3. Appuyez sur le bouton **Ajouter**, sélectionnez les images et les vidéos souhaitées, puis appuyez sur **Définir comme privé**.

Vous pouvez également accéder à une application spécifique pour sélectionner les fichiers souhaités et les définir comme privés. Par exemple, dans **Mes fichiers**, appuyez longuement sur les fichiers souhaités pour les sélectionner, puis, en bas à droite, appuyez sur **> Rendre privé**.

-  • Si vous avez activé la synchronisation de Google Photos depuis votre téléphone, il vous sera demandé si vous souhaitez supprimer vos photos et vos vidéos de Google Photos lorsque vous les déplacez vers Coffre-fort. Veuillez décider selon vos besoins.
- Dans **Coffre-fort**, appuyez sur **Récemment supprimés**, appuyez longuement sur les fichiers privés que vous souhaitez restaurer pour les sélectionner, puis appuyez sur **Restaurer**. Les fichiers supprimés au cours des 30 derniers jours peuvent être restaurés.

## Afficher des fichiers dans Coffre-fort

Il existe plusieurs façons d'afficher des fichiers dans Coffre-fort.

### Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres > Sécurité et confidentialité > Coffre-fort** et saisissez votre mot de passe de confidentialité.



Dur la page Coffre-fort, appuyez sur **⋮ (Plus d'icône) > Paramètres > Mot de passe de confidentialité** et configurez le déverrouillage par empreinte digitale ou le déverrouillage par reconnaissance faciale selon vos besoins. Vous pouvez ensuite accéder aux fichiers stockés dans le Coffre-fort par empreinte digitale ou reconnaissance faciale.

## Récupération de fichiers supprimés

Les fichiers privés accidentellement supprimés peuvent être récupérés dans un délai de 30 jours.

### ★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Sécurité et confidentialité > Coffre-fort** et saisissez le mot de passe de confidentialité.
2. Appuyez sur **Récemment supprimés** pour afficher les fichiers qui ont été supprimés au cours des 30 derniers jours, appuyez longuement sur un fichier pour sélectionner les fichiers que vous souhaitez récupérer, puis appuyez sur **Restaurer**.


## Verrouillage d'appli

# Verrouiller des applis importantes à l'aide de Verrouillage d'appli

Activez Verrouillage d'appli pour verrouiller des applis importantes. Les applis verrouillées ne sont accessibles qu'en saisissant un mot de passe de confidentialité. Inutile de vous inquiéter que d'autres personnes accèdent à vos applis importantes sans autorisation lorsqu'elles empruntent votre téléphone.

## Instructions d'utilisation

Depuis l'écran d'accueil, appuyez longuement sur une appli, puis appuyez sur **Plus de fonctionnalités > Verrouillage d'appli > Verrouiller** ou appuyez simplement sur **Verrouillage d'appli > Verrouiller**. Saisissez ensuite votre mot de passe de confidentialité.

-  • Depuis l'écran d'accueil, appuyez longuement sur une application, puis appuyez sur Plus de fonctionnalités > Désactiver Verrouillage d'appli, puis saisissez votre mot de passe de confidentialité.
- Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Sécurité et confidentialité > Verrouillage d'appli**, saisir votre mot de passe de confidentialité et activer/désactiver Verrouillage d'appli pour les applis selon vos besoins.

## Fonction de clonage du système

### Systeme clone, votre espace privé

La fonction de clonage du système vous permet de créer un système clone dans lequel les applis et les données existent séparément du système principal.

Le système clone est accessible avec une empreinte digitale ou un mot de passe, procurant un système autonome sûr et pratique qui protège votre vie privée et vous

aide à séparer votre travail de votre vie personnelle.

## Création et accès à un système clone

### Création d'un système clone

Accédez à **Paramètres > Sécurité et confidentialité > Fonction de clonage du système > Démarrer**. Saisissez votre mot de passe d'écran de verrouillage et définissez un mot de passe pour le système clone. Un système clone est alors créé.

### Entrée dans le système clone


Après avoir créé un système clone, vous pouvez accéder au système clone à l'aide de l'une des méthodes suivantes.

#### Méthode 1

Lors du déverrouillage de votre téléphone, saisissez le mot de passe que vous avez défini pour le système clone.

#### Méthode 2

Dans le système principal, accédez à **Paramètres > Sécurité et confidentialité > Fonction de clonage du système**, appuyez sur **Accéder au système clone** et saisissez le mot de passe que vous avez défini pour le système clone.

 Une fois que votre téléphone a redémarré, vous devez d'abord accéder au système principal avec son mot de passe d'écran de verrouillage. Vous pouvez alors accéder au système clone à l'aide de l'une des méthodes ci-dessus.

## Transfert d'applis et de données entre le système principal et le système clone

Vous pouvez transférer des données entre le système principal et le système clone à

l'aide des instructions suivantes.

## Instructions d'utilisation


1. Lors du déverrouillage de votre téléphone, saisissez le mot de passe que vous avez défini pour le système clone afin d'accéder rapidement au système clone.
2. Dans le système principal, accédez à **Paramètres > Sécurité et confidentialité > Fonction de clonage du système** pour accéder au système clone.
3. Après avoir accédé au système clone, vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur **Cloner les applis** pour afficher les applis installées dans le système principal, sélectionnez les applis que vous souhaitez transférer, puis appuyez sur **Cloner** pour cloner les applis sélectionnées dans le système clone. Cela installera uniquement ces applis dans le système clone sans cloner leurs données.
  - Appuyez sur **Importer des données**, saisissez le mot de passe d'écran de verrouillage du système principal, sélectionnez les données que vous souhaitez transférer (telles que les contacts, les images, les vidéos, l'audio et les documents), puis appuyez sur **Importer**. Cela copiera les données sélectionnées dans le système clone.
  - Appuyez sur **Exporter les données**, saisissez le mot de passe que vous avez défini pour le système clone, sélectionnez les données que vous souhaitez transférer (telles que les contacts, les images, les vidéos, les fichiers audio et les documents), puis appuyez sur **Exporter**. Cela copiera les données sélectionnées dans le système principal.

# Partage de notifications entre le système principal et un système clone

Pour éviter de manquer des messages reçus dans le système principal ou le système clone, vous pouvez autoriser le système principal et le système clone à partager leurs notifications. De cette manière, vous pourrez voir toutes les notifications quel que soit le système que vous utilisez.

## Instructions d'utilisation

1. Lors du déverrouillage de votre téléphone, saisissez le mot de passe que vous avez défini pour le système clone afin d'accéder rapidement au système clone.
2. Accédez à **Paramètres > Sécurité et confidentialité > Fonction de clonage du système**.
3. Activez **Recevoir les notifications envoyées au système clone**. Vous pourrez recevoir les notifications envoyées au système clone pendant l'utilisation du système principal. Activez **Recevoir les notifications envoyées au système principal**. Vous pourrez recevoir les notifications envoyées au système principal pendant l'utilisation du système clone.

 Vous pouvez activer ces commutateurs uniquement dans le système clone. Si vous activez les deux, vous pourrez afficher toute les notifications envoyées aux deux systèmes quel que soit le système que vous utilisez.


# Masquage de l'entrée dans le système clone

## Instructions d'utilisation

1. Lors du déverrouillage de votre téléphone, saisissez le mot de passe que vous

avez défini pour le système clone afin d'accéder rapidement au système clone.

2. Accédez à **Paramètres > Sécurité et confidentialité > Fonction de clonage du système > Masquer l'accès au système clone**.
3. Activez **Masquer l'accès au système clone** et appuyez sur **Masquer**.
4. Cela masquera l'entrée dans le système clone dans le système principal. Vous ne pourrez accéder au système clone qu'en déverrouillant votre téléphone avec le mot de passe que vous avez défini pour le système clone.

 Si vous oubliez le mot de passe du système clone une fois son entrée masquée, vous ne pourrez pas y accéder ni supprimer ses données.

## Suppression d'un système clone

### Instructions d'utilisation

Vous pouvez supprimer un système clone à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

#### Méthode 1 : Suppression depuis le système principal


1. Lorsque vous déverrouillez votre téléphone, saisissez le mot de passe d'écran de verrouillage de votre système principal.
2. Accédez à **Paramètres > Sécurité et confidentialité > Fonction de clonage du système**.
3. Appuyez sur **> Suppression d'un système clone > Supprimer** et saisissez le mot de passe d'écran de verrouillage du système principal pour confirmer. Cela supprimera le système clone.

#### Méthode 2 : Suppression depuis le système clone

1. Lors du déverrouillage de votre téléphone, saisissez le mot de passe que vous

avez défini pour le système clone.

2. Accédez à **Paramètres > Sécurité et confidentialité > Fonction de clonage du système**.
3. Appuyez sur **⋮ (Plus d'icône) > Supprimer le système clone > Supprimer quand même** et saisissez le mot de passe que vous avez défini pour le système clone afin de confirmer. Cela supprimera le système clone.

 La suppression du système clone supprimera toutes ses données en même temps. Une fois supprimées, ces données ne peuvent pas être restaurées. Par conséquent, veuillez procéder avec prudence.

## Gestionnaire d'autorisations

### Gestion des autorisations d'applis

Les applis peuvent avoir besoin de certaines autorisations pour vous fournir les services requis. Ces autorisations peuvent comprendre :

- Utiliser l'appareil photo et le microphone
- Accéder à des applis telles que Téléphone, Messages et Calendrier
- Accéder à la localisation, aux contacts, à la liste d'applis et aux enregistrements de navigation sur Internet de votre téléphone
- Accéder à des images, des documents, des fichiers audio ou d'autres fichiers sur votre téléphone
- Autoriser les applis à envoyer des notifications sur l'écran de verrouillage, des notifications de bannière et plus encore

Cependant, certaines applis peuvent demander plus d'autorisations que nécessaire,

ce qui peut présenter un risque de fuite d'informations. Vous pouvez accéder au Gestionnaire d'autorisations pour désactiver les autorisations inutiles.

### Instructions d'utilisation

Accédez à Paramètres > Sécurité et confidentialité > Contrôles de confidentialité > Gestionnaire d'autorisations et suivez les instructions pour gérer ses paramètres.

## Changement des autorisations d'applis spéciales

Lorsque vous utilisez une appli, elle peut avoir besoin d'accéder à certaines données et autorisations, telles que l'autorisation de lire vos notifications, de gérer les fichiers stockés sur votre appareil ou d'afficher sur d'autres applis, pour vous fournir les services requis.

Cependant, certaines applis peuvent demander plus d'autorisations que nécessaire, ce qui présente un risque de sécurité pour la confidentialité et de fuite d'informations. Vous pouvez vérifier les autorisations des applis et désactiver celles qui sont inutiles.

### Instructions d'utilisation



1. Ouvrez Paramètres, puis accédez à **Applis > Accès spécial aux applis**.
2. Changez les autorisations d'applis selon vos besoins.

## Activation des services de localisation

Certaines applis peuvent avoir besoin d'utiliser les services de localisation pour fournir des services basés sur votre localisation actuelle. Vous pouvez activer ou désactiver les services de localisation si nécessaire.

### Instructions d'utilisation

1. Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir **Paramètres rapides**.

2. Appuyez sur l'icône  (Icône du service de localisation) Services de localisation pour activer ou désactiver la fonctionnalité.
3. Vous pouvez également appuyer longuement sur  (Icône du service de localisation) pour accéder à la page **Services de localisation**, puis appuyer sur **Recherche du Wi-Fi et du Bluetooth** pour activer **Recherche du Wi-Fi** et **Recherche du Bluetooth** pour des services basés sur la localisation plus précis.

## Sécurité du système

### Protéger vos données contre le vol

Si votre téléphone est volé à l'état déverrouillé, la protection contre le vol verrouille automatiquement votre téléphone pour protéger les données.

#### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > Sécurité et confidentialité > Déverrouillage de l'appareil > Protection contre le vol**.
2. Vous pouvez effectuer l'une des actions suivantes :
  - Verrouillage de détection antivol : active **Verrouillage de détection antivol**. L'écran se verrouillera si cette fonctionnalité détecte qu'une personne a pris votre appareil et s'est enfuie.
  - Verrouillage de l'appareil hors ligne : active **Verrouillage de l'appareil hors ligne**. L'écran se verrouillera peu de temps après que votre appareil soit passé hors ligne.
  - Verrouillage à distance : active **Verrouillage à distance**. Si votre appareil

est perdu ou volé, vous pouvez utiliser un autre téléphone, un PC ou une tablette pour accéder au site Web Find Hub ([android.com/lock](https://android.com/lock)) et utiliser votre numéro de téléphone pour verrouiller à distance votre appareil perdu ou volé.

- Localiser et effacer votre appareil : activez l'option Autoriser la localisation de l'appareil. Si votre téléphone est volé, vous pouvez ouvrir l'application Localiser ou vous rendre sur le site web Localiser ([android.com/lock](https://android.com/lock)) pour localiser votre appareil ou effacer vos données.

## Détection des applis malveillantes

Lorsque des applis malveillantes sont détectées sur votre appareil, les informations sur les applis sont partagées avec Google Play Protect. Une fois les applis malveillantes confirmées, elles seront bloquées pour les utilisateurs potentiels et les utilisateurs qui les utilisent déjà recevront une alerte.

### ★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Paramètres > Sécurité et confidentialité > Plus de sécurité et de confidentialité > Recherche d'applis trompeuses.**
2. Activez **Utiliser la recherche d'applis trompeuses.**

## Affichage des pseudo-stations de base bloquées

Cette fonctionnalité bloque les publicités et les messages frauduleux provenant des pseudo-stations de base. Les pseudo-stations de base sont des stations de base cellulaires utilisées à des fins malveillantes et généralement illégales, comme envoyer des publicités et des messages frauduleux.

### Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres > Sécurité et confidentialité > Plus de sécurité et de confidentialité > Blocage des pseudo-stations de base** pour afficher l'historique de blocage des pseudo-stations de base.

## Trouver mon appareil

Utilisez la fonctionnalité Find Hub pour localiser votre téléphone à distance. Si vous perdez votre téléphone, vous pouvez également utiliser cette fonctionnalité pour effectuer une réinitialisation d'usine de votre téléphone afin d'éviter les fuites de confidentialité.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > Sécurité et confidentialité > Recherche d'appareils > Find Hub** et activez **Autoriser la localisation de l'appareil**.
2. Après vous être connecté à votre compte Google, vous pouvez retrouver votre téléphone. Si votre téléphone est perdu, vous pouvez ouvrir l'appli **Find Hub** ou accéder au site **Web Find Hub** ([android.com/lock](https://android.com/lock)) pour localiser ou effectuer une réinitialisation d'usine du téléphone.

## Protégez-vous avec Sécurité personnelle

Sécurité personnelle peut appeler rapidement les services d'urgence, partager votre localisation en temps réel, enregistrer une vidéo, avertir automatiquement un ami si vous manquez un contrôle de sécurité programmé et recevoir des alertes sur les catastrophes naturelles à proximité pour une sensibilisation accrue.

### Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres > Sécurité et urgence**. Vous pouvez effectuer l'une des actions suivantes :

- Appuyez sur **Ouvrir Sécurité personnelle**, connectez-vous à votre compte Google, accédez à **Fonctionnalités** et utilisez l'une des fonctionnalités suivantes :
  - Vérification de sécurité : en cas de planification d'une vérification de sécurité, le téléphone vérifiera votre sécurité à l'heure définie.
  - Partage d'urgence : partagez votre localisation en temps réel et d'autres informations critiques avec vos personnes à prévenir en cas d'urgence.
- Appuyez sur **Alertes de crise**. Une fois les **Alertes de crise** activées, vous serez averti des catastrophes naturelles et des urgences publiques à proximité.
- Appuyez sur **SOS Urgence**, puis sur **Utiliser SOS Urgence**. Activez les actions d'urgence nécessaires, telles qu'appeler les services d'urgence, partager des informations avec les personnes à prévenir en cas d'urgence et enregistrer une vidéo d'urgence. En cas d'urgence, appuyez rapidement plusieurs fois sur le bouton d'alimentation et appuyez longuement sur l'écran comme indiqué pendant 3 secondes pour lancer les actions d'urgence. Votre téléphone appellera les services d'urgence, partagera votre localisation avec vos personnes à prévenir en cas d'urgence ou enregistrera une vidéo d'urgence.
- Appuyez sur **Informations médicales**. Saisissez votre nom, votre date de naissance, votre groupe sanguin, votre taille et d'autres informations. Pour vous aider en cas d'urgence, des personnes peuvent afficher vos informations médicales sans déverrouiller votre appareil.
- Appuyez sur **Personnes à prévenir en cas d'urgence** pour ajouter un contact. Appuyez sur **SOS urgence** lorsque vous êtes sur l'écran de mise

hors tension ou de vérification du mot de passe d'écran de verrouillage pour accéder rapidement au numéroteur d'urgence et afficher et appeler les personnes à prévenir en cas d'urgence.

## Applis fréquemment utilisées

### Gestionnaire de téléphone

#### À propos de Gestionnaire de téléphone

Gestionnaire de téléphone propose l'optimisation, le nettoyage, l'analyse antivirus et la suppression des virus en un appui pour que votre téléphone continue de présenter des performances de fonctionnement optimales. Il bloque également les publicités et sécurise les paiements pour vous protéger contre tout risque potentiel.

#### ★ Chemin d'accès



Ouvrez **Gestionnaire de téléphone**, attendez que le téléphone effectue une vérification générale et consultez le rapport une fois l'opération terminée. Appuyez sur **Optimiser** pour effectuer une analyse et une optimisation approfondies. Vous pouvez effectuer l'une des actions suivantes :

- Appuyez sur **Virus et risques** pour afficher l'historique de l'analyse antivirus ou appuyez sur **Analyser à nouveau** pour effectuer une nouvelle analyse.
- Appuyez sur **Nettoyer le stockage > Nettoyer** pour supprimer les fichiers indésirables.
- Appuyez sur **Protection des paiements** pour afficher les résultats du contrôle de sécurité des paiements et les applis protégées.

### Contacts

# Créer et gérer des contacts

## Instructions d'utilisation


1. Accédez à **Téléphone**, sélectionnez l'onglet **Contacts**, puis appuyez sur le bouton **Ajouter** dans le coin inférieur droit.
2. Définissez une photo de profil pour le contact et saisissez des informations telles que le nom, le prénom, le numéro de téléphone, l'entreprise et les notes, puis appuyez sur **Terminé**.
3. Dans la page des détails d'un **contact**, vous pouvez également effectuer les opérations suivantes :
  - Appuyer sur  (icône d'édition) pour modifier les informations du contact ;
  - Appuyez sur le bouton étoile pour ajouter le contact aux Favoris ;
  - Appuyez sur  (Plus d'icône) pour supprimer le contact, l'ajouter à la liste noire, etc.


# Lire l'état du téléphone

## Créer des choses à faire

Dans **Calendrier**, vous pouvez ajouter ce que vous prévoyez de faire dans la liste des choses à faire et définir une heure spécifique pour vous rappeler de les terminer.

## Instructions d'utilisation


1. Accédez à **Calendrier**, sélectionnez l'onglet **Chose à faire**, appuyez sur  (Ajouter une icône) dans le coin inférieur droit et saisissez ce que vous souhaitez faire.

2. Appuyez sur  (icône de calendrier) pour définir l'heure, les règles de répétition, l'alerte sonore, etc.

## Horloge

### Définition et modification d'une alarme

#### Instructions d'utilisation


1. Accédez à **Horloge** > **Alarme** et appuyez sur  (Ajouter des icônes) pour définir une alarme.
2. Modifiez le libellé de l'alarme, la sonnerie, la vibration et la fonction de répétition selon vos besoins, puis appuyez sur **Terminé**.

Appuyez sur une alarme existante pour la modifier. Appuyez longuement sur une alarme pour la supprimer.

### Définir un son d'alarme

Vous pouvez définir un son par défaut pour toutes les alarmes, personnaliser les sons pour des alarmes individuelles et ajuster le style de sonnerie de chaque alarme.

#### Instructions d'utilisation

- Définir un son par défaut pour toutes les alarmes : accédez à **Horloge** > **Alarme** et, dans le coin supérieur droit, appuyez sur  (**Plus d'icône**) > **Paramètres** > **Son d'alarme par défaut**.

Si vous souhaitez que le son de l'alarme augmente progressivement, activez **Volume d'alarme progressif**.

- Définir un son pour une alarme individuelle : appuyez sur l'alarme que vous

souhaitez personnaliser, puis appuyez sur **Sonnerie** ou **Vibrer** pour définir votre sonnerie et votre effet de vibration préférés.

Si vous souhaitez que l'alarme vibre uniquement, sélectionnez **Aucune** dans les Paramètres de sonnerie.

## Désactivation ou répétition d'une alarme

Si vous souhaitez dormir quelques minutes de plus après le déclenchement d'une alarme, vous pouvez appuyer sur le bouton d'alimentation ou sur le bouton **Répéter**.

L'alarme sonnera à nouveau plus tard.

Appuyez sur **Arrêter** pour désactiver cette fonction.

### Instructions d'utilisation

Accédez à **Horloge** > **Alarme** > **⋮ (Plus d'icône)** > **Paramètres** pour configurer **Durée de la sonnerie** et **Arrêter l'alarme avec**. Vous pouvez également activer ou désactiver **Avertir avant de sonner**.

## Définition d'alarmes pour les horaires de travail personnalisés

Vous pouvez désormais définir des alarmes pour vos horaires de travail personnalisés en fonction de vos jours de travail spécifiques.





### ★ Chemin d'accès

1. Accédez à **Horloge** > **Alarme** et appuyez sur **⊕ (Ajouter des icônes)** pour définir une alarme.
2. Appuyez sur **Jours de semaine** > **Horaire de travail personnalisé**, puis définissez le cycle et la date de début.

## Utilisation du minuteur ou du chronomètre

Vous pouvez utiliser le minuteur pour compter à rebours à partir d'une heure spécifiée et utiliser le chronomètre pour mesurer la durée d'un événement.


### Instructions d'utilisation

- Accédez à **Horloge > Minuteur**, définissez la durée, appuyez sur  (icône de lecture) pour démarrer le minuteur et appuyez sur  (player-pause icône) pour l'arrêter.
- Accédez à **Horloge > Chronomètre**, appuyez sur  (icône de lecture) pour démarrer le chronomètre et appuyez sur  (player-pause icône) pour l'arrêter.

## Affichage de l'heure dans les villes du monde entier

Vous pouvez utiliser Horloge pour afficher l'heure locale dans différents fuseaux horaires du monde entier.

### Instructions d'utilisation

Accédez à **Horloge > Horloge mondiale**, appuyez sur  (Ajouter des icônes) pour saisir le nom d'une ville ou sélectionnez-en une dans la liste des villes pour afficher son heure locale.

## Affichage de deux horloges

Lorsque vous êtes hors de votre fuseau horaire habituel, vous pouvez activer Double horloge pour afficher l'heure de votre résidence habituelle et celle de votre localisation actuelle.

## Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Horloge > Paramètres > Date et heure > Double horloge** pour activer **Double horloge**.
2. Suivez les instructions pour ajouter votre **Résidence habituelle**.
3. Appuyez sur **Afficher Double horloge activé** pour afficher la double horloge sur **Écran de verrouillage**, **Widget d'horloge de l'écran d'accueil** ou **Widget d'horloge de l'écran de verrouillage et de l'écran d'accueil**.

# Boussole

## Utilisation de la boussole

L'appli Boussole indique votre localisation actuelle, la direction vers laquelle votre téléphone est orienté, ainsi que votre latitude et votre longitude.

### Étalonnage de la boussole

Étalonnez **Boussole** avant de l'utiliser pour la première fois. Pour étalonner la boussole, recherchez une zone dégagée et à l'écart des interférences, puis déplacez le téléphone en suivant les instructions à l'écran.

### Se repérer

- Tenez le téléphone horizontalement pour obtenir une latitude, une longitude et des directions précises.
- Vérifiez la direction : La direction affichée directement sous la boussole dans l'interface du téléphone portable (à savoir est, nord, nord-est, sud-est, etc.) est la direction du téléphone portable.

## Gestion d'applis


## Utilisation de Clonage d'applis pour séparer votre travail et votre vie personnelle

Clonage d'applis vous permet d'utiliser deux comptes d'une appli sur un téléphone, un pour l'appli originale et l'autre pour l'appli clonée.

### Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres > Applis > Clonage d'applis** et sélectionnez les applis pour lesquelles vous souhaitez activer cette fonctionnalité.

Lorsque Clonage d'applis est activé pour une appli, un clone d'appli qui s'exécute indépendamment de l'appli originale sera ajouté à l'écran d'accueil.

 Certaines applis et certains modèles de téléphones ne prennent pas en charge Clonage d'applis.

## Définition de l'appli par défaut

Si vous disposez de plusieurs éditeurs de documents, vous pouvez définir une appli par défaut pour ouvrir n'importe quel document.

### Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres > Applis > Applis par défaut**.

## Affichage ou modification des autorisations d'applis, des notifications et plus encore

Vous pouvez apporter des modifications aux paramètres des applis via **Gérer les notifications, Autorisations et Utilisation de la batterie**.

### Instructions d'utilisation


1. Sur l'écran d'accueil, appuyez longuement sur l'appli dont vous souhaitez modifier les paramètres et appuyez sur **Informations sur l'appli**.
2. Suivez les instructions pour modifier les paramètres de l'application. Par exemple, vous pouvez forcer l'arrêt ou désinstaller l'application, consulter ou modifier ses autorisations, ou changer le style des notification.
3. Appuyez sur **Gérer les notifications, Autorisations et Utilisation de la batterie** pour configurer l'appli.
4. Appuyez sur **Consommation des données** pour afficher les données mobiles utilisées.
5. Appuyez sur **Utilisation du stockage** pour afficher l'utilisation du stockage par l'appli et libérer de l'espace.

## Désinstallation d'applis

Vous pouvez utiliser les méthodes suivantes pour désinstaller une seule appli ou plusieurs applis à la fois.

### Instructions d'utilisation

- **Désinstaller une seule appli**
  - Appuyez longuement sur l'icône de l'appli dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Désinstaller**, puis suivez les instructions.
  - Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Applis > Gestion d'applis**. Appuyez sur l'appli que vous souhaitez désinstaller, puis appuyez sur **Informations sur l'appli**. Appuyez ensuite sur **Désinstaller** pour désinstaller l'appli.
- **Désinstaller plusieurs applis**

- Lorsque votre écran d'accueil est en mode Standard, appuyez longuement sur l'écran d'accueil ou pincez les doigts pour accéder au mode Modifier. Sélectionnez les icônes des applications à désinstaller, puis appuyez sur Supprimer. Les applications sélectionnées seront toutes désinstallées.
  - Lorsque votre écran d'accueil est en Mode tiroir, faites glisser vers le haut sur l'écran d'accueil pour accéder au tiroir d'applications. Appuyez sur **Gérer** > Sélectionnez l'icône en haut à droite, puis les icônes des applications que vous souhaitez désinstaller, et appuyez sur Désinstaller. Les applications sélectionnées seront désinstallées par lot.
-  • La désinstallation des applis effacera leurs données. Il est recommandé de sauvegarder les données avant la désinstallation.
- Certaines applis système ne peuvent pas être désinstallées.

## Récupération des applis système

Si vous avez désinstallé accidentellement une appli système, vous pouvez la récupérer des manières suivantes.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres** > **Applis** > **Récupérer les applis système** et sélectionnez l'appli que vous souhaitez récupérer, puis appuyez sur **Installer**.
2. Appuyez sur **Accéder maintenant** pour accéder à « App Market », puis télécharger et installer l'appli.


## Afficher sur d'autres applis

Afficher sur d'autres applis, également appelé image dans l'image, permet à une appli

de s'afficher sur d'autres applis dans une petite fenêtre. Une fois cette autorisation activée, vous pouvez continuer à interagir avec une appli pendant l'utilisation d'autres applis.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > Applis > Accès spécial aux applis > Afficher sur d'autres applis**.
2. Sélectionnez les applis pour lesquelles vous souhaitez activer cette autorisation et activez **Afficher sur d'autres applis**.

 Cette autorisation permet à une appli d'apparaître au-dessus des autres applis. Cela peut affecter l'affichage des autres applis.

## Enregistreur

### Sélection d'un mode d'enregistrement

L'appli Enregistreur propose les modes Standard, Interview et Réunion, répondant aux besoins de nombreux cas d'utilisation.

- **Mode Standard** : Enregistre les sons sans beaucoup de traitement. Adapté à une utilisation générale.
- **Mode Interview** : Applique un algorithme de suppression du bruit. Idéal pour les occasions où la voix à enregistrer se trouve à proximité de votre téléphone, comme les interviews.
- **Mode Réunion** : Rend les voix plus fortes. Idéal pour les occasions où la voix à enregistrer est loin du téléphone, comme dans une réunion ou une conférence.

### Instructions d'utilisation

Accédez à **Enregistreur**, appuyez sur **⋮ (Plus d'icône) > Paramètres > Mode d'enregistrement** et choisissez le mode dont vous avez besoin.

## Notes




### Enregistrement d'idées à tout moment avec Notes

Notes vous aide à garder une trace des informations importantes ou à capturer des idées fugaces avec Griffonnage. Créez des tâches et définissez des rappels, pour faciliter l'organisation et l'accomplissement de vos tâches.



### Créer des notes

Vous pouvez utiliser l'appli Notes pour créer, modifier, gérer et afficher vos notes au même endroit.

#### Instructions d'utilisation

1. Ouvrez l'appli **Notes** et appuyez sur  (Ajouter des icônes) dans le coin inférieur droit.
2. Saisissez votre texte, puis faites glisser vers la gauche ou la droite sur le texte pour passer en mode d'édition par blocs. Vous pouvez ensuite appuyer longuement sur les blocs de texte sélectionnés pour déplacer, verrouiller, rendre privé et supprimer le texte.
3. Appuyez sur  (Icône de la barre d'outils) dans la barre d'outils pour accéder aux options de mise en forme et insérer des pièces jointes.
4. Vous pouvez également effectuer l'une des actions suivantes :
  - Appuyez sur  (Icône d'écriture IA) pour affiner et mettre en forme vos

notes.

- Appuyez sur **Format** pour ajuster le style, la taille, la couleur du texte, etc.
- Appuyez sur  (Ajouter une icône) pour insérer des photos, des griffonnages, des tableaux et plus encore dans vos notes.
- Appuyez sur  (Plus d'icône) pour accéder à plus d'options telles que le verrouillage, l'épinglage ou la suppression de la note, la définition de l'habillage ou d'un rappel pour la note et l'ajout de la note à votre écran d'accueil.

## Organisation des notes


Vous pouvez masquer ou supprimer vos notes ou épingler une note sur la partie supérieure en fonction de vos besoins. Vous pouvez également déplacer vos notes vers vos blocs-notes pour les classer et les organiser.

### Instructions d'utilisation

- **Épingler en haut** : Dans la liste de toutes les notes, appuyez longuement sur la note que vous souhaitez épingler en haut, puis appuyez sur **Épingler** pour la déplacer en haut de la liste.
- **Rendre privée une note** : Dans la liste de toutes les notes, appuyez longuement sur la note que vous souhaitez masquer, puis appuyez sur **Rendre privé** pour la masquer dans votre carnet caché. Pour afficher vos notes masquées, appuyez sur **Toutes les notes > Notes verrouillées**, puis saisissez votre mot de passe de confidentialité.
- **Déplacer une note** : Dans la liste de toutes les notes, appuyez longuement sur la note que vous souhaitez déplacer, appuyez sur **Déplacer** et sélectionnez un bloc-notes vers lequel vous souhaitez déplacer la note. Vous pouvez également appuyer sur **Nouveau bloc-notes** pour créer un nouveau bloc-notes et y déplacer la note.

Pour afficher les notes stockées dans différents blocs-notes, appuyez simplement sur **Toutes les notes**.



- **Supprimer une note** : Dans la liste de toutes les notes, appuyez longuement sur la note que vous souhaitez supprimer et appuyez sur **Supprimer**. Vous pouvez appuyer sur **Toutes les notes** > **Récemment supprimées** pour afficher les notes supprimées dans les 30 derniers jours.

 Lors de votre première utilisation de la fonction de notes verrouillées, vous devrez définir un mot de passe de confidentialité et répondre à la question de sécurité.

## Griffonnage

Avec Griffonnage, vous pouvez écrire ou dessiner dans une note pour la rendre plus riche et plus vivante.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Notes** > **Notes** et appuyez sur  (Ajouter des icônes) dans le coin inférieur droit.
2. Appuyez sur  (Icône marquée) pour commencer à griffonner. Vous pouvez utiliser les outils intégrés Palette de couleurs, Stylo à bille, Stylo, Crayon, Marqueur, Lasso et Gomme lorsque vous dessinez ou écrivez dans votre note.

## Mes fichiers

### Recherche de fichiers

Avec Mes fichiers, vous pouvez trouver efficacement et facilement les fichiers dont vous avez besoin sur votre téléphone.

## Instructions d'utilisation

Accédez à **Mes fichiers** et vous pouvez :

- Afficher les fichiers par catégorie depuis la page d'accueil (par exemple, toutes les images sont affichées de la même manière que dans l'appli Photos) ;
- Appuyez sur **Récents** pour passer à la vue **Récents**, où les fichiers ajoutés au cours des 30 derniers jours seront affichés par ordre chronologique ; ou
- Recherchez par nom de fichier dans la barre de recherche située en haut de la page d'accueil pour trouver rapidement les fichiers.

## Gestion des fichiers sur votre téléphone

La fonctionnalité Mes fichiers peut vous aider à gérer efficacement les fichiers sur votre téléphone, notamment les images, l'audio, les vidéos, les documents, les archives et les fichiers APK.

## Instructions d'utilisation

Sélectionnez les fichiers dont vous avez besoin et choisissez l'une des actions suivantes :

- **Partager** : partagez vos fichiers avec d'autres personnes ou d'autres appareils.
- **Étiquettes** : ajoutez une ou plusieurs étiquettes aux fichiers. Pour trouver les fichiers que vous avez étiquetés, accédez à la page Étiquettes.
- **Déplacer** : choisissez un emplacement pour déplacer le fichier, puis appuyez sur **Déplacer ici**.
- **Supprimer** : supprimez les fichiers.

- **Plus** : copiez ou renommez les fichiers ou effectuez d'autres actions.

## Définition d'un fichier comme privé

Lorsque vous ne souhaitez pas que d'autres personnes voient des images, des vidéos, des fichiers audio et des documents importants, vous pouvez les définir comme des fichiers privés.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à Mes fichiers, appuyez longuement sur le fichier, puis appuyez sur Plus > Rendre privé.
2. Appuyez sur **Coffre-fort** pour afficher les fichiers privés après avoir vérifié le mot de passe.

## Météo

### Affichage des Informations météo

Utilisez Météo pour consulter la météo actuelle et les prévisions météo pour votre localisation actuelle ou dans d'autres villes.



### Instructions d'utilisation

- Accédez à **Météo** pour afficher les informations météo de votre localisation actuelle.
- Pour consulter les prévisions horaires de la journée en cours, faites défiler la page vers le bas, puis balayez vers la gauche ou la droite.
- Faites défiler vers le bas pour afficher la qualité de l'air, la visibilité, l'indice UV, l'humidité et plus encore.
- Appuyez sur **Prévisions météo à 15 jours** pour voir plus d'informations météo sur une page Web.

## Consultation de la météo dans différentes villes

Vous pouvez utiliser l'appli Météo pour consulter la météo dans différentes villes, ce qui vous permet de mieux planifier vos voyages.


### Instructions d'utilisation

Ouvrez l'appli **Météo**, appuyez sur  (icône Gérer les villes) dans le coin supérieur droit, puis appuyez sur  (Ajouter des icônes) dans le coin inférieure droit pour ajouter des villes ou des régions cibles. Vous pouvez ensuite consulter la météo des villes que vous avez ajoutées en balayant vers la gauche ou la droite sur la page d'accueil de l'appli.

## Utilisation de la calculatrice


L'appli Calculatrice de votre téléphone peut gérer les opérations simples d'addition, de soustraction, de multiplication et de division, ainsi que les calculs scientifiques plus complexes tels que les exposants, les racines carrées et les fonctions. Elle peut également convertir les unités.

### Instructions d'utilisation

1. Dans l'appli **Calculatrice**, vous pouvez effectuer des calculs de base tels que l'addition, la soustraction, la multiplication et la division.
2. Pour effacer l'écran, appuyez sur la touche Effacer (AC).
3. Appuyez sur  (**Plus d'icône**) > **Historique** pour afficher les calculs précédents.

Vous pouvez également :

- Appuyez sur le bouton « Calculatrice scientifique » dans le coin supérieur droit pour effectuer des calculs avancés.

- Appuyez sur  (icône du convertisseur d'unités) dans le coin supérieur droit pour démarrer Convertisseur d'unités

## Recherche globale

Vous ne savez pas où trouver une fonctionnalité ? Vous ne voulez pas balayer plusieurs écrans pour trouver une appli ? Ouvrez Recherche globale d'un simple balayage et saisissez des mots-clés pour trouver rapidement ce que vous recherchez sur votre appareil et sur le Web.

- Sur votre appareil : applis, paramètres, fichiers, contacts, calendrier, notes, messages, etc.
- Sur le Web : applis, pages Web, etc.

### Instructions d'utilisation



- Balayez vers le bas sur l'écran d'accueil pour ouvrir Recherche globale.
- Depuis l'écran d'accueil, balayez vers l'écran Shelf et appuyez sur la loupe dans le coin supérieur gauche pour ouvrir Recherche globale.

## Télécommande à infrarouge

### Ajouter des appareils de contrôle à distance

Grâce à la technologie infrarouge, vous pouvez connecter votre téléphone à vos appareils domestiques via des applis intelligentes de contrôle à distance. Cela vous permet de contrôler facilement un grand nombre d'appareils domestiques, notamment des télévisions, des climatiseurs, des décodeurs, des appareils photo, des projecteurs, des ampoules, des ventilateurs et plus encore, directement depuis votre téléphone.

## Instructions d'utilisation

1. Depuis l'écran d'accueil, balayez vers le bas pour ouvrir Recherche globale. Recherchez **Télécommande à infrarouge** et ouvrez-la.
2. Appuyez sur  (Ajouter des icônes) dans le coin inférieur droit, sélectionnez le type d'appareil et suivez les instructions à l'écran pour l'ajouter.
3. Mettez sous tension l'appareil, dirigez l'émetteur infrarouge du téléphone vers l'appareil, puis suivez les invites à l'écran pour appairer l'appareil avec le téléphone.
4. Une fois l'appareil appairé, appuyez sur  (Icône de mise hors tension) pour commencer à utiliser votre téléphone comme une télécommande.

Les appareils ajoutés apparaîtront dans les dispositifs de Télécommande à infrarouge. Appuyez sur un appareil pour commencer à l'utiliser.

 Cette fonctionnalité n'est opérante que sur certains modèles.

## Configuration de la télécommande à infrarouge

### Instructions d'utilisation

Ouvrez **Télécommande à infrarouge** et appuyez sur  (**Plus d'icône**) >

**Paramètres** pour activer ou désactiver **Son des boutons** ou **Vibration des boutons**.

Vous pouvez également activer **Obtenir les données de la télécommande en ligne** pour prendre en charge d'autres modèles d'appareils.

 Cette fonctionnalité n'est opérante que sur certains modèles.

# Paramètres du système

## Rechercher

### La fonction Rechercher dans Paramètres

Accédez à **Paramètres**. Appuyez sur la zone de recherche et saisissez l'élément de paramètre que vous souhaitez afficher. Sélectionnez et appuyez sur l'élément de paramètre depuis le contenu déroulant pour accéder rapidement à l'élément de paramètre.

## WLAN


### Connexion au Wi-Fi

Wi-Fi est l'abréviation de Wireless Fidelity (fidélité sans fil). Vous pouvez vous connecter au Wi-Fi de différentes façons et accéder à Internet sans consommer de données mobiles.


#### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > Wi-Fi**.
2. Vous pouvez vous connecter via l'une des méthodes suivantes :
  - Dans la liste des réseaux disponibles, appuyez sur le réseau auquel vous devez vous connecter, saisissez le mot de passe lorsque vous y êtes invité ou ouvrez le navigateur et saisissez le mot de passe du compte pour l'authentification. Veuillez contacter le fournisseur de Wi-Fi pour obtenir le nom et le mot de passe du compte.
  - Si vous ne trouvez pas le réseau auquel vous souhaitez vous connecter

dans la liste des réseaux disponibles, appuyez sur **Ajouter un réseau** et saisissez le nom du réseau pour vous connecter.

- Si une autre personne partage un code QR Wi-Fi avec vous, vous pouvez appuyer sur  (icône de numérisation) dans le coin supérieur droit des paramètres Wi-Fi et scanner le code pour vous connecter.


Après vous être connecté une fois à un réseau Wi-Fi, dès que votre téléphone se trouvera à nouveau dans la portée du réseau, il s'y connectera automatiquement sans vous demander de saisir à nouveau le mot de passe.

Si vous ne souhaitez pas vous connecter automatiquement à un réseau Wi-Fi, appuyez sur  sur le côté droit du réseau Wi-Fi et désactivez **Connexion automatique**.

## Partage du Wi-Fi via un code QR

Vous pouvez partager les comptes et les mots de passe des réseaux Wi-Fi que vous avez enregistrés avec d'autres utilisateurs. Ils pourront se connecter à un réseau Wi-Fi simplement en scannant un code QR.

### Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres > Wi-Fi** et appuyez sur  (icônes d'information) à côté du réseau Wi-Fi que vous souhaitez partager, puis appuyez sur **Partager** pour générer un code QR.

## Présentation d'Assistant Wi-Fi

Assistant Wi-Fi vous propose divers services d'accélération réseau, tels que le passage automatique à un meilleur réseau Wi-Fi ou à un réseau mobile lorsque le réseau Wi-Fi est faible ou l'utilisation simultanée du Wi-Fi et d'un réseau mobile. Ces

services peuvent améliorer significativement votre expérience réseau.

## Utilisation de l'accélération réseau à deux canaux

Dans des scénarios tels que récupérer des enveloppes rouges ou jouer à des jeux, activez l'accélération réseau à deux canaux pour utiliser les données mobiles et le Wi-Fi afin d'obtenir un avantage.

### Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres > Wi-Fi > Assistant Wi-Fi > Accélération réseau à deux canaux**, activez **Accélération réseau à deux canaux**, et activez cette fonctionnalité pour les applis qui en ont besoin.

L'utilisation de cette fonctionnalité risque de consommer plus de données mobiles.

Nous vous recommandons de l'activer uniquement en cas de besoin.

## Accélération à double Wi-Fi

L'accélération à double Wi-Fi permet à votre téléphone d'utiliser simultanément deux réseaux Wi-Fi.

### Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres > Wi-Fi > Assistant Wi-Fi** et activez **Accélération à double Wi-Fi**.

## Basculement automatique sur le réseau mobile

Activez **Basculement automatique sur le réseau mobile**, afin que votre téléphone puisse basculer automatiquement sur le réseau mobile lorsque la qualité du réseau Wi-Fi est faible pour éviter une interruption de la connexion au réseau.

### Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres > Wi-Fi > Assistant Wi-Fi** et activez **Basculement**

automatique sur le réseau mobile.

## Connexion automatique au meilleur Wi-Fi

Lorsque plusieurs réseaux Wi-Fi sont à proximité et que votre téléphone a déjà été connecté à ces réseaux, vous pouvez activer **Connexion automatique au meilleur Wi-Fi**. Votre téléphone détectera automatiquement la qualité de ces réseaux Wi-Fi. Si la qualité du réseau actuel est mauvaise, le téléphone passe automatiquement au meilleur réseau.

### Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres > Wi-Fi > Assistant Wi-Fi** et activez **Connexion automatique au meilleur Wi-Fi**.

## Bluetooth

### Connexion Bluetooth

L'établissement d'une connexion entre votre téléphone et un casque, un bracelet, une montre ou une tablette Bluetooth facilite le partage de données entre votre téléphone et ces appareils.

### Instructions d'utilisation

1. Activez le Bluetooth sur l'appareil qui doit être connecté et accédez au mode appairage. (L'opération varie selon l'appareil. Veuillez consulter le manuel d'utilisation de l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter pour plus de détails.)
2. Sur votre téléphone, accédez à **Paramètres > Bluetooth** et activez **Bluetooth**.
3. Dans la liste **Appareils disponibles**, appuyez sur le nom Bluetooth de l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter et suivez les instructions pour établir

une connexion.

## Réseau mobile

### Définition du nom et du numéro de la carte SIM

Lorsque vous utilisez deux cartes SIM, vous pouvez compléter des informations telles que le nom et le numéro de la carte SIM pour faciliter l'utilisation.

#### Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres > Réseau mobile**, appuyez sur une carte SIM et accédez à la page Informations et paramètres de la carte SIM. Vous pouvez :

- Appuyez sur **Nom de la carte SIM** pour saisir un nom personnalisé.
- Appuyez sur **Numéro de la carte SIM** pour saisir le numéro de téléphone.
- Activez ou désactivez **Itinérance des données** selon vos besoins.

## Gestion des cartes SIM

### Définition d'une carte SIM d'appel et d'une carte SIM de données par défaut

Lorsque vous utilisez deux cartes SIM, vous pouvez définir la carte SIM d'appel et la carte SIM de données par défaut en fonction des forfaits de données fournis par ces cartes.

#### Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres > Réseau mobile** et appuyez sur **Carte SIM d'appel par défaut** et **Carte SIM de données par défaut**, puis suivez les instructions pour modifier les paramètres.

## Une carte SIM pour passer des appels, une carte SIM pour l'accès à Internet

Lorsque vous utilisez deux cartes SIM, vous pouvez les configurer de telle sorte que pendant que vous passez un appel avec une carte SIM, l'autre carte sera utilisée pour accéder à Internet, garantissant ainsi que vous pouvez toujours accéder à Internet.

### Instructions d'utilisation

Accédez à Paramètres > Réseau mobile > activez Utiliser les données mobiles pendant les appels.

## Consommation des données

### Vérification de la consommation des données du téléphone

Le système vous aide à calculer la consommation quotidienne et mensuelle de données de votre téléphone ainsi que la quantité de données consommée par chaque appli, pour mieux contrôler et gérer la consommation de données.

### Instructions d'utilisation

Accédez à Paramètres > Réseau mobile > Consommation des données pour afficher la consommation des données.

- Appuyez sur **Consommation des données par appli** pour connaître la quantité de données consommée par chaque appli.
- Appuyez sur le nom d'une appli pour activer **Désactiver le réseau mobile** selon vos besoins ou désactivez des fonctionnalités, notamment **Données en arrière-plan**.
- Accédez à **Limite de consommation des données** et appuyez sur **Limite de consommation quotidienne des données** ou **Limite de consommation**

**mensuelle des données** pour définir la limite de consommation des données et la façon dont vous êtes averti lorsque cette limite est dépassée.

## Économie de données

Économie de données vous aide à consommer moins de données mobiles en empêchant les applis d'utiliser les données mobiles en arrière-plan.

### Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres > Réseau mobile > Économie de données** et activez **Économie de données**.

- Lorsque cette fonctionnalité est activée et qu'un réseau mobile est utilisé, les applis en arrière-plan (telles que Mail ou un logiciel de messagerie instantanée) ne pourront pas recevoir de nouveaux messages. Le point d'accès personnel et le partage de connexion seront également désactivés.
- Vous pouvez appuyer sur **Applis sans restriction** pour déterminer les applis qui peuvent s'exécuter en arrière-plan avec un accès à Internet, afin de ne manquer aucune information importante.

## Gestion des autorisations réseau des applis

Certaines applis consomment beaucoup de données mobiles et vous pouvez les configurer pour qu'elles s'exécutent uniquement via Wi-Fi.

### Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres > Réseau mobile > Consommation des données > Accès au réseau**, appuyez sur le nom d'une appli et suivez les instructions pour limiter ou refuser l'accès à Internet.

## Connexion et partage

## Mode Avion

Lorsque vous prenez l'avion, vous devez peut-être activer le mode Avion, en fonction des exigences de la compagnie aérienne. En mode Avion, les fonctionnalités qui dépendent du réseau mobile, du Wi-Fi et du Bluetooth sont indisponibles.

### Instructions d'utilisation

Vous pouvez activer le **mode Avion** via l'une des méthodes suivantes :

- Balayez vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir Paramètres rapides et activez **Mode Avion**.
- Accédez à **Paramètres** et activez **Mode Avion**.

## Point d'accès personnel

### Partager votre réseau via un point d'accès personnel

Vous pouvez partager le réseau mobile de votre téléphone avec d'autres appareils via un point d'accès personnel.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > Réseau mobile > Point d'accès personnel** et activez **Point d'accès personnel**.
2. Votre point d'accès personnel peut désormais être trouvé et connecté par les appareils à proximité après avoir saisi le mot de passe.

Si aucun appareil n'est connecté dans un délai de 10 minutes, le point d'accès se désactive automatiquement pour économiser de l'énergie.

Vous pouvez également :

- Appuyez sur le code QR à côté de **Paramètres du point d'accès** pour

partager votre point d'accès. Scannez ce code QR sur un autre appareil pour vous connecter rapidement.

- Appuyez sur **Paramètres du point d'accès** pour modifier le nom du point d'accès, changer le mot de passe ou masquer le point d'accès afin de renforcer la sécurité.
- Appuyez sur **Gestion des connexions** pour définir la limite de connexions de l'appareil, le plafond de consommation de données, etc.

## Partager Internet via Bluetooth

Vous pouvez partager le réseau de votre téléphone avec un autre appareil via Bluetooth.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > Réseau mobile > Point d'accès personnel** et activez **Partage de connexion Bluetooth**.
2. Activez le Bluetooth sur l'appareil qui a besoin d'un accès Internet et connectez l'appareil à votre téléphone via Bluetooth.

Une fois la connexion établie, l'appareil peut utiliser les données mobiles de votre téléphone pour accéder à Internet.

## Partager une connexion Internet via USB

Vous pouvez partager la connexion Internet de votre téléphone avec un autre appareil via USB.

### Instructions d'utilisation

1. Connectez votre téléphone à l'appareil à l'aide d'un câble USB et complétez les paramètres pertinents. (Les procédures peuvent varier selon l'appareil.)

2. Accédez à **Paramètres > Réseau mobile > Point d'accès personnel** et activez le commutateur **Partage de connexion USB**.

Vous ne pouvez pas activer le commutateur **Partage de connexion USB** si votre téléphone n'a pas été connecté à l'appareil via USB. Si le commutateur **Partage de connexion USB** est toujours grisé, reconnectez votre téléphone à l'appareil.

## AOD

### Activer Always-On Display

Always-On Display vous permet de consulter l'heure, la date, les notifications et d'autres informations sans activer l'écran.

#### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > Écran d'accueil, écran de verrouillage et style > Tous les thèmes de flux** et appuyez sur le thème de votre choix pour le modifier.
2. Activez **Always-On Display** dans la page **Always-On Display**.

Pour désactiver Always-On Display, accédez à **Paramètres > Écran d'accueil, écran de verrouillage et style > Always-On Display** et désactivez **Always-On Display**.

### Sélectionner le mode Always-On Display

Always-On Display vous permet de consulter des informations telles que l'heure sans activer l'écran. Vous pouvez également choisir votre mode AOD favori pour le rendre plus personnalisé.

#### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > Écran d'accueil, écran de verrouillage et style > Tous les thèmes de flux**, choisissez un thème et appuyez pour le modifier.

2. Balayez vers la droite sur **Always-On Display** pour modifier et sélectionner le mode souhaité :

- **Plein écran** : lorsqu'AOD est activé, l'heure, la météo et les widgets ajoutés sont affichés sur l'écran de verrouillage pour faciliter l'utilisation.
- **Fluide** : une remarquable animation continue assure une transition harmonieuse de l'AOD à l'écran de verrouillage et à l'écran d'accueil lorsque vous activez votre écran.
- **Classique** : affiche uniquement l'heure et économise l'énergie.

 Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Écran d'accueil, écran de verrouillage et style > Always-On Display** et choisir un mode AOD.

## Définition des schémas Always-On Display

### Créer un Always-On Display avec texte et image

Vous pouvez utiliser votre photo favorite pour votre Always-On Display. Vous pouvez choisir une photo d'un proche, d'un membre de votre famille, de votre animal ou de votre célébrité favorite, ce qui vous permet de les voir chaque fois que vous regardez votre téléphone.

#### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > Écran d'accueil, écran de verrouillage et style > Always-On Display**. Sous **Personnalisé**, appuyez sur **Texte et image**.
2. Sélectionnez une image et accédez à la page de modification.
3. Saisissez le texte sous l'image. Vous pouvez ajuster la couleur, la taille, l'alignement du texte et plus encore.
4. Appuyez sur **Appliquer**.

## Tracer des schémas Always-On Display

Vous pouvez tracer un schéma AOD librement avec votre main.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > Écran d'accueil, écran de verrouillage et style > Always-On Display**. Sous **Personnalisé**, appuyez sur **Schémas personnalisés**.
2. Dans la page qui s'ouvre, choisissez des éléments, notamment des couleurs, des pinceaux et des formes, tracez un schéma dans la zone de dessin et appuyez sur **Terminé** une fois que vous avez terminé.

## Créer du texte personnalisé sur Always-On Display

Vous pouvez afficher votre devise personnelle favorite sur Always-On Display.

### Instructions d'utilisation


1. Accédez à **Paramètres > Écran d'accueil, écran de verrouillage et style > Always-On Display**. Sous **Personnalisé**, appuyez sur **Texte**.
2. Dans la fenêtre qui s'ouvre, saisissez le texte et apportez des modifications personnalisées telles que la couleur du texte, le poids du texte, l'alignement, etc.
3. Appuyez sur **Appliquer**.

## Créer un portrait silhouette

Vous pouvez transformer un portrait en couleur en portrait silhouette exclusif pour Always-On Display.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > Écran d'accueil, écran de verrouillage et style > Always-On Display**. Sous **Personnalisé**, appuyez sur **Canvas**.
2. Prenez une photo ou choisissez-en une dans l'album comme indiqué dans la fenêtre contextuelle.
3. Appuyez sur **Générer** et attendez que le système génère automatiquement un brouillon de portrait silhouette.
4. Effacez les lignes indésirables et ajustez le style et la couleur d'affichage. Appuyez sur **Suivant**.
5. Ajustez la taille et la position du portrait silhouette, puis appuyez sur **Terminé** dans le coin supérieur droit. Définissez la couleur du texte, puis appuyez sur **Appliquer**.

 Activez **Appliquer l'image originale aux écrans d'accueil et de verrouillage** pour appliquer l'image originale à l'écran de verrouillage et à l'écran d'accueil.

## Utiliser Omoji en tant que fond d'écran d'Always-On Display

Vous pouvez utiliser un Omoji en tant que fond d'écran d'Always-On Display. Chaque fois que vous activez l'écran, vous pouvez voir votre image personnalisée unique.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > Écran d'accueil, écran de verrouillage et style > Always-On Display**. Sous **Personnalisé**, balayez vers la gauche pour trouver **Omoji**.
2. Sélectionnez votre Omoji et votre expression favoris, puis appuyez sur **Suivant**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour choisir la couleur du texte, puis appuyez sur **Appliquer**.

## Définir l'extinction automatique de l'écran

Lorsque votre téléphone n'est pas utilisé pendant un certain temps, l'écran se désactive automatiquement pour économiser de l'énergie et protéger votre vie privée. Vous pouvez définir la durée d'extinction automatique de l'écran si nécessaire.

### Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres** > **Affichage et luminosité** > **Extinction automatique de l'écran** et définissez la durée d'extinction de l'écran.

## Activer Mise en veille adaptative

Mise en veille adaptative maintient votre écran allumé lorsque vous le regardez.

### Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres** > **Affichage et luminosité** et activez **Mise en veille adaptative**.

## Personnaliser Always-On Display

Always-On Display vous permet de consulter l'heure, la date, les notifications et d'autres informations sans activer l'écran. Vous pouvez personnaliser Always-On Display après son activation.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres** > **Écran d'accueil, écran de verrouillage et style** > **Always-On Display** et activez **Always-On Display**.
2. Sélectionnez le **Mode** souhaité :
  - Si vous sélectionnez **Plein écran**, Always-On Display affichera l'heure, la météo et les widgets que vous ajoutez à l'écran de verrouillage.

- Si vous sélectionnez **Fluide** ou **Classique**, vous devrez accéder à **Paramètres d'affichage** :
  - Appuyez sur **Informations** pour choisir les informations que vous souhaitez afficher, telles que l'heure, la date et le niveau de la batterie.
  - Activez **Nouvelles notifications** pour afficher les nouveaux messages sur Always-On Display.

## Contrôler la musique sur Always-On Display

La fonctionnalité Musique sur AOD vous permet de contrôler facilement et commodément la musique lorsque l'écran est désactivé sans devoir déverrouiller votre téléphone.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > Écran d'accueil, écran de verrouillage et style > Always-On Display** et activez **Always-On Display**.
2. Sélectionnez le **Mode** pour AOD :
  - Si vous sélectionnez **Plein écran**, le widget Lecture de musique sera affiché dans l'AOD.
  - Si vous sélectionnez **Fluide** ou **Classique**, vous devez appuyer sur **Paramètres d'affichage > Informations contextuelles > Lecture de musique** et activer **Informations musicales**.


## Écran d'accueil, écran de verrouillage et style

### fond d'écran

#### Définir le fond d'écran

Le système propose un large choix de superbes fonds d'écran présélectionnés pour vous, notamment des fonds d'écran artistiques statiques et des fonds d'écran du carrousel qui changent avec le temps. Vous pouvez également télécharger et installer des fonds d'écran en ligne ou définir votre image favorite en tant que fond d'écran.

### Instructions d'utilisation

- Accédez à **Paramètres > Écran d'accueil, écran de verrouillage et style > Fonds d'écran**, sélectionnez le fond d'écran de votre choix et appuyez sur **Appliquer** à pour le définir comme fond d'écran de votre écran de verrouillage ou de votre écran d'accueil, ou l'ajouter aux fonds d'écran du carrousel.
- Accédez à Photos et ouvrez une photo de votre choix. Appuyez sur  > **Définir comme fond d'écran** pour la définir comme fond d'écran de votre écran de verrouillage ou de votre écran d'accueil. Dans la page de modification du fond d'écran, vous pouvez effectuer des opérations telles que le floutage de l'image. Une fois la modification terminée, appuyez sur **Appliquer**.

## Sélectionner des couleurs d'accentuation depuis votre fond d'écran

Vous pouvez sélectionner des couleurs d'accentuation depuis un fond d'écran statique et appliquer ces couleurs à votre système.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > Écran d'accueil, écran de verrouillage et style > Plus > Couleurs**.
2. Appuyez sur **Couleurs du fond d'écran > Personnalisé**. Dans la fenêtre qui s'ouvre, déplacez les quatre points pour choisir des couleurs de votre fond

d'écran actuel.

 Cette fonctionnalité n'est pas disponible lorsqu'un fond d'écran animé est utilisé.

## Configurer les fonds d'écran animés

Les fonds d'écran animés peuvent rendre l'arrière-plan de votre téléphone plus vibrant et dynamique.

### Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres > Écran d'accueil, écran de verrouillage et style > Fonds d'écran**, sélectionnez le fond d'écran animé de votre choix et appuyez sur **Définir** comme pour le définir comme fond d'écran de votre écran d'accueil ou de votre écran de verrouillage.

## Configurer les fonds d'écran du carrousel

Les fonds d'écran du carrousel peuvent automatiquement basculer sur le fond d'écran de l'écran de verrouillage.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > Écran d'accueil, écran de verrouillage et style > Fonds d'écran > Fonds d'écran du carrousel**.
2. Appuyez sur **Ajouter** dans **Fonds d'écran personnalisés** pour sélectionner vos fonds d'écran favoris afin de les afficher sur l'écran de verrouillage.

## Utiliser les fonds d'écran en ligne

Bien que le système fournisse une sélection intéressante de fonds d'écran, vous pouvez trouver de nombreuses autres options en ligne.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > Écran d'accueil, écran de verrouillage et style > Fonds d'écran**.
2. Balayez vers le bas jusqu'à **Plus de fonds d'écran** pour voir plus de fonds d'écran.

## Icônes


### Changer les styles d'icônes

Vous pouvez changer les styles des icônes d'applis de l'écran d'accueil en fonction de vos propres préférences.

Les styles d'icônes par défaut comprennent **Matériau** et **Galet**. La personnalisation des icônes d'applis est également prise en charge.

#### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > Écran d'accueil, écran de verrouillage et style > Icônes** pour accéder à l'écran de modification des icônes.
2. Choisissez un style par défaut, tel que **Matériau**. Vous pouvez également ajuster la taille de l'icône et la taille de police du nom de l'appli. Une fois les modifications terminées, appuyez sur **Appliquer**.

 De plus, lorsque vous modifiez un thème de flux, dans la page **Écran d'accueil**, vous pouvez appuyer sur **Icônes** pour changer les styles d'icônes.

## Police

### Changer la police

Changez la police pour afficher votre style et éviter la monotonie.

#### Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres > Écran d'accueil, écran de verrouillage et style > Police**, sélectionnez votre police préférée, ajustez la taille et le poids, puis appuyez sur **Appliquer**.


Vous pouvez également ouvrir **Theme Store**, sélectionner **Polices** et suivre les invites pour sélectionner une police de votre choix.

## Changer la couleur et la taille de la police

Changez la taille et la couleur de la police pour une expérience visuelle confortable.

### Instructions d'utilisation

- Ouvrez **Theme Store** et sélectionnez **Polices**. Saisissez « Polices de couleur » dans la barre de recherche, puis sélectionnez la police de couleur de votre choix parmi les résultats pour la télécharger et l'appliquer.
- Accédez à **Paramètres > Écran d'accueil, écran de verrouillage et style > Police** et faites coulisser la barre **Taille de police** pour ajuster la taille.

 Vous pouvez modifier les couleurs des polices des thèmes tiers. Les couleurs des polices système ne peuvent pas être modifiées.

## Plus

### Changement des couleurs du système

#### Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres > Écran d'accueil, écran de verrouillage et style > Plus > Couleurs** et sélectionnez un motif de couleur.

### Définir l'animation d'empreinte digitale

Le système propose diverses animations d'empreinte digitale pour rendre votre icône

d'empreinte digitale plus attrayante lors du déverrouillage de l'écran.

### Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres > Écran d'accueil, écran de verrouillage et style > Plus > Animation d'empreinte digitale** et sélectionnez une animation d'empreinte digitale.

## Activer Éclairage des bords

Lorsqu'Éclairage des bords est activé et que vous recevez une notification, l'écran s'éclaire avec un léger effet de lumière ambiante dans la couleur de votre choix, passant harmonieusement de faible à lumineuse. Il s'agit d'une nouvelle façon de recevoir des notifications de messages sans nécessiter de sonneries.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > Écran d'accueil, écran de verrouillage et style > Plus > Éclairage des bords** et choisissez une couleur.
2. Vous pouvez également sélectionner **Appliquer également aux appels entrants** pour que l'écran s'éclaire automatiquement avec un effet de lumière ambiante lors de la réception d'un appel.

## Affichage et luminosité

### Paramètres de luminosité et de couleur de l'écran

#### Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres > Affichage et luminosité** pour régler les paramètres d'affichage.

- **Mode** : Sélectionnez **Mode clair/Mode sombre** ou activez **Planifié**, qui bascule automatiquement entre le mode clair et le mode sombre en fonction

de l'heure de la journée.

- **Luminosité** : Déplacez le curseur de réglage de la luminosité pour régler la luminosité de l'écran ou activez **Luminosité automatique** afin que votre téléphone ajuste automatiquement la luminosité de l'écran pour les conditions d'éclairage actuelles.
- **Mode couleur de l'écran** : Les modes Vif, Naturel et Pro sont disponibles.
- **Taille de police et d'affichage** : Définissez la taille d'affichage de la police et de l'écran.
- **Teinte adaptative** : Cette fonctionnalité ajuste automatiquement la température de couleur d'écran en fonction de l'éclairage ambiant pour diminuer la fatigue oculaire et vous proposer une expérience plus reposante.
- **Rotation auto** : Cette fonctionnalité bascule automatiquement entre le mode paysage et le mode portrait en fonction de l'orientation de votre téléphone.
- **Plein écran pour les applis** : Vous pouvez activer cette fonctionnalité sur certaines applis pour augmenter la zone d'affichage. Deux modes sont disponibles, **Masquer l'appareil photo avant** et **Affichage plein écran**.



## Activation de Confort des yeux

Pour soulager la gêne oculaire provoquée par une utilisation prolongée de l'écran, vous pouvez activer Confort des yeux pour réduire la quantité de lumière bleue émise par votre écran et éviter la fatigue oculaire.

### Instructions d'utilisation

Vous pouvez activer Confort des yeux à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

#### **Méthode 1 : Activation dans Paramètres rapides**

1. Balayez vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir **Paramètres rapides**.
2. Appuyez sur  (icône de confort oculaire) pour activer Confort des yeux.  
Touchez et maintenez  (icône de confort oculaire) pour accéder à la page Confort des yeux et sommeil

### **Méthode 2 : Activation dans Paramètres**

Accédez à Paramètres > Affichage et luminosité > Confort des yeux et sommeil, puis activez Confort des yeux.

## **Activer Confort des yeux et sommeil**

Une fois la fonctionnalité Confort des yeux et sommeil activée, le téléphone ajustera automatiquement la température de couleur d'écran sur un ton plus chaud du coucher au lever du soleil afin de correspondre au cycle de sommeil de votre corps et de vous aider à mieux dormir.

### **Instructions d'utilisation**

Accédez à Paramètres > Affichage et luminosité > Confort des yeux et sommeil et activez Confort des yeux et sommeil.

 Cette fonctionnalité n'est opérante que sur certains modèles.

## **Réglage de la résolution de l'écran**

L'affichage présente une apparence différente lorsque vous modifiez la résolution de votre écran. Plus la résolution est élevée, plus la qualité d'affichage est nette. La qualité d'affichage se dégrade lorsque vous diminuez la résolution, mais le système consomme moins d'énergie, ce qui prolonge l'autonomie de la batterie.

### **Instructions d'utilisation**

1. Accédez à **Paramètres > Affichage et luminosité > Résolution d'écran**.
2. Choisissez une résolution d'écran.

 Cette fonctionnalité n'est opérante que sur certains modèles.

## Réglage de la fréquence de rafraîchissement de l'écran

Votre écran présente une apparence différente et réagit différemment lorsque vous modifiez la fréquence de rafraîchissement de votre écran. Une fréquence de rafraîchissement plus élevée procure une qualité d'image et un contrôle plus fluides. Cela permet d'obtenir une meilleure expérience de jeu, mais des fréquences de rafraîchissement plus élevées déchargent plus rapidement la batterie. Une fréquence de rafraîchissement standard est largement capable de gérer votre utilisation quotidienne avec une meilleure autonomie de la batterie.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > Affichage et luminosité > Fréquence de rafraîchissement de l'écran**. Vous pouvez choisir **Sélection automatique**, **Standard** ou **Élevé**.
2. Si vous souhaitez une fréquence de rafraîchissement plus élevée, choisissez **Élevé**, appuyez sur **Fréquence de rafraîchissement spécifique à l'appli** et personnalisez les fréquences de rafraîchissement (60 Hz, 90 Hz ou 120 Hz) pour les applis individuelles.

 Cette fonctionnalité peut varier selon le modèle et la version.

## Sons et vibrations

### Définir les sons et les vibrations

Vous pouvez régler le volume des sonneries d'appel, des alertes de message, du multimédia et des alarmes pour vous assurer que les sons ne sont ni désagréablement forts ni trop faibles pour être entendus.

### Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres > Sons et vibrations** pour régler les niveaux de volume des médias, des sonneries, des notifications et des alarmes.

- Activez **Ne pas déranger** pour rendre toutes les notifications silencieuses, à l'exception des alarmes, des minuteurs et des événements.
- Si vous activez **Vibrer en mode sonnerie**, votre téléphone vibrera et l'écran s'éclairera lorsque vous recevrez un appel ou un message.
- Appuyez sur **Intensité des vibrations** pour régler le niveau des vibrations des appels, des alarmes et des notifications.

## Changement de la sonnerie

Le téléphone utilise généralement la sonnerie par défaut du système comme alerte pour les nouveaux messages. Cependant, vous pouvez la changer pour obtenir une tonalité plus reconnaissable.

### Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres > Sons et vibrations** et configurez **Sonnerie**, **Plus de sons** et **Tonalité de notification**.

Vous pouvez utiliser de la musique stockée localement, des sonneries du système ou celles proposées par Theme Store.

- ⓘ Dans certaines versions du système, nous avons ajouté des « Thèmes aquamorphaques » pour vous proposer une série de sonneries naturelles et apaisantes.

## Configurer les retours tactiles

Le système propose désormais O-Haptics, qui offre une toute nouvelle expérience tactile avec des sensations délicates et riches en reproduisant des sensations physiques réalistes.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > Son et vibrations > Retours tactiles** et activez **Retours tactiles du système**. Vous ressentirez des retours tactiles lorsque vous effectuerez des actions telles qu'appuyer longuement, appuyer ou balayer.
2. Vous pouvez également ajuster l'**intensité des retours tactiles** en déplaçant le curseur.

 Cette fonctionnalité n'est opérante que sur certains modèles.

## Réglage du volume pour des applis individuelles

Avec Volume spécifique à l'appli, vous pouvez facilement personnaliser le volume des applis individuelles.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > Son et vibrations > Volume spécifique à l'appli** et activez **Volume spécifique à l'appli**.
2. Lorsque vous lisez un média dans une appli, vous pouvez appuyer sur un bouton du volume pour afficher les commandes du volume, appuyer sur l'icône **Volume de l'appli** en bas, puis régler le volume des applis individuelles.

## Holo Audio

Lorsque plusieurs flux audio sont en cours de lecture, Holo Audio vous permet de personnaliser la localisation spatiale de chaque flux audio grâce à la technologie Audio spatial. Cela procure une nouvelle expérience d'écoute où les flux audio contrôlables indépendamment sont lus en parallèle sans interférer les uns avec les autres et vous pouvez facilement les distinguer.

Activez Holo Audio pour écouter vos morceaux favoris pendant que vous jouez, ou regardez un épisode de votre émission favorite tout en discutant avec votre ami par téléphone.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > Sons et vibrations > Holo Audio** et activez **Holo Audio**.
2. Vous pouvez sélectionner le mode **Automatique** ou **Personnalisé**.
  - **Automatique** : Dans ce mode, la meilleure localisation spatiale est automatiquement attribuée à chaque flux audio.
  - **Personnalisé** : Vous pouvez appuyer sur un flux audio pour personnaliser sa localisation spatiale.


 Cette fonctionnalité n'est opérante que sur certains modèles.

## Monitoring intra-auriculaire

Le monitoring intra-auriculaire utilise le matériel du casque et le logiciel du téléphone portable pour fournir des effets de réverbération avancés et à faible latence. Une fois cette fonctionnalité activée, vous pouvez utiliser votre casque pour écouter votre chant et vos effets musicaux en temps réel.

### Instructions d'utilisation


1. Accédez à **Paramètres > Sons et vibrations > Plus de sons > Monitoring intra-auriculaire**.
2. Activez **Monitoring intra-auriculaire** pour les applis prises en charge.
3. Si votre casque est connecté à l'appareil lorsque vous lancez une appli, une fenêtre flottante **Monitoring intra-auriculaire** apparaîtra. Dans cette fenêtre, vous pouvez régler des paramètres tels que le volume du monitoring intra-auriculaire, la réverbération, le changeur de voix et l'égaliseur.
4. Si vous souhaitez enregistrer avec des effets tels que la réverbération et la voix changée, vous pouvez activer **Conserver le même monitoring intra-auriculaire pendant l'enregistrement**.

 Après avoir activé le monitoring intra-auriculaire sur votre téléphone, n'oubliez pas de désactiver le monitoring intra-auriculaire fourni par d'autres applis ou des appareils externes pour garantir l'absence de conflit avec cette fonction.

## Définition des tonalités

### Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres > Sons et vibrations > Plus de sons** pour activer ou désactiver les sons du système selon vos besoins.




 Lorsque vous branchez votre téléphone au chargeur, le téléphone émet un bip. Cependant, si vous mettez votre téléphone en mode Silencieux ou Ne pas déranger, le téléphone n'émettra pas de bip.

## Ne pas déranger

### Activation ou désactivation de Ne pas déranger

Vous pouvez activer le mode Ne pas déranger si vous ne voulez pas que les appels ou les messages entrants interrompent votre travail ou vos pauses. Dans ce mode, les appels et les messages entrants seront mis en mode silencieux et les notifications de bannière n'apparaîtront pas.

### Instructions d'utilisation

1. Balayez vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir **Paramètres rapides**.
2. Appuyez sur  (icône Ne pas déranger) pour illuminer l'icône, ce qui signifie que Ne pas déranger est activé. Appuyez longuement sur  (icône Ne pas déranger) pour définir la durée pendant laquelle vous ne voulez pas être dérangé.
3. Lorsque Ne pas déranger est activé, vous verrez  (icône Ne pas déranger) dans la barre d'état. De plus, les notifications prises en charge apparaîtront dans le tiroir de notifications déroulant et sur l'écran de verrouillage.

## Configuration de Ne pas déranger aux heures programmées

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > Son et vibrations > Ne pas déranger > Ne pas déranger aux heures programmées**.
2. Appuyez sur **Sommeil** et spécifiez la période pendant laquelle vous ne voulez pas être dérangé et la période de récurrence.
3. Vous pouvez également appuyer sur **+** (Ajouter une icône) pour spécifier les périodes pendant lesquelles vous ne voulez pas être dérangé.

## Appels et messages en mode Ne pas déranger

Vous pouvez autoriser les appels et les messages de certains contacts lorsque Ne pas déranger est activé afin de ne rien manquer d'important.

### Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres > Sons et vibrations > Ne pas déranger** et activez **Ne pas déranger**. Si nécessaire, continuez d'appuyer sur **Calendriers** pour définir les heures auxquelles vous ne voulez pas être dérangé.

- Appuyez sur **Appels et messages** et spécifiez les contacts dont vous souhaitez autoriser les appels et les messages. Les sonneries et les alertes pour les appels et les messages de ces contacts sonneront normalement lorsque Ne pas déranger sera activé.
- Appuyez sur **Appis** et sélectionnez les applis dont vous souhaitez recevoir les notifications lorsque Ne pas déranger est activé.

## Barre d'état

### Configuration de la barre d'état

L'emplacement en haut de votre écran correspond à la barre d'état, où les informations sur le réseau, les informations sur l'opérateur, l'heure, le niveau de la batterie et plus encore sont affichés. Dans Paramètres, vous pouvez définir les icônes que vous voulez afficher dans la barre d'état.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > Notifications et paramètres rapides > Barre d'état**.
2. Définissez les **Icônes de notification**, le **Style de la batterie** et le **Pourcentage**

de la batterie selon vos préférences.

3. Dans **Icônes de la barre d'état**, activez **Vitesse du réseau en temps réel** pour afficher la vitesse en temps réel de votre réseau dans la barre d'état. Si vous sélectionnez d'autres fonctionnalités, telles que **Bluetooth**, les icônes correspondantes apparaîtront dans la barre d'état.

## Mot de passe et sécurité

### Reconnaissance faciale

#### Utiliser le déverrouillage par reconnaissance faciale pour

#### Verrouillage d'appli et Masquer les applis

Vous pouvez utiliser les données faciales à d'autres fins, telles que le déverrouillage de Verrouillage d'appli, l'accès à Coffre-fort et la vérification des installations et des rétrofacturations de SMS.

#### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > Sécurité et confidentialité > Déverrouillage de l'appareil > Déverrouillage par reconnaissance faciale et empreinte digitale > Visage** et saisissez votre mot de passe d'écran de verrouillage.
2. Activez **Verrouillage d'appli** ou **Masquer les applis** selon vos besoins et suivez les invites pour définir ou saisir le mot de passe de confidentialité.

### Empreintes digitales

#### Utiliser l'empreinte digitale pour accéder à Verrouillage d'appli et

#### Masquer les applis

Vous pouvez utiliser votre empreinte digitale pour accéder à Verrouillage d'appli et à

Coffre-fort.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > Sécurité et confidentialité > Déverrouillage de l'appareil > Déverrouillage par reconnaissance faciale et empreinte digitale > Empreinte digitale** et saisissez votre mot de passe d'écran de verrouillage.
2. Activez **Verrouillage d'appli** et **Masquer les applis** selon vos besoins.

## Activation de Smart Lock

## Sécurité et urgence

### SOS urgence

En tant que fabricant de téléphones, nous sommes très soucieux de votre sécurité personnelle. En cas d'urgence grave ou vitale, cette fonctionnalité vous permettra d'envoyer des messages d'appel à l'aide même lorsque l'écran est éteint.

### Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres > Sécurité et urgence** et acceptez les conditions de service pour activer cette fonctionnalité.

- En cas d'urgence, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour accéder à la page de mise hors tension, où vous pouvez sélectionner SOS urgence.
- En cas d'urgence, balayez vers le haut sur l'écran de verrouillage pour accéder à la page d'appel d'urgence.

## Définir les personnes à prévenir en cas d'urgence

Il existe trois numéros d'urgence par défaut : 17 (police), 18 (pompiers) et 15 (urgence médicale).

Vous pouvez également ajouter des personnes à prévenir en cas d'urgence (jusqu'à trois) et leur envoyer des messages SOS qui comprennent vos informations telles que la localisation en cas d'urgence.

### Instructions d'utilisation


Accédez à **Paramètres > Sécurité et urgence > Personnes à prévenir en cas d'urgence** pour ajouter une personne à prévenir en cas d'urgence.

## Charge inversée sans fil

En activant Charge inversée sans fil, vous pouvez utiliser votre téléphone pour charger sans fil d'autres appareils pris en charge (tels que des téléphones, des tablettes, des montres et des bracelets).

### Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres > Batterie > Paramètres de charge > Charge inversée sans fil** et activez **Charge inversée sans fil**. Placez un appareil pris en charge à l'arrière de votre téléphone pour commencer à le charger.


-  • Lorsque la batterie de votre téléphone est en-dessous de 25 %, vous ne pouvez pas utiliser la fonctionnalité Charge inversée sans fil.
- Cette fonctionnalité n'est opérante que sur certains modèles.

## Activer le mode Économie d'énergie

Lorsque la batterie est faible et ne peut pas être chargée à temps, vous pouvez activer le mode Économie d'énergie pour réduire la consommation d'énergie et prolonger l'autonomie de la batterie.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > Batterie** et sélectionnez **Mode Économie d'énergie**.
2. Appuyez sur **Paramètres d'économie d'énergie** pour :
  - Activer **Quitter automatiquement le mode Économie d'énergie** afin de quitter automatiquement le mode Économie d'énergie lorsque la batterie chargée à 50 % ou pleine.
  - Activer **Passer automatiquement en mode Économie d'énergie** afin de passer automatiquement en mode Économie d'énergie lorsque le niveau de batterie défini est atteint.

 Après être passé en mode Économie d'énergie, l'icône de la batterie dans le coin supérieur droit devient jaune. Désactivez cette fonctionnalité pour restaurer la couleur de l'icône.



## Activer le mode Super économie d'énergie

Le mode Super économie d'énergie maximise le temps de veille de votre téléphone en limitant l'utilisation des applis et en appliquant des stratégies de nettoyage en arrière-plan plus strictes.

Lorsque le niveau de la batterie de votre téléphone est de seulement 10 % ou 5 %, une fenêtre contextuelle apparaît pour vous rappeler d'activer le mode Super économie d'énergie. Vous pouvez également activer le mode Super économie d'énergie manuellement dans Paramètres.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > Batterie** et activez **Mode Super économie d'énergie**.
2. Lorsque votre téléphone passe en mode Super économie d'énergie,

vous ne pouvez utiliser que quelques applis de base telles que Téléphone et Messages. Appuyez sur  (icône d'édition) ou appuyez longuement sur une appli pour accéder au mode modification et supprimer l'appli. Appuyez sur  (Ajouter une icône) pour ajouter une appli.

3. Pour quitter le mode Super économie d'énergie, appuyez sur le bouton Quitter dans le coin supérieur gauche.

## Afficher et gérer les applis énergivores

### Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres > Batterie** pour afficher l'utilisation de la batterie.

- Sous **Utilisation de la batterie**, vous pouvez consulter votre utilisation de la batterie au cours des **24 dernières heures** ou des **7 derniers jours**.
- Sous **Utilisation de la batterie par appli**, vous pouvez afficher l'utilisation de la batterie de chaque appli.

## Optimisation de la veille pendant le sommeil

L'activation d'Optimisation de la veille pendant le sommeil fera passer votre téléphone dans un état de faible consommation pendant que vous dormez. Cela réduit la fréquence des notifications push et prolonge l'autonomie de votre batterie.

### Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres > Batterie > Paramètres d'économie d'énergie** et activez Optimisation en veille.

## Activation d'Économiseur de batterie vidéo

Lorsque vous utilisez des applis vidéo (telles que TikTok) pendant une durée

prolongée, vous pouvez activer la fonctionnalité Économiseur de batterie vidéo pour optimiser l'utilisation de la batterie afin de prolonger l'autonomie de la batterie.

### Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres > Batterie > Paramètres d'économie d'énergie > Économiseur de batterie vidéo** et activez **Économiseur de batterie vidéo**.

 Cette fonctionnalité n'est opérante que sur certains modèles.

## Bien-être numérique et protection familiale

### Mode Enfants

#### Utilisation du mode Enfants pour aider les enfants à grandir

Le mode Enfants est un espace dédié aux enfants. Il propose les services suivants :

- **Écran d'accueil dédié**

Ajoutez des applis adaptées aux enfants pour créer un espace numérique que votre enfant adorera.

- **Habitudes saines concernant le temps passé devant l'écran**

Fixez des limites de temps d'écran pour votre enfant afin d'éviter une utilisation excessive de l'appareil.

- **Protection de la vue**

Surveillez la position assise et la distance de votre enfant par rapport à l'écran pour l'aider à utiliser correctement les appareils électroniques et réduire les risques de myopie.

### Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres > Accessibilité et commodité > Mode enfants** et suivez les

instructions. Vous pouvez ensuite choisir les applications autorisées, limiter le temps d'écran et définir le réseau et le confort des yeux pour terminer la configuration du Mode enfants.

## Contrôles parentaux en mode Enfants

Les contrôles parentaux peuvent empêcher les enfants de devenir dépendants aux jeux mobiles ou à d'autres applis inappropriées qui pourraient avoir un impact négatif sur leur scolarité et leur vie sociale en fixant des limites strictes sur l'utilisation de leur téléphone et le temps d'écran avec la fonctionnalité **Contrôles parentaux**.

### Instructions d'utilisation

1. En mode Enfants, appuyez sur **⋮ (Plus d'icône)** > **Contrôles parentaux** dans le coin supérieur droit, vérifiez le mot de passe d'écran de verrouillage, puis accédez à la page Contrôles parentaux.
2. Vous pouvez activer ou désactiver le Wi-Fi et le réseau mobile pour le mode Enfants.
3. Appuyez sur **Applis ajoutées** pour définir les applis auxquelles vous autorisez vos enfants à accéder.
4. Appuyez sur **Limite de temps** pour sélectionner une période. Lorsque le temps imparti expire, le mode Enfants est quitté automatiquement et l'écran est verrouillé.
5. Appuyez sur **Protection de la vue** pour détecter la lumière ambiante, la posture assise de l'enfant et la distance, et envoyer des rappels si l'enfant n'est pas assis correctement. Vous pouvez également activer **Écran de protection des yeux** pour filtrer la lumière bleue.



Vous pouvez également activer **Créer le raccourci de l'écran d'accueil**, pour

trouver rapidement l'appli.

## Activation de Zen Space

Zen Space vous aide à rester concentré en limitant l'utilisation des applis et en réduisant les distractions des notifications.

Dans Zen Space, vous pouvez accéder aux espaces Zen par défaut ou créer de nouveaux espaces.

Deep Zen : Vous ne pouvez utiliser votre téléphone que pour prendre des photos ou recevoir des appels et passer des appels d'urgence. Il n'est pas possible de quitter Deep Zen une fois démarré.

Light Zen : Vous pouvez toujours utiliser certaines applis et vous pouvez quitter Light Zen quand vous le souhaitez. Vous pouvez également configurer des espaces Light Zen pour le travail, les études ou d'autres activités.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Zen Space** et appuyez sur un espace pour personnaliser son nom d'espace, sa durée, les applis autorisées, le fond d'écran et les sons en arrière-plan.
2. Appuyez sur **Démarrer** pour accéder à l'espace sélectionné.

## Fonctionnalités supplémentaires

### Accessibilité

### Fonctionnalités d'accessibilité

Vous pouvez définir un raccourci qui ouvre un grand menu à l'écran avec les

fonctionnalités d'accessibilité courantes pour contrôler votre téléphone. Depuis le menu, vous pouvez verrouiller votre écran, régler le volume et la luminosité, prendre des captures d'écran et plus encore.

### Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres > Accessibilité et commodité > Accessibilité > Menu**


**Accessibilité** et activez **Raccourci**. Ensuite, vous verrez une icône verte dans la partie inférieure droite de votre écran. Appuyez sur l'icône pour utiliser diverses fonctions.

## Raccrocher avec le bouton d'alimentation

Activez **Appuyer sur le bouton d'alimentation pour raccrocher** afin de raccrocher rapidement en appuyant sur le bouton d'alimentation.

### Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres > Accessibilité et commodité > Accessibilité > Appuyer sur le bouton d'alimentation pour raccrocher** et activez cette fonctionnalité.


 Lorsque vous recevez un appel entrant, avec **Appuyer sur le bouton d'alimentation pour raccrocher** activé ou non, vous pouvez refuser l'appel en appuyant deux fois sur le bouton d'alimentation. Appuyer une fois dessus permet de couper le son de l'appel ou de désactiver la vibration.

## TalkBack

TalkBack peut lire le contenu à l'écran pour aider les personnes aveugles ou malvoyantes à utiliser leur téléphone.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > Accessibilité et commodité > Accessibilité > Vision** et activez **TalkBack**.

2. Une fois cette fonctionnalité activée, vous pouvez utiliser votre téléphone avec les gestes suivants :
  - Balayez vers la droite ou la gauche pour passer d'une page du navigateur à l'autre.
  - Appuyez deux fois sur un élément pour l'activer.
  - Balayez avec deux doigts pour faire défiler.
3. Appuyez sur  (icône Paramètres) dans le coin supérieur droit pour personnaliser les paramètres de TalkBack, notamment les paramètres de synthèse vocale, la verbosité, les gestes et plus encore.
4. Pour désactiver TalkBack, appuyez longuement sur les boutons d'augmentation et de diminution du volume en même temps pendant au moins 3 secondes.

## Sélectionner pour parler

Après avoir activé Sélectionner pour parler, vous pouvez appuyer sur le texte sélectionné à l'écran pour qu'il vous soit lu.

### Instructions d'utilisation

Accédez à Paramètres > Accessibilité et commodité > Accessibilité > Vision > Sélectionner pour écouter et activez Raccourci. Sélectionnez le texte et appuyez sur le bouton Lecture pour l'écouter.

## Utilisation de la correction des couleurs pour régler la façon dont les couleurs sont affichées

Si vous avez des difficultés à distinguer les couleurs, vous pouvez utiliser Correction des couleurs pour ajuster l'ensemble des couleurs sur votre écran.

## Instructions d'utilisation

1. Accédez à Paramètres > Accessibilité et commodité > Accessibilité > Vision > activez Correction des couleurs.
2. Choisissez une option qui vous convient le mieux parmi **Rouge-vert**, **Bleu-jaune** et **Niveaux de gris**.

 Cette fonctionnalité peut varier selon le modèle et la version.

## Grossissement

En activant Grossissement, vous pouvez effectuer rapidement un zoom avant sur l'écran afin que le contenu soit affiché plus clairement.

## Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > Accessibilité et commodité > Accessibilité > Vision > Grossissement**, activez **Raccourci** et choisissez l'un de ces raccourcis :
  - Bouton Accessibilité : Appuyez sur le bouton Accessibilité à l'écran.
  - Faire glisser deux doigts vers le haut : faites glisser deux doigts vers le haut depuis le bas de votre écran. Pour passer d'une fonctionnalité à l'autre, faites glisser deux doigts vers le haut et maintenez.
  - Appuyer trois fois sur l'écran : Appuyez rapidement 3 fois sur l'écran.
2. Appuyez sur **Type de grossissement** et choisissez la méthode de grossissement.
3. Sur la page qui doit être grossie, utilisez le raccourci sélectionné pour activer Grossissement. Faites glisser avec deux doigts pour déplacer la fenêtre de

grossissement. Pincez avec deux doigts pour ajuster le zoom.

4. Pour arrêter le grossissement, utilisez à nouveau le raccourci.

## Inversion de couleur

Inversion de couleur inverse les couleurs sur votre écran. Par exemple, un texte noir sur un écran blanc devient un texte blanc sur un arrière-plan noir. Les couleurs des images et des vidéos seront également inversées.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > Accessibilité et commodité > Accessibilité > Vision > Inversion de couleur** et activez **Inversion de couleur**.
2. Activez **Raccourci**. Suivez les invites à l'écran pour attribuer un raccourci d'activation de cette fonctionnalité aux boutons de volume ou au bouton **Accessibilité**.

## Texte à contraste élevé

En activant le texte à contraste élevé, la couleur du texte devient noire ou blanche, ce qui facilite la lecture du texte affiché sur l'appareil.

### Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres > Accessibilité et commodité > Accessibilité > Vision** et activez **Texte à contraste élevé**.

## Fonctionnalités d'interaction d'accessibilité

Les personnes souffrant de handicaps moteurs peuvent accroître l'efficacité de l'utilisation de leur téléphone en utilisant les fonctionnalités d'interaction d'accessibilité.

Les fonctionnalités d'interaction d'accessibilité vous permettent de contrôler votre

téléphone ou votre tablette à l'aide d'un ou plusieurs commutateurs. Utilisez les commutateurs pour sélectionner les éléments, faire défiler, saisir du texte, etc.

### Instructions d'utilisation

Accédez à Paramètres > Accessibilité et commodité > Accessibilité > Interaction et suivez les instructions pour configurer le délai de maintien de toucher, le contrôle de basculement, le temps d'exécution et l'option Ignorer les appuis répétés en fonction de vos besoins.

## Gestes et mouvements

### Gestes et mouvements

Une fois Gestes et mouvements activé, vous pouvez utiliser votre téléphone sans allumer l'écran. Par exemple, vous pouvez répondre à un appel téléphonique en l'amenant jusqu'à votre oreille.

### Instructions d'utilisation

Accédez à Paramètres > Accessibilité et commodité > Gestes et mouvements.

- Activez **Soulever pour activer** pour activer automatiquement l'écran lorsque vous soulevez votre téléphone.
- Activez **Porter à l'oreille pour décrocher les appels** pour répondre automatiquement aux appels lorsque vous portez votre téléphone à votre oreille.
- Activez **Basculer automatiquement au récepteur** pour basculer automatiquement l'audio du haut-parleur vers le récepteur lorsque vous tenez votre téléphone près de votre oreille pendant les appels.
- Activez **Retourner pour couper le son des appels entrants** pour couper le

son d'un appel entrant lorsque vous retournez votre téléphone.


- Activez **Allumer/éteindre la lampe torche avec le bouton du volume** pour allumer ou éteindre la lampe torche en appuyant longuement sur le bouton de réduction du volume lorsque l'écran est éteint. Cette fonction est inopérante pendant la lecture d'un média.

## Gestes main levée

Utilisez les gestes main levée pour contrôler votre téléphone sans le toucher lorsque vos mains sont occupées. Vous pouvez agiter votre main pour répondre aux appels téléphoniques, regarder de courtes vidéos et plus encore.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à Paramètres > Accessibilité et commodité > Gestes et mouvements.
2. Avec les gestes main levée, vous pouvez répondre aux appels téléphoniques et faire défiler les pages. Pour faire défiler l'écran vers le haut/bas dans une appli, vous devez activer cette fonctionnalité pour l'appli.

-  • Vous pouvez apprendre à utiliser les gestes main levée sur la page [Apprendre les gestes](#).
- Cette fonctionnalité nécessite une prise en charge matérielle et n'est disponible que sur certains modèles.

## Gestes sur écran éteint

Lorsque l'écran est éteint, vous n'avez pas besoin de le déverrouiller pour certaines actions courantes. À la place, vous pouvez utiliser des gestes spécifiques pour exécuter des commandes.

## Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > Accessibilité et commodité > Gestes et mouvements**.
2. Accédez à **Paramètres > Accessibilité et commodité > Détection intelligente** et activez le **Contrôle des appels par gestes**.
3. Après avoir activé la fonctionnalité de gestes sur écran éteint, vous pouvez sélectionner le geste que vous souhaitez activer :
  - Activez **Appuyer deux fois pour activer/désactiver l'écran** afin de basculer facilement entre différentes options d'affichage.
  - Activez **Tracer un O pour ouvrir l'appareil photo** pour un accès rapide à l'appareil photo.
  - Activez **Tracer un V pour activer ou désactiver la lampe torche** pour ajuster rapidement la lampe torche.
  - Activez **Contrôle de la musique** pour contrôler la lecture lorsque l'écran est éteint en utilisant deux doigts pour tracer « || » sur l'écran afin de mettre en pause ou de reprendre la lecture de musique, ou tracez « < » ou « > » pour lire la chanson précédente ou suivante.
  - Dans la section **Plus**, vous pouvez sélectionner le geste approprié selon vos besoins pour activer **Calculatrice**, **Enregistreur**, et plus encore. Vous pouvez également appuyer sur le geste correspondant pour personnaliser la fonctionnalité qu'il active.

## Boule d'assistance

### Boule d'assistance pour des actions rapides

Boule d'assistance est une boule translucide qui flotte sur l'écran. Vous pouvez la

déplacer n'importe où sur l'écran.

Vous pouvez utiliser Boule d'assistance pour des actions rapides telles que naviguer entre les écrans ou faire des captures d'écran.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > Accessibilité et commodité > Boule d'assistance**.
2. Activez ou désactivez **Boule d'assistance** selon vos besoins.

Vous pouvez choisir d'utiliser des appuis ou des gestes pour effectuer des actions dans Boule d'assistance.

## Contrôle des gestes de Boule d'assistance

Lorsque la fonctionnalité Boule d'assistance est activée, sélectionnez **Opérations de geste** pour activer les actions suivantes :

### Instructions d'utilisation

- **Appui** : Revenir
- **Double appui** : Tâches récentes
- **Appui long** : Écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser les gestes en fonction de votre fréquence d'utilisation et de vos préférences.


 Chaque geste correspond à une seule action.

## Personnalisation de la boule d'assistance

Vous pouvez apporter les personnalisations suivantes à la boule d'assistance :

- Faire glisser la boule d'assistance pour la déplacer
- Ajuster son opacité

- Configurer la boule d'assistance pour la masquer automatiquement en mode plein écran

 Lorsque la boule d'assistance est masquée, balayez vers le bas depuis le haut de l'écran pour l'afficher.

## Utilisation du menu Boule d'assistance

Lorsque la fonctionnalité Boule d'assistance est activée, sélectionnez **Appuyer sur le menu**. Appuyer sur Boule d'assistance fera apparaître 5 boutons pour les actions suivantes :

- Revenir
- Faire une capture d'écran
- Tâches récentes
- Écran de verrouillage
- Écran d'accueil

Sur la page des paramètres de Boule d'assistance, vous pouvez appuyer sur un bouton dans la section Menu et modifier son action sur l'écran **Menu personnalisé** qui apparaît.

## Lancement rapide

### Ouverture d'applis avec le déverrouillage par empreinte digitale

Une fois Lancement rapide activé, vous pouvez ouvrir rapidement Appareil photo, Horloge, Calculatrice et d'autres outils ou applis en balayant lors du déverrouillage de votre téléphone par empreinte digitale.

 **Instructions d'utilisation**

1. Accédez à **Paramètres > Accessibilité et commodité > Lancement rapide** pour activer le **Lancement rapide**.
2. Vous pouvez afficher les applis actuellement prises en charge par Lancement rapide ou appuyer sur **Modifier** pour choisir les applis qui peuvent être ouvertes de cette façon.
3. Après avoir terminé la modification, appuyez sur ✓ (Icône de finition) dans le coin supérieur droit.
4. Lorsque l'écran est verrouillé, appuyez longuement sur le capteur d'empreinte digitale sur l'écran jusqu'à ce qu'un menu d'icônes apparaisse, puis balayez votre doigt vers l'icône cible pour ouvrir l'appli ou l'outil.

 Cette fonctionnalité n'est opérante que sur certains modèles.

## Prévention d'appuis accidentels dans la poche

Des contacts accidentels avec l'écran peuvent se produire lorsque votre téléphone est dans votre poche ou votre sac à dos. Pour éviter ces opérations involontaires, vous pouvez activer Prévention d'appuis accidentels dans la poche.

### Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres > Accessibilité et commodité** et activez **Prévention d'appuis accidentels dans la poche**.

 Cette fonctionnalité n'est opérante que sur certains modèles.


## Activation du mode une seule main

Le mode Une seule main vous permet d'interagir plus facilement avec la partie supérieure de l'écran. Vous pouvez dérouler les icônes des applis pour ouvrir les applis avec une seule main.

## Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres > Accessibilité et commodité > Mode Une seule main** pour activer **Mode Une seule main**.

Pour accéder au mode Une seule main, balayez vers le bas en bas de l'écran. Pour quitter, balayez vers le haut ou appuyez sur la zone vide en haut de l'écran.

 Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur l'écran de couverture et lorsque Gestes est défini comme méthode de navigation du système.

Accédez à **Paramètres > Écran d'accueil et écran de verrouillage > Geste de déroulement des icônes** et assurez-vous que **Geste de déroulement des icônes** a été activé.

## Utilisation du mode Simple pour rendre votre téléphone plus simple

Le mode Simple rend votre téléphone plus facile à utiliser en proposant du texte et des icônes plus grands et en simplifiant l'écran d'accueil.

## Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres > Accessibilité et commodité > Mode Simple** pour entrer en mode Simple.

- En mode Simple, le widget Guide de l'utilisateur du téléphone est ajouté par défaut à l'écran d'accueil, qui comprend Breeno, Guide de l'utilisateur du téléphone, Accès à distance, Hotline du service client et Points de service à proximité.
- En mode Simple, accédez à **Paramètres** et appuyez sur **Quitter le mode Simple** pour revenir au mode standard.

 Cette fonctionnalité n'est opérante que sur certains modèles.

## Mise sous tension/hors tension ou redémarrage


### Activation et désactivation ou redémarrage de votre téléphone

#### Instructions d'utilisation

Accédez à Paramètres > Accessibilité et commodité > Bouton d'alimentation > Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation. Vous pouvez choisir d'afficher le Menu alimentation ou d'activer l'Assistant numérique en appuyant sur le bouton d'alimentation et en le maintenant enfoncé.

Si vous sélectionnez l'option Menu alimentation, vous pouvez appuyer longuement sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le Menu alimentation s'affiche, puis appuyer sur **Éteindre** ou **Redémarrer**.

Si votre téléphone ne fonctionne pas et ne s'éteint pas normalement, vous pouvez le forcer à démarrer en appuyant longuement sur les boutons Alimentation et Augmentation du volume pendant plus de 10 secondes.

 Accédez à Paramètres > Sécurité et confidentialité > Plus de sécurité et de confidentialité > Demander un mot de passe pour la mise hors tension. Vous devrez ensuite saisir votre mot de passe d'écran de verrouillage lorsque vous éteindrez votre téléphone.

### Programmation de la mise sous/hors tension automatique

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Programmer la mise sous/hors tension pour

mettre votre téléphone sous et hors tension à des heures définies afin d'économiser l'énergie et d'éviter les interruptions au repos.

### Instructions d'utilisation


Accédez à **Paramètres > Accessibilité et commodité > Programmer la mise sous/hors tension** pour définir des horaires de mise sous et hors tension.

Votre téléphone se mettra automatiquement sous et hors tension aux heures spécifiées.

## Système et mise à jour

### Sélection de la langue et de la région

#### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > Système et mise à jour > Langue et région** et affichez les langues et les régions prises en charge par le système.
2. Appuyez sur **Modifier** pour gérer les langues. Appuyez sur  (Ajouter des icônes) sur le côté droit pour ajouter les langues que vous souhaitez utiliser. Lorsque vous ajoutez une langue, vous pouvez la définir en tant que **langue par défaut**.
3. Dans la liste des langues ajoutées, déplacez une langue vers le haut pour la définir en tant que langue par défaut de votre système. Si une appli ou un site Web ne prend pas en charge cette langue, la langue prise en charge suivante dans la liste sera utilisée à la place.
4. Appuyez sur **Région** pour choisir une région.

### Réglage de la date et de l'heure

L'heure et les dates affichées sur votre téléphone sont synchronisées avec le réseau et peuvent être modifiées manuellement si nécessaire.

### Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres > Système et mise à jour > Date et heure** et configurez la date et l'heure sur votre téléphone.

- Appuyez sur **Format de l'heure** pour choisir un format d'heure entre 12 heures et 24 heures selon vos préférences d'utilisation.
- Activez **Régler automatiquement l'heure** et **Définir automatiquement le fuseau horaire**. En cas d'erreur, vous pouvez désactiver ces fonctionnalités et régler l'heure manuellement.
- Appuyez sur **Double horloge** pour définir une horloge supplémentaire sur un autre fuseau horaire.

## Sauvegarder et réinitialiser

### Réinitialisation de votre téléphone

Vous pouvez choisir de réinitialiser les paramètres réseau, de réinitialiser tous les paramètres, d'effacer les contacts et les journaux d'appels stockés sur votre téléphone (les contacts stockés sur la carte SIM seront conservés), d'effacer les SMS et les MMS stockés sur votre téléphone (les SMS stockés sur la carte SIM seront conservés), ou d'effacer toutes les données.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > Système et mise à jour > Sauvegarder et réinitialiser > Réinitialiser le téléphone**.
2. Sur la page **Réinitialiser le téléphone**, suivez les instructions à l'écran pour

réinitialiser les paramètres ou effacer les données si nécessaire, puis saisissez votre mot de passe d'écran de verrouillage lorsque vous y êtes invité.

3. Si vous appuyez sur **Effacer toutes les données**, votre téléphone sera réinitialisé à ses paramètres d'usine et toutes vos données seront effacées. Veuillez agir avec prudence.

## Sauvegarder et restaurer des données locales

### Sauvegarder des données locales

Vous pouvez sauvegarder les données de votre téléphone sur le stockage interne pour éviter toute perte ou suppression accidentelle. Il est recommandé de sauvegarder uniquement les données qui occupent moins d'espace de stockage.

#### Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres > Système et mise à jour > Sauvegarder et réinitialiser > Sauvegarder et migrer > Sauvegarde locale**, appuyez sur **Nouvelle sauvegarde** et suivez les invites à l'écran pour sauvegarder les données locales.

### Restaurer les données locales

Si vous avez créé une sauvegarde de données locale, vous pouvez restaurer les données à un point de sauvegarde spécifique dans le temps.

#### Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres > Système et mise à jour > Sauvegarder et réinitialiser > Sauvegarder et migrer > Sauvegarde locale**, sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez restaurer, puis appuyez sur **Démarrer**.

## À propos de l'appareil


# Mettre à jour

## Mise à jour automatique du système pendant la nuit

Une fois la fonctionnalité Mise à jour automatique de nuit activée, votre téléphone sera automatiquement mis à jour entre 2 h 00 et 5 h 00 du matin.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > À propos de l'appareil** et appuyez sur le widget Version officielle.
2. Appuyez sur **⋮ (Plus d'icône) > Mise à jour automatique** dans le coin supérieur droit et activez **Mise à jour automatique de nuit**.


 Cette fonction n'est pas disponible pour les mises à jour logicielles majeures. Vous devrez effectuer la mise à jour manuellement.

## Mise à jour du système de votre téléphone en ligne

Les mises à jour du système peuvent corriger certains problèmes connus, améliorer les performances et la stabilité du système et proposer de nouvelles fonctionnalités. Il est recommandé d'effectuer les mises à jour en temps utile.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > À propos de l'appareil**.
2. Appuyez sur le numéro de version dans la partie supérieure pour rechercher et télécharger la ou les mises à jour disponibles.

 • Il est recommandé d'utiliser le Wi-Fi pour télécharger la mise à jour. Pendant la mise à jour, ne touchez pas le bouton d'alimentation et n'effectuez aucune autre opération. Veuillez attendre la fin de la mise à jour.

- Il est normal que votre téléphone chauffe légèrement pendant la mise à jour.  
Il refroidira rapidement une fois la mise à jour terminée.

## Affichage des informations sur l'appareil

Vous pouvez afficher le nom de votre appareil et ses données de configuration, notamment la version du système, la version d'Android, le processeur, la RAM, le stockage, le numéro de version, la version de la bande de base, la version du noyau et plus encore.

### Instructions d'utilisation

1. Accédez à Paramètres > À propos de l'appareil, puis appuyez sur la version en haut de l'écran pour afficher les informations de version actuelles et rechercher les mises à jour
2. Appuyez sur **État** pour vérifier l'adresse IP du téléphone, l'état de la carte SIM et plus encore.

## Augmentation de la RAM

Lorsque votre téléphone commence à manquer de RAM, vous pouvez activer l'augmentation de la RAM et transformer une partie de l'espace de stockage en RAM afin d'améliorer les performances du système.

### Instructions d'utilisation

Accédez à **Paramètres > À propos de l'appareil > RAM > Augmentation de la RAM** et sélectionnez la taille de l'augmentation de la RAM. Les paramètres prendront effet après le redémarrage de votre appareil.

## Utilisateurs et comptes

## Partage de votre téléphone avec plusieurs utilisateurs

Souvent, lorsque plusieurs utilisateurs partagent un téléphone portable, la situation peut rapidement devenir compliquée.

Et si vous prêtez votre téléphone, vous pourriez avoir des craintes pour votre vie privée.

Désormais, vous pouvez activer la fonctionnalité Plusieurs utilisateurs pour éviter ces problèmes et proposer un espace de stockage distinct à chaque utilisateur.

## Création d'utilisateurs

Vous pouvez partager votre téléphone avec d'autres utilisateurs en ajoutant de nouveaux utilisateurs sur votre appareil.

### Instructions d'utilisation


1. Accédez à **Paramètres > Utilisateurs et comptes > Plusieurs utilisateurs**, puis appuyez sur **Ajouter un utilisateur > Ajouter**.
2. Saisissez un nom d'utilisateur, puis appuyez sur Terminé en haut à droite. Patientez un instant, puis appuyez sur le nom d'utilisateur nouvellement créé dans la liste des utilisateurs.
3. Appuyez sur **Entrer > Basculer** et terminez le processus de configuration en suivant les instructions.


 Vous pouvez ajouter 3 utilisateurs réguliers et 1 invité.

## Basculer entre plusieurs utilisateurs

Lorsque la fonctionnalité Plusieurs utilisateurs est activée, vous pouvez basculer rapidement entre les comptes dans Paramètres rapides.

## Instructions d'utilisation

1. Lorsque **Plusieurs utilisateurs** est activé, balayez vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir **Paramètres rapides**, puis balayez à nouveau vers le bas pour l'étendre complètement. Appuyez sur  (Icône de l'utilisateur) dans le coin supérieur droit pour accéder à l'interface **Plusieurs utilisateurs**.
2. Sélectionnez l'icône de l'utilisateur vers lequel vous souhaitez basculer et appuyez sur **Basculer**.

 Vous pouvez ajouter un maximum de 4 utilisateurs.

## Gestion des autorisations des utilisateurs

Lorsque la fonction **Plusieurs utilisateurs** est activée, le propriétaire de l'appareil peut gérer les autorisations des autres utilisateurs.

## Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > Utilisateurs et comptes > Plusieurs utilisateurs** et sélectionnez les comptes à gérer.
2. Activez ou désactivez **Autoriser les appels et les messages** pour modifier l'autorisation.

## Suppression d'un utilisateur

Vous pouvez utiliser votre compte de propriétaire de l'appareil pour supprimer les comptes qui ne sont plus nécessaires.

## Instructions d'utilisation

1. Accédez à **Paramètres > Utilisateurs et comptes > Plusieurs utilisateurs**, puis sélectionnez les comptes que vous souhaitez supprimer.

2. Appuyez sur **Supprimer l'utilisateur**. Les utilisateurs seront supprimés après double confirmation.

- ① Lors de la suppression d'utilisateurs, leurs données seront également supprimées. Veuillez sauvegarder les données à l'avance.
- ① La version du système d'exploitation est constamment mise à jour et les fonctions peuvent varier selon les modèles et les versions. Ce manuel est fourni uniquement à titre de référence et ne constitue aucunement une garantie. Veuillez vous reporter à votre appareil réel pour connaître ses fonctions et fonctionnalités finales.