

Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit COSYLIFE.
Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT,
les produits de la marque COSYLIFE vous assurent une
utilisation simple, une performance fiable et une qualité
irréprochable.
Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation
vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr
www.electrodepot.be

VOTRE AVIS COMPTE !



PARTAGEZ
VOTRE EXPERIENCE
SUR LES PRODUITS

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons de
donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par nos
équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

Donnez votre avis sur : <http://www.electrodepot.fr/avis-client>



ELECTRO DEPOT

A

Avant d'utiliser l'appareil

4 Consignes de sécurité

B

Aperçu de l'appareil

7 Composants
7 Aperçu de l'appareil
7 Utilisation prévue
7 Caractéristiques

C

Utilisation de l'appareil

8 Avant la première utilisation
8 Utilisation

D

Nettoyage et entretien

9 Nettoyage et entretien
11 Rangement

E

Mise au rebut

11 Mise au rebut de votre ancien appareil

Consignes de sécurité

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

• ATTENTION !

Surface brûlante !



- Cet appareil est destiné à une utilisation domestique ou similaire, telle que :
 - des espaces de cuisine destinés au personnel de magasins, de bureaux et d'autres environnements de travail ;
 - des fermes ;
 - des clients dans des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel ;
 - des environnements du type chambres d'hôtes.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur. Cet appareil ne doit pas être exposé à la pluie ou à l'humidité.
- Les matériaux d'emballage (papier d'emballage, polystyrène) peuvent s'avérer dangereux pour les enfants. Il existe un risque de suffocation ! Ne laissez pas les matériaux d'emballage à la portée des enfants !
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- Maintenez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à

celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

- Pour éviter tout choc électrique, n'immergez jamais le cordon d'alimentation, la prise ou l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Ne manipulez pas l'appareil ou la prise avec les mains mouillées.
- Débranchez toujours votre appareil après chaque utilisation et laissez-le refroidir avant de le nettoyer, de le ranger ou de le déplacer.
- Lorsque vous débranchez le cordon, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le cordon lui-même.
- Lorsque vous utilisez l'appareil, déroulez toujours complètement le cordon d'alimentation de son logement afin d'éviter la surchauffe de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si la prise ou le cordon d'alimentation est endommagé(e),
 - en cas de dysfonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,
 - s'il est tombé dans l'eau,

- si vous l'avez laissé tomber.

Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.

- Le cordon d'alimentation doit être contrôlé régulièrement afin d'éviter tout risque de dommages. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Utilisez toujours l'appareil sur une surface sèche. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Ne laissez pas pendre le cordon d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et veillez à ce qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes.
- Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur comme les radiateurs, afin d'éviter la déformation des parties en plastique.
- **ATTENTION !**
Assurez-vous que la circulation d'air est suffisante

au-dessus et autour de l'appareil. Assurez-vous que l'appareil n'entre pas en contact avec un mur, des rideaux, une serviette ou tout autre matériau inflammable. L'appareil doit être surveillé pendant son utilisation.

- N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs pour nettoyer l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- **Les produits alimentaires peuvent brûler.** Il est impératif de maintenir l'appareil à l'écart des rideaux et de tout autre matériau inflammable.
- Les surfaces de l'appareil sont susceptibles d'atteindre des températures élevées durant son utilisation.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou les boutons.
- Débranchez l'appareil de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de procéder à son nettoyage. Laissez l'appareil refroidir avant le montage/démon-

tage des pièces ou son nettoyage.

- La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en cours de fonctionnement, en particulier pour ce qui est de sa partie supérieure.
- Un cordon d'alimentation court est fourni afin de réduire les risques de chute ou d'enchevêtrement engendrés par un cordon plus long. Les rallonges doivent être utilisées avec prudence et les caractéristiques électriques nominales indiquées sur celles-ci doivent être au moins équivalentes à celles de cet appareil. La rallonge ne doit en aucun cas pendre au-dessus du comptoir ou du plan de travail. Les enfants pourraient tirer dessus ou trébucher.
- Pour plus de détails sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, veuillez vous référer au paragraphe « Nettoyage et entretien » de la notice.

Composants

A Couvercle supérieur	G Base
B Poignée	H Cordon d'alimentation avec fiche de secteur
C Régulateur thermostatique	I Enrouleur de cordon
D Voyant rouge	J Poêle inférieure
E Voyant vert	K Poêle supérieure
F Minuteur	L Articulation

Aperçu de l'appareil

- Déballer l'appareil. Retirez toutes les étiquettes du produit. Veuillez vérifier son exhaustivité et s'il est en bon état. Si l'appareil est endommagé ou présente un dysfonctionnement, ne l'utilisez pas et rapportez-le à votre revendeur ou service après-vente.
- Conservez tous les emballages hors de portée des enfants. Il existe un risque d'accident si les enfants jouent avec les matériaux d'emballage.

Utilisation prévue

- Cet appareil est un appareil à pizza exclusivement destiné à un usage domestique. Il ne convient pas à un usage industriel ou professionnel. Cet appareil est conçu pour faire des pizzas, tartes, tortillas, ...
- Toute autre utilisation peut endommager l'appareil ou provoquer des blessures.

Caractéristiques

Modèle :	957416 CL-PZM02
Tension nominale :	220 - 240 V~, 50/60 Hz
Puissance nominale :	1800 W
Classe de protection :	Classe I

Avant la première utilisation

- Utilisez toujours cet appareil sur une surface horizontale plane.
- Évitez d'utiliser l'appareil sous des rideaux ou d'autres matériaux combustibles ou à proximité de ceux-ci. Ne placez jamais l'appareil sous un placard ou à proximité d'un mur (risque de dommages dus à la chaleur).
- Après installation dans un endroit approprié, disposez soigneusement l'appareil sur une surface plane protégée afin d'éviter toute rayure.
- Disposez le cordon d'alimentation de façon à éviter que celui-ci n'entre en contact avec les plaques chauffantes.
- Avant la première utilisation de votre appareil, essuyez les surfaces internes à l'aide d'un chiffon humide, puis séchez-les à l'aide d'un chiffon ou d'un mouchoir en papier. Enduisez ensuite les plaques chauffantes d'une petite quantité d'huile de cuisson ou de beurre.



Remarque :

Comme tout nouvel appareil chauffant, votre appareil peut dégager une légère odeur de brûlé lors de sa première mise en marche. Il s'agit d'un phénomène normal qui ne constitue pas une source de préoccupation ou une anomalie. Faites fonctionner l'appareil à plusieurs reprises. Cette démarche permet de réduire les odeurs désagréables.



AVERTISSEMENT

Afin de ne pas endommager le revêtement antiadhésif de la poêle, utilisez toujours des ustensiles de cuisine en matière synthétique ou en bois.

Utilisation

- Placez l'appareil sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur, puis nettoyez-le entièrement avant utilisation.

Température de l'appareil

- La température atteinte peut être ajustée sans palier. Le tableau suivant indique à titre d'information quelles températures sont atteintes lors du réglage avec le bouton.

Niveau	Température
•	110 °C
••	160 °C
•••	210 °C

- 1 Refermez le couvercle.
- 2 Branchez la fiche de secteur sur une prise de courant adéquate.
- Après le raccordement de la fiche de secteur, le voyant de contrôle de fonctionnement brille faiblement.
- 3 Tournez le bouton de réglage du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre sur le niveau le plus élevé (•••).

- 4 Placez le minuteur sur env. 7 minutes. Le voyant rouge s'allume.
- 5 Attendez env. 5 minutes jusqu'à ce que le voyant de contrôle vert s'allume. L'appareil est maintenant complètement chauffé.
- 6 Ouvrez le couvercle. Mettez la pizza dans la poêle inférieure. Fermez le couvercle.



ATTENTION

Surface de chauffage chaude. Lors de l'ouverture du couvercle, de la vapeur chaude peut sortir. Portez toujours des gants de cuisine pour protéger vos mains.



Remarques :

- Selon l'épaisseur et la constitution de la pâte et de la garniture, la température et le temps nécessaire varient.
- En principe, prenez en compte que : plus la pâte et la garniture sont fines, plus la température sera élevée et la durée plus courte.
- Si vous avez des doutes, nous vous recommandons d'abord de régler une température plus basse et de surveiller la progression de la cuisson. Vous pourrez ainsi régler avec précaution la température et la durée.

- 7 Réglez la température et la durée de cuisson souhaitées.
- 8 Dès que le temps du minuteur s'est écoulé, un signal sonore retentit et l'appareil s'éteint. Le voyant vert s'éteint.
- 9 Ouvrez le couvercle et prenez prudemment la pizza avec une spatule spéciale en bois ou matière plastique.
- 10 Après l'utilisation, débranchez l'appareil de la prise de courant.

Utilisation alternative

- À part les pizzas, vous pouvez aussi préparer d'autres produits alimentaires appropriés.
- 11 Vous pouvez aussi ouvrir complètement le couvercle et utiliser les deux poêles comme plaques électriques pour faire griller. Tirez légèrement vers le haut le couvercle ouvert dans le sens vertical afin de passer le blocage de l'articulation. Ouvrez encore plus le couvercle jusqu'à ce qu'il soit complètement à plat, c.-à-d. horizontalement sur la table.

Nettoyage et entretien

Avant le nettoyage

- Éteignez l'appareil.
- Après l'utilisation, débranchez la fiche de la prise secteur.
- Laissez l'appareil refroidir.
- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement avant de procéder à son nettoyage.

**ATTENTION**

Cet appareil est un appareil électrique. Afin de prévenir tout risque d'électrocution, ne plongez aucun composant de l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

- Essuyez les plaques chauffantes avec du papier essuie-tout pour en éliminer la graisse avant de les nettoyer à l'aide d'un chiffon légèrement humide, imbibé de liquide vaisselle.
- Essuyez à nouveau à l'aide d'un chiffon humide, imbibé cette fois d'eau propre, puis séchez complètement à l'aide de papier essuie-tout.
- La plaque chauffante peut être détachée et lavée à l'eau chaude avec une petite quantité de liquide vaisselle.
- En cas de dépôts tenaces, versez une petite quantité d'huile de cuisson sur la plaque chauffante, puis essuyez celle-ci au bout de 5 minutes, une fois les dépôts ramollis.
- Essuyez les surfaces extérieures à l'aide d'un chiffon doux et humide, et assurez-vous qu'il ne s'infilte ni humidité ni graisse dans les fentes de refroidissement. N'utilisez pas de détergents, de produits abrasifs ou de laine d'acier. Ceux-ci risquent de rayer la surface et d'endommager le produit.
- Veillez à ce que toutes les surfaces soient parfaitement sèches avant toute nouvelle utilisation de l'appareil.
- Réajustez les plaques chauffantes amovibles sur l'unité principale si elles en ont été détachées.
- Ne découpez pas d'aliments sur les surfaces de cuisson afin d'éviter d'endommager le revêtement antiadhésif en céramique.



**NE CONVIENT PAS
POUR UN LAVAGE AU
LAVE-VAISSELLE.**

Rangement

- Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant avant de le ranger.
- Rangez l'appareil dans un endroit frais, sec et propre, hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie.

- Veuillez conserver l'emballage pour ranger votre appareil lorsque vous ne l'utilisez pas sur une plus longue période.

Mise au rebut de votre ancien appareil

COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES



Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'équipement électrique et électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.



Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri. Pour en savoir plus : www.consignesdetri.fr

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE 2012/19/UE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.



C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole  apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans un lieu public de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être recyclé ou réutilisé pour d'autres applications, conformément à la directive.