

Fers à vapeur

CONSIGNES RÉGLEMENTAIRES	02
REGULATORY INSTRUCTIONS	02
RICHTLIJNEN	08
CONSIGNAS NORMATIVAS	14

VALBERG



Lisez le mode d'emploi après avoir pris connaissance du présent livret d'avertissements réglementaires.

Consignes de sécurité

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

- Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Si vous confiez cet appareil à une autre personne, remettez-lui aussi ce mode d'emploi.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- **MISE EN GARDE !** Gardez constamment l'appareil et son cordon hors de la portée des bébés et des enfants de moins de 8 ans et à l'écart des animaux.
- Maintenir le fer et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans lorsqu'il est sous tension ou en train de refroidir.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Il existe un risque de brûlures graves si un fer chaud est tiré ou tombe accidentellement d'une planche à repasser.
- Avant de brancher l'appareil sur la prise secteur, assurez-vous que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond à celle de la prise.
- Cet appareil est conçu pour être utilisé et rangé en intérieur et dans un climat tempéré uniquement. Il n'est pas conçu pour une utilisation industrielle ou commerciale. N'utilisez pas l'appareil

en extérieur. Toute autre utilisation est considérée comme inappropriée et par conséquent dangereuse. Utilisez et rangez toujours l'appareil dans une pièce sèche, fraîche et bien aérée.

-  La semelle et les surfaces de l'appareil marquées de ce signe sont portées à très haute température quand l'appareil est en marche, et restent très chaudes pendant un certain temps une fois l'appareil éteint. Ne touchez pas ces surfaces avant que le fer n'ait complètement refroidi. Une supervision étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par ou près des enfants.
-  **RISQUE DE BRÛLURES !** La vapeur émise par le fer et la semelle peut être portée à très haute température en cours d'usage. Ne tenez le fer que par sa poignée.
-  **RISQUE DE BRÛLURES !** Ne dirigez en aucun cas la vapeur ou la semelle vers une personne ou un animal. N'essayez en aucun cas de repasser à la vapeur un vêtement que vous portez sur vous.
- Ne laissez pas le cordon pendre du rebord d'une surface de travail, là où il risque d'être attrapé par un enfant ou causer un trébuchement accidentel.
- Lorsque la semelle est chaude, placez toujours le fer à la verticale pendant la chauffe, le refroidissement et les pauses.
- Ne laissez pas le fer chaud entrer en contact avec un tissu ou une surface hautement inflammable, quels qu'ils soient.
- Placez toujours le bouton de contrôle de la température sur « MIN »/« OFF » (Min/Arrêt) avant de brancher ou débrancher le fer de la prise secteur. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil. Pour débrancher l'appareil, tirez sur la fiche.
- **MISE EN GARDE !** L'utilisateur doit jamais laisser le fer à repasser sans surveillance lorsqu'il est branché à la prise secteur.
 - Le cordon d'alimentation doit être débranché de la prise secteur avant de remplir ou de vider le réservoir d'eau (pour les fers à vapeur et les fers avec une fonction de pulvérisation).

- Le cordon d'alimentation doit être débranché de la prise secteur après l'utilisation du fer à repasser, avant le nettoyage ou avant le rangement.
- Le fer à repasser doit être utilisé et placé sur une surface plane, stable et thermorésistante.
- Lorsque vous posez le fer à repasser sur son socle, veillez à ce que ce dernier soit placé sur une surface stable.
- Le fer à repasser ne doit pas être utilisé s'il est tombé, s'il présente de quelconques signes visibles de détérioration ou s'il fuit. N'utilisez pas l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé dans l'eau. Si cela se produit, contactez notre centre de réparation ou un revendeur agréé pour une inspection et une réparation du produit.
- Lors du remplissage du réservoir d'eau, ne dépassez pas le repère « MAX ». Ne remplissez pas le réservoir sous le robinet.
- **ATTENTION !** N'ouvrez pas le couvercle du réservoir d'eau pendant le repassage. Le réservoir d'eau étant sous pression, de l'eau chaude pourrait être projetée. Débranchez toujours l'appareil avant de remplir ou de vider le réservoir d'eau.
- N'ajoutez pas d'additif chimique, de substances parfumées ou de détartrant à l'eau : cela pourrait entraîner une fuite ou endommager l'appareil.
- Ne repassez pas les fermetures éclair, rivets, boutons ou articles similaires sur les vêtements afin de préserver la semelle des rayures.
- **DANGER !** N'exposez pas l'appareil ou ses composants électriques à la pluie, à des égouttements ou à des aspersions d'eau. N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une source d'eau ou dans un lieu à l'humidité élevée (comme à proximité d'une baignoire, d'une piscine, dans une cave humide, etc.).
- La prise secteur à laquelle l'appareil est branché doit être située à proximité et facilement accessible.
- Gardez l'appareil et son cordon d'alimentation à distance des surfaces chauffées, de toute source de chaleur (comme une cuisinière, un chauffage, un radiateur, etc.), de la lumière directe du soleil, du feu, et des gaz ou liquides inflammables.

- Ne connectez pas cet appareil à une minuterie externe ou à un système de commande à distance.
- Branchez l'appareil à sa propre prise électrique individuelle. Afin d'éviter de surcharger le circuit électrique, ne faites pas fonctionner un autre appareil de forte puissance sur le même circuit électrique.
-  **Appareil de classe I** : Cet appareil doit être branché à une prise secteur mise à la terre. N'utilisez pas d'adaptateur. Si l'utilisation d'une rallonge est absolument nécessaire, n'utilisez qu'une rallonge de **16 ampères** agréée avec prise de terre. Une rallonge non agréée ou dont l'ampérage est insuffisant risquerait de surchauffer.
- Pour une protection supplémentaire, nous vous recommandons l'utilisation d'un disjoncteur différentiel (RCD) dont le courant de fuite n'excède pas **30 mA** dans le circuit électrique alimentant votre appareil.

Avertissements concernant le risque de choc électrique

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles :

- **MISE EN GARDE !** Avant de nettoyer ou de ranger l'appareil, débranchez-le toujours de la prise secteur et laissez-le refroidir complètement. Enroulez le cordon d'alimentation sans trop serrer autour du fer à repasser avant de le ranger.
- Ne plongez jamais l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout liquide. Suivez les consignes de la section **Nettoyage et entretien** pour nettoyer l'appareil.
- N'insérez jamais d'objets dans le réservoir d'eau, dans les orifices à vapeur ou dans toute autre partie de l'appareil.
- Ne recouvrez jamais l'appareil pendant l'utilisation.
- Pour éviter d'endommager le cordon d'alimentation, ne le tirez pas, ne le pliez pas, ne le tordez pas, ne l'écrasez pas et ne le frottez pas contre des bords tranchants.
- N'utilisez jamais l'appareil avec les mains mouillées ou en vous tenant debout sur un sol humide.

- **DANGER !** Si l'appareil tombe dans l'eau ou est plongé par accident dans l'eau, ne cherchez pas à l'atteindre dans l'eau. Débranchez immédiatement la fiche de la prise secteur.
- L'ouverture de remplissage du réservoir ne doit pas être ouverte pendant l'utilisation.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. Débranchez alors immédiatement l'appareil et cessez de l'utiliser.
- Aucune des pièces ne peut être réparée par l'utilisateur. Ne démontez et ne réparez pas l'appareil vous-même. Seuls des techniciens qualifiés sont en mesure de réparer le produit. Toute réparation non autorisée peut entraîner des risques de sécurité importants pour l'utilisateur et annulera la garantie. Si cet appareil nécessite des réparations ou si le cordon d'alimentation doit être remplacé, contactez notre service de réparation ou un revendeur agréé.
- N'utilisez cet appareil que de la manière décrite dans le mode d'emploi et ce livret. ELECTRO DEPOT ne peut être tenu responsable des dommages ou blessures résultant d'une mauvaise utilisation, d'une manipulation incorrecte ou d'une modification non autorisée du produit.

Mise au rebut de votre ancien appareil

COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES



En fin de vie, le produit ne doit pas être trié ou recyclé avec les autres déchets ménagers.



Le produit incluant son emballage fait l'objet d'une consigne de tri en vue de son recyclage.



Le fabricant participe financièrement à la collecte, au tri et au recyclage des emballages.

QUE FAIRE DE MES DÉCHETS ?

Veuillez respecter les règles suivantes pour réduire l'impact environnemental relatif à votre achat. Vous êtes légalement responsable du tri en vue du recyclage du produit (incluant ses accessoires éventuels), de sa ou de ses notice(s) et de ses éléments d'emballage.

Un appareil électrique ou électronique ne doit pas être trié ou recyclé avec les autres déchets ménagers.

Ne jamais laisser des produits usagés et les éléments d'emballage à disposition des enfants car ils représentent un danger.

Veuillez conserver la ou les notice(s) durant toute la durée de vie de l'appareil et joindre cette documentation à l'appareil lorsque celui-ci est cédé à un tiers.

Pour les éléments d'emballage et la ou les notice(s), veuillez-vous référer aux consignes de tri sur l'emballage principal et aux consignes disponibles sur le site internet : www.consignesdetri.fr

Pour le produit, veuillez-vous référer aux consignes sur le site internet :

www.quefairedemesdechets.fr

Si vous ne disposez pas d'un accès à internet, contactez votre commune pour les modalités de tri et de recyclage de vos déchets.

FR

CONDITION DE GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

EN

WARRANTY CONDITIONS

This product is guaranteed against faults caused by defects in manufacturing or the materials used for a period of two years, starting from the date of purchase.* This warranty does not cover defects or damage caused by failure to install the device correctly, incorrect use of the product, or excessive wear and tear.

*proof of purchase required.

NL

GARANTIEVOORWAARDEN

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.

*op vertoon van kassabon.

ES

CONDICIONES DE GARANTÍA

El certificado de garantía de este producto tiene una duración de 2 años a partir de la fecha de compra* que se limita a los defectos de fabricación y averías del material. Se excluyen de la garantía deficiencias o daños originados por una mala instalación, errores en la manipulación o por un uso inadecuado.

*previa presentación del comprobante de compra.



ELECTRO DEPOT

1 route de Vendeville

59155 FACHES-THUMESNIL - FRANCE