

echo RAINBOW MINI UserGuide V1 16062023

NOTICE UTILISTEUR

USER GUIDE

Précautions

Lisez attentivement ce guide avant utilisation et conservez-en une copie. Utilisation de cet appareil doit être conforme aux instructions suivantes.

- Évitez de heurter ou d'endommager votre appareil. N'utilisez pas le produit lorsqu'il est endommagé.
- L'écran tactile et certaines autres fonctions peuvent ne pas fonctionner correctement si l'appareil est utilisé immergé dans l'eau.
- Gardez l'appareil à l'abri de la chaleur excessive, comme le soleil, le feu ou autre.
- Les températures d'utilisation idéales sont entre -10°C et 45°C. Évitez les températures extrêmes.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur pendant les orages.
- En cas de chute de l'appareil ou de choc, la résistance de l'appareil à l'eau et à la poussière risque d'être altérée.
- Ce produit a un indice de résistance à l'eau IP67. Cependant, cette fonction n'est pas permanente et peut diminuer avec le temps. Le produit peut être porté sous une douche froide, à la piscine ou en nageant près du rivage. Toutefois, elle ne doit pas être portée dans un sauna ou pour la plongée. Pour un cycle de vie plus long, évitez les environnements poussiéreux, enfumés, humides ou sales. Nous vous recommandons de l'utiliser dans un état sec et d'utiliser un chiffon doux pour essuyer l'excès d'eau de sa surface avant de manipuler l'écran tactile.
- Évitez de porter la montre trop serrée ou trop lâche. Gardez sa zone de contact sèche et nettoyez régulièrement le bracelet avec de l'eau. Arrêtez d'utiliser la montre immédiatement et consultez un médecin si la zone de contact de votre peau présente des signes de rougeur ou de gonflement. En raison de la friction, le port prolongé de la montre lors des exercices de haute intensité peut provoquer une irritation de la peau. Si tel est le cas, veuillez cesser de la porter.
- Ne jetez pas la montre ou sa batterie au feu afin d'éviter une explosion.
- N'utilisez pas de nettoyant/huile corrosif pour nettoyer.
- N'utilisez pas, ne stockez pas et ne transportez pas l'appareil ni les produits inflammables ou explosifs stockés. Utilisation de votre appareil dans ces environnements augmente le risque d'explosion ou d'incendie.
- Le produit et ses accessoires peuvent contenir de petites pièces. Pour éviter l'étouffement ou d'autres dangers ou dommages causés par les enfants, gardez le hors de portée des enfants.
- Ce produit n'est pas un jouet et ne doit être utilisé que par des enfants sous la surveillance d'un adulte.
- Il est interdit de modifier la structure et les accessoires du produit sans autorisation, ou de le modifier arbitrairement. La sécurité et le bon fonctionnement du produit pourraient en être affectés.
- Chargez uniquement avec le câble magnétique fourni. N'exposez pas ce câble à la pluie (ou à d'autres liquides) ou à l'humidité et ne l'immergez pas dans l'eau. Connectez ce câble à une alimentation de DC 5V, telle qu'un chargeur USB ou un ordinateur.
- Veuillez tenir votre poignet immobile lorsque vous mesurez avec la montre.
- Évitez tout contact direct des yeux avec les lumières du capteur de fréquence cardiaque. Ceci pourrait entraîner des troubles oculaires.
- Veuillez consulter votre médecin avant de choisir un nouveau sport. Cette montre n'est pas un dispositif médical, aucune donnée ou information fournie par la montre ne doit être utilisée comme base pour le diagnostic, le traitement et la prévention des maladies.
- Les mesures d'oxygène sanguin ne sont pas destinées à un usage médical, y compris l'autodiagnostic ou la consultation d'un médecin, et sont uniquement conçues à des fins générales de remise en forme et de bien-être.

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

Attention ! L'abus ou la mauvaise manipulation de la batterie peut provoquer une surchauffe, une fuite de liquide ou une explosion. Pour éviter d'éventuelles blessures, procédez comme suit :

- Ne pas ouvrir, démonter ou tenter de réparer la batterie.
- Ne pas tenter d'y remplacer les batteries internes rechargeables au lithium.
- Ne pas écraser ni percer la batterie.
- Ne pas court-circuiter la batterie et ne pas l'exposer

à l'eau ou à d'autres liquides.

- Gardez la batterie hors de portée des enfants.
- Gardez la batterie à l'écart du feu.
- Arrêtez d'utiliser la batterie si elle est endommagée ou si vous remarquez une décharge ou l'accumulation de corps étrangers sur les câbles de la batterie.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser la batterie en cas de gonflement ou de fuite de liquide.

SÉCURITÉ DE LA BATTERIE

- L'élimination d'une batterie dans le feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement ou le découpage mécanique d'une batterie, pouvant entraîner une explosion.
- Laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée pouvant entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement faible pouvant entraîner une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Cet appareil est équipé d'une batterie intégrée qui ne peut pas être retirée ou remplacée. Ne démontez pas ou ne modifiez pas la batterie par vous-même.
- Ne pas mettre la batterie dans des ordures qui sont jetées dans des déchets. Lors de la mise au rebut de la batterie, respectez les lois ou réglementations locales.

CONTENU DU PACK (X1 par élément)

- Echo Rainbow Mini
- Bracelet métal
- Bracelet gomme
- Cordon de recharge magnétique USB
- Guide d'utilisateur

Introduction produit

COMMENT CHARGER ?

Placez le câble de charge sur les points de charge au dos de la montre. Avec les aimants intégrés, le câble retrouvera automatiquement les bons points de charge.

Remarque :

- L'adaptateur USB doit avoir une puissance de sortie de DC 5V
- Essayez les points de contact de la montre avant de la charger afin d'éviter la transpiration ou l'humidité résiduelle.

BOUTON D'ACCUEIL

- Écran éteint : appui court pour allumer l'écran
- Écran allumé :
 - » En page d'accueil : appui court pour éteindre l'écran
 - » En autres pages : Appui court pour revenir à la page précédente
 - » Appui long pour allumer/éteindre.

COMMENT CONNECTER ?

- Rechargez complètement le produit avant la première utilisation.
- Scannez le QR code ci-dessous (vous pouvez retrouver le même QR code sur l'écran du produit via « Paramètre », puis « Télécharger l'application »), téléchargez et installez l'application « Da Fit ».

Activez les fonctions sans fil de votre téléphone. Ouvrez l'application et cliquez sur « Ajouter un appareil » pour ajouter et coupler le produit avec votre smartphone.

DÉCONNECTER LA MONTRE DU MOBILE

- Appareil Android : supprimez la montre à partir de l'application mobile « Da Fit ».
- Appareil IOS : supprimez la montre à partir de l'application mobile « Da Fit » + supprimez également le produit dans les paramètres sans fil de votre smartphone.

COMMENT UTILISER ?

Serez confortablement le produit autour de votre poignet à environ la largeur d'un doigt de l'os de votre

poignet.

En page d'accueil, appuyez longuement l'écran pour changer le fond d'écran. (Vous pouvez personnaliser ou télécharger plus de fond d'écran à partir de l'application « Da Fit »)

Balayez à partir des bords vers le centre de l'écran pour avoir accès aux différentes fonctions :

- Haut : Paramètres rapides
- Bas : Affichage du menu
- Gauche : Messages récents
- Droite : Accès rapide à certaines fonctionnalités : Podomètre, Suivi du sommeil, Fréquence cardiaque, etc...

Astuces

Selon le système d'exploitation de votre téléphone, la gestion des flux de notification diffère.

SOUS ANDROID

À la première ouverture de l'application « Da Fit », le système d'exploitation vous demandera d'autoriser les notifications. Cliquez sur « Autoriser » pour autoriser les notifications.

Des applications de base comme « Appel » ou « SMS » nécessitent des droits supplémentaires, vous devez les autoriser.

Les applications tierces comme « Facebook », « Twitter », etc. nécessitent une autorisation de notification. Suivez les instructions sur l'écran de votre téléphone, trouvez « Da Fit » dans la liste des applications et autorisez l'accès aux notifications.

Parfois, le système du téléphone peut demander à ce que « Da Fit » s'exécute en arrière-plan, accordez-le pour garantir le bon fonctionnement des notifications push sur votre montre.

Si votre montre ne reçoit pas correctement les notifications, déconnectez la montre du smartphone,

désinstallez « Da Fit », supprimez les caches de cette application sur votre téléphone. Réinstallez ensuite l'application comme lors de la première utilisation.

SOUS IOS

À la première ouverture de l'application « Da Fit », donnez les droits requis. Pour jumeler la montre à votre téléphone, suivez les instructions à l'écran et donnez toutes les autorisations demandées. Dans l'onglet central (au bas de votre écran), dans « Notifications », sélectionnez les applications dont vous souhaitez recevoir les notifications sur votre montre.

Pour maintenir la connexion entre la montre et le téléphone, gardez « Da Fit » en arrière-plan, c'est-à-dire que vous devez retrouver « Da Fit » lorsque vous balayez vers le haut depuis le bas de l'écran.

Si votre montre ne reçoit pas correctement les notifications, déconnectez la montre du smartphone via « Da Fit », supprimez la montre de la liste des appareils connectés dans les paramètres sans fil de votre téléphone (comme indiqué lors de la déconnexion de la montre). Désinstallez ensuite « Da Fit », supprimez les caches de cette application sur votre téléphone, puis réinstallez l'application comme lors de la première utilisation.

INFORMATION TECHNIQUE

Modèle: H80

Version sans fil: V5.0

Fréquence sans fil: 402MHz ~ 2480MHz

Puissance de sortie sans fil max: <7dbm

Écran: TFT, 1,47", 172*320

Étanchéité: IP67 - totalement protégée contre les poussières et protégée contre les effets de l'immersion temporaire en eau douce (<1M, <30min).

Puissance d'entrée: DC 5V/100mA

Batterie: 180mAh, Li-polymer

Temps de chargement: Environ 2H

Autonomie: jusqu'à 10 jours, environ 20 jours en mode veille

Détecteur : Podomètre, Fréquence cardiaque,

Sommeil, Tension artérielle, Saturation en Oxygène, Enregistrement de données d'exercice.

Bracelet : longueur totale 255 MM, longueur réglable 155-235 MM

Matériau du corps de la montre : plastique + alliage de zinc.

Application sur mobile : DaFit

Système compatible : Android 5.0 et IOS 9.0 ou supérieur

INTERFÉRENCE AVEC LES DISPOSITIFS MÉDICAUX

Le produit contient des composants et des radios qui émettent des champs électromagnétiques. Le produit contient également des aimants. Ces champs électromagnétiques et ces aimants peuvent interférer avec les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs ou d'autres dispositifs médicaux. Maintenez une distance de séparation de sécurité entre votre dispositif médical et le produit. Consultez votre médecin et le fabricant de votre appareil médical pour obtenir des informations spécifiques à votre appareil médical. Arrêtez d'utiliser le produit si vous pensez qu'il interfère avec votre stimulateur cardiaque, votre défibrillateur ou tout autre appareil médical.

CHOC ÉLECTROSTATIQUE

Lors de l'utilisation de ce produit dans des zones où l'air est très sec, il est facile d'accumuler de l'électricité statique. Pour minimiser le risque de décharge électrostatique, évitez d'utiliser ce produit dans des environnements extrêmement secs ou de toucher un objet métallique non peint mis à la terre avant de l'utiliser.

LA DESTRUCTION DES APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

Le symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Au contraire, il doit être déposé à un point de collecte pour le recyclage des

équipements électriques et électroniques. En veillant à ce que cet équipement soit traité correctement vous aidez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être causées par une manipulation inappropriée de ce produit. Le recyclage des matériaux contribuera à préserver les ressources naturelles. Pour plus d'informations, s'il vous plaît contacter votre mairie ou votre centre de tri des déchets.

GARANTIE

Tous les produits ECHO bénéficient d'un service après-vente dans le cadre de la garantie légale offerte au consommateur. Un produit défectueux peut être échangé ou remboursé par l'intermédiaire d'un distributeur local pendant les 24 mois suivant l'achat, en présentant une preuve d'achat (facture datée) et l'emballage d'origine du produit. La garantie est exclue dans les situations suivantes :

1. Dysfonctionnement, défaut, dommages ou blessures résultant de cause (s) externe (s) au produit lui-même, et / ou non par un non-respect des normes de certification.
2. Le(s) produit(s) est/sont endommagé(s) suite à un usage inapproprié (choc, chute, mauvaise utilisation, erreur de manipulation, température inadéquate, humidité, sources magnétiques, flammes, substances chimiques, etc.).
3. Le(s) produit(s) est/sont démonté(s), reconstruit(s) et/ou modifié(s) dans des conditions non autorisées.
4. Les pièces qui se détériorent par suite de leur usage normal et qui, par nature, nécessitent un remplacement fréquent.

Pour plus d'informations sur le service de garantie, contactez votre distributeur.

Importé par Modelabs Mobiles, 107 rue de la Boétie 75008 Paris FRANCE.

ECHO, marque déposée de Modelabs Mobiles. Tous droits réservés. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Visuels non contractuels. Fabriqué en Chine.

Accédez à la déclaration de conformité de ce produit sur internet : <https://upload.modelabs.com/s/Documents>

Please find the declaration of conformity of this product at: <https://upload.modelabs.com/s/Documents>

Faites un geste éco-citoyen en triant vos emballages. Make an eco-citizen gesture by sorting your packaging.

PANTONE 10077 C