FR MICRO-CHAINE BLUETOOTH AVEC RADIO DAB/ FM, CD ET PORT USB

DESCRIPTION DES PANELS

1. Affichage LCD "bit matrix"
2. Indicateur Bluetooth
3. Capteur pour télécommande
4. **AMS/ MODE**: Recherche / Mode
Permet de sélectionner le mode de fonctionnement: FM, DAB, CD, USB, Bluetooth ou AUX IN.
5. Port USB
6. **▶II/ ENTER/ CLOCK**: Lecture/ Pause; Confirmer la sélection; Permet de régler l'heure et la date
7. **■I / MENU**: Arrête la lecture; Entrer en mode menu
8. **VOLUME**: Réglage du volume
9. **PREV/ ALBUM**: Préréglage radio; permet de sélectionner le dossier précédent
10. **EQ/ INFO**: Sélection des effets sonores de votre choix: STANDARD/ CLASSIQUE/ ROCK/ POP/ JAZZ/ BASS; Consulter des informations sur le mode DAB/ FM
11. **AMS/ MODE**: Scan automatique des stations en mode radio; Pour programmer des séquences de lecture pour répéter le mode de lecture en mode CD/ USB/ Bluetooth
12. **NEXT/ PRESET**: Préréglage de la station SUIVANTE
13. **PREV/ ALBUM**: Préréglage radio; permet de sélectionner le dossier de votre choix
14. **Télécommande Sensor**: Pour recevoir les signaux de la télécommande; Ne pas obstruer ce capteur pour ne pas altérer la télécommande, retirez l'ongle d'isolation situé à l'arrière de l'appareil.

REMPLACEMENT DE LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. Pousse le verrou vers la droite
2. Sortez le tiroir à pile
3. Installez une pile « Cr2032 » en dirigeant la borne pile plus vers le haut (Plus)
4. Replacez le couvercle du compartiment à pile

REMARQUES:
- Avant de jeter les piles, consultez votre revendeur car celui-ci peut les reprendre en échange.
- En cas de non-utilisation prolongée de la télécommande, retirez la pile afin d'éviter tout dommage provoqué par une corrosion due à un soudement de cellules.
- Veillez au respect de l'environnement lorsque vous vous débarrassez des piles usagées.
- Ne jetez pas les piles dans le feu.
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur similaires.

ATTENTION: Risque d'explosion si les piles n'ont pas été insérées correctement. Remplacez-les uniquement par des piles identiques ou de type équivalent.

FRONT VIEW

BACK VIEW

TOP VIEW

ALIMENTATION

Cet appareil fonctionne sur courant alternatif 230V AC ~ 50Hz.
Branchez le cordon d'alimentation CA à une prise de courant CA standard.

RÉGLAGE HEURE ET DATE

La première fois que vous allumez la radio DAB, l'heure et la date de votre produit seront synchronisées automatiquement à celles diffusées par le service DAB en vigueur dans votre zone, ce qui nécessite quelques secondes.
Si vous souhaitez régler l'heure et la date manuellement, suivez les étapes ci-dessous:
1. En mode veille, tenez la touche **CLOCK**/ **CLOCK** pour entrer en réglage de la date et de l'heure. Les chiffres du format de l'heure (affichage 24 ou 12 heures) clignotent.
2. Appuyez sur **I◀◀** / **▶▶I** pour régler le format de l'heure, appuyez sur **▶II** / **ENTER** / **CLOCK** pour confirmer votre sélection.
3. Répétez l'étape 2 pour procéder de manière successive à l'ajustement des minutes, année, du mois, de la date.
4. Le chiffre correspondant à l'option longue vous avez terminé le réglage de l'heure et de la date.

REMARQUE: Dans un format d'horloge 12H, assurez-vous de bien respecter l'indicateur AM ou PM pour régler l'heure correctement.

RÉGLAGE DE L'ALARME ET DU MODE DE RÉVEIL

1. En mode veille, appuyez sur la touche **CLOCK** pour accéder au réglage de la 1 affichage clignote.
2. Appuyez sur **I◀◀** / **▶▶I** pour régler l'heure de réveil
3. Appuyez sur le bouton **ALBUM** 1, puis sur **I◀◀** / **▶▶I** pour sélectionner la source de réveil: BUZZER, FM, DAB, CD, USB ou Bluetooth. Appuyez sur le bouton **ALBUM** 1 pour confirmer.
Remarque: si vous sélectionnez la source du réveil par FM ou DAB, vous devez sélectionner la station de radio préréglée souhaitée. Appuyez sur **ALARM 1** pour confirmer.
4. Appuyez sur **I◀◀** / **▶▶I** pour sélectionner le volume d'alarme souhaité.
5. Appuyez sur **ALARM 1** pour confirmer, l'indicateur d'alarme s'allume.

Remarque:
- La mémoire productive s'applique pour l'alarme 2 avec le bouton **ALARME 2**.
- Préalablement, la station sonore sélectionnée sera mémorisée par FM ou DAB. Pour la station préréglée, veuillez-vous reporter à la section « PRÉRÉGLAGE ».
- Lorsque vous utilisez votre appareil comme réveil, veuillez-vous assurer que une USB dans le port USB bénéficie de suffisamment de source de réveil sur CD ou USB. Si la source de réveil sélectionnée n'existe pas, alors l'unité régrès la sonnerie sur source lorsque l'heure de l'alarme aura été atteinte.

Arrêt de l'alarme
- **Répétition de l'alarme**
Appuyez sur **SNOOZE**. L'alarme s'arrête et se déclenche à nouveau 9 minutes plus tard.
- **2 - Arrêt de l'alarme**
Appuyez sur **ALARM 1** ou sur la télécommande ou maintenez la touche **▶II** enfoncée sur l'appareil. L'alarme se déclenche à nouveau le jour suivant à la même heure.

Mode de veille
En mode veille, appuyez sur la touche **I◀◀** à plusieurs reprises jusqu'à ce que «ALARM OFF» (Alarme désactivée) s'affiche pour annuler l'alarme 1. L'indicateur lumineux d'alarme s'éteint.

Remarque: La mémire productive s'applique pour l'alarme 2 avec la touche **ALARM 2**.

MINUTERIE

1. En mode veille, maintenez enfoncée la touche **TIMER** sur la télécommande pendant quelques secondes. Les chiffres des heures clignotent.
2. Appuyez sur **I◀◀** / **▶▶I** pour régler l'heure de la minuterie.
3. Appuyez sur **TIMER** pour confirmer votre sélection, l'indicateur de la minuterie: FM, DAB, CD, USB.
4. Appuyez sur la touche **TIMER**; puis appuyez sur **I◀◀** ou/et **▶▶I** ou pour régler l'heure de la minuterie.
5. Appuyez à nouveau sur la touche **TIMER** pour confirmer. L'unité va s'éteindre. Elle se mettra en lecture automatiquement dans la plage d'heure que vous avez définie.

FONCTION SOMMEIL

Lorsque l'appareil est allumé, pour vous endormir en écoutant de la musique, poursuivez plusieurs fois sur **SLEEP** pour choisir entre 120-110-100-90-80-70-60-50-40-30-20-10-05 minutes. Le système va alors basculer automatiquement en mode veille spécifié. Pour annuler la fonction Sleep, appuyez plusieurs fois sur la touche **SLEEP** jusqu'à ce que l'écran affiche « OFF ».

COMMANDES AUDIO

1. Appuyez sur la touche **⏻** pour mettre l'appareil en marche.
2. Appuyez longuement sur la touche **⏻** de l'appareil ou appuyez brièvement sur la touche **⏻** de la télécommande pour éteindre l'unité.
3. La fonction **AUX IN** (Entrée audio AUX IN) est sélectionnée en appuyant sur le bouton **SOURCE** de manière répétée.

Dans un second affichage pour la mémoire, le lecteur ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très bas et qu'aucune opération n'est effectuée sur l'appareil pendant une période de 20 minutes celui-ci se mettra automatiquement en mode veille.

VOLUME
Tournez le bouton de volume sur l'appareil ou appuyez sur les touches **VOL+**/- sur la télécommande pour régler le volume à un niveau confortable. Le niveau sonore s'affichera pendant quelques secondes.

COUPER LE SON
Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur **MUTE** pour couper le son. Appuyez de nouveau sur **MUTE** pour rétablir le son.

ÉGALISEUR
Appuyez de manière répétée sur la touche **EQ** pour sélectionner un mode d'égaliseur: STANDARD, CLASSIQUE, ROCK, POP, JAZZ et BASS.
Le système affichera pendant quelques secondes.

ÉCOUTE DES DISQUES

1. Appuyez sur la touche **⏻** pour mettre l'appareil en marche.
2. Appuyez sur la touche **SOURCE** pour sélectionner le mode CD.
3. Soulevez le plateau du disque.
4. Placez le CD avec l'étiquette vers l'extérieur du compartiment CD et fermer le compartiment.
5. La lecture commence automatiquement après quelques secondes.

FONCTIONS DE BASE

Lecture/ Pause
Pour interrompre la lecture temporairement, appuyez sur la touche **▶II**.
Pour reprendre la lecture, appuyez de nouveau sur la touche **▶II**.

STOP
Appuyez sur la touche **■** sur l'unité pour arrêter la lecture. Le nombre total de pistes s'affichera sur l'écran.

Sélection des fichiers
- Appuyez une fois sur la touche **▶▶I** pour passer à la plage suivante ou appuyez plusieurs fois sur la touche **▶▶I** pour sauter des plages.
2. Appuyez une fois sur la touche **I◀◀** pour revenir au début de la plage en cours ou appuyez plusieurs fois pour revenir aux plages précédentes.

Recherche rapide arrière/ avant
Tenez la touche enfoncée **I◀◀** / **▶▶I** pour accélérer. Le disque CD/ USB rechercherà à grande vitesse dans la direction avant ou arrière. Le lecteur continue reprendra lorsque vous relâchera la touche.

Sélectionner un répertoire (MP3 seulement)
Appuyez sur la touche **ALBUM** pour lire la première piste du répertoire suivant (ou descendre de 10 pistes).

Remarque: les icônes lumineuses du MP3 s'allument lors de la lecture d'un disque MP3.

ÉCOUTE D'UN PERIPHERIQUE USB

1. Appuyez sur la touche **⏻** pour mettre l'appareil en marche.
2. Connectez votre périphérique USB au port USB de l'appareil.
3. Appuyez sur la touche **SOURCE** pour sélectionner le mode USB. La lecture démarre automatiquement.

Remarques:
- La mémire total de fichiers MP3 sur l'appareil USB ne doit pas dépasser 999.
- L'appareil USB ne peut pas contenir plus de 99 répertoires.
- La durée de lecture prend quelques secondes du jeu en fonction de la quantité de fichiers MP3 et de dossiers USB sur l'appareil.
- Les caractères non-latins du répertoire MP3 ne seront pas pris en compte et seront remplacés par des signes.
- Le port USB ne doit pas être directement connecté à un ordinateur: cela pourrait endommager ce dernier.
- Il existe sur le marché de nombreux modèles de clefs USB et de baladeurs numériques qui ne sont pas compatibles avec ce système. Nous ne pouvons garantir le bon fonctionnement de ce type de produits. Merci d'acheter un autre périphérique USB si le vôtre ne fonctionne pas.

MODES DE LECTURE (CD/MP3 uniquement)

Appuyez sur la touche **MODE** à plusieurs reprises pour choisir différentes sortes de modes de lecture des pistes:

Pour les CD audio: Répéter un ■ Répéter Tout ■ Aléatoire ■ Normal

Pour les fichiers MP3: Répéter un ■ Répéter le dossier ■ Répéter Tout ■ Aléatoire ■ Normal

Repeat one (Répéter un) – Pour répéter la piste en cours de lecture.
Repeat All (Répéter tout) – Pour répéter toutes les pistes.
Repeat Album (Répéter le album) – Pour répéter toutes les pistes de l'album/ du dossier entier.
Repeat Folder (répéter) – toutes les pistes seront jouées de manière aléatoire.
Normal – Mode par défaut.

Lecture programmée (mode CD/MP3 uniquement)
1. En mode arrêt, appuyez sur la touche **AMS**. L'écran affichera "P_01".
2. Appuyez sur **I◀◀** / **▶▶I** pour sélectionner la piste de votre choix et appuyez sur les touches **I◀◀** / **▶▶I** pour sélectionner la piste de votre choix.
3. Appuyez sur la touche **AMS** pour confirmer.
4. Répétez les étapes ci-dessus pour programmer jusqu'à vingt pistes sur les CD et 99 pistes pour les MP3.
5. Appuyez sur la touche **▶II** pour commencer la lecture programmée.
6. Appuyez sur la touche **■** pour arrêter la lecture.
Pour effacer le programme de lecture: appuyez sur la touche **■** deux fois.

FONCTION BLUETOOTH

Le mot Bluetooth® ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées appartenant au Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par Muse One S.A.S se fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

1. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir le mode Bluetooth. Le système Bluetooth de votre appareil devrait commencerà s'activer rapidement.
2. Sur votre téléphone mobile, activez le Bluetooth et sélectionnez « M-39 DBT » dans la liste des appareils. (consulter le manuel d'utilisation de votre téléphone pour obtenir des informations sur la manière dont vous devez vous connecter au mode Bluetooth. Il se peut que votre téléphone vous demande un mot de passe, utilisez "0000". Certaines applications Bluetooth peuvent vous demander de confirmer la connexion. L'indicateur Bluetooth s'arrête de clignoter lorsque le couplage a réussi.
3. Si un appareil Bluetooth précédemment connecté à l'unité est alors appareil Bluetooth, vous devez déconnecter l'appareil actuellement connecté avant de pouvoir activer le système Bluetooth de votre nouveau périphérique.
Appuyez sur le bouton **EQ** pour sélectionner le mode Bluetooth. Le système pourrait vous passer en mode de couplage. Sur l'appareil Bluetooth, activer le Bluetooth et sélectionner "M-39 DBT" dans la liste des appareils (voir l'étape 2 plus haut).
- Sur certains appareils, comme les ordinateurs, une fois couplé, vous devrez sélectionner manuellement le périphérique Bluetooth et choisir « utiliser comme un dispositif audio (Bitrée) » ou une phrase similaire.
- Le couplage peut nécessiter quelques secondes pour se compléter. Si vous avez de la peine à le faire, une connexion active sera rétablie lorsque votre appareil Bluetooth revient à la portée de votre unité.
- Lorsque vous rencontrez l'unité, elle essayera automatiquement de se reconnecter avec le dernier appareil Bluetooth connecté.

Utiliser un appareil Bluetooth
1. Avec une source audio (par la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et n'diffusera du son par le biais de l'enceinte M-39 DBT.
2. Appuyez sur **▶II** / **ENTER** sur votre télécommande pour mettre la lecture en pause. Appuyez de nouveau **▶II** pour reprendre la lecture.
3. Sélectionnez la piste de votre choix avec **I◀◀** / **▶▶I**.
4. Réglez le volume à l'aide des touches de volume **VOL+** / **VOL-**. Vous pouvez également régler le volume sur l'appareil avec lequel vous êtes couplé.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-39 DBT" est conforme aux principales exigences et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com

RADIO

1. Lorsque le mode DAB/DAB+ est sélectionné, la radio commencera la recherche automatique des stations DAB/DAB+ et c'est la première fois que l'unité est utilisée, L'affichage passe à "Scanning……". Le Fréquence DAB/DAB+ et le nombre de stations trouvées s'affichent à l'écran.
2. Une fois la recherche terminée, la radio sélectionnera la première station disponible et commencera à diffuser. Les stations sont listées par ordre numérique et par ordre alphabétique par défaut.
Lorsque la liste des stations de radio DAB est mémorisée, elle ne sera plus mise à jour automatiquement. Appuyez sur **I◀◀** / **▶▶I** pour sélectionner et lister la station.
3. Appuyez sur **▶II** / **ENTER** pour sélectionner les stations dans la liste.
4. Lorsque la station de radio DAB/DAB+ est sélectionnée, appuyez sur la touche **▶II** pour confirmer. Du paletteur quelques secondes et la station souhaitée sera alors sélectionnée. Lorsque vous avez fait votre choix, appuyez longuement sur la touche **▶II** pour confirmer votre sélection.

La symbole de l'écran indique que vous avez fait votre choix.

Si vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, parmi à le recycler. Ne jetez pas votre appareil électrique ou électronique avec les ordures ménagères. Il existe des systèmes de collecte sélective et de recyclage. Pour plus d'informations, veuillez-vous adresser aux autorités locales ou de votre revendeur pour de plus amples détails. (Directive sur les Déchets des équipements électriques et électroniques)

Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

ATTENTION: pour réduire le risque de choc électrique, ne démontez pas l'appareil. L'appareil ne contient aucune pièce susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Confiez-le uniquement à un technicien qualifié.

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'importantes instructions dans le manuel accompagnant l'appareil.

La pliaque signalétique se trouve à l'arrière de cet appareil.

AVERTISSEMENT: POUR PREVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

ATTENTION: Radiations laser invisibles lorsque les dispositifs de sécurité sont ouverts ou défectueux. Ce lecteur de disque compact est classifié comme un produit laser de CATEGORIE 1; la marque PRODUIT LASER DE CATEGORIE 1 est située sur le cadavre des dispositifs de sécurité.

CLASS 1 LASER PRODUCT
PRODUKT LASER DE CLASSE 1
PRODUIT LASER DE CLASSE 1

ATTENTION

- Ne pas obstruer aucun des orifices de ventilation. Installez-le conformément aux instructions du fabricant.
- Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, sur l'appareil.
- Ne pas exposer l'appareil à des gouttes d'eau ou éclaboussures.
- Ne placez pas de récipients, tels des vases, sur l'appareil.
- Ne pas jeter les piles dans le feu! Respectez l'environnement lors de la disposition des piles usagées.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur similaires.
- La fiche du cordon d'alimentation est utilisée comme dispositif de déconnexion et doit rester facilement accessible. Pour être totalement déconnecté, cette fiche doit être débranchée du système électrique. Le cordon d'alimentation ne doit pas être obstrué et doit être facilement accessible lors de son utilisation.
- Sous l'influence de phénomènes transitoires rapides et / ou perturbations électrostatiques électrique, le produit pourrait présenter des dysfonctionnements et l'utilisateur devra être réinitialisé manuellement.

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

GB MICRO SYSTEM CD/MP3 WITH BLUETOOTH

LOCATION OF CONTROLS

1. LCD bit matrix display
2. Bluetooth indicator
3. Remote sensor
4. **AMS/ MODE**: Search / Mode
Select function mode: FM, DAB, CD, USB, Bluetooth and AUX IN.
5. USB port
6. **▶II/ ENTER/ CLOCK**: Play/Pause; confirm the selection; to set the date and time
7. **■ / MENU**: Stop playback; Enter into menu mode
8. **VOLUME** control: volume up/ down
9. **PREV/ ALBUM**: Preset radio station; to select the previous dossier
10. **EQ/ INFO**: To select desired sound effects: STANDARD/ CLASSIC/ ROCK/ POP/ JAZZ/ BASS; To preview further information
11. **AMS/ MODE**: auto scan the stations in radio mode; To program playback sequences to repeat playback mode in CD/ USB mode; paring in Bluetooth mode
12. **NEXT/ PRESET**: Preset station
13. **PREV/ ALBUM**: Radio preset; to select the desired folder
14. **Remote sensor**: To receive the remote control signals; To power up the remote control, remove the insulation tab from the back of unit.

MAINTENANCE

Nettoyage
ATTENTION: Déconnectez cet appareil de toute source d'alimentation avant de le nettoyer.
Utilisez un chiffon doux, propre et sec. Dépoussiérez régulièrement les orifices de ventilation à l'arrière ou sur les côtés de l'appareil.
Ne jamais utiliser de produits de type alcool, ammoniaque ou à base d'alcool pour nettoyer l'appareil.
Si un objet ou un liquide entre dans l'appareil, débranchez immédiatement cet appareil et faites-le vérifier par un technicien qualifié.

Remarques sur les disques
Utilisez pas de disques de forme irrégulière (exemple en forme de cœur, rectangulaire). L'appareil pourrait présenter des dysfonctionnements.
Ne pas coller des stickers ou autres disques dans le compartiment.
N'essayez pas d'ouvrir le compartiment du disque pendant la lecture.
Ce produit pas la lentille. Vous pourriez provoquer un dysfonctionnement.
Si le disque est rayé, sale ou maculé de traces de doigts, l'appareil peut ne pas lire correctement le disque. Nettoyez le disque avec un chiffon doux, propre et sec, centre vers l'extérieur. Ne rangez pas les disques dans des endroits présentant des températures élevées ou une humidité importante. Ils pourraient se déformer. Après la lecture, replacez vos disques dans leur boîtier.
- La capacité de lecture des CD-Rs ou CD-RWs de ce lecteur peut varier en fonction du disque enregistré, du contenu, du graveur de CD, de la vitesse de gravure et du logiciel d'application.

Remarques sur les disques MP3
- Retirez le disque du compartiment si l'appareil doit être transporté.

SPEAKER CONNECTION

Plug the BLUETOOTH SPEAKERS" cord into the speaker input socket at the rear of the unit.

To AC outlet

POWER SUPPLY

This set operates on AC 230V ~ ~ 50Hz.
Plug the supplied cord into a convenient AC wall outlet.

SETTING DATE AND TIME

The first time you listen to DAB/DAB+ radio, the time and date of the unit will synchronise automatically to the broadcast by the DAB service in 24 hour mode, which is in line with digital saving.

If you want to set the time and date manually, follow the steps as below:
1. Press and hold **CLOCK** button to enter into date and time setting mode. The time format (24 or 12 hours display) digits flash.
2. Press **I◀◀** / **▶▶I** button to set the desired **HOUR**. Press **▶II** button to confirm.
3. Repeat step 2 to consecutively perform the settings for hour, minutes, year, month, date.
4. The correct time is shown on display when finish date and time setting.

NOTE: In 12H clock format, be sure to observe the AM or PM indicator to set the hour correctly.

SETTING THE ALARM AND THE ALARM MODE

1. In standby mode, press and hold **ALARM 1** button on remote control for a few seconds to enter into alarm setting.
2. Press **I◀◀** / **▶▶I** button to set the desired hour. Press **▶II** button to confirm.
3. Press **ALARM 1** button then press **I◀◀** / **▶▶I** to select the source of wake up FM, DAB, CD, USB or BUZZER. Press **ALARM 1** button to confirm.
Notes: If you select the wake up source as FM or DAB, you have to select the desired station in FM or DAB mode in advance.
Press **ALARM 1** button to select your desired alarm volume.
Press **ALARM 1** to confirm. The alarm indicator lights up.

ALARM 2 SETTING

- Press **ALARM 2** button to start alarm 2 setting.
- Repeat the steps 2 to 4 to select the wake up source by FM or DAB. For the alarm preset, please refer to "RADIO".
- Alarm 2 memory function is available only when the alarm source is set to CD or the USB port when you select the wake up source by CD or USB. If the selected source does not exist, the unit will wake up by buzzer when the alarm time reaches.

ALARM MODE

1 - Alarm repetition
Press **SNOOZE**. The alarm stops and will sound again 9 minutes later.
2 - Alarm stop
Press **ALARM 1** / **⏻** on remote control or hold **⏻** on unit. The alarm1 will sound again at the next alarm time.
3 - Alarm Cancellation
In standby mode, press **ALARM 1** button repeatedly until "ALARM OFF" is cancel the alarm1 permanently. The alarm1 indicator lights off.

Note: Same procedure applies for Alarm2 with **ALARM 2** button.

TIMER

1. In standby mode, press and hold **TIMER** button on remote control for a few seconds to enter into timer setting.
2. Press **I◀◀** and / or **▶▶I** to set the hour.
3. Press **TIMER** button to confirm. The unit will turn off. Select the source of timer mode: FM, DAB, CD, USB.
4. Press **TIMER** button then press **I◀◀** and/ or **▶▶I** to set the time of timer off.
5. Press **TIMER** button again to confirm. The unit will turn off. It will play automatically when the time reaches.

SLEEP FUNCTION

Press **SLEEP** button to fall asleep with the music, repeatedly press **SLEEP** to select 120-110-100-90-80-70-60-50-40-30-20-10-05 minutes of listening. The unit will automatically turn off after the selected time. To cancel the sleep function, repeatedly press **SLEEP** button until "OFF" display.

AUDIO CONTROLS

1. Press **⏻** button on remote control to turn on the unit.
2. Long press **⏻** button on unit or short press **⏻** button on remote control to turn off the unit.
3. The function **AUX IN** (AUX IN AUDIO) CD/ BLUETOOTH/ AUX IN) is selected by pressing **SOURCE** button repeatedly.

In a concern of saving energy, when playback has reached to the end or listening music for a long time, or no any operation on the unit for about the device for a period of 20 minutes, the unit will automatically switch to Standby mode.

VOLUME
Rotate Volume knob on unit or press **VOL+**/- buttons on remote control to adjust the volume to your comfort level. The volume level will flash for a few seconds.

MUTE
When the unit is on, press **MUTE** button to mute the sound. Press again to restore.

EQ
Press and hold **EQ** button on unit or press **EQ** button on remote control repeatedly to select the desired sound effect: STANDARD, CLASSIC, ROCK, POP, JAZZ and BASS. The selection will show on display for few seconds.

DISC OPERATION

1. Press **⏻** button on unit or remote control to turn on the unit.
2. Press **SOURCE** button repeatedly to select CD function.
3. Lift up the CD door.
4. Place the CD with label side up inside the CD compartment and close the CD compartment.
5. Playback starts automatically after a few seconds.

BASIC OPERATION

Play/ Pause
To temporarily stop playing, press **▶II** button.
To resume play, press the **▶II** button again.

STOP
Press **■** button to cease to play. Total number of tracks will show on display.

Select a track
1. Press **▶▶I** to skip forward to the next track or repeatedly to skip several tracks.
2. Press **I◀◀** to return to the beginning of the track, or press repeatedly to skip backward several tracks.

Select a folder (mp3 only)
Press **ALBUM** to select the first track of next folder of your current disc or USB.

Note: The MP3 icon lights up during playback for mp3 files.

USB OPERATION

1. Press **⏻** button on unit or remote control to turn on the unit.
2. Connect your USB device to the USB port on the unit.
3. Press **SOURCE** button to select USB mode. After a few seconds, playback starts automatically.

Notes:
- The total number of MP3 files on the USB device should not exceed 999.
- The device may not contain more than 99 directories.
- The reading time of the USB device may take a few seconds depending on the amount of MP3 files and folders on USB device.
- Do not connect your USB device to the port of this unit. Other objects may damage the USB mechanism.
- Do not use the USB port connected to the computer directly, for that may damage the USB mechanism.
- There are many USB devices in the market. We cannot guarantee to support all USB devices. Please purchase other USB device if your device is not supported.

PLAY MODES (CD/MP3 ONLY)

Press the **MODE** button repeatedly to select different kinds of play mode with the following sequence:

For Audio CDs: Repeat one ➔ Repeat All ➔ Random ➔ Normal

For MP3 Files: Repeat one ➔ Repeat Album ➔ Repeat All ➔ Random ➔ Normal

Repeat one – To repeat the track currently playing.
Repeat All – To repeat all tracks.
Repeat Album – To repeat all tracks in the entire album/ folder.
Random – To play tracks randomly on the unit.
Normal – play the tracks in sequence.

Program playback (only CD/MP3 mode)
1. In stop mode, press **AMS** button. The display will show "P_01".
2. Press **I◀◀** / **▶▶I** button to select desired folder and press **I◀◀** / **▶▶I** to select a desired track.
3. Press **AMS** button to confirm.
4. Repeat above steps to program up to 20 tracks for CD and 99 tracks for MP3.
5. Press **▶II** button to start playback.
6. Press **■** button once to stop the program playback.
To clear program playback: press **■** twice. Or press "MEM" indicator will turn off.

BLUETOOTH FUNCTION

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by New One S.A.S is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

1. When the unit is ON, press **SOURCE** button repeatedly to select Bluetooth mode. The Display will show "Bluetooth". The Bluetooth indicator will start to blink rapidly.
2. On the Bluetooth device, enable Bluetooth and select "M-39 DBT" from the Device List. (Refer to the user manual of the device to be connected for detailed operations.) If the Bluetooth device requires a password, please enter "0000". Bluetooth devices will ask you to accept the connection. Bluetooth indicator stop blinking when the connection is established.
- Some devices such as computers, once paired you must select the unit from the Bluetooth menu and then "connect to device/ service/ audio" or similar.
- Pairing remains intact when the unit and/or your Bluetooth device is taken out of communication range. An active connection will be re-established when your Bluetooth device returns within range.
- When the unit is paired, it will automatically try to reconnect with the most recently paired Bluetooth device.

Using a Bluetooth Device
1. With a unit paired (see previous section), operate your Bluetooth device and its sound will be heard through the M-39 DBT's speakers.
2. Press **▶II** button to pause playback. Press again to resume playback.
3. Press **I◀◀** / **▶▶I** button to skip tracks.
4. Adjust the volume using the **VOL+**/- button. You can also adjust the volume on the device to which you are paired.

Hereby, NEW ONE S.S.A. declares that this MUSE M-39 DBT is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. The declaration of conformity may be consulted at www.muse-europe.com

RADIO

LISTEN TO DAB/DAB+ RADIO
1. When selected DAB mode, the unit will start automatic scan for DAB/DAB+ stations if it is the first time to use. The display will change to "Scanning……". The DAB/DAB+ frequency and the number of stations found will be found and displayed.
2. When the scan is complete, the unit will select the first available station and start playing automatically. Stations are listed in alphanumeric order by default.
Note: When the DAB/DAB+ radio station list is stored, it will not search automatically again. Press **AMS** button to search and list station.
3. Press **▶II** / **ENTER** button to select stations in the list.
4. When the desired station is displayed, press **▶II** button to confirm. Or the desired station will be confirmed automatically after a few seconds.
Hold **▶II** button for a short delay while your radio tuner to your selected station.

Note:
1. No broadcasts are found by DAB/DAB+ scan, "No DAB Station" appears in the display.
For a better press **AUTO** button to start a new scan.
2. During the search operation, the sound level is automatically muted.

Note: Same procedure applies for Alarm2 with **ALARM 2** button.

Système
Permet de sélectionner les options de configuration système: Language (Langue), Time (Date/ Heure), Date (Date) et Time (Heure), Factory Reset (Réglage d'usine), SW version (Version logiciel).

- Language (Langue):
Pour sélectionner la langue souhaitée du menu de l'appareil: English, Deutsch, Espanol, Francais, Italiano, Nederlands, Norwegian.

- Time (Date) (Heure à jour de l'heure):
Pour régler l'heure et la date. Mettez à jour automatiquement l'heure en choisissant parmi les options suivantes: à partir du service DAB, à partir du service FM, PEU IMPORTE LE SIGNAL (signal DAB ou FM) ou Aucune mise à jour.

- Factory Reset (Réglage d'usine):
Pour restaurer les paramètres par défaut.

- SW version (Version logiciel):
Pour consulter la version actuelle du logiciel.

Menu de parametres DAB
Full Scan (Numérisation totale)
Cette fonction vous permet de numériser automatiquement et de créer une liste des emissions DAB/DAB+ disponibles.

Manual Tune (Réglage manuel)
Cette fonction peut être utilisée pour faciliter le positionnement de l'antenne ou de l'appareil, afin d'améliorer la capacité spécifique de réception de la chaîne ou de la station.

DRC (Compression de la gamme dynamique)
DRC permet d'obtenir des sons plus doux plus agréables à écouter lorsque votre système audio est réglé à un niveau bas.
Appuyez sur la touche **I◀◀** / **▶▶I** pour sélectionner une réponse de DRC: off, high, low. Appuyez sur la touche **ENTER** pour confirmer.
DRC off – no compression. Do not set parameters per defaults.
DRC high – compression maximum.
DRC Low – compression minimum.

Remarque:
Seul le DAB est affecté que pour les programmes de compression de portée dynamique.

Prune (Rafraîchissement)
Appuyez sur **I◀◀** / **▶▶I** pour sélectionner "No" (Non) ou "Yes" (Oui), puis appuyez sur **ENTER** pour confirmer ou annuler la suppression des stations inactives.

System (Système)
Reportez-vous aux opérations sous "Menu de réglage FM".

AFFICHAGE DE PLUS D'INFORMATIONS (MODE FM / DAB)

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **INFO** pour consulter les informations de l'appareil ou les informations disponibles pour la station que vous écoutez.

CONNEXION D'UNE SOURCE AUXILIAIRE

1. Branchez votre source auxiliaire (par exemple un lecteur MP3) à la prise **AUX IN** (cable non fourni).
2. Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** pour sélectionner le mode AUX IN. L'écran affichera "Aux".
3. Commencez la lecture de votre source auxiliaire.
4. Réglez le volume au niveau souhaité.
5. Pour arrêter la lecture, débranchez votre source auxiliaire de la prise **AUX IN**.

UTILISATION D'UN CASQUE / D'ÉCOUTEURS

Branchez votre casque à la prise **⏻**.
Tension supérieure à la tension sonore bande / Tension MISE EN GARDE SUR LE NIVEAU DE VOLUME DU CASQUE
Ce lecteur de disque compact est conforme aux normes en vigueur et augmentée ensuite si nécessaire. L'utilisation prolongée d'un casque à un volume élevé peut endommager votre système auditif. Lorsque vous commencez votre écoute du lecteur, baissez particulièrement le volume.
Attention: Ne pas utiliser des casques réglés à des niveaux sonores élevés pouvant nuire à votre système auditif.

Afin de préserve les risques de lésions auditives, n'écoutez pas de la musique à un volume élevé pendant longtemps.

MAINTENANCE

Nettoyage
ATTENTION: Déconnectez cet appareil de toute source d'alimentation avant de le nettoyer.
Utilisez un chiffon doux, propre et sec. Dépoussiérez régulièrement les orifices de ventilation à l'arrière ou sur les côtés de l'appareil.
Ne jamais utiliser de produits de type alcool, ammoniaque ou à base d'alcool pour nettoyer l'appareil.
Si un objet ou un liquide entre dans l'appareil, débranchez immédiatement cet appareil et faites-le vérifier par un technicien qualifié.

Remarques sur les disques
Utilisez pas de disques de forme irrégulière (exemple en forme de cœur, rectangulaire). L'appareil pourrait présenter des dysfonctionnements.
Ne pas coller des stickers ou autres disques dans le compartiment.
N'essayez pas d'ouvrir le compartiment du disque pendant la lecture.
Ce produit pas la lentille. Vous pourriez provoquer un dysfonctionnement.
Si le disque est rayé, sale ou maculé de traces de doigts, l'appareil peut ne pas lire correctement le disque. Nettoyez le disque avec un chiffon doux, propre et sec, centre vers l'extérieur. Ne rangez pas les disques dans des endroits présentant des températures élevées ou une humidité importante. Ils pourraient se déformer. Après la lecture, replacez vos disques dans leur boîtier.
- La capacité de lecture des CD-Rs ou CD-RWs de ce lecteur peut varier en fonction du disque enregistré, du contenu, du graveur de CD, de la vitesse de gravure et du logiciel d'application.

Remarques sur les disques MP3
- Retirez le disque du compartiment si l'appareil doit être transporté.

CONNEXION DES ENTRÉES AUXILIAIRES

1. Branchez votre source auxiliaire (par exemple un lecteur MP3) à la prise **AUX IN** (cable non fourni).
2. Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** pour sélectionner le mode AUX IN. L'écran affichera "Aux".
3. Commencez la lecture de votre source auxiliaire.
4. Réglez le volume au niveau souhaité.
5. Pour arrêter la lecture, débranchez votre source auxiliaire de la prise **AUX IN**.

UTILISATION DE L'AUDIO / ÉCOUTEURS

Branchez votre casque à la prise **⏻**.
Tension supérieure à la tension sonore bande / Tension MISE EN GARDE SUR LE NIVEAU DE VOLUME DU CASQUE
Ce lecteur

Auswahl Einer Datei

1. Einmal auf die Taste **[◀◀]** drücken, um zum nächsten Titel zu springen, oder mehrmals, um mehrere Titel zu überspringen.
2. Einmal auf die Taste **[◀◀]** drücken, um zum Beginn des laufenden Titels zurückzukehren, mehrmals drücken, um zu den vorhergehenden Titeln zurückzukehren.

Schneller Suchlauf vorwärts/ rückwärts

Halten Sie die Taste **[◀◀]** bei Wiedergabe. Die CD / USB-Wiedergabe aktiviert dann den schnellen Suchlauf vorwärts oder rückwärts. Sobald Sie die Taste loslassen, setzt das Gerät die normale Wiedergabe fort.

Verzeichnisauswahl (nur MP3)

Betätigen Sie die Taste **ALBUM** zur Auswahl des ersten Titels des nächsten Verzeichnisses Ihrer eingelegten Disc oder USB-Mediums.

Hinweis: Wählen Sie vor Wiedergabe von MP3-Dateien erscheint das Symbol ♫.

USB-BETRIEB

1. Drücken Sie auf die Taste ⏻ um das Gerät einzuschalten.
2. Schließen Sie eine USB-Speicherkarte oder ein USB-Flash-Laufwerk an.
3. Drücken Sie auf die Taste **SOURCE** um zum USB-Betrieb zu wechseln. Die Wiedergabe beginnt automatisch.

Anmerkungen:
- Auf dem USB-Gerät können nur Dateien mit maximalen 999 MP3-Dateien gespeichert sein.
- Das USB-Gerät darf nicht mehr als 99 Verzeichnisse enthalten.
- Die Zeit, die für den Beginn der Wiedergabe von Daten auf dem USB-Gerät benötigt die Länge der eingelagerten Daten und dauert länger zum Lesen der Dateien.
- Stecken Sie nur ein USB-Gerät in das dafür vorgesehene USB-Port. Sie könnten das Gerät anschließend beschädigen.
- Der USB-Port darf nicht direkt an einen PC angeschlossen werden. Dadurch entsteht ein Ausfall des USB-Gerätes.
- Auf dem USB-Gerät können nur Dateien im USB-Massen- oder MTP-Player erfüllbare, Dateikompatibilität mit allen Formaten kann daher nicht gewährleistet werden. Benutzen Sie bitte einen anderen USB-Stick, falls Sie ihre nicht lüberlassen wollen.

WIEDERGABE-MODUS (CD/ MP3)

Drücken Sie die Taste **MODE** wiederholt, um nacheinander folgende Wiedergabemodi auszuwählen:

Audio-CDs: Titel wiederholen ➔ Alle Wiederholen ➔ Willkürliche Wiedergabe ➔ Normal

MP3-Dateien: Titel wiederholen ➔ Ordner wiederholen ➔ Alle Wiederholen ➔ Willkürliche Wiedergabe ➔ Normal

Repeat one (Titel wiederholen) = Aktuell wiedergebenden Titel wiederholt abspielen.
Repeat All (Alle wiederholen) = Alle Titel wiederholt abspielen.
Repeat Folder (Ordner wiederholen) = Alle Titel des gegenwärtigen Albums/ Ordners wiederholt abspielen.
Random (Willkürliche Wiedergabe) – Alle Titel werden in willkürlicher Reihenfolge abgespielt.
Normal – Alle Titel in normaler Reihenfolge abspielen.

Programmierte wiedergabe (nur mit CD/ MP3-Modus)

1. Wenn die Wiedergabe angehalten ist, drücken Sie auf die Taste **AMS**. In der Anzeige erscheint kurz „Program".
2. Drücken Sie die Taste **ALBUM** zur Auswahl des gewünschten Ordners und drücken Sie auf die Taste **PLAY** zur Auswahl seines Titels.
3. Betätigen Sie die **AMS** Taste zur Bestätigung.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 zur Programmierung weiterer Titel.
5. Drücken Sie auf die Taste **[▶]** um die programmierte Wiedergabe zu beginnen.
6. Drücken Sie einmal die Taste **[■]** um die Programmierung zu beenden.
7. Um die programmierte Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste **[■]** zweimal gedrückt. Die Anzeige „Program" erlischt.

BLUETOOTH-FUNKTION

Der Bluetooth®Markenname und damit verbundene Logos sind Eigentum der Firma Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Benutzung dieser Marken durch die Firma New One S.A.S unterliegt Lizenz. Alle anderen Produkt- und Firmenbezeichnungen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

1. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie die Taste **SOURCE** die Taste **SOURCE** wiederholt um den Bluetooth-Modus auszuwählen. In der Anzeige erscheint "Bluetooth". Die Bluetooth-Betriebsanzeige beginnt schnell zu blinken.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät, und wählen Sie "NEW ONE S.A.S" aus der Bluetooth-Suchliste. Geben Sie gegebenenfalls das jeweiligen Gerätes das Kennwort ein (siehe Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts). Wenn das Bluetooth-Gerät Sie zur Eingabe eines Schlüssels auffordert, geben Sie bitte "0000" ein. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, ertönt ein Ton, das Verbindung bestätigt wird. Nach der erfolgreichen Kopplung hört die Anzeige auf zu blinken.

Tip: Wenn Sie Ihre Bluetooth-Einstellungen ändern oder Ihr Bluetooth-Audio-Gerät verbinden möchten, müssen Sie das zuvor verbundene Gerät zunächst trennen und die oben beschriebenen Verbindungsschritte ausführen, um eine neue Verbindung herzustellen.

Hinweis: Wenn Bluetooth-Audio nicht erfolgreich war, führen Sie die folgenden Schritte aus:

Drücken Sie auf die Taste **MODE** bis die Bluetooth-Anzeige anfängt schnell zu blinken, um den Bluetooth-Pairing-Modus zu aktivieren. Aktivieren Sie die Bluetooth Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät, und wählen Sie "M-39 DBT" in der Gerätesliste (siehe Schritt 2 weiter oben).

• Auf einigen Geräten wie z. B. Computern müssen Sie bei bestehender Verbindung, Ihr Gerät aus dem Bluetooth-Menü wählen und als Audiogerät aktivieren.
• Die Verbindung bleibt bestehen, wenn das Bluetooth-Gerät aus der Reichweite des Bluetooth-Empfängers entfernt wird. Wenn das Bluetooth-Gerät wieder innerhalb des Bluetooth-Empfängers ist, wird die Verbindung wieder hergestellt.
• Wird das Gerät erneut eingeschaltet, versucht es automatisch, sich mit dem zuletzt gekoppelten Bluetooth-Gerät zu verbinden.

Verwenden eines Bluetooth-Geräts

1. Bei bestehender Verbindung (siehe vorangehender Abschnitt), können Sie das Bluetooth-Gerät bedienen und den Ton über das M-39 DBT wiedergeben.
2. Betätigen Sie die Taste **[▶]** um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten. Betätigen Sie die Taste ein weiteres Mal, um mit der Wiedergabe fortzufahren.
3. Drücken Sie die Taste **[◀◀]** oder **[▶▶]** um einen Titel zu überspringen.
4. Stellen Sie die Lautstärke mittels der Lautstärketasten ein **VOL+ / VOL-**. Sie können die Lautstärke auch direkt auf dem Gerät, das mit dem M-39 DBT verbunden wurde, einstellen.

NEW ONE S.A.S erklärt hiermit, dass dieser „MUSE M-39 DBT" den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung lässt sich unter www.muse-europe.com herunterladen.

RADIO HÖREN

DAB/DAB+ RADIOSENDER ANHÖREN

1. Im DAB/DAB+-Modus, Einstellungen Gebrauch des Geräts startet das Radio die automatische Suche nach DAB-Sendern. Während der Suche erscheint die Meldung "Suchlauf". Nach dem Suchlauf wird der erste Frequenz und die Anzahl der gefundenen Sender angezeigt.
2. Nach Abschluss der Suche schaltet das Radio den ersten verfügbaren Sender ein und zeigt den Sendernamen. Sollte kein Sender gefunden werden, wiederholen Sie die Suche mit der Taste **SCAN** in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.
3. Wenn Sie Sender mit DAB/DAB+ Empfang eingestellt haben, wird die automatische Suche nicht erneut durchgeführt. Drücken Sie Taste **AMS**, um einen Sender zu suchen und wiederzugehen.
4. Drücken Sie **[◀◀]** oder **[▶▶]** um einen Sender in der Liste auszuwählen.
5. Wenn der gewünschte Radiosender angezeigt wird, drücken Sie die Taste **▶** zum Bestätigen. Falls Sie keine weiteren Sender speichern wollen, drücken Sie Taste **■**. Sender nach einigen Sekunden automatisch bestätigt. Das Radio schaltet den ausgewählten Sender ein und zeigt seinen Namen und Frequenz an.

Hinweis:
- Während der DAB/DAB+ Suche keine Sender gefunden werden, erscheint im Display der Meldung "No Station" und "Check Antenna".
- Ziehen Sie die Antenne für einen besseren Empfang aus.
- Während der Suche ist der Ton automatisch ausgeschaltet.

FM RADIOSENDER ANHÖREN

Drücken Sie **[◀◀]** oder **[▶▶]** für die manuelle Sendersuche; halten Sie die Taste **[◀◀]** / **[▶▶]** gedrückt um die automatische Suche zu starten. Hinweis: Zieher Sie die Antenne für einen besseren Empfang aus.

SENDER SPEICHERN

Halten Sie im UKW-Modus einige Sekunden lang die Taste **AMS** gedrückt; das Gerät speichert automatisch die ersten 30 UKW-Sender. Falls auf einem Speicherplatz bereits Sender gespeichert ist, wird dieser dann überschrieben. Hinweis: Das gleiche Verfahren gilt für die automatische Speicherung von DAB-Sendern im DAB-Modus.

Aufrufen gespeicherter Sender

Drücken Sie **[◀◀]** oder **[▶▶]** um das UKW- oder DAB/DAB+ Band zu wählen. Drücken Sie **PRE** um den gewünschten Sender auszuwählen. Drücken Sie dann **VOL+** um die Lautstärke entsprechend einzustellen.
Hinweis: Wenn die Speicherplätze noch nicht angelegt worden ist, wählen, wird "Preset Empty" angezeigt. Wenn der Sender zuvor zugeordnet wurde, wird die Frequenz angezeigt.

SETUP-MENÜ

Navigation durch das Setup-Menü:
1. Drücken Sie im UKW oder DAB Modus die Taste **MENU** gedrückt, um das Setup-Menü zu öffnen.
2. Drücken Sie auf die Taste **[◀◀]** oder **[▶▶]** um durch die verfügbaren Optionen auszuwählen.
3. Drücken Sie die Taste **ENTER**, um die jeweilige Setup-Einstellung einzugehen.

FM Einstellungen

Scan Setting (Suchlauf-Einstellung)
All Stations (Alle Sender): Die automatische Suche listet alle verfügbaren Sender auf.
Strong Stations only (Nur starke Sender): Die automatische Suche listet nur Sender mit starkem Signal auf.

Audio Setting (Audio-Einstellung)

Wählen Sie für die UKW-Übertragung zwischen „Stereo allowed" und „Forced mono".

System

Systemeinstellungen konfigurieren: Language (Sprache), Time Update (Uhrzeit aktualisieren), Factory Reset (Werkseinstellung).

• Language (Sprache)
Wählen Sie eine Sprache für die Menüanzeige aus: English, Deutsch, Français, Italiano, Nederlands, Norwegian und Danish.

• Time Update (Uhrzeit aktualisieren)
Wählen Sie zwischen Update von Uhrzeit und Uhrzeit aus Automatische Aktualisierung via DAB-Signal, UKW-Signal, BELIEBIG (DAB oder UKW), oder keine Aktualisierung.

• Factory Reset (Werkseinstellung)
Setzt auf die Werkseinstellungen zurückstellen.

• SW Version: (Software-Version)
Aktuelle Software-Version angezeigt.

DAB Einstellungsmenü

Full Scan (Vollständiger Suchlauf)
Mit dieser Funktion können Sie automatisch eine Liste mit verfügbaren DAB-Sendern erstellen.

Manual Tune (Manuelle Abstimmung)
Verwenden Sie diese Funktion für die Positionierung der Antenne und des Geräts, um die Empfangsqualität eines bestimmten Senders oder einer Frequenz zu verbessern.

DRC (Dynamikbereich-Kompimierung)
Falls das Gerät in einem ruhigen Umfeld betrieben wird, können leise Töne mit der DRC-Funktion höhergesetzt werden.
Wählen Sie zwischen OFF (AUS), low (gering), high (hoch) oder OFF (AUS).

DRC (Dynamikbereich-Kompimierung)
Falls das Gerät in einem ruhigen Umfeld betrieben wird, können leise Töne mit der DRC-Funktion höhergesetzt werden.
Wählen Sie zwischen OFF (AUS), low (gering), high (hoch) oder OFF (AUS).

Prune (Löschen)
Wählen Sie zwischen OFF (AUS) oder „Yes" (Ja). Wählen Sie dann **ENTER** um die Speicherung der ungültigen Sender abzubrechen oder zu bestätigen.

System
Siehe Anleitungen „UKW-Einstellungsmenü"

INFORMATIONEN ÜBER DAB/DAB+ (NUR FÜR DAB-MODUS)

Drücken Sie wiederholt die Taste **INFO** um Geräteeinstellungen oder verfügbare Informationen für den aktuellen Sender anzuzeigen.

MUSIKHÖREN ÜBER DEN AUX-EINGANG

1. Schließen Sie Ihr externes Gerät (z. B. MP3-Player) an den **AUX IN** Eingang auf der Rückseite an.
2. Drücken Sie die Taste **SOURCE** wiederholt, um den Aux-Modus auszuwählen. Im Display erscheint die Anzeige „Aux".
3. Starten Sie die Wiedergabe auf dem angeschlossenen Ausgerät.
4. Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Lautstärkepegel.
5. Trennen Sie das Audio-Kabel vom **AUX IN** Port.

GEBRAUCH EINES KOPFHÖRERS / OHRHÖRERS

Max Ausgangsleistung: 2 150 mV
Charakteristische Brutto Ausgangsleistung: 2 75mV
WARNUNG IN BEZUG AUF DIE LÄUTSTÄRKE BEIM GEBRAUCH DES KOPFHÖRERS

Vor dem Gebrauch eines Kopfhörers zuerst die Lautstärke auf das Minimum stellen, danach bei Bedarf weiter erhöhen bis zum Erreichen der gewünschten Hörlautstärke. Vermeiden Sie Ohrschäden durch hohe Lautstärken. Hohe Ton oder Ohrhörer an Kopfhörer können Ihr Gehör beschädigen. Stellen Sie Ihr Gerät nicht auf hohe Lautstärke ein, bevor Sie Ihre Kopfhörer oder Ohrhörer an die Ohren setzen.

Achtung: Vermeiden Sie große Lautstärken, sie schädigen Ihr Gehör.

Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie nicht über längere Zeit bei hohen Lautstärken Musik hören.

WARTUNG

Pflege

Behandeln Sie Ihr Gerät vorsichtig, sorgfältig und sachgerecht, bevor Sie das Gerät reinigen.

- Verwenden Sie nur weiches, trockenes und sauberes Tuch. Entfernen Sie regelmäßig den Staub von den Lüftungsöffnungen hinten und an den Seiten.
- Verwendungen von Lösungsmitteln, Alkohol, Benzin, Verdünnung oder alkoholhaltigen Reinigungsmitteln kann das Gerät beschädigen.
- Wischen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch, das mit einem Glas Wasser gefeuchtet ist. Entfernen und lassen Sie das Gerät von einem zugelassenen Fachmann prüfen.

Pflege der CD/ MP3 DISKS

- Verwenden Sie keine CDs mit speziellen Formen. (achteckige, herzförmige CDs) Es könnte zu Fehlfunktionen des Gerätes kommen.
- Legen Sie nicht mehr als eine Disk in das CD-Fach ein.
- Entfernen Sie die Disk vor dem Transport des Gerätes vor der Fahrt.
- Berühren Sie nicht die Linse, denn dadurch könnten Störungen des Gerätes verursacht werden.
- Die CD, die Sie hören, sollte sauber sein. Reinigen Sie die CD mit einem Tuch. Reinigen Sie die Disk in Richtung von innen nach außen. Rühren Sie CDs nicht an zu heißen oder nassen Stellen auf, damit sie nicht verformt werden. Rühren Sie Ihre CDs nicht mit Lösungsmitteln wie Benzin, Verdünner, Alkohol an.
- Die Wiedergabequalität von CDs oder CD-RWs im allgemeinen hängt von der Qualität des Mediums, dem CD-Brenner, der Brenngeschwindigkeit und der verwendeten Software ab.

Wichtiger Hinweis

Lesen Sie bitte vor Gebrauch des vorliegenden Disc herausnehmen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Netzstromversorgung: AC 230V ~ 50Hz
Verbrauch: 10W
Leistungsschalt: 4 ohms

FM
FM: 87.5-108MHz

DAB/DAB+
DAB/DAB+ Wiedergabe: 174.928-239.200 MHz

BLUETOOTH
Bluetooth-Version: V2.1+EDR
Bluetooth: 2.402-2.480GHz
Bluetooth-Sendeleistung (Maximalwert-Ausgangsleistung): 3.69 dBm
Reichweite: bis zu 10 Meter in offenen Räumen (Wände und Hindernisse können den Empfang beeinträchtigen)
Bluetooth-Profile: A2DP, AVRCP

Gestaltung und Ausführung bleiben Änderungen vorbehalten.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

ACHTUNG: Um Elektroschockgefahr zu vermeiden, dürfen Sie dieses Gerät nicht demontieren. Das Gerät enthält keine Teile, die Sie selbst reparieren können. Überlassen Sie die Instandhaltung des Gerätes einem Fachmann an.

Ausrufezeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer auf die Gegenwart einer „wichtigen Betriebs- und Wartungsanleitung" in der Bedienungsanleitung hinweisen.

Der Blitz mit Pfeilspitze innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll auf die Gegenwart von „gefährlichen Spannung" im Gerät hin.

Alle Anweisungen hie, die sich in dem das Gerät begleitenden Heft befinden.

Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Geräts.

WARNUNG IM BEZUG AUF DIE LÄUTSTÄRKE BEIM GEBRAUCH VORZUBEUGEN, DÜRFEN SIE DIESES GERÄT WIEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.

ACHTUNG: Beim Umgehen der Sicherheitsvorrichtungen oder wenn diese defekt sind, kann aus dem Gerät unsichtbare Lasenstrahlung austreten. Dieser CD-Spieler erfüllt die Bestimmungen der Laserstrahlen-Klasse KLASSE 1 LASER PRODUKT Gemäß sich auf der Unterseite des Gerätes.

CLASS 1 LASER PRODUCT
PRODUCTO LASER CLASE 1
PRODUIT LASER DE CLASSE 1

ALIMENTACIÓN

Conecte el cable de alimentación AC a una toma de pared AC estándar.

AJUSTE DE LA FECHA Y LA HORA

La primera vez que escuche la radio DAB/DAB+, la fecha y la hora de su producto se actualizarán automáticamente a la hora del reloj DAB/DAB+ que se recibe. En el caso de que la actualización automática de la hora no funcione, puede ajustar la hora manualmente, siga los pasos descritos a continuación:
1. En modo espera, mantenga presionado **CLOCK** para entrar al modo de ajuste de reloj. El dígito de la hora parpadeará. Ajuste la hora con los botones.
2. Pulse **[◀◀]** / **[▶▶]** para establecer el formato de la hora. Pulse **CLOCK** para confirmar y los dígitos de la hora parpadearán.
3. Ajuste los dígitos de minuto con los botones correspondientes.
4. Pulse **CLOCK** para confirmar.

Nota: Si establecemos la hora en formato de 12 horas, aparecerá el indicador AM o PM.

AJUSTE DE LAS ALARMAS Y DE LOS MODOS DE DESPERTADOR

1. En el modo en espera, mantenga presionado **ALARM** para entrar al modo de distancia durante unos segundos, los dígitos de la hora parpadearán.
2. Presione el botón **ALARM** para ajustar la hora del despertador.
3. Presione el botón de **ALARM 1** y a continuación, presione **[◀◀]** / **[▶▶]** para establecer el formato de la hora. Pulse **ALARM** para confirmar.
Presione el botón **ALARM** para ajustar los dígitos de minuto.
Nota: Si establecemos FM o DAB como fuente, debe seleccionar su presintonía de emisora para que la alarma despierte con esta fuente. Si no, sonará el tono.
4. Presione **[◀◀]** / **[▶▶]** para seleccionar el volumen de alarma deseado.
5. Pulse de nuevo **ALARM** para guardar el ajuste de alarm. El indicador correspondiente se encenderá.

AJUSTE DE LAS ALARMAS Y DE LOS MODOS DE DESPERTADOR

1. En el modo en espera, mantenga presionado **ALARM** para entrar al modo de distancia durante unos segundos, los dígitos de la hora parpadearán.
2. Presione el botón de **ALARM 1** y a continuación, presione **[◀◀]** / **[▶▶]** para establecer el formato de la hora. Pulse **ALARM** para confirmar.
Presione el botón **ALARM** para ajustar los dígitos de minuto.
Nota: Si establecemos FM o DAB como fuente, debe seleccionar su presintonía de emisora para que la alarma despierte con esta fuente. Si no, sonará el tono.
3. Presione **[◀◀]** / **[▶▶]** para seleccionar el volumen de alarma deseado.
4. Pulse de nuevo **ALARM** para guardar el ajuste de alarm. El indicador correspondiente se encenderá.

Desactivación de la alarma

Si ajusta una alarma, pero no quiere despertarse con la alarma
Pulse el botón **SNOOZE** para detener momentáneamente la alarma. Esta volverá sonar transcurrido un período de tiempo establecido.

2 - Apagado de la alarma

Pulse el botón **ALARM** en el modo distancia o mantenga pulsado **⏻** en la unidad principal. La alarma se apagará en el siguiente día.

3 - Desactivación de la alarma

En el modo en espera, pulse repetidamente el botón **ALARM 1** hasta seleccionar "ALARM OFF" para desactivar permanentemente la alarma 1. El indicador luminoso de la alarma 1 se apagará.

TEMPORIZADOR

1. En el modo en espera, mantenga pulsado el botón **TIMER** en el mando a distancia durante unos segundos, los dígitos de la hora parpadearán.
2. Pulse el botón **TIMER** para ajustar los dígitos de la hora del temporizador.
3. Pulse el botón **TIMER**, ajuste los dígitos de minuto del temporizador.
4. Pulse el botón **TIMER** / **[◀◀]** / **[▶▶]** para configurar el tiempo de desactivación del temporizador.
5. Pulse de nuevo el botón **TIMER** para confirmar. La unidad se apagará. Se encenderá y reproducirá automáticamente en el intervalo de tiempo que haya configurado.

FUNCIÓN DE TEMPORIZADOR DE APAGADO AUTOMÁTICO (SLEEP)

Cuando la unidad está encendida, pulse repetidamente el mando a distancia para pulse repetidamente **SLEEP** para seleccionar 120-110-100-90-80-70-60-50-40-30-20-10-5 minutos en secuencia. Si no pulsa ninguna otra operación. Habrá una breve espera mientras su radio sintoniza la emisora seleccionada.

CONTROLES DE AUDIO

1. Pulse el botón **⏻** para encender el aparato.
2. Mantenga presionado el botón **⏻** para apagar el aparato.
3. Mantenga presionado el botón **⏻** para ajustar el volumen.
4. La función (FM/ DAB/ CD/ USB/ BLUETOOTH/ AUX IN) se puede seleccionar pulsando el botón **SOURCE** repetidamente.

Con el objetivo de ahorrar energía, cuando la reproducción haya alcanzado el final o el volumen se encuentre a un nivel muy bajo y no se use ningún control en el transcurso de un período de 20 minutos, la unidad pasará al modo de espera automáticamente.

UNIDAD

Gire la manecilla del volumen en la unidad o pulse los botones **VOL+** en el mando a distancia para ajustar el volumen. El nivel de volumen se mostrará unos segundos.

STYLMOTHEKEN TOTAL TONAUSGABE

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, betätigen Sie die **MUTE** -Taste, um die Tonausgabe abzuschalten. Betätigen Sie die Taste erneut, um die Tonausgabe wieder zu zu aktivieren.

MANTENIMIENTO

Limpieza
Por favor, desconecte este aparato de toda fuente de alimentación antes de limpiarlo.
Utilice un paño suave, limpio y seco. Limpie regularmente los orificios de ventilación de la parte trasera del aparato y de los laterales.
El uso de disolventes químicos, incluyendo el alcohol, el benceno, el diluyente o el aparato.
Limpie la unidad con un líquido penetra en el aparato, desencháchis inmediatamente y póngan en contacto con personal técnico cualificado.

Información a los discos
- No utilice discos con formas especiales (octogonales, en forma de corazón, etc.). El uso de estos discos puede dar lugar a fallos en el funcionamiento del aparato.
- No introduzca más de un disco en el compartimento.
- Retire el disco del compartimento antes de iniciar el transporte.
- No toque la lente del reproductor; si lo hace, podría producirse un fallo en el funcionamiento del aparato.
- Mantenga el disco limpio. Limpie el disco con un paño suave, ligeramente húmedo. Limpie el disco en dirección radial, desde el centro hacia el borde. No limpie los discos en lugares con temperaturas elevadas o una humedad excesiva; por ejemplo, cerca del radiador. Una vez que haya escuchado el disco, guárdelo en su estuche.
- Los discos que se hayan almacenado durante un período de tiempo prolongado podría variar dependiendo de la calidad multimedia, copiador de CDs, velocidad de copia y software y aplicación.

Nota importante
Retire el disco del compartimento cuando transporte el aparato.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación: CA 230 V~ 50Hz
Consumo: 10W
Altavoz: 4 ohms

FM
FM: 87.5-108MHz

DAB/DAB+
DAB/DAB+ 174.928-239.200 MHz

BLUETOOTH
Versión Bluetooth: V2.1+EDR
Bluetooth: 2.402-2.480GHz
Salida de corriente RF (radiofrecuencia): 3.69 dBm
Alcance: hasta 10 metros en espacios abiertos (la pared y las estructuras pueden afectar el rango del dispositivo)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no quite la cubierta (o la parte posterior) del aparato. En el interior de este aparato no hay piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Para cualquier operación de mantenimiento y reparación, póngase en contacto con el servicio técnico cualificado.

El símbolo del rayo con una flecha dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de voltaje peligroso en el interior del aparato.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en el manual que acompaña al producto.

La placa de identificación se encuentra en la parte posterior del aparato.

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGA ELECTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

MEMORIZACIÓN DE EMISORAS

En el modo FM, mantenga pulsado **AMS** durante unos segundos y la emisora comenzará automáticamente a guardar. Una vez que haya finalizado, aparecerá sobre una memoria que ya tuviera una emisora, la emisora anterior se eliminará y sustituirá por la emisora recién almacenada.
Note use el mismo procedimiento para almacenar emisoras DAB automáticamente en modo DAB/DAB+ (sólo en modelos DAB).

Escucha de las emisoras memorizadas

Pulse el botón **PRE+** y repita la operación hasta la banda FM o DAB/DAB+. Después pulse **PRE+** y repita la operación tantas veces como sea necesario para seleccionar su emisora. Utilice el botón **VOL+** para ajustar el nivel del volumen que desee. Note Si sólo una emisora que no ha sido asignada, "Preset Empty" se mostrará en el display. Si ya ha memorizado más de seis emisoras, se mostrará su frecuencia.

MENÚ DE CONFIGURACIÓN

Navegación por el menú de configuración:
1. En el modo FM o DAB/DAB+, pulse el botón **MENU** para entrar en el menú de configuración.
2. Pulse **[◀◀]** / **[▶▶]** para desplazarse hacia una de las opciones disponibles.
3. Pulse el botón **ENTER** para acceder a la opción correspondiente.

Menú de ajuste de FM

1 - Repetición del alarma
El sistema Tiene la función de alarma. Si ha activado **SNOOZE** por arrestare momentaneamente tiempo, el sistema nuevamente hará que alarmi suena. (Di default: 9 minuti.)
Presione **ALARM** 1 (1) su telecomando o tiene presionado ⏻ sulla unidad principale per spegnere la sveglia.

2 - Ajuste automático del alarma
In modalità standby, premere il tasto **ALARM** 1 (ripetutamente fino a che apparirà la scritta ALARM OFF" per annullare la sveglia 1 permanentemente. L'indicatore alarm 1 spegnerà.

Nota: Se ajusta presuelva a applica per l'allarme 2 con il tasto **ALARM 2**.
- Preselezionare la stazione prima di selezionare la sorgente della tranne FM o DAB.
- Se non è stata memorizzata alcuna stazione, "Preset Empty" verrà visualizzato.
- Se ha già memorizzato sei stazioni, il display mostrerà la frequenza.
- Nessun oggetto può contenere liquidi, come un jantrin, encima del aparato.
- Per tre tasti, ad Reset, Preset, Preset verrà utilizzato un segnale acustico al momento del suono della sveglia.

Orario della sveglia

1. Premere il tasto **ALARM** 2 (2) su telecomando o tiene presionato ⏻ sulla unidad principale per spegnere la sveglia.

3 - Ajuste del alarma

Premere **ALARM** 1 (1) sul telecomando o tiene premuto ⏻ sull'unità. l'alarme sarà attivato nuovamente.

4 - Ajuste del alarma

In modalità standby, premere il tasto **ALARM** 1 (ripetutamente fino a che apparirà la scritta ALARM OFF" per annullare la sveglia 1 permanentemente. L'indicatore alarm 1 spegnerà.

Nota: Se ajusta presuelva a applica per l'allarme 2 con il tasto **ALARM 2**.

CONTROLLI AUDIO

1. Premete il tasto ⏻ per accendere l'apparecchio.
2. Tenere premuto il tasto ⏻ per spegnere.
3. Premete **VOL+** per regolare il volume.
4. Premete **SOURCE** ripetutamente per selezionare la sorgente della modalità: FM, DAB, CD, USB, Bluetooth, AUX IN.
5. Premete **MUTE** per disattivare l'audio.

COLLEGAMENTO DI CUFFIE O AURICOLARI

Max Uscita: 2 150 mV
Caratteristiche voltaggio banda larga 2 75mV
ATTENZIONE SULLA VOLUME PRIMA DI USARE

Diminuite il volume prima di collegare le cuffie e aumentatela successivamente se necessario per ottenere il livello di ascolto ideale. Evitate di ascoltare per periodi lunghi. Se le cuffie/ auricolari sono collegati all'apparecchio, gli altoparlanti del lettore si disattivano automaticamente.

Attenzione: evitate di utilizzare l'apparecchio ad un volume troppo elevato per non danneggiare il vostro udito.

Per prevenire possibili danni all'apparato uditivo, non ascoltare la radio con il volume alto per un lungo periodo.

MANUTENZIONE

Pulizia
ATTENZIONE: Scollegare l'apparecchio dalla fonte di alimentazione prima di pulirlo.
- Pulendo il suo panno morbido e asciutto. Spolverate regolarmente le aperture di ventilazione sul retro e sui lati dell'apparecchio.
- Il nonno a solventi oppure a prodotti abrasivi o a base d'alcool rischia di danneggiare l'apparecchio.
- Se un oggetto o un liquido entra nell'apparecchio, scollegatelo immediatamente e portatelo a controllare presso un tecnico qualificato.

Osservazioni sui dischi
- Non usate dischi di forma irregolare (ad esempio ottagonali o a forma di cuore). L'apparecchio potrebbe non funzionare correttamente.
- Non inserite più di un disco nel lettore.
- Rimuovete il disco dal compartimento prima di trasportare l'apparecchio.
- Non toccate la lente per non provocare un malfunzionamento.
- Tenete il disco pulito. Pulite il disco con un panno morbido, leggermente umido, in movimento circolare dal centro verso il bordo. Non pulite i dischi in un luogo troppo caldo o umido. Potrebbero deformarsi. Terminato l'ascolto, riponete il disco nella sua custodia.
- Alcuni dischi registrati con CD-R o CD-RW può variare in base alla qualità del supporto, al masterizzatore, alla velocità di masterizzazione e al software applicativo.

Nota importante
Rimuovete il disco dal compartimento se l'apparecchio deve essere trasportato.

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione: CA 230V~ 50Hz
Consumo: 10W
Altoparlanti: 4 ohm

FM
FM: 87.5-108MHz
DAB/DAB+: 174.928-239.200 MHz

BLUETOOTH
Versione Bluetooth: V2.1+EDR
Bluetooth: 2.402-2.480GHz
Potenza RF (radiofrequenza) irradiata: 3.69 dBm
Portata: fino a 10 metri in spazi aperti (pareti e altre strutture possono influire sul raggio d'azione del dispositivo).

Il modello e le caratteristiche tecniche possono subire variazioni senza preavviso.

ATTENZIONE DI SICUREZZA

ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di scossa elettrica, non rimuovete il coperchio (o il retro). Non contiene pezzi riparabili dall'utente. Per ogni riparazione rivolgetevi a personale di assistenza qualificato.

Il simbolo del fulmine con una freccia all'estremità all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di "tensione pericolosa" non isolata nell'apparecchio.

Il punto esclamativo inscritto nel triangolo equilatero indica all'utente che nel manuale di istruzioni si trovano importanti avvertenze per l'uso e la manutenzione (assistenza).

La targhetta segnaletica si trova nella parte posteriore dell'apparecchio.

AVVERTENZA: PER EVITARE IL RISCHIO DI INCENDIO O ELETTROCUZIONE NON ESPONETE L'APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ

ATTENZIONE: Emissione di radiazioni laser invisibile quando i dispositivi di sicurezza sono aperti o difettosi. Evitate l'esposizione ai raggi laser. Classe 1 prodotto laser.

CLASS 1 LASER PRODUCT
PRODUCTO LÁSER CLASE 1
PRODUIT LASER DE CLASSE 1

ATTENZIONE

Utilizzate l'apparecchio in ambienti temperati.
Posizionate l'apparecchio su una superficie piana e piuttosto orizzontale.
Per garantire una ventilazione adeguata, non ostruite o coprite le aperture di ventilazione sul retro e sui lati dell'apparecchio, e non coprite le aperture di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
Non esponete l'apparecchio a fiamme vive o a sorgenti di calore quali ad esempio i radiatori elettrici.
Non esponete l'apparecchio all'acqua o all'umidità.
Non ponete sopra l'apparecchio oggetti pesanti, come ad esempio un vaso, nelle vicinanze dell'apparecchio.
Non gettate le pile nel fuoco! Abbiate cura di rispettare l'ambiente quando gettate le pile.
Se esponete le pile ad un calore eccessivo, come raggi solari, fuoco o fonti di calore esterne.
La presa di alimentazione permette di scollegare l'apparecchio dalla corrente elettrica e deve quindi restare facilmente accessibile. Per scollegare completamente l'alimentazione dall'apparecchio, spegnete la sirena di alimentazione dalla presa di corrente. Per ottenere il massimo risparmio energetico, quando non lo usate, staccatelo dal l'accesso alla presa di corrente.
Per effetto di fenomeni transitori elettrostatici elo elettrici, è possibile che il prodotto non funzioni correttamente. In tal caso è opportuno inizializzare l'apparecchio.

Il tuo lettore vibarazzarsi di questo apparecchio, ricordate che le batterie esaurite sono dannose per l'ambiente. Consegnatele presso un centro di raccolta domestico. Informatevi per sapere dove si trova il centro di riciclaggio più vicino. Per ulteriori informazioni sulla raccolta e sul riciclaggio, contattate il vostro rivenditore.

(Direttiva sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Il modello e le caratteristiche tecniche possono subire variazioni senza preavviso.

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

FR MICRO-IMPIANTO BLUETOOTH CON RADIO DAB+/