RENPHO

User Manual

Smart Jump Rope

Model: R-Q008

CONTENTS

ENGLISH ····· 01-07

DEUTSCH ····· 08-14

FRANÇAIS ····· 15-21

ITALIANO ····· 22-28

ESPAÑOL ····· 29-35

Thank you for purchasing RENPHO Smart Jump Rope.

To ensure safety and avoid any property damage, please read this manual carefully and keep it for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

About the Battery

1. Do not expose the appliance or battery to excessive temperatures.
2. Replace all batteries of a set at the same time.
3. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
4. Exhausted batteries are to be removed from the appliance and safely disposed of.
5. If the appliance is to be stored unused for a long period, the batteries should be removed.
6. Do not use modified or damaged batteries.
7. Be aware of the risk of terminals of the battery-operated appliance or battery being short-circuited by metal objects.
8. This appliance contains non-rechargeable batteries, these batteries are not to be recharged.
9. Always insert batteries correctly according to the polarity (+ and -) marked on the battery and scale.
10. Do not heat, short-circuit, force discharge, encapsulate and/or modify the batteries. Do not deform or dismantle the batteries.
11. Keep batteries out of the reach of children.
12. Do not charge the batteries.
13. Do not weld or solder directly to batteries.
14. Do not dispose of batteries in fire.
15. Do not allow children to replace batteries without adult supervision.
16. Store unused batteries in their original packaging away from metal objects. If already unpacked, do not mix or jumble batteries.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

1. Jump Rope Assembly

2. The Guide to Rope Length

(1) Straighten the rope to your armpits (as shown). Try jumping and check whether the rope length is suitable.



(2) Please follow the chart below to adjust the rope length.

OPTIMAL JUMP ROPE LENGTH CHART

Your Height	4'7"(140cm)	4'11"(150cm)	5'3"(160cm)	5'5"(165cm)	5'7"(170cm)	5'9"(175cm)
Rope Length	7'5"(226cm)	7'9"(236cm)	8'1"(246cm)	8'4"(254cm)	8'7"(261cm)	8'9"(266cm)

Your Height	5'11"(180cm)	6'1"(185cm)	6'3"(191cm)	6'5"(196cm)	6'7"(201cm)	6'9"(206cm)
Rope Length	8'11"(271cm)	9'1"(276cm)	9'3"(281cm)	9'5"(287cm)	9'7"(292cm)	9'9"(297cm)



3. Battery Installation

***Batteries are included.**

4. Operation

***Once battery installation is complete, the jump rope will automatically power on.**

a. Short press the Mode Button to cycle through 3 modes.
b. Long press to confirm the mode and when in time countdown or numbers countdown mode, short press to set the target.
c. Long press again to get started.



Free Jump
(no countdown)



Time Countdown



Numbers Countdown

5. Renpho Health App Operation Guide

Scan the QR code below or search "**Renpho Health**" in the Apple Store / Google Play to download the Renpho Health App.
System Requirement: iOS 12.0 or above, Android 7.0 or above.

Note: RENPHO Smart Jump Rope is now compatible with Renpho Health App, not Renpho Fit App.

Renpho Health

Renpho Health

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Note: Due to continuous updates and improvements, the "Renpho Health" App may appear slightly different.

Apple and the Apple Logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
Google Play is a trademark of Google LLC.

6. FAQ

1. How do I turn OFF the jump rope?
Leave the jump rope idle for 8mins and it will automatically enter the standby mode and then shut off after 20 seconds.

2. How can I sync my skipping data to the Renpho Health App?
a. Turn on the jump rope.
b. Activate your phone's Bluetooth and keep your phone within 1 meter from the jump rope. (No match code required)
c. Open the Renpho Health App and tap “Pair”.
d. Once paired successfully, the data will be automatically synchronized.
Note: If bound before, you can just repeat the step. a & b to sync the data to the Renpho Health App.

3. Can I lower the beep voice of the jump rope?
If the jump rope is connected to the App via Bluetooth, you can manually turn OFF or ON the beep voice on the “Settings Page” of the Renpho Health App.

4. What should I pay attention to when using the jump rope?
a. To avoid damage, please do not use the rope on the rough or sandy ground like concrete floors, cobblestone roads.
b. Avoid “fancy skipping” or “cross rope skipping” in case of getting tangled or counting errors.

5. Why is my data lost when uploading data to the App?
a. The batteries are removed or the battery cover is loose. Once the jump rope is not powered by the batteries, the data will be cleared. Please sync the data to the App before removing the batteries.
b. Failed to save data. To avoid data loss, press and hold the Mode Button for 3s to save data when the Free Jump mode ends.
c. Memory exceeded. Each jump rope can store 90-100 data. Once exceeded, it will automatically cover the first data one after another.

RENPHO is dedicated to protecting the environment by reducing paper usage. View and download the full version of the electronic User Manual by scanning the QR Code or entering the URL below.

https://renpho.com/pages/smart-skipping-rope-user-manual

Warranty Policy

Your RENPHO product purchase is covered by a one-year limited manufacturer warranty from the date of delivery.

For warranty terms and conditions, please visit:
https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions

Note: Product registration is not required for the warranty.
If you choose not to register your product, it will not diminish the product warranty.

Customer Service

Please feel free to contact us if you have any questions or concerns. RENPHO Customer Service Team guarantees a quick response and hassle-free solutions to any issue you may have within business hours.

TEL: +1(844) 417 0149 (US&CA)
Monday-Friday 9:00AM-4:30PM
1800 MY RENPHO (1800 69 7367) (AU ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (AEST)
+44(0)7434 666088 (UK ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-5:00PM (GMT)

Email: support@renpho.com (US&CA)
support-au@renpho.com (AU)
support-eu@renpho.com (UK&EU)

*For defective products or the return of items, please contact us with your order number within the specified warranty period. DO NOT dispose of any product parts as they may be required for inspection/repair.

1. Meaning of the crossed-out wheeled bin symbol

The crossed-out wheeled bin symbol means that you are legally obliged to dispose of these appliances separately from unsorted municipal waste, i.e. old appliances must be disposed of separately from household waste. Batteries or rechargeable batteries that are not permanently installed must be removed beforehand and disposed of separately.

2. Options for returning old appliances

Owners of WEEE can return or collect it within the framework of the possibilities set up and available by public waste management authorities to ensure proper disposal.

3. Personal data

All end-users of WEEE are reminded that you are responsible for deleting personal data from the WEEE to be disposed of.

1. The symbol of the crossed-out garbage can on batteries or accumulators indicates that they must not be disposed of in household waste at the end of their life.
2. You are legally obliged to return old batteries and accumulators after use. You can do this free of charge at a retail store or other collection point in your area. Addresses of suitable collection points can be obtained from your city or local government.
3. Batteries may contain substances that are harmful to the environment and human health. The separate collection and recycling of old batteries and accumulators is intended to avoid negative effects on the environment and human health.
4. Please avoid the generation of waste from old batteries as far as possible, e.g.Please avoid littering public spaces by not carelessly leaving batteries or electrical and electronic equipment containing batteries.

CE

Hereby, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. declares that this equipment complies with Directive 2014/53/EU, Directive 2011/65/EU, Radio Equipment Regulations 2017, Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, and other relevant provisions. The full text of the Declaration of Conformity can be obtained at the following internet address: https://renpho.eu/pages/compliance-data

Bluetooth: Maximum RF power: 1.25dBm
Operation frequency: 2402MHz to 2480MHz

Vielen Dank, dass Sie sich für das RENPHO Smart-Springseil entschieden haben.

Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten und Sachschäden zu vermeiden, lesen Sie dieses Handbuch bitte sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG ALLE ANWEISUNGEN.

1. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder, Personen mit Behinderung (mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder kognitiven Fähigkeiten) oder durch Personen bestimmt, die nicht über die notwendige Erfahrung und das erforderliche Wissen verfügen, um das Gerät sicher zu bedienen – es sei denn, sie werden von einer dafür verantwortlichen erwachsenen Person ordnungsgemäß beaufsichtigt oder unterwiesen.
2. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht verwenden, um sicherzustellen, dass sie nicht damit spielen.

Über die Batterie

1. Setzen Sie das Gerät bzw. die Batterien keinen übermäßig hohen Temperaturen aus.
2. Tauschen Sie alle Akkus eines Satzes gleichzeitig aus.
3. Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
4. Erschöpfte Batterien sind sofort aus dem Gerät zu entfernen und ordnungsgemäß zu entsorgen.
5. Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, sollten die Batterien entfernt werden.
6. Verwenden Sie keine modifizierten oder beschädigten Batterien.
7. Beachten Sie die Gefahr, dass die Batterie oder das batteriebetriebene Gerät durch metallische Gegenstände kurzgeschlossen werden können.
8. Dieses Gerät enthält nicht wiederaufladbare Batterien. Diese Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
9. Setzen Sie die Batterien immer richtig ein. Beachten Sie dabei die auf der Batterie und der Waage angegebene Polarität (+ und -).
10. Die Batterien dürfen nicht erhitzt, kurzgeschlossen, schnell entladen, eingekapselt und/oder modifiziert werden. Nehmen Sie Batterien nicht auseinander und deformieren Sie sie nicht.
11. Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
12. Laden Sie Alkaline-Batterien nicht wieder auf.
13. Schweißen oder löten Sie nicht direkt an Batterien.
14. Werfen Sie verbrauchte Batterien nicht ins Feuer.
15. Erlauben Sie Kindern nicht, Batterien ohne Aufsicht eines Erwachsenen auszutauschen.

16. Bewahren Sie unbenutzte Batterien in ihrer Originalverpackung auf und halten Sie sie von Metallgegenständen fern. Wenn Sie die Batterien bereits ausgepackt haben, dürfen Sie sie nicht mit anderen zusammengetan oder durcheinander gebracht werden.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

1. Springseilmontage

2. Der Leitfaden für die Seillänge

(1) Ziehen Sie das Seil gerade zu Ihren Achseln (wie abgebildet). Versuchen Sie zu springen und prüfen Sie, ob die Seillänge geeignet ist.



(2) Bitte folgen Sie der Tabelle unten, um die Seillänge anzupassen.

TABELLE FÜR DIE OPTIMALE SPRINGSEILLÄNGE

Ihre Größe	4'7"(140cm)	4'11"(150cm)	5'3"(160cm)	5'5"(165cm)	5'7"(170cm)	5'9"(175cm)
Seillänge	7'5"(226cm)	7'9"(236cm)	8'1"(246cm)	8'4"(254cm)	8'7"(261cm)	8'9"(266cm)

Ihre Größe	5'11"(180cm)	6'1"(185cm)	6'3"(191cm)	6'5"(196cm)	6'7"(201cm)	6'9"(206cm)
Seillänge	8'11"(271cm)	9'1"(276cm)	9'3"(281cm)	9'5"(287cm)	9'7"(292cm)	9'9"(297cm)



3. Batterieinstallation

***Batterien sind im Lieferumfang enthalten.**

4. Betrieb

*** Sobald die Batterieinstallation abgeschlossen ist, schaltet sich das Springseil automatisch ein.**

a. Drücken Sie kurz die Modustaste, um den Trainingsmodus zu wechseln.

b. Drücken Sie lange, um den Modus zu bestätigen, und wenn Sie sich im Zeit-Countdown oder Zahlen-Countdown Modus befinden, drücken Sie kurz, um das Ziel einzustellen.

c. Drücken Sie erneut lange, um zu beginnen.



Freies Springen
(Kein Countdown)



Zeit-Countdown



Zahlen-Countdown

5. Bedienungsanleitung für die Renpho Health-App

Scannen Sie den QR-Code unten oder suchen Sie im Apple Store / Google Play nach "**Renpho Health**", um die Renpho Health App herunterzuladen. Systemvoraussetzung: iOS 12.0 oder höher, Android 7.0 oder höher.

⚠ Hinweis: RENPHO Smart Springseil ist jetzt mit der Renpho Health App kompatibel, nicht mit der Renpho Fit App.

Renpho Health

Renpho Health | Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Hinweis: Aufgrund kontinuierlicher Aktualisierungen und Verbesserungen kann die „Renpho Health"-App etwas anders aussehen.

Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.
Google Play ist eine Marke von Google LLC.

6. FAQ

1. Wie schalte ich das Springseil AUS?
Lassen Sie es 8 Minuten lang liegen, es wechselt automatisch in den Standby-Modus und schaltet sich 20 Sekunden später aus.

2. Wie synchronisiere ich meine Skipping-Daten mit der Renpho Health-App?
a. Schalten Sie das Springseil ein.
b. Aktivieren Sie das Bluetooth Ihres Telefons (kein Matchcode erforderlich) und halten Sie Ihr Telefon in der Nähe des Springseils.
c. Öffnen Sie die Renpho Health-App und klicken Sie auf „Koppeln".
d. Nach erfolgreicher Kopplung werden die Daten automatisch synchronisiert.
(**Hinweis:** Wenn Sie zuvor eine Verbindung hergestellt haben, können Sie einfach die Schritte a und b wiederholen, um die Daten mit der Renpho Health-App zu synchronisieren.)

3. Kann ich den Piepton des Springseils leiser stellen?
Sie können den „Piepton" über die Einstellungen Ihrer Renpho Health App manuell aus- oder einschalten.

4. Worauf muss ich bei der Verwendung des Springseils achten?
a. Um Schäden zu vermeiden, verwenden Sie das Seil bitte nicht auf rauem oder sandigem Untergrund wie Betonböden oder Kopfsteinpflasterstraßen.
b. Vermeiden Sie „ausgefallenes Springen" oder „Springen über Kreuz", um ein Verheddern und Zählfehler zu vermeiden.

5. Warum gehen meine Daten beim Hochladen von Daten in die App verloren?
a. Die Batterien sind entfernt oder die Batterieabdeckung ist locker. Sobald das Springseil nicht mehr von den Batterien mit Strom versorgt wird, werden die Daten gelöscht. Bitte laden Sie die Daten in die App hoch, bevor Sie die Batterien entfernen.
b. Daten konnten nicht gespeichert werden. Um Datenverlust zu vermeiden, halten Sie die Modustaste 3 Sekunden lang gedrückt, um Daten zu speichern, wenn der Freisprungmodus endet.
c. Speicher überschritten. Jedes Springseil unterstützt das Speichern von 90 bis 100 Daten. Einmal überschritten, werden automatisch die ersten Daten nacheinander mit neuen Daten überschrieben.

RENPHO widmet sich dem Schutz der Umwelt durch Reduzierung des Papierverbrauchs. Laden Sie die Vollversion des elektronischen Benutzerhandbuchs herunter, indem Sie den QR-Code scannen oder die nachstehende URL eingeben.

https://renpho.com/pages/smart-skipping-rope-user-manual

Garantiebestimmungen

Für Ihren RENPHO-Produktkauf gilt eine zweijährige beschränkte Herstellergarantie ab Lieferdatum.

Die Garantiebedingungen finden Sie unter:
https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions

Hinweis: Für die Garantie ist keine Produktregistrierung erforderlich. Wenn Sie Ihr Produkt nicht registrieren, wird die Produktgarantie dadurch nicht beeinträchtigt.

Kundendienst

Bei Fragen oder Bedenken stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Das RENPHO-Kundenservice-Team garantiert eine schnelle Antwort und problemlose Lösungen für jedes Problem, das Sie haben, innerhalb der Geschäftszeiten.

+49 40 23969285 (DE ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (CET)

Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)

* Bei defekten Produkten oder der Rücksendung von Artikeln kontaktieren Sie uns bitte mit Ihrer Bestellnummer innerhalb der angegebenen Garantiezeit. Entsorgen Sie KEINE Produktteile, da diese möglicherweise für die Inspektion/Reparatur benötigt werden.

1. Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

2. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten (EAR)

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist.

3. Datenschutz

Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.

1. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkus bedeutet, dass sie am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen.
2. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Sie können dies kostenlos bei einer Sammelstelle in Ihrer Nähe tun.

   Adressen geeigneter Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrer Stadt oder Gemeinde.
3. Batterien können Substanzen enthalten, die für die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädlich sind. Durch die getrennte Sammlung und Wiederverwertung alter Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.
4. Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfall aus Altbatterien so weit wie möglich. Vermeiden Sie z. B. die Vermüllung öffentlicher Plätze, indem Sie Batterien oder elektrische und elektronische Geräte, die Batterien enthalten, nicht achtlos zurücklassen.

CE

Hiermit erklärt Shenzhen Ruiyi Business Technology Co. Ltd. dass dieses Gerät mit der Richtlinie 2014/53/EU, der Richtlinie 2011/65/EU,und anderen relevanten Bestimmungen übereinstimmt. Der vollständige Text der Konformitätserklärung kann unter der folgenden Internetadresse abgerufen werden:
https://renpho.eu/pages/compliance-data

Bluetooth: Maximale HF-Leistung: 1.25dBm
Betriebsfrequenz: 2402 MHz bis 2480 MHz

Merci d'avoir acheté la corde à sauter RENPHO intelligente.
Pour garantir votre sécurité et éviter tout dommage matériel, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver pour consultation ultérieure.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.

1. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes atteintes d'un handicap (condition physique, sensorielle ou cognitive réduite), ou des personnes n'ayant pas l'expérience et les connaissances nécessaires pour l'utiliser en toute sécurité, à moins qu'elles ne soient correctement supervisées ou instruites par une personne responsable.
2. Les enfants doivent être sous surveillance pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

À propos de la batterie

1. N'exposez pas l'appareil ou les piles à des températures excessives.
2. Remplacer toutes les piles en même temps.
3. Ne pas mélanger différents types de batteries ou des batteries neuves et usagées.
4. Retirez immédiatement les piles déchargées de l'appareil et éliminez-les de manière appropriée.
5. Si l'appareil doit être stocké inutilisé pendant une longue période, les piles doivent être retirées.
6. Ne pas utiliser de piles modifiées ou endommagées.
7. Soyez conscient du risque de court-circuit des bornes de l'appareil ou de la batterie par des objets métalliques.
8. Cet appareil contient des piles non rechargeables ; ces piles ne doivent pas être rechargées.
9. Insérez toujours les piles en respectant la polarité (+ et -) indiquée sur la pile et la balance.
10. Ne chauffez pas, ne court-circuitez pas, ne forcez pas la décharge, n'encapsulez et ne modifiez pas les piles. Ne déformez pas et ne démonter pas les piles.
11. Conservez les piles hors de portée des enfants.
12. Ne rechargez pas les piles.
13. Ne soudez pas et ne brasez pas directement sur les piles.
14. Ne jetez pas les piles au feu.
15. Ne laissez pas les enfants remplacer les piles sans la surveillance d'un adulte.

16. Conservez les piles non utilisées dans leur emballage d'origine, à l'écart des objets métalliques. Si elles sont déjà déballées, ne les mélangez pas.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

1. Assemblage de la corde à sauter

2. Le guide de la longueur de la corde

(1) Tendez la corde jusqu'à vos aisselles (comme indiqué). Essayez de sauter et vérifiez si la longueur de la corde est bien adaptée.



(2) Suivez le tableau ci-dessous pour ajuster la longueur de la corde.

TABLEAU DES LONGUEURS OPTIMALES DE LA CORDE À SAUTER

Votre taille	4'7"(140cm)	4'11"(150cm)	5'3"(160cm)	5'5"(165cm)	5'7"(170cm)	5'9"(175cm)
Longueur de la corde	7'5"(226cm)	7'9"(236cm)	8'1"(246cm)	8'4"(254cm)	8'7"(261cm)	8'9"(266cm)

Votre taille	5'11"(180cm)	6'1"(185cm)	6'3"(191cm)	6'5"(196cm)	6'7"(201cm)	6'9"(206cm)
Longueur de la corde	8'11"(271cm)	9'1"(276cm)	9'3"(281cm)	9'5"(287cm)	9'7"(292cm)	9'9"(297cm)



3. Mise en place des piles (incluses)

Bouton de sélection du mode



4. Fonctionnement

***Une fois les piles en place, la corde à sauter s'allume automatiquement.**

a. Appuyez brièvement sur le bouton Mode pour passer en mode d'entraînement.
b. Appuyez longuement pour confirmer le mode et, en mode compte à rebours de temps ou des nombres, appuyez brièvement pour définir la cible.
c. Appuyez de nouveau longuement sur le bouton pour commencer.



Saut libre
(pas de compte à rebours)



Compte à rebours du temps

Compte à rebours en nombre de sauts

5. Guide d'utilisation de l'application Renpho Health

Scannez le code QR ci-dessous ou cherchez "**Renpho Health**" dans l'Apple Store / Google Play pour télécharger l'application Renpho Health.
Configuration requise : iOS 12.0 ou supérieur, Android 7.0 ou supérieur.

⚠ Remarque : la corde à sauter intelligente RENPHO est désormais compatible avec l'application RENPHO Health, et non plus avec l'application RENPHO Fit.

Renpho Health

Renpho Health | Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Remarque : En raison de la publication régulière de mises à jour et d'améliorations, votre version de l'application Renpho Health peut apparaître légèrement différente de celle-ci.

Apple et le logo Apple sont des marques de commerce d'Apple Inc. enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.
Google Play est une marque de commerce de Google LLC.

6. FAQ

1. Comment éteindre la corde à sauter ?
Laissez-la en veille pendant 8 minutes. Elle entrera automatiquement en mode veille et s'éteindra 20 secondes après.

2. Comment synchroniser mes données de saut avec l'application Renpho Health ?
a. Allumez la corde à sauter.
b. Activez le Bluetooth de votre téléphone (aucun code de correspondance requis) et conservez votre téléphone à proximité de la corde à sauter.
c. Lancez l'application Renpho Health et cliquez sur « Appariez ».
d. Une fois appariée avec succès, les données seront automatiquement synchronisées.
(**Remarque :** si vous avez déjà apparié la corde à sauter, vous pouvez simplement répéter les étapes a. et b. pour synchroniser les données avec l'application Renpho Health).

3. Puis-je réduire le volume du bip sonore de la corde à sauter ?
Vous pouvez activer ou désactiver manuellement le signal sonore dans les paramètres de l'application Renpho Health.

4. À quoi dois-je faire attention lorsque j'utilise la corde à sauter ?
a. Pour éviter tout dommage, veuillez ne pas utiliser la corde sur un sol rugueux comme les sols en béton, les routes pavées.
b. Évitez toute figure ou le « saut à la corde croisée » pour éviter de vous emmêler et des erreurs de calcul.

5. Pourquoi mes données sont-elles perdues lors du téléchargement de données vers l'application ?
a. Les piles sont retirées ou le capot des piles est desserré. Lorsque la corde à sauter n'est plus alimentée par les piles, les données sont effacées. Veuillez télécharger les données sur l'application avant de retirer les piles.
b. Échec de la sauvegarde des données. Pour éviter toute perte de données, maintenez le bouton Mode enfoncé pendant 3 s pour sauvegarder les données après la fin du mode Free Jump (saut libre).
c. Mémoire pleine. Chaque corde à sauter peut conserver 90 à 100 données. Une fois ce nombre dépassé, les plus anciennes données seront automatiquement écrasées par les nouvelles.

RENPHO s'engage à protéger l'environnement en réduisant l'utilisation du papier. Téléchargez la version complète du mode d'emploi électronique en scannant le code QR ou en saisissant l'URL ci-dessous.

https://renpho.com/pages/smart-skipping-rope-user-manual

Garantie

Votre appareil RENPHO est protégé par une garantie fabricant de deux ans qui débute à la date de livraison.

Pour retrouver les conditions d'utilisation de la garantie, consultez: **https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions**

Remarque : Il n'est pas nécessaire d'enregistrer l'appareil pour profiter de la garantie. Si vous choisissez de ne pas enregistrer votre produit, cela ne diminuera pas la garantie du produit.

Service client

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question ou inquiétude. L'équipe du service client de RENPHO vous garantit de vous fournir durant les horaires d'ouverture une réponse rapide et une solution facile à tous les problèmes que vous rencontrerez.

✉ **Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)**

*En cas de l'appareil défectueux ou du retour du produit, veuillez nous contacter pendant la période de garantie spécifiée en nous indiquant votre numéro de commande. NE jetez AUCUN élément du produit, car toutes les pièces détachées du produit peuvent être nécessaires pour l'inspection/la réparation.

1. Signification du logo de la poubelle barrée

Le logo de la poubelle barrée indique que vous êtes légalement tenu de vous débarrasser de l'appareil séparément des déchets municipaux non triés (ordures ménagères). Les piles ou batteries rechargeables non installées de façon permanente doivent être préalablement retirées et éliminées séparément.

2. Possibilités de reprise des appareils usagers

Les propriétaires de DEEE peuvent les rapporter ou de les faire collecter conformément aux mesures mises en place par les autorités publiques chargées de la gestion des déchets. Ceci garantira une élimination appropriée.

3. Données personnelles

Tous les utilisateurs finaux de DEEE sont responsables de la suppression des données personnelles contenues dans ces DEEE avant de les mettre au rebut.

1. Le symbole de la poubelle barrée sur des piles ou accumulateurs indique que ces produits, une fois en fin de vie, ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
2. Vous êtes légalement tenu de retourner les piles et batteries usagées après utilisation. Vous pouvez le faire gratuitement dans un point de collecte près de chez vous. Les adresses des points de collecte appropriés peuvent être obtenues auprès de votre municipalité ou des autorités locales.
3. Les batteries peuvent contenir des substances nocives pour l'environnement et la santé humaine. La collecte séparée et le recyclage des piles et accumulateurs usagés visent à éviter les effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine.
4. Dans la mesure du possible, évitez de créer des déchets à partir de piles usagées. Par exemple, évitez de jeter négligemment sur la voie publique des piles ou des appareils électriques contenant des piles.

CE

Par la présente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co. déclare par la présente que cet équipement est conforme à la directive 2014/53/UE, à la directive 2011/65/UE,et à d'autres dispositions pertinentes. Le texte intégral de la Déclaration de conformité peut être consulté à l'adresse internet suivante : https://renpho.eu/pages/compliance-data

Bluetooth : puissance RF maximale de 1.25dBm
Fréquence de fonctionnement : de 2402 MHz à 2480 MHz

Grazie per aver acquistato la corda per saltare intelligente di RENPHO.

Per garantire la sicurezza ed evitare danni alla proprietà, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per consultazioni future.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

1. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini o persone con disabilità (condizioni fisiche, sensoriali o cognitive ridotte) o individui privi dell'esperienza e delle conoscenze necessarie per utilizzarlo in sicurezza, a meno che non siano adeguatamente supervisionati o istruiti da una persona responsabile.
2. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

Informazioni sulla batteria

1. Non esporre il dispositivo o le batterie a temperature eccessive.
2. Sostituire tutte le batterie di un set nello stesso momento.
3. Non mescolare diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate.
4. La batteria esausta deve essere immediatamente rimossa dal dispositivo e smaltita correttamente.
5. Se l'apparecchio deve essere conservato inutilizzato per lungo tempo, rimuovere le batterie.
6. Non utilizzare batterie modificate o danneggiate.
7. Prestare attenzione al rischio di cortocircuito dei terminali dell'apparecchio alimentato a batteria o della batteria stessa da parte di oggetti metallici.
8. Questo apparecchio contiene batterie non ricaricabili; tali batterie non devono essere ricaricate.
9. Inserire sempre le batterie correttamente rispettando la polarità (+ e -) indicata sulla batteria e sulla bilancia.
10. Non riscaldare, cortocircuitare, scaricare forzatamente, incapsulare e/o modificare le batterie. Non deformare o smontare le batterie.
11. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
12. Non caricare le batterie.
13. Non saldare o fondere direttamente con le batterie.
14. Non gettare le batterie nel fuoco.
15. Non permettere ai bambini di sostituire le batterie senza la supervisione di un adulto.

16. Conservare le batterie non utilizzate nella loro confezione originale e lontano da oggetti metallici. Non mischiare o riporre alla rinfusa le batterie già disimballate.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

1. Assemblaggio della coda per saltare

2. La guida alla lunghezza della corda

(1) Raddrizzare la corda sotto le ascelle (come mostrato). Provare a saltare e controllare se la lunghezza della corda è adatta.



(2) Seguire la tabella sottostante per regolare la lunghezza della fune.

TABELLA PER LA LUNGHEZZA OTTIMALE DELLA CORDA

La tua altezza	4'7"(140cm)	4'11"(150cm)	5'3"(160cm)	5'5"(165cm)	5'7"(170cm)	5'9"(175cm)
Lunghezza della corda	7'5"(226cm)	7'9"(236cm)	8'1"(246cm)	8'4"(254cm)	8'7"(261cm)	8'9"(266cm)

La tua altezza	5'11"(180cm)	6'1"(185cm)	6'3"(191cm)	6'5"(196cm)	6'7"(201cm)	6'9"(206cm)
Lunghezza della corda	8'11"(271cm)	9'1"(276cm)	9'3"(281cm)	9'5"(287cm)	9'7"(292cm)	9'9"(297cm)



3. Installazione della batteria
*Le batterie sono incluse.

4. Funzionamento

***Una volta completata l'installazione della batteria, la corda per saltare si accenderà automaticamente.**

a. Premere brevemente il pulsante Modalità per cambiare la modalità di allenamento.
b. Premere a lungo per confermare la modalità e, quando si è in modalità conto alla rovescia del tempo o dei numeri, premere brevemente per impostare l'obiettivo.
c. Premere di nuovo a lungo per iniziare.



Salto libero
(nessun conto alla rovescia)



Conto alla rovescia
del tempo



Conto alla rovescia
dei numeri

5. Guida operativa dell'app Renpho Health

Scansionate il codice QR qui sotto o cercate "**Renpho Health**" nell'Apple Store / Google Play per scaricare l'app Renpho Health
Requisiti di sis tema: iOS 12.0 o versioni successive, Android 7.0 o versioni successive.

⚠ Nota: RENPHO Smart Jump Rope è ora compatibile con Renpho Health App, non con Renpho Fit App.

Renpho Health

Renpho Health | Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Nota: A causa dei continui aggiornamenti e miglioramenti, l'app "Renpho Health" potrebbe apparire leggermente diversa.

Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.
Google Play è un marchio di Google LLC.

6. Domande frequenti

1. Come si fa a spegnere la corda per saltare?
Lasciarlo inattivo per 8 minuti, entrerà automaticamente in modalità standby e quindi si spegnerà 20 secondi dopo.

2. Come si fa a sincronizzare i dati di salto con l'app Renpho Health?
a. Accendere la corda per saltare.
b. Attivare il Bluetooth del telefono (nessun codice di abbinamento richiesto) e tenere il telefono vicino alla corda per saltare.
c. Aprire l'app Renpho Health e cliccare su "Abbina".
d. Una volta abbinato correttamente, i dati verranno sincronizzati automaticamente.
(**Nota:** se collegato in precedenza, si può semplicemente ripetere i passaggi a e b per sincronizzare i dati con l'app Renpho Health).

3. È possibile abbassare il segnale acustico della corda per saltare?
Puoi disattivare o attivare manualmente il suono del "bip" tramite le impostazioni dell'app Renpho Health.

4. A cosa si dovrebbe prestare attenzione quando si usa la corda per saltare?
a. Per evitare danni, non utilizzare la corda su terreni accidentati o sabbiosi come pavimenti in cemento, strade acciottolate.
b. Evitare "salti di fantasia" o il "salto con la corda incrociata" in caso di aggrovigliamento o errori di conteggio.

5. Perché i dati vengono persi durante il caricamento nell'app?
a. Le batterie sono state rimosse o il coperchio della batteria è allentato. Una volta che la corda per saltare non è alimentata dalle batterie, i dati verranno cancellati. Caricare i dati sull'app prima di rimuovere le batterie.
b. Caricamento dati non riuscito. Per evitare la perdita di dati, tenere premuto il pulsante Modalità per 3 secondi per salvare i dati al termine della modalità "Salto libero".
c. Memoria superata. Ogni corda per saltare supporta la memorizzazione di 90-100 dati. Una volta superato, verranno sovrascritti automaticamente i primi dati, uno dopo l'altro.

RENPHO è dedicata alla protezione dell'ambiente riducendo l'utilizzo di carta. Scarica la versione completa del Manuale d'uso elettronico, scansionando il codice QR o inserendo l'URL qui sotto.

https://renpho.com/pages/smart-skipping-rope-user-manual

Norme sulla garanzia

Il tuo acquisto di prodotti RENPHO è coperto da una garanzia limitata del produttore di due anni dalla data di consegna.

Per i termini e le condizioni della garanzia, vai su:
https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions

Attenzione: la registrazione del prodotto non è necessaria per la garanzia. Se scegli di non registrare il tuo prodotto, tale scelta non influirà sulla garanzia del prodotto.

Assistenza clienti

Non esitare a contattarci se hai domande o dubbi. Il team di assistenza clienti di RENPHO garantisce una risposta rapida e soluzioni semplici per qualsiasi problema che si verifichi entro le ore lavorative.

✉ **Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)**

*Per prodotti difettosi o il reso degli articoli, contattarci muniti di numero d'ordine entro il periodo di garanzia specificato. NON buttare via i componenti del prodotto, poiché potrebbero essere necessari per l'ispezione o la riparazione.

1. Significato del simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato

Il simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato significa che sei legalmente obbligato a smaltire questi apparecchi separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati, vale a dire i vecchi apparecchi devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Le batterie o le batterie ricaricabili che non sono installate in modo permanente devono essere rimosse preventivamente e smaltite separatamente.

2. Opzioni per la restituzione di vecchi elettrodomestici

I proprietari di RAEE possono restituirli o raccoglierli scegliendo tra le possibilità previste e disponibili dalle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti per garantire il corretto smaltimento.

3. Dati personali

Si ricorda a tutti gli utenti finali di RAEE che l'utente è responsabile dell'eliminazione dei dati personali dai RAEE da smaltire.

1. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato riportato sulle batterie o sugli accumulatori indica che a fine vita non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici.
2. Sei legalmente obbligato a restituire batterie e accumulatori utilizzati dopo l'uso. Puoi farlo gratuitamente presso un punto di raccolta nella tua zona. Gli indirizzi dei punti di raccolta idonei possono essere richiesti presso la propria città o il governo locale.
3. Le batterie possono contenere sostanze nocive per l'ambiente e la salute umana. La raccolta differenziata e il riciclaggio di batterie e accumulatori utilizzati hanno lo scopo di evitare effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.
4. Evita il più possibile la produzione di rifiuti da batterie vecchie; ad esempio, evita di gettare rifiuti negli spazi pubblici abbandonando con noncuranza batterie o apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti batterie.

CE

Con la presente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. dichiara che questa apparecchiatura è conforme a: Direttiva 2014/53/UE, Direttiva 2011/65/UE,e altre disposizioni rilevanti. Il testo completo della Dichiarazione di conformità è reperibile al seguente indirizzo Internet: https://renpho.eu/pages/compliance-data

Bluetooth: potenza RF massima: 1.25dBm
Frequenza operativa: da 2402 MHz a 2480 MHz

Gracias por comprar la Cuerda para saltar inteligente RENPHO.
Por su seguridad y para evitar daños materiales lea este manual con atención y guárdelo para consultarlo en el futuro.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones antes de usar el producto.

1. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen niños, personas con discapacidad (problemas físicos, de sensibilidad o coginitivos) o personas que no tengan la experiencia y el conocimiento necesarios para utilizarlo de forma segura, a menos que estén supervisados o que les enseñe una persona responsable.
2. Hay que supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Acerca de la batería

1. No exponga el dispositivo ni las baterías a temperaturas excesivas.
2. Reemplace todas las baterías de un equipo al mismo tiempo.
3. No mezcle diferentes tipos de baterías o baterías nuevas y usadas.
4. Una batería agotada debe ser retirada inmediatamente del dispositivo y desechada adecuadamente.
5. Si el aparato va a almacenarse sin usar durante mucho tiempo, se deben quitar las baterías.
6. No use baterías modificadas o dañadas.
7. Tenga en cuenta el riesgo de cortocircuito de los terminales del aparato o la batería alimentada por objetos metálicos.
8. Este aparato contiene baterías no recargables; estas baterías no deben recargarse.
9. Introduzca siempre las pilas correctamente teniendo en cuenta la polaridad («+» y «-») marcada en la pila y en la báscula.
10. No caliente, cortocircuite, fuerce la descarga, encapsule y/o modifique las pilas. No deforme ni desmonte las baterías.
11. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
12. No cargue las pilas.
13. No suelde las pilas directamente.
14. No tire las baterías al fuego.
15. No permita que los niños reemplacen las baterías sin la supervisión de un adulto.
16. Guarde las pilas que no utilice en su paquete original y alejadas de objetos metálicos. Si ya las ha sacado de su envoltorio, no mezcle ni confunda las pilas.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

1. Montaje de la comba

2. Ajuste del largo de la comba

(1) Estire la comba hasta llegar a sus axilas (tal como se muestra en la imagen). Intente saltar y compruebe que el largo de la comba es el adecuado.



(2) Consulte la tabla a continuación para ajustar el largo de la comba.

TABLA DE AJUSTE DEL LARGO DE LA COMBA

Su altura	4'7"(140cm)	4'11"(150cm)	5'3"(160cm)	5'5"(165cm)	5'7"(170cm)	5'9"(175cm)
Largo de la comba	7'5"(226cm)	7'9"(236cm)	8'1"(246cm)	8'4"(254cm)	8'7"(261cm)	8'9"(266cm)

Su altura	5'11"(180cm)	6'1"(185cm)	6'3"(191cm)	6'5"(196cm)	6'7"(201cm)	6'9"(206cm)
Largo de la comba	8'11"(271cm)	9'1"(276cm)	9'3"(281cm)	9'5"(287cm)	9'7"(292cm)	9'9"(297cm)



3. Instalación de las pilas (incluidas)

4. Uso

∗Cuando se hayan instalado las pilas, la comba se encenderá automáticamente.

a. Pulse brevemente el botón de modo para cambiar el modo de entrenamiento.
b. Pulse prolongadamente para confirmar el modo y cuando esté en modo de cuenta atrás con tiempo o con números, pulse brevemente para fijar el objetivo.
c. Mantenga pulsado de nuevo para comenzar.



Salto libre
(no hay cuenta atrás)



Cuenta atrás con tiempo



Cuenta atrás con números

5. Guía de uso de la aplicación Renpho Health

Escanee el código QR que aparece a continuación o busque "**Renpho Health**" en Apple Store / Google Play para descargar la aplicación Renpho Health.
Requisitos del sistema: iOS 12.0 o superior; Android 7.0 o superior.

⚠ Nota: la cuerda de salto RENPHO Smart es ahora compatible con la aplicación RENPHO Health, no con la aplicación RENPHO Fit.

Renpho Health

Nota: Debido a las continuas actualizaciones y mejoras, la aplicación «Renpho Health» puede que tenga un aspecto algo diferente.

Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y otros países.
Google Play es una marca registrada de Google LLC.

6. Preguntas frecuentes

1. ¿Cómo apago la comba?
La comba entrará automáticamente en modo espera a los 8 minutos de inactividad y, seguidamente, se apagará tras 20 segundos.

2. ¿Cómo sincronizo mis datos de saltos con la aplicación Renpho Health?
a. Encienda la comba.
b. Active la función Bluetooth de su teléfono (no se necesita código) y mantenga su teléfono cerca de la comba.
c. Abra la aplicación Renpho Health y haga clic en "Emparejar".
d. Una vez que se empareje con éxito, los datos se sincronizarán automáticamente.
(**Nota:** si ya habían sido vinculada, simplemente repita los pasos a y b para sincronizar los datos con la aplicación Renpho Health).

3. ¿Puedo bajar el pitido de la comba?
Puede apagar o encender manualmente el pitido en la sección de configuración de la aplicación Renpho Health.

4. ¿Qué debo tener en cuenta cuando utilizo la comba?
a. Para evitar daños, no utilice la comba en superficies ásperas o arenosas, como suelos de cemento o calles empedradas.
b. Evite hacer saltos especiales o saltos cruzados en caso de enredo o si hay errores de contabilización.

5. ¿Por qué no están mis datos al intentar subirlos a la aplicación?
a. Se han retirado las pilas o la tapa de las pilas puede estar suelta. Cuando la comba no recibe energía de las pilas, los datos se borran. Por favor, suba los datos a la aplicación antes de retirar las pilas.
b. No se han podido guardar los datos. Para evitar que pierda los datos, mantenga pulsado el botón Mode durante 3 segundos para guardarlos cuando acabe el modo de salto libre.
c. Se ha superado el límite de memoria. La comba guarda unos 90-100 datos. Cuando los supere, sobreescribirá los primeros datos hasta que se vuelva a superar el límite.

RENPHO está comprometida en proteger el medio ambiente reduciendo el uso de papel. Descargue la versión completa del manual electrónico de usuario escaneando el código QR o introduciendo la página web que encontrará a continuación.

https://renpho.com/pages/smart-skipping-rope-user-manual

Política de garantía

Su compra de un producto de RENPHO está cubierta por una garantía del fabricante limitada a 3 años desde la fecha de entrega.

Para consultar los términos y condiciones de la garantía, por favor, visite: **https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions**

Nota: no es obligatorio registrar el producto para la garantía. Si decide no hacerlo, ello no limitará la garantía del producto.

Atención al cliente

No dude en contactar con nosotros si tiene alguna pregunta o problema al usar nuestros productos. El equipo de atención al cliente de RENPHO garantiza una respuesta rápida, dentro de nuestro horario laboral, y soluciones fáciles a cualquier problema que pueda surgirle al usar nuestros aparatos.

✉ **Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)**

*Para productos defectuosos o la devolución de los artículos, por favor, contacte con nosotros con su n.º de pedido dentro del periodo de garantía especificado. NO se deshaga de ninguna pieza del producto, ya que podrían ser necesarias para la inspección/reparación.

1. Significado del símbolo del contenedor con ruedas tachado

El símbolo del contenedor con ruedas tachado significa que usted está legalmente obligado a eliminar estos aparatos por separado de los residuos municipales no clasificados, es decir, los aparatos viejos deben eliminarse por separado de los residuos domésticos. Las pilas o acumuladores que no estén instalados permanentemente deben retirarse previamente y desecharse por separado.

2. Opciones para devolver electrodomésticos viejos

Los propietarios de RAEE pueden devolverlos o recogerlos en el marco de las posibilidades establecidas y disponibles por las autoridades públicas de gestión de residuos para garantizar su adecuada eliminación.

3. Datos personales

Se recuerda a todos los usuarios finales de RAEE que usted es responsable de eliminar los datos personales de los RAEE que se van a eliminar.

1. El símbolo del cubo de basura tachado en las pilas o acumuladores indica que no deben desecharse con la basura doméstica al final de su vida.
2. Estás legalmente obligado a devolver las pilas y acumuladores usados tras su uso. Puedes hacerlo de forma gratuita en un punto de recogida de tu zona. Puede obtener las direcciones de los puntos de recogida adecuados en su ciudad o gobierno local.
3. Las baterías pueden contener sustancias nocivas para el medio ambiente y la salud humana. La recogida selectiva y el reciclaje de pilas y acumuladores usados tienen como objetivo evitar efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana.
4. Evite en la medida de lo posible la generación de residuos a partir de baterías viejas, p. Evite tirar basura en los espacios públicos y no deje descuidadamente pilas o aparatos eléctricos y electrónicos que las contengan.

Por la presente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. declara que este equipo cumple con la Directiva 2014/53/UE, la Directiva 2011/65/UE,y otras disposiciones pertinentes. El texto completo de la Declaración de Conformidad se puede obtener en la siguiente dirección de Internet: https://renpho.eu/pages/compliance-data

Bluetooth: potencia máxima de RF: 1.25dBm
Frecuencia de operación: 2402MHz a 2480MHz

FCC Regulatory Compliance

Warning: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED Regulatory Compliance

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
1: This device may not cause interference.
2: This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage.
2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RENPHO

Smart Health Simplified

Made in China

NA8

装订
尺寸：100 x 150mm
材質：128g銅版紙 雙面彩色印刷\
封面过哑油
本页不印刷