

Guide d'installation

Switch de bureau Gigabit 5/8 ports

LiteWave LS1005G/LS1008G

Alimentation


● Activé : sous tension
○ Power Off : Éteindre

Lien/Agir

● Lien/Agir (Vert)
Activé : Fonctionnement à 10/100/1 000 Mbps
Désactivé : aucun périphérique n'est lié au port correspondant
Clignotant : transmission/réception de données

Remarque : pour plus de simplicité, nous prendrons le LS1008G comme exemple tout au long de ce guide.

Connexion



Foire aux questions (FAQ)

Q1. Le voyant d'alimentation n'est pas allumé.

Le voyant d'alimentation doit être allumé lorsque le système d'alimentation fonctionne normalement. S'il est éteint, procédez comme suit :

- A1 : Assurez-vous que l'adaptateur secteur est correctement connecté au commutateur avec la source d'alimentation.
- A2: Assurez-vous que la tension de l'alimentation répond aux exigences de la tension d'entrée du commutateur.
- A3 : Assurez-vous que la source d'alimentation est allumée.

Q2. La LED Link/Act ne s'allume pas lorsqu'un périphérique est connecté au port correspondant.

Il est recommandé de vérifier les éléments suivants :

- A1 : Assurez-vous que les connecteurs du câble sont fermement branchés sur le commutateur et l'appareil.
- A2: Assurez-vous que l'appareil connecté est allumé et fonctionne normalement.
- A3 : Le câble doit mesurer moins de 100 mètres de long (328 pieds).

Caractéristiques

Spécifications générales

Standard	IEEE802.3, IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x
Protocole	CSMA/CD
Taux de transfert de données	Ethernet : 10 Mbps (semi-duplex), 20 Mbps (duplex intégral)
	Ethernet rapide : 100 Mbps (semi-duplex), 200 Mbps (duplex intégral)
	Gigabit Ethernet : 2 000 Mbit/s (duplex intégral)
Médias réseau (câble)	10Base-T : câble UTP catégorie 3, 4, 5 (maximum 100 m)
	EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100 m)
	100Base-TX : câble UTP catégorie 5, 5e (maximum 100 m)
	EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100 m)
	1000Base-T : câble UTP catégorie 5e (maximum 100 m)
	EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100 m)
Interface	5/8 ports RJ45 à négociation automatique 10/100/1000 Mbps
Indicateurs LED	LED d'alimentation, de liaison/d'action
Méthode de transfert	Stockage et retransmission
Apprentissage d'adresse MAC	Apprentissage automatique, vieillissement automatique
Taux de transfert d'images	10Base-T : 14 881 pps/port
	100Base-TX : 148 810 pps/port
	1000Base-T : 1 488 095 pps/port
Montage mural	Oui
Distance entre	LS1005G : 38 mm
Trous de montage	LS1008G : 48 mm

Spécifications environnementales et physiques

Température de fonctionnement	0° C à 40° C (32° F à 104° F)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 % HR sans condensation
Humidité de stockage	5% à 90% HR sans condensation



Pour poser des questions, trouver des réponses et communiquer avec les utilisateurs ou les ingénieurs TP-Link, veuillez visiter <https://community.tp-link.com> pour rejoindre la communauté TP-Link.



Pour obtenir une assistance technique et d'autres informations, veuillez visiter <https://www.tp-link.com/support> ou scannez simplement le code QR.



TP-Link déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE et (UE) 2015/863.

La déclaration de conformité UE originale est disponible à l'adresse <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

TP-Link déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes du Règlement sur la compatibilité électromagnétique de 2016 et du Règlement sur les équipements électriques (sécurité) de 2016.

La déclaration de conformité originale du Royaume-Uni est disponible à l'adresse <https://www.tp-link.com/support/ukca/>



Informations de sécurité

- Gardez l'appareil à l'écart de l'eau, du feu, de l'humidité ou des environnements chauds.
- N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil. Pour toute intervention, veuillez nous contacter.
- N'utilisez pas de chargeur ou de câble USB endommagé pour charger l'appareil.
- N'utilisez pas d'autres chargeurs que ceux recommandés.
- L'adaptateur doit être installé à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.

Veuillez lire et respecter les consignes de sécurité ci-dessus lors de l'utilisation de l'appareil. Nous ne pouvons garantir l'absence d'accidents ou de dommages dus à une mauvaise utilisation de l'appareil. Veuillez utiliser ce produit avec précaution et à vos propres risques.