


630*148,5 mm




BACK

COVER



ASSEMBLING ASSEMBLAGE MONTAJE ASSEMBLAGGIO ZUSAMMENBAU MONTEREN



THE G-LAB

www.the-g-lab.tech



The G-LAB K-STAND-NEON-RGB ©2025
Made in China
Distributed by :
AXS - Rue de la Garenne Zi Le Vert Galant
95310 SAINT OUEN L'AUMONE - France

EU DECLARATION OF CONFORMITY
AXS declares under its sole responsibility as manufacturer that the product below :
RGB headset stand
The G-LAB K-STAND-NEON-RGB EAN 3760162052244

Conform to the following essential requirements and standards:

EU Directives	Conforms to
2014/53/EU – RED	EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 62479:2010 EN 55032:2015+A11:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN 61000-4-2:2009 EN 61000-4-3:2017 EN 300 328 V2.2.2 EN IEC61000-3-3:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01
2011/65/UE - RoHS with amendment 2015/863/UE	EN IEC 63000: 2018 IEC62321-4:2013+A1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015 IEC62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017

Signed at SAINT OUEN L'AUMONE, the 23 january 2025
By Stefan Riesser
Président AXS

PRECAUTIONS:
Product safety instructions. Keep these safety instructions for future reference:
Read the safety and operating instructions carefully before operating this product.

Observe all warnings on the product and in the operating instructions.
Do not place this product in direct sunlight or near a heat source.

Do not use in a damp environment.
Do not drop or subject this product to shock/vibration. Violent shocks may damage components. Before cleaning an electrical product, switch it off and unplug it. Use a soft cloth to clean the product. Do not use liquid cleaners or glass cleaners.

If an unusual odor or heat escapes from this product, or if you notice any other sign of malfunction, immediately disconnect the product from the power supply and contact your dealer for inspection or repair.

If a foreign substance or water enters the product, immediately turn off the power and unplug the power cord. Then remove the foreign substance or water, if possible.

Do not disassemble or attempt to repair this product yourself:
Opening or removing the product exposes you to various risks, including electric shock. Repairs should be carried out by a specialist. Send the product to your nearest service center.

Do not attempt to disassemble or modify this product. Unauthorized modifications will void the warranty.

If your product uses rechargeable batteries, please read the specific precautions below:

WARNING ON BATTERY-OPERATED PRODUCTS:

When handling batteries:
• Always keep batteries out of the reach of children. If swallowed, contact a doctor immediately.
• Do not charge batteries intended for single use (alkaline or saline). Charging non-rechargeable batteries causes gas and/or heat emissions which may lead to explosions and/or fires.
• Do not dispose of batteries in a fire. Do not touch the same poles of batteries. Do not deform, crush or puncture batteries. Do not disassemble batteries. Do not dispose of batteries with ordinary household waste. You may create a short-circuit if the positive and negative terminals come into contact. This can damage the battery and cause leakage.

WARNING ON RECHARGEABLE BATTERY PRODUCTS:

If the battery does not work properly within the warranty period, please send the product to your nearest service center to have the battery replaced. Do not attempt to replace the battery yourself.



WARNING: There is a danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Only replace the battery with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or similar sources. Dispose of used batteries with the manufacturer's instructions.

WARNING: Use of non-original batteries may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazards. Improperly handled batteries may explode. Never disassemble them. Do not allow children to handle batteries.


WARRANTY:

• AXS offers a 2-year warranty from the date of purchase on new, unused products with undeniable material or manufacturing defects. The warranty does not apply in the following cases: improper use, electrical or mechanical damage resulting from misuse, damage resulting from force majeure, bad weather or natural disasters, or improper repairs carried out by non-approved workshops.
• The warranty is only valid in the country of purchase.
• Batteries and normal wear and tear are not covered by the warranty.

CONNECTION BRANCHEMENT CONEXIÓN CONNESSIONE ANSCHLUSS VERBINDUNG



USING / UTILISATION / UTILICE UTILIZZO / VERWENDUNG / GEBRUIK



Short Press: Change LED colors (RGB/Monochromatic/Breathing)
Long press: Turn on/off light.

Appui court : Changement de couleur des LED (RVB/monochromatique/respiration)
Appui long : Allumer/éteindre la lumière.

Pulsación corta: Cambia los colores de los LED (RGB/Monocromático/Respiración)
Pulsación larga: Encender/Apagar la luz.

Pressione breve: Cambia i colori dei LED (RGB/Monocromatico/Breathing)
Pressione lunga: Accendere/spegnere la luce.

Kurz drücken: LED-Farben ändern (RGB/Monochromatisch/Atmung)
Lang drücken: Licht ein-/ausschalten.

Kort indrukken: LED-kleuren wijzigen (RGB/Monochromatisch/ Ademhaling)
Lang indrukken: Licht in-/uitschakelen.

Dimensions:	114x113x250mm
Working voltage:	4.5V-5.5V
Quiescent current:	<1mA
Working current:	<1A
Operating temperature:	-10 °C~+80 °C
Connection:	USB-C
Cable:	USB-C / USB-A (1.5 m)


K-STAND NEON

USER'S GUIDE
MANUEL D'UTILISATION
GUÍA DE USUARIO
GUIDA DELL'UTENTE
HANDLEIDING
BEDIENUNGSANLEITUNG



RGB HEADSET STAND

THE G-LAB



The G-LAB K-STAND-NEON-RGB ©2025
Made in China
Distribué par :
AXS - Rue de la Garenne Zi Le Vert Galant
95310 SAINT OUEN L'AUMONE - France

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE

The G-LAB déclare sous sa seule responsabilité en tant que fabricant que le produit ci-dessous :

Stand RGB pour casque
The G-LAB K-STAND-NEON-RGB EAN 3760162052244

Sont conformes aux exigences et normes essentielles suivantes :

EU Directives	Conforms to
2014/53/EU – RED	EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 62479:2010 EN 55032:2015+A11:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN 61000-4-2:2009 EN 61000-4-3:2017 EN 300 328 V2.2.4 EN 301 499-17 V3.2.4 EN 301 499-17 V3.2.4 EN 600-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01
2011/65/UE - RoHS with amendment 2015/863/UE	EN IEC 63000: 2018 IEC62321-4:2013+A1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015 IEC62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017

Fait à SAINT OUEN L'AUMONE, le 23 janvier 2025
Par Stefan Riesser
Président AXS

PRECAUTIONS :
Consignes de sécurité relatives au produit. Ces consignes de sécurité doivent être conservées pour référence ultérieure :

Avant de faire fonctionner cet appareil, lisez attentivement les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser ce produit.

Respectez tous les avertissements se trouvant sur le produit et dans les instructions d'utilisation.

Ne pas placer ce produit au contact des rayons directs du soleil ou près d'une source de chaleur.

Ne l'utilisez pas dans un environnement humide.

Ne pas laisser tomber ou faire subir des chocs/vibrations à ce produit. Les chocs violents peuvent endommager les composants.

Avant de nettoyer un produit électrique, éteignez-le et débranchez-le.

Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le produit. N'utilisez pas de produit de nettoyage liquide, ni de nettoyant ou de chaleur.

Si une odeur inhabituelle ou de la chaleur s'échappe de ce produit ou si vous constatez un autre signe de dysfonctionnement, débranchez immédiatement l'alimentation et contactez votre revendeur pour le faire vérifier ou réparer.

Si une substance étrangère ou de l'eau pénètre dans le produit, mettez immédiatement l'appareil hors tension et débranchez le câble d'alimentation.

Retirez ensuite la substance étrangère ou l'eau, si possible.

Ne démontez pas, et ne tentez pas de réparer ce produit par vous-même :

L'ouverture ou la dépose du produit vous expose à divers risques, notamment l'électrocution. La réparation doit être confiée à un spécialiste. Envoyez le produit à votre centre de service le plus proche.

Ne tentez pas de démonter ou de modifier ce produit. Ces opérations doivent être réalisées par un technicien qualifié et les modifications non autorisées entraînent l'annulation de la garantie.

Si votre produit utilise des piles ou est à batterie rechargeables, veuillez lire les précautions d'usage spécifiques ci-dessous :

Si votre produit utilise des piles ou est à batterie rechargeables, veuillez lire les précautions d'usage spécifiques ci-dessous :

Les dispositions légales allant au-delà des énoncés ici et qui viendraient à entrer en vigueur dans votre pays prévaudront contre les présentes dispositions.

GARANTIE :
• La garantie est uniquement valable dans le pays d'achat du produit.
• La garantie est non transférable. La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants : défaut d'utilisation, dommage électrique ou mécanique résultant d'une utilisation non conforme à l'usage prévu, dommages résultant d'un cas de force majeure, intempéries ou de catastrophes naturelles ou réparation inadaptée effectuée par des ateliers non agréés.

• La garantie est uniquement valable dans le pays d'achat du produit.

• Les piles, la batterie ainsi que l'usure normale des pièces ne sont pas couvertes par la garantie.

• La garantie n'est assurée que sur présentation de la facture. L'expédition d'un produit défectueux pour réparation dans le cadre de la garantie se fait aux risques et périls du client. La garantie est réservée au premier acheteur ayant qualité d'utilisateur final. La réparation ou l'échange du produit défectueux est laissé à la seule appréciation d'AXS.

• Les dispositions légales allant au-delà des énoncés ici et qui viendraient à entrer en vigueur dans votre pays prévaudront contre les présentes dispositions.

ENVIRONNEMENT :

LE PRODUIT :

La poubelle barrée apposée sur le produit (y compris les accessoires) signifie qu'il appartient à la famille des équipements électriques et électroniques (DEEE).

mais également assurer la protection de l'environnement, la réglementation européenne 2012/19/UE sur les Déchets d'Équipement Électriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et de recyclage des matériaux qui le composent et réduire l'impact sur l'environnement et sur la santé humaine. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant les démarches à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

ATTENTION : Il y a danger d'explosion s'il y a un remplacement incorrect de la batterie. Ne faites pas remplacer la batterie que par un même type ou un type équivalent de batterie recommandé par le constructeur. Les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, le feu ou d'origine similaire. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

AVERTISSEMENT : L'utilisation d'une batterie qui ne serait pas d'origine peut présenter un risque d'incendie, d'explosion, de fuites ou d'autres dangers. Les batteries incorrectement manipulées risquent d'exploser. Vous ne devez jamais les démonter. Ne laissez pas des enfants manipuler les batteries.

EMBALLAGE :

AXS s'engage pour le respect de l'environnement. Nos emballages sont à placer dans la poubelle de recyclage et sont sans plastique à usage unique. Pour faciliter le recyclage des emballages, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.