



KRUPS[®]

MY COFFEE

EN | FR | DE | ES | PL

QUICK START GUIDE

GUIDE DE DÉMARRAGE
KURZANLEITUNG
GUÍA DE INICIO RÁPIDO
SKRÓCONY PRZEWODNIK

- EN** Read the safety instructions booklet before first use. Find the user manual with more detailed instructions by scanning the QR code or visiting www.krups.com
- FR** Lisez le manuel des consignes de sécurité avant la première utilisation. Retrouvez la notice d'utilisation avec des instructions plus détaillées en scannant le QR Code ou sur www.krups.com
- DE** Lesen Sie vor der ersten Verwendung die Sicherheitshinweise durch. Das Benutzerhandbuch mit detaillierten Anweisungen finden Sie, indem Sie den QR-Code scannen oder www.krups.com besuchen
- NL** Lees het boekje met veiligheidsinstructies voordat u de machine voor het eerst gebruikt. Voor de gebruikershandleiding met meer gedetailleerde instructies scant u de QR-code of gaat u naar www.krups.com
- DA** Læs brochuren sikkerhedsanvisninger før første ibrugtagning. Find brugervejledningen med mere detaljerede instruktioner ved at scanne QR-koden eller besøge www.krups.com
- NO** Les sikkerhetsinstruksjonsheftet før første gangs bruk. Finn brukerhåndboken med mer detaljerte instruksjoner ved å skanne QR-koden eller gå til www.krups.com
- SV** Läs broschyren med säkerhetsinstruktioner före första användningen. Du hittar användarhandboken med mer detaljerade instruktioner genom att skanna QR-koden eller besöka www.krups.com
- FI** Lue turvallisuuohjeet ennen ensimmäistä käyttökertaa. Tutustu tarkempia ohjeita sisältävään käyttöoppaaseen skannaamalla QR-koodi tai osoitteessa www.krups.com
- ES** Lee el folleto de instrucciones de seguridad antes del primer uso. Para acceder al manual de usuario con instrucciones más detalladas, escanea el código QR o visita www.krups.com
- IT** Leggere il libretto con le istruzioni sulla sicurezza prima del primo utilizzo. Per consultare il manuale dell'utente con istruzioni più dettagliate, eseguire la scansione del codice QR o visitare il sito www.krups.com
- PT** Leia o folheto das instruções de segurança antes de utilizar o aparelho pela primeira vez. Leia o manual do utilizador com instruções mais detalhadas. Para isso, basta ler o código QR ou aceder a www.krups.com
- EL** Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών ασφαλείας πριν από το πρώτο χρήση. Βρείτε το εγχειρίδιο χρήσης με περισσότερες οδηγίες λεπτομερώς σαρώνοντας τον κωδικό QR ή στο www.krups.com
- CS** Před prvním použitím si přečtěte bezpečnostní pokyny. Uživatelskou příručku s podrobnějšími pokyny si prohlédněte naskenováním QR kódu nebo na adrese www.krups.com
- SK** Pred prvým použitím si prečítajte brožúru s bezpečnostnými pokynmi. Návod na použitie s podrobnejšími pokynmi nájdete pomocou naskenovania QR kódu alebo na stránke www.krups.com
- HU** Az első használat előtt olvassa el a biztonsági utasítások kézikönyvét. A QR-kód beolvasásával vagy a www.krups.com webloldalon megtekintheti a felhasználó kézikönyv részletes utasításait
- PL** Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi można pobrać po zeskanowaniu kodu QR lub po przejściu na stronę www.krups.com
- RU** Перед первым использованием прочтите брошюру «Инструкции по технике безопасности». Более подробные инструкции см. в руководстве пользователя, просканировав QR-код или посетив веб-сайт www.krups.com
- UK** Перед першим використанням прочитайте буклет з інструкціями щодо техніки безпеки. Посібник користувача з більш детальними інструкціями можна знайти, відсканувавши QR-код, або на сайті www.krups.com
- RO** Citiți broșura cu instrucțiuni de siguranță înainte de prima utilizare. Accesați manualul de utilizare cu mai multe instrucțiuni detaliate prin scanarea codului QR sau accesând www.krups.com
- BG** Преди първа употреба прочетете книжката с инструкции за безопасност. Ръководство за потребителя с по-подробни инструкции можете да намерите, като сканирате QR кода или посетите www.krups.com
- HR** Prije prve uporabe pročitajte knjižicu sa sigurnosnim uputama. Korisnički priručnik s detaljnijim informacijama možete pronaći tako da skenirate QR kod ili posjetite web-mjesto www.krups.com
- TR** İlk kullanımdan önce güvenlik talimatları kitapçığını okuyun. QR kodunu tarayarak veya www.krups.com adresini ziyaret ederek daha ayrıntılı talimatlar içeren kullanıcı kılavuzunu bulun
- AR** اقرأ كتيب تعليمات السلامة قبل الاستخدام الأول. يمكنك العثور على دليل المستخدم الذي يحتوي على تعليمات أكثر تفصيلاً من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة أو زيارة www.krups.com



1	INITIALIZATION	7	7 _B	CLEAN THE COFFEE GROUND COLLECTOR	15
2	INITIALISATION / INBETRIEBNAHM / INICIO / URUCHAMIANIE			NETTOYER LE BAC À MARC DE CAFÉ / ABTROPFSCHALE REINIGEN / LIMPIAR LA BANDEJA DE RESIDUOS DE CAFÉ / CZYSZCZENIE TACKI OCIEKACZA	
3	BEVERAGES SETTINGS	8	8 _A	EMPTY THE DRIP TRAY	16
4	PARAMÈTRES BOISSONS / EINSTELLUNGEN FÜR GETRÄNKE / AJUSTES DE BEBIDAS / USTAWIENIA NAPOJÓW			VIDER LE BAC RÉCOLTE-GOUTTES / ABTROPFSCHALE LEEREN / VACIAR LA BANDEJA DE GOTEIO / OPRÓŻNIANIE TACKI OCIEKACZA	
5 _A	MAKE A MILK RECIPE	9	8 _B	CLEAN THE DRIP TRAY	16
5 _B	RÉALISER UNE RECETTE LACTÉE / MILCHGETRÄNK ZUBEREITEN / PREPARAR UNA BEBIDA A BASE DE LECHE / PRZYGOTOWYWANIE KAWY MLECZNEJ			NETTOYER LE BAC RÉCOLTE-GOUTTES / ABTROPFSCHALE REINIGEN / LIMPIAR LA BANDEJA DE GOTEIO / CZYSZCZENIE TACKI OCIEKACZA	
6	CLEAN THE STEAM NOZZLE	11	9	RINSE THE MACHINE (50 SEC) 	17
7 _A	NETTOYER LA BUSE VAPEUR / DAMPFDÜSE REINIGEN / LIMPIAR LA BOQUILLA DE VAPOR / CZYSZCZENIE DYSZY PARY			RINCER LA MACHINE (1 MIN 30) / MASCHINE SPÜLEN (1 MIN 30) / ENJUAGAR LA CAFETERA (1 MIN 30) / PŁUKANIE URZĄDZENIA (1 MIN 30)	
7 _B	REFILL THE WATER TANK 	12	10 _A	INSTALL THE BREWING UNIT 	18
8	REMPLIR LE RÉSERVOIR D'EAU / WASSERBEHÄLTER AUFFÜLLEN / RELLENAR EL DEPÓSITO DE AGUA / NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA NA WODĘ			INSTALLEZ L'UNITÉ D'INFUSION / BRÜHEINHEIT EINSETZEN / INSTALE LA UNIDAD DE INFUSIÓN / ZAINSTALUJ JEDNOSTKĘ PARZACĄ	
9	CLEAN THE WATER TANK	12	10 _B	CLEAN THE REMOVABLE BREWING UNIT	19
10	NETTOYER LE RÉSERVOIR D'EAU / WASSERBEHÄLTER REINIGEN / LIMPIAR EL DEPÓSITO DE AGUA / CZYSZCZENIE ZBIORNIKA NA WODĘ			NETTOYER L'UNITÉ D'INFUSION AMOVIBLE / DER HERAUSNEHMBAREN BRÜHGRUPPE REINIGEN / LIMPIAR LA UNIDAD DE PREPARACIÓN EXTRAÍBLE / CZYSZCZENIE WYJMOWANEGO BLOKU ZAPARZAJĄCEGO	
11	REFILL THE COFFEE BEAN CONTAINER 	13	11	DESCALE THE MACHINE (≈30 MIN)  CALC	20
12	REMPLISSEZ LE BAC À GRAINS DE CAFÉ / BOHNENBEHÄLTER NACHFÜLLEN / RELLENE EL CONTENEDOR DE GRANOS DE CAFÉ / NAPEŁNIJ POJEMNIK NA ZIARNA KAWY			DÉTARTRE LA MACHINE (≈20 MIN) / MASCHINE ENTKALKEN (≈20 MIN) / DESCALCIFICAR LA CAFETERA (≈20 MIN) / USUWANIE KAMIENIA Z URZĄDZENIA (≈20 MIN)	
13	EMPTY THE COFFEE GROUND COLLECTOR 	14	12	DRINKS AVAILABLE	25
14	VIDER LE BAC À MARC DE CAFÉ / KAFFEESATZBEHÄLTER LEEREN / VACIAR LA BANDEJA DE RESIDUOS DE CAFÉ / OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA FUSY			RECETTES DISPONIBLES / GETRÄNKE VERFÜGBAR / BEBIDAS DISPONIBLES / DOSTĘPNE NAPOJE	

OVERVIEW / PRÉSENTATION / ÜBERSICHT / DESCRIPCIÓN GENERAL / PRZEGLĄD URZĄDZENIA

EN WATER TANK
FR RÉSERVOIR D'EAU
DE WASSERBEHÄLTER
ES DEPÓSITO DE AGUA
PL ZBIORNIK NA WODĘ

EN CAPACITIVE DISPLAY
FR ÉCRAN CAPACITIF
DE KAPAZITIVES DISPLAY
ES INTERFAZ
PL EKRAN POJEMNOŚCIOWY

EN ANTI-MOLD FAN
FR VENTILATEUR ANTI-MOISSURE
DE SCHIMMELABWEHR-LÜFTER
ES VENTILADOR ANTI-MOHO
PL WENTYLATOR PRZECIWPLEŚNIOWY

EN BREWING UNIT
FR GROUPE DE PERCOLATION
DE BRÜHGRUPPE
ES GRUPO DE INFUSIÓN DE CAFÉ
PL BLOK ZAPARZAJĄCY

EN COFFEE NOZZLE
FR BUSE CAFÉ
DE KAFFEEDÜSE
ES BOQUILLA DE CAFÉ
PL DYSSA KAWY

EN COFFEE GROUNDS COLLECTOR
FR BAC COLLECTEUR DE MARC DE CAFÉ
DE KAFFEESATZBEHÄLTER
ES BANDEJA DE RESIDUOS DE CAFÉ
PL POJEMNIK NA FUSY

GRINDING FINENESS ADJUSTMENT BUTTON
EN BOUTON DE RÉGLAGE DE LA FINESSE DE BROYAGE
FR EINSTELLTASTE FÜR DEN MAHLGRAD
DE BOTÓN DE AJUSTE DE FINURA DE MOLIENDA
ES PRZYCIŚC REGULACJI WIELKOŚCI MIELENIA
PL

COFFEE BEAN CONTAINER
EN RÉSERVOIR À GRAINS DE CAFÉ
FR KAFFEEBOHNENBEHÄLTER
DE DEPÓSITO DE GRANOS DE CAFÉ
ES POJEMNIK NA ZIARNA KAWY
PL

STEAM OUTLET*
EN SORTIE VAPEUR*
FR DAMPFAUSLASS*
DE BOQUILLA DE VAPOR*
ES WYLOT PARY*
PL

GRID AND REMOVABLE DRIP TRAY
EN GRILLE ET BAC RÉCOLTE-GOUTTES AMOVIBLES
FR ABNEHMBARES ABTROPFFACH MIT GITTER
DE REJILLA Y BANDEJA ANTIGOTELO DESMONTABLE
ES WYJMIOWANA KRATKA I TACKA OCIEKACZA
PL

WATER LEVEL FLOATS
EN FLOTTEURS DE NIVEAU D'EAU
FR WASSERSTANDSCHWIMMER
DE INDICADORES FLOTANTES DEL NIVEL DE AGUA
ES PŁYWAKI POZIOMU WODY
PL

* depending on model / selon modèle / je nach Modell / dependiendo del modelo / w zależności od modelu

ON/OFF

EN ADJUST THE INTENSITY
FR RÉGLER L'INTENSITÉ
DE INTENSITÄT EINSTELLEN
ES AJUSTAR LA INTENSIDAD
PL REGULACJA INTENSYWNOŚCI

EN REFILL THE COFFEE BEAN CONTAINER
FR REMPLIR LE BAC À GRAINS
DE KAFFEEBOHNENBEHÄLTER BEFÜLLEN
ES LLENAR EL DEPÓSITO DE GRANOS DE CAFÉ
PL NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA NA ZIARNA KAWY

EN EMPTY THE COFFEE GROUNDS COLLECTOR
FR VIDER LE COLLECTEUR DE MARC DE CAFÉ
DE KAFFEESATZBEHÄLTER LEEREN
ES VACIAR LA BANDEJA DE RESIDUOS DE CAFÉ
PL OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA FUSY

EN BREWING UNIT NOT INSTALL / BREWING UNIT DOOR OPEN / ERROR
FR GROUPE DE PÉRCOLATION PAS INSTALLÉ / PORTE DU GROUPE DE PÉRCOLATION OUVERTE / ERREUR
DE BRÜHGRUPPE NICHT EINGESETZT / BRÜHGRUPPENTÜR OFFEN / FEHLER
ES GRUPO DE PREPARACIÓN DEL CAFÉ NO INSTALADO / PUERTA DEL GRUPO DE PREPARACIÓN DEL CAFÉ ABIERTA / ERROR
PL ZESPÓŁ ZAPARZAJĄCY NIEZAMONTOWANY / DRZWI CZKI ZESPOŁU ZAPARZAJĄCEGO OTWARTE / BŁĄD

ADJUST THE VOLUME EN
RÉGLER LE VOLUME FR
LAUTSTÄRKE EINSTELLEN DE
AJUSTAR VOLUMEN ES
DOSTOSOWANIE OBJĘTOŚCI PL

RINSE THE MACHINE EN
RINÇAGE DE LA MACHINE FR
MASCHINE SPÜLEN DE
ENJUAGAR LA CAFETERA ES
PLUKANIE URZĄDZENIA PL

CLEANING MODE ACCESS EN
ACCÈS AU MODE DE NETTOYAGE FR
ZUGANG ZUM REINIGUNGSMODUS DE
ACCESO AL MODO DE LIMPIEZA ES
DOSTĘP DO TRYBU CZYSZCZENIA PL

DESCALE THE MACHINE EN
DÉTARTRAGE MACHINE À FAIRE FR
MASCHINE ENTKALKEN DE
DESCALIFICAR CAFETERA ES
USUWANIE KAMIENIA Z URZĄDZENIA PL

REFILL THE WATER TANK EN
REMPLIR LE RÉSERVOIR D'EAU FR
WASSERBEHÄLTER WIEDER BEFÜLLEN DE
LLENAR EL DEPÓSITO DE AGUA ES
NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA NA WODĘ PL


Recipes according to model / Recettes suivant modèle / Recepte je nach Model / Recetas según el modelo / Przepisy odpowiednie do modelu

ON/OFF

EN ADJUST THE INTENSITY
FR RÉGLER L'INTENSITÉ
DE INTENSITÄT EINSTELLEN
ES AJUSTAR LA INTENSIDAD
PL REGULACJA INTENSYWNOŚCI

EN REFILL THE COFFEE BEAN CONTAINER
FR REMPLIR LE BAC À GRAINS
DE KAFFEEBOHNENBEHÄLTER BEFÜLLEN
ES LLENAR EL DEPÓSITO DE GRANOS DE CAFÉ
PL NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA NA ZIARNA KAWY

EN EMPTY THE COFFEE GROUNDS COLLECTOR
FR VIDER LE COLLECTEUR DE MARC DE CAFÉ
DE KAFFEESATZBEHÄLTER LEEREN
ES VACIAR LA BANDEJA DE RESIDUOS DE CAFÉ
PL OPRÓZNIANIE POJEMNIKA NA FUSY



ADJUST THE VOLUME EN
RÉGLER LE VOLUME FR
LAUTSTÄRKE EINSTELLEN DE
AJUSTAR VOLUMEN ES
DOSTOSOWANIE OBJĘTOŚCI PL

RINSE THE MACHINE EN
RINÇAGE DE LA MACHINE FR
MASCHINE SPÜLEN DE
ENJUAGAR LA CAFETERA ES
PLUKANIE URZĄDZENIA PL

CLEANING MODE ACCESS EN
ACCÈS AU MODE DE NETTOYAGE FR
ZUGANG ZUM REINIGUNGSMODUS DE
ACCESO AL MODO DE LIMPIEZA ES
DOSTĘP DO TRYBU CZYSZCZENIA PL


DESCALE THE MACHINE EN
DÉTARTRAGE MACHINE À FAIRE FR
MASCHINE ENTKALKEN DE
DESCALIFICAR CAFETERA ES
USUWANIE KAMIEŃ Z URZĄDZENIA PL

REFILL THE WATER TANK EN
REMPLIR LE RÉSERVOIR D'EAU FR
WASSERBEHÄLTER WIEDER BEFÜLLEN DE
LLENAR EL DEPÓSITO DE AGUA ES
NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA NA WODĘ PL

EN BREWING UNIT NOT INSTALL / BREWING UNIT DOOR OPEN / ERROR
FR GROUPE DE PÉRCOLATION PAS INSTALLÉ / PORTE DU GROUPE DE PÉRCOLATION OUVERTE / ERREUR
DE BRÜHGRUPPE NICHT EINGESETZT / BRÜHGRUPPENTÜR OFFEN / FEHLER
ES GRUPO DE PREPARACIÓN DEL CAFÉ NO INSTALADO / PUERTA DEL GRUPO DE PREPARACIÓN DEL CAFÉ ABIERTA / ERROR
PL ZESPÓŁ ZAPARZAJĄCY NIEZAMONTOWANY / DRZWI CZKI ZESPOŁU ZAPARZAJĄCEGO OTWARTE / BŁĄD

1 EN INITIALIZATION (≈2 MIN)

FR INITIALISATION (≈2 MIN)
DE INBETRIEBNAHME (≈2 MIN)
ES INICIO (≈2 MIN)
PL URUCHAMIANIE (≈2 MIN)








WATCH NOW



MY COFFEE



MY COFFEE+



3. EN Place a 50cl container under both outlets (coffee and steam*).

FR Placer un récipient de 50cl sous les deux sorties (café et vapeur).
DE Stellen Sie einen 50cl-Behälter unter beide Auslässe (Kaffee und Dampf).
ES Coloca un recipiente de 500 ml debajo de ambas salidas (café y vapor).
PL Umieść pojemnik (500 ml) pod oboma wylotami (kawy i pary).

4. EN Press Power symbol.

FR Appuyer sur le symbole marche / arrêt.
DE Drücken Sie das Netzsymbol.
ES Presiona el símbolo de encendido.
PL Naciśnij symbol zasilania.

5. EN To set up your machine, an auto-rinse cycle will be carried out.

FR Un auto-rincage va être effectué pour initialiser votre machine.
DE Zur Einrichtung der Maschine wird ein automatisches Spülprogramm durchgeführt.
ES Para configurar la cafetera, se llevará a cabo un ciclo de aclarado automático.
PL W celu skonfigurowania urządzenia zostanie uruchomiony cykl automatycznego płukania.

6. EN Water flows through for 30 sec.







FR L'eau s'écoule pendant 30 secondes.
DE Wasser fließt 30 Sekunden lang.
ES El agua fluye durante 30 segundos.
PL Woda przepływa przez 30 sekund.

7. EN At the end of the flow, the recipe LEDs stop flashing. Your machine is ready.

FR À la fin de l'écoulement, les LED Recettes cessent de clignoter. Votre machine est prête.
DE Am Ende des Durchlaufs hören die Rezept-LEDs auf zu blinken. Ihre Maschine ist einsatzbereit.
ES Al final del flujo, los LED de la receta dejan de parpadear. Su máquina está lista.
PL Po zakończeniu przepływu diody LED przepisu przestają migać. Twoja maszyna jest gotowa.

2

EN BEVERAGES SETTINGS FR PARAMÈTRES BOISSONS DE EINSTELLUNGEN FÜR GETRÄNKE ES AJUSTES DE BEBIDAS PL USTAWIENIA NAPOJÓW



EN Important information

- **Start-up rinsing:** automatically warms up the machine so your first coffee is at the right temperature.
- **Ventilation:** activated after each recipe to keep the coffee grounds container dry and clean.
- **HOT WATER*:** water flows from the steam nozzle — place a cup underneath.

FR Informations importantes

- **Rinçage au démarrage :** réchauffe automatiquement la machine pour que le premier café soit à la bonne température.
- **Ventilation :** s'active après chaque recette pour garder le bac à marc sec et propre.
- **HOT WATER* (Eau chaude) :** l'eau sort par la buse vapeur — placez une tasse en dessous.

DE Wichtige Informationen

- **Spülung beim Start:** wärmt die Maschine automatisch auf, damit der erste Kaffee die richtige Temperatur hat.
- **Belüftung:** aktiviert sich nach jeder Zubereitung, um den Kaffeesatzbehälter trocken und sauber zu halten.
- **HOT WATER* (Heißwasser):** das Wasser läuft aus der Dampfdüse — bitte eine Tasse darunter stellen.

ES Información importante

- **Enjuague al inicio:** calienta automáticamente la máquina para que el primer café tenga la temperatura ideal.
- **Ventilación:** se activa después de cada preparación para mantener el contenedor de residuos seco y limpio.
- **HOT WATER* (Agua caliente):** el agua sale por la boquilla de vapor — coloque una taza debajo.


PL Ważne informacje

- **Płukanie przy uruchomieniu:** automatycznie podgrzewa ekspres, aby pierwsza kawa miała odpowiednią temperaturę.
- **Wentylacja:** włącza się po każdym napoju, aby utrzymać pojemnik na fusy w suchości i czystości.
- **HOT WATER* (Gorąca woda):** woda wypływa z dyszy pary — ustaw filiżankę pod spodem.

3

- EN MAKE A MILK RECIPE***
FR RÉALISER UNE RECETTE LACTÉE*
DE MILCHGETRÄNK ZUBEREITEN*
ES PREPARAR UNA BEBIDA A BASE DE LECHE*
PL PRZYGOTOWYWANIE KAWY MLECZNEJ*

* depending on model / selon modèle / je nach Modell / dependiendo del modelo / w zależności od modelu



1. EN Fill 1/3 of your cup with milk.

- FR Remplir votre tasse d'1/3 de lait.
 DE Füllen Sie 1/3 Ihrer Tasse mit Milch.
 ES Llena 1/3 de tu taza con leche.
 PL Napełnij 1/3 filiżanki mlekiem.

2. EN Press the "STEAM" button, then press the "START/STOP" button.

- FR Appuyez sur le bouton « STEAM », puis appuyez sur le bouton « START/STOP ».
 DE Drücken Sie die « STEAM »-Taste und anschließend die « START/STOP »-Taste.
 ES Pulsa el botón "STEAM" (Vapor) y "START/STOP" (inicio/parada).
 PL Naciśnij przycisk Para, a następnie naciśnij przycisk START/STOP.

3. EN The machine will preheat until the "STEAM" light stops flashing.

- FR La machine préchauffe jusqu'à ce que le voyant « STEAM » s'arrête de clignoter.
 DE Die Maschine wird vorgeheizt, bis die «STEAM»- Leuchte aufhört zu blinken.
 ES La cafetera se precalentará hasta que la luz de "STEAM" deje de parpadear.
 PL Urządzenie będzie się nagrzewać, aż kontrolka „STEAM” przestanie migać.

4. EN Place the nozzle into your cup.

- FR Plonger la buse dans votre tasse.
 DE Bewegen Sie die Düse in Ihre Tasse.
 ES Introduce la boquilla en la taza.
 PL Umieść dyszę w filiżance.

5. EN Press the "START/STOP" button to release the steam from the nozzle (△ hot nozzle). Gradually froth the milk, making sure to keep the steam nozzle in the milk rather than the froth. Do not immerse the hole on the metal tube.

- FR Appuyez sur le bouton « START/STOP » pour lancer la vapeur (△ buse chaude). Faites mousser le lait progressivement en veillant à garder la buse vapeur dans le lait et pas dans la mousse. Ne pas immerger le trou du tube métallique.
 DE Drücken Sie die « START/STOP »-Taste, um den heißen Dampf aus der Düse entweichen zu lassen (△ heiße Düse). Schäumen Sie die Milch langsam auf und achten Sie darauf, dass die Dampfdüse in der Milch steckt und nicht im Milchschaum. Tauchen Sie das Loch am Metallrohr nicht ein.
 ES Pulsa el botón "START/STOP" (inicio/parada) para liberar el vapor de la boquilla (△ boquilla caliente). Ve montando la espuma de leche poco a poco, sin sacar la boquilla de vapor de la leche. No sumerja el orificio del tubo metálico.
 PL Naciśnij przycisk START/STOP, aby uwolnić strumień pary z dyszy (△ gorąca dysza). Stopniowo spieniaj mleko, dbając o to, aby dysza pary znajdowała się w mleku, a nie w pianie. Nie zanurzaj otworu w rurce metalowej.

6. EN Press the "START/STOP" button again to stop the steam during the recipe. It will take a few seconds to completely stop.

- FR Appuyez sur « START/STOP » pour arrêter la vapeur en cours de recette. L'arrêt complet prend quelques secondes.
 DE Drücken Sie die « START/STOP »-Taste, um den Dampfausstoß während der Rezeptzubereitung zu stoppen. Es dauert ein paar Sekunden, bis der Vorgang vollständig beendet ist.
 ES Pulsa el botón "START/STOP" (inicio/parada) para dejar de meter vapor en la bebida. Tardará unos segundos en detenerse por completo.
 PL Naciśnij przycisk START/STOP, aby zatrzymać dopływ strumienia pary podczas przygotowywania napoju. Całkowite odcięcie strumienia zajmie kilka sekund.

4

EN CLEAN THE STEAM NOZZLE*










FR NETTOYER LA BUSE VAPEUR*

DE DAMPFDÜSE REINIGEN*

ES LIMPIAR LA BOQUILLA DE VAPOR*

PL CZYSZCZENIE DYSZY PARY*

* depending on model / selon modèle / je nach Modell / dependiendo del modelo / w zależności od modelu



WATCH NOW



MY COFFEE

1. EN Turn off the machine and wait for the steam nozzle to cool down before proceeding with this operation. (≈ 5min)

FR Éteignez la machine et laissez la buse vapeur refroidir avant de procéder à cette opération. (≈ 5min)

DE Schalten Sie die Maschine aus und warten Sie, bis die Dampfdüse abgekühlt ist, bevor Sie mit dieser Operation fortfahren. (≈ 5min)

ES Apague la máquina y espere a que la boquilla de vapor se enfríe antes de continuar con esta operación. (≈ 5min)

PL Wyłącz urządzenie i poczekaj, aż dysza pary ostygnie, zanim przystąpisz do tej czynności. (≈ 5min)

5/6. EN Clean the steam output hole with the assigned cleaning needle.

FR Nettoyez l'orifice de sortie de vapeur à l'aide de l'aiguille de nettoyage fournie.

DE Reinigen Sie das Dampfauslassloch mit der dafür vorgesehenen Reinigungsnadel.


ES Limpie el orificio de salida de vapor con la aguja de limpieza asignada.

PL Wyczyść otwór wylotu pary za pomocą przypisanej igły do czyszczenia.

5A

EN **REFILL THE WATER TANK**


- FR REMPLIR LE RÉSERVOIR D'EAU
 DE WASSERBEHÄLTER AUFFÜLLEN
 ES RELLENAR EL DEPÓSITO DE AGUA
 PL NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA NA WODĘ



5B

EN **CLEAN THE WATER TANK**

- FR NETTOYER LE RÉSERVOIR D'EAU
 DE WASSERBEHÄLTER REINIGEN
 ES LIMPIAR EL DEPÓSITO DE AGUA
 PL CZYSZCZENIE ZBIORNIKA NA WODĘ



6


EN REFILL THE COFFEE BEAN CONTAINER

FR REMPLISSEZ LE BAC À GRAINS DE CAFÉ

DE BOHNENBEHÄLTER NACHFÜLLEN

ES RELLENE EL CONTENEDOR DE GRANOS DE CAFÉ










PL NAPEŁNIJ POJEMNIK NA ZIARNA KAWY



7A

EN EMPTY THE COFFEE GROUND COLLECTOR

FR VIDER LE BAC À MARC DE CAFÉ
DE KAFFEESATZBEHÄLTER LEEREN
ES VACIAR LA BANDEJA DE RESIDUOS DE CAFÉ
PL OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA FUSY



7B

FR CLEAN THE COFFEE GROUND COLLECTOR

EN NETTOYER LE BAC À MARC DE CAFÉ

DE KAFFEESATZBEHÄLTER REINIGEN

PL LIMPIAR LA BANDEJA DE RESIDUOS DE CAFÉ






ES CZYSZCZENIE POJEMNIKA NA FUSY



WATCH NOW







MY COFFEE



8A

EN EMPTY THE DRIP TRAY







- FR VIDER LE BAC
RÉCOLTE-GOUTTES
- DE ABTROPFSCHALE LEEREN
- ES LIMPIAR LA BANDEJA DE
RESIDUOS DE CAFÉ
- PL OPRÓŻNIANIE TACKI
OCIEKACZA



8B

EN CLEAN THE DRIP TRAY

- FR NETTOYER LE BAC
RÉCOLTE-GOUTTES
- DE ABTROPFSCHALE REINIGEN
- ES LIMPIAR LA BANDEJA
RECOGEGOTAS
- PL CZYSZCZENIE TACKI OCIEKACZA



9





EN RINSE THE MACHINE (1 MIN)

FR RINCER LA MACHINE (1 MIN)

DE MASCHINE SPÜLEN (1 MIN)

ES ENJUAGAR LA CAFETERA (1 MIN)

PL PŁUKANIE URZĄDZENIA (1 MIN)



10A

EN THE BREWING UNIT ALERT

FR INSTALLER LE GROUPE DE PERCOLATION

DE BRÜHGRUPPE EINSETZEN

ES GRUPO DE PREPARACIÓN DEL CAFÉ

PL BLOK ZAPARZAJĄCY



EN If the alert is on, it means:

- the brewing unit is not properly installed. Check the installation.
- or the brewing unit door is open. Close the door to continue.

FR Si l'alerte est allumée, cela signifie :

- que le groupe de percolation n'est pas correctement installé. Vérifiez son installation.
- ou que la porte du groupe de percolation est ouverte. Fermez la porte pour continuer.

DE Wenn die Warnanzeige leuchtet, bedeutet dies:



- dass die Brühgruppe nicht richtig eingesetzt ist. Überprüfen Sie die Installation.
- oder dass die Tür der Brüheinheit geöffnet ist. Schließen Sie die Tür, um fortzufahren.

ES Si la alerta está encendida, significa:

- que el grupo de preparación del café, no está correctamente instalada. Compruebe la instalación.
- o que la puerta del grupo de infusión está abierta. Cierre la puerta para continuar.

PL Jeśli kontrolka ostrzegawcza się świeci, oznacza to:

- że jednostka zaparzająca nie jest prawidłowo zainstalowana. Sprawdź instalację.
- lub że drzwi zespołu zaparzającego są otwarte. Zamknij drzwi, aby kontynuować.



10_B

EN **CLEANING THE REMOVABLE BREWING UNIT (RECOMMENDATION → ONCE A WEEK)**

FR NETTOYER LE GROUPE DE PERCOLATION (RECOMMANDATION → UNE FOIS PAR SEMAINE)

DE REINIGUNG DER BRÜHGRUPPE (EMPFEHLUNG → EINMAL PRO WOCHE)













ES LIMPIEZA DEL GRUPO DE PREPARACIÓN DEL CAFÉ (RECOMENDACIÓN → UNA VEZ A LA SEMANA)

PL CZYSZCZENIE WYJMOVANEGO BLOKU ZAPARZAJĄCEGO (ZALECENIE → RAZ W TYGODNIU)

WATCH NOW



MY COFFEE



11

EN DESCALE THE MACHINE (≈30 MIN)

FR DÉTARTRE LA MACHINE (≈30 MIN)

DE MASCHINE ENTKALKEN (≈30 MIN)

ES DESCALCIFICAR LA CAFETERA (≈30 MIN)

PL USUWANIE KAMIENIA Z URZĄDZENIA (≈30 MIN)



X1



KRUPS F054









WATCH NOW



**MY COFFEE
BASIC**



MY COFFEE



A. PREPARATION (≈5 MIN) | PRÉPARATION | VORBEREITUNG | PREPARACIÓN | PRZYGOTOWANIE

1. EN The "CALC" indicator light will turn red when the machine needs to be descaled.

- FR Le voyant « CALC » s'allume en rouge en permanence : la machine a besoin d'être détartrée.
- DE Die Kontrollleuchte « CALC » leuchtet rot, wenn die Maschine entkalkt werden muss.
- ES El indicador "CALC" se iluminará en rojo cuando sea necesario descalcificar la cafetera.
- PL Gdy z urządzenia będzie trzeba usunąć kamień, kontrolka USUWANIE KAMIENIA zaświeci na czerwono.

2. EN Place a 1.5 litre container under both nozzles.

- FR Placez un récipient de 1,5L sous les deux buses.
- DE Stellen Sie einen 1,5-Liter-Behälter unter beide Düsen.
- ES Coloca un recipiente de 1,5 litros debajo de las boquillas.
- PL Umieść 1,5-litrowy pojemnik pod obiema dyszami.

3. EN Fill the water tank with 500 ml.

- FR Remplissez le réservoir d'eau avec 500 ml.
- DE Befüllen Sie den Wasserbehälter mit 500 ml Wasser.
- ES Llena el depósito de agua con 500 ml.
- PL Napełnij zbiornik wodą o objętości 500 ml.

3/4. EN Open a sachet of KRUPS descaler and pour it into the water tank filled with 500 mL of hot water.

- FR Ouvrez un sachet de détartrant KRUPS et versez-le dans le réservoir rempli de 500 mL d'eau chaude.
- DE Öffnen Sie einen Beutel KRUPS-Entkalker und geben Sie ihn in den Wassertank, der mit 500 ml heißem Wasser gefüllt ist.
- ES Abra un sobre de descalcificador KRUPS y viértalo en el depósito de agua lleno con 500 mL de agua caliente.
- PL Otwórz saszetkę odkamieniacza KRUPS i wlej ją do zbiornika wody napełnionego 500 ml gorącej wody.

5. EN Mix the sachet contents with the water in the tank.

- FR Mélangez le contenu du sachet avec l'eau du réservoir.
- DE Mischen Sie den Beutelinhalt mit dem Wasser im Behälter.
- ES Mezcla el contenido de la bolsita con el agua del depósito.
- PL Wymieszaj zawartość saszetki z wodą w zbiorniku.





6. EN Put the water tank back in place on the machine.

- FR Remettez le réservoir d'eau sur la machine.
- DE Setzen Sie den Wasserbehälter wieder in die Maschine ein.
- ES Vuelva a colocar el depósito de agua en su sitio en la cafetera.
- PL Włóż zbiornik na wodę do urządzenia.

7. EN Press the "CALC" button.

- FR Appuyez sur le bouton « CALC ».
- DE Drücken Sie die « CALC »-Taste.
- ES Pulsa el botón "CALC"
- PL Naciśnij przycisk CALC.








DESCALING (≈11 MIN) | DÉTARTRAGE | ENTKALKEN | DESCALCIFICACIÓN | USUWANIE KAMIENIA

9. **EN Press the "Start/Stop" button to start the descaling process.**
FR Appuyez sur le bouton « Start/Stop » pour lancez le détartrage.
DE Drücken Sie die « Start/Stop »-Taste, um den Entkalkungsvorgang der Maschine zu starten.
ES Pulsa el botón "START/STOP" (inicio/ parada) para iniciar el proceso de descalcificación.
PL Naciśnij przycisk Start/Stop, aby rozpocząć usuwania kamienia.
11. **EN Water will run out of both nozzles during the descaling process.**
FR De l'eau s'écoule des deux buses lors du détartrage.
DE Während des Entkalkens läuft Wasser aus beiden Düsen heraus.
ES Durante el proceso de descalcificación sale agua por las dos boquillas.
PL Podczas usuwania kamienia z obu dysz będzie wypływać woda.
12. **EN The CALC indicator is on and the water tank indicator is flashing at the end of the flow.**
FR Le voyant CALC est allumé et le voyant réservoir d'eau clignote à la fin de l'écoulement.
DE Die CALC-Anzeige leuchtet und die Wassertankanzeige blinkt am Ende des Durchlaufs.
ES El indicador CALC permanece encendido y el indicador del depósito de agua parpadea al finalizar la dispensación.
PL Kontrolka CALC świeci się, a kontrolka zbiornika na wodę miga po zakończeniu przepływu.

// EN At any time during the descaling process, you can press START/STOP to pause the descaling. The START/STOP LED will blink. To continue, press START/STOP again.

- FR** À tout moment pendant le processus de détartrage, vous pouvez appuyer sur START/STOP pour mettre le détartrage en pause. La LED START/STOP clignote. Pour continuer, appuyez de nouveau sur START/STOP.
- DE** Während des gesamten Entkalkungsvorgangs können Sie START/STOP drücken, um die Entkalkung zu pausieren. Die START/STOP-LED blinkt. Zum Fortsetzen drücken Sie erneut START/STOP.
- ES** En cualquier momento durante el proceso de descalcificación, puede pulsar START/STOP para pausar la descalcificación. El LED de START/STOP parpadea. Para continuar, pulse START/STOP de nuevo.
- PL** W dowolnym momencie procesu odkamieniania można nacisnąć START/STOP, aby wstrzymać odkamienianie. Dioda LED START/STOP będzie migać. Aby kontynuować, naciśnij ponownie START/STOP.

C. RINSING (≈4 MIN) | RINÇAGE | SPÜLEN | ENJUAGADO | PŁUKANIE






13/14. EN Remove the descaler from the water tank.

- FR** Videz votre réservoir d'eau avec le détartrant.
DE Entleeren Sie den Entkalker aus dem Wasserbehälter.
ES Extrae el descalcificador del depósito de agua.
PL Wylej środek do uswania kamienia ze zbiornika na wodę.




15. EN Clean the water tank using a sponge. Wipe and dry the water tank.

- FR** Nettoyez le réservoir d'eau à l'aide d'une éponge. Essuyez et séchez votre réservoir d'eau.
DE Reinigen Sie den Wasserbehälter mit einem Schwamm. Wischen und trocknen Sie den Wasserbehälter.
ES Limpia el depósito de agua con una esponja. Limpia y seca el depósito de agua.
PL Wyczyść zbiornik na wodę gąbką. Wytrzyj i wysusz zbiornik na wodę.



16. EN Fill the water tank up to the maximum.

- FR** Remplissez le réservoir d'eau au maximum.
DE Befüllen Sie den Wasserbehälter bis zur Markierung « MAX ».
ES Llena el depósito de agua hasta el máximo.
PL Napełnij zbiornik na wodę do poziomu maksimum.



17. EN Place a 1.5 litre container under the nozzle.

- FR** Placez un récipient de 1,5L sous la buses.
DE Stellen Sie einen 1,5-Liter-Behälter unter die Düse.
ES Coloca un recipiente de 1,5 litros debajo de la boquilla.
PL Umieść pojemnik o pojemności 1,5 litra pod dyszą.

C. RINSING (≈4 MIN) | RINÇAGE | SPÜLEN | ENJUAGADO | PŁUKANIE



22

18.EN Put the water tank back in place on the machine.

- FR Remettez le réservoir d'eau sur la machine.
- DE Setzen Sie den Wasserbehälter wieder in die Maschine ein.
- ES Vuelva a colocar el depósito de agua en su sitio en la cafetera.
- PL Włóż zbiornik na wodę do urządzenia.

20.EN Water will run out of the coffee nozzles during the rinsing process.


- FR De l'eau s'écoule des buses café lors du rinçage.
- DE Während des Spülvorgangs läuft Wasser aus den Kaffeedüsen heraus.
- ES Durante el proceso de aclarado sale agua por las boquillas de café.
- PL Podczas procesu płukania z dysz kawy będzie wypływać woda.

21.EN When the water has stopped flowing and after you hear three beeps, your machine is descaled and ready for use.

- FR À la fin de l'écoulement et après le triple bip, votre machine est détartrée et prête à être utilisée.
- DE Wenn der Wasserfluss aufgehört hat und Sie drei Pieptöne hören, ist Ihre Maschine entkalkt und einsatzbereit.
- ES Cuando el agua haya dejado de salir y se hayan oído tres pitidos, la cafetera se habrá descalcificado y estará lista para su uso.
- PL Gdy woda przestanie wypływać i rozlegną się trzy sygnały dźwiękowe, urządzenie będzie pozbawione kamienia i gotowe do pracy.

22.EN Empty the coffee ground collector (Follow Chapter 7A)

- FR Vider le bac à marc de café (Référez vous au chapitre 7A)
- DE Kaffeesatzbehälter leeren (Siehe Kapitel 7A)
- ES Vaciar la bandeja de residuos de café (Consulte el capítulo 7A)
- PL Opróżnianie pojemnika na fusy (Odnies się do rozdziału 7A)



22

12

EN DRINKS AVAILABLE

FR RECETTES DISPONIBLES
DE VERFÜGBARE GETRÄNKE
ES BEBIDAS DISPONIBLES
PL DOSTĘPNE NAPOJE

Drinks Boissons / Getränke / Bebidas / Napoje	Description / Description / Beschreibung / Descripción / Opis	Sizes available / Tailles Disponibles / Verfügbare Größen / Tamaños disponibles / Dostępne rozmiary
	Espresso EN A full-bodied coffee with pronounced aromas and a slightly bitter caramel-coloured crema FR Un café aux arômes prononcés recouvert d'une crème caramel légèrement amère DE Vollmundiger Kaffee mit ausgeprägten Aromen und einer leicht herben, karamellfarbenen Crema ES Espresso de gran cuerpo con aromas pronunciados, cubierto con una crema de color caramelo ligeramente amarga PL Mocne, pełne aromatu espresso, pokryte nieco gorzką pianką o karmelowym kolorze	S : ~40 mL M : ~55 mL L : ~70 mL
	Doppio EN Two espresso cycles for a balanced drink rich in aromas and a smooth golden crema FR Deux cycles expresso pour une boisson équilibrée, riche en arômes et une crema onctueuse et dorée DE Zwei Espresso-Zyklen für ein ausgewogenes, aromareiches Getränk und eine feine goldene Crema ES Dos ciclos de espresso para obtener una bebida equilibrada y rica en aromas y una suave crema dorada PL Dwa cykle espresso dla uzyskania zbalansowanego, bogatego w aromaty napoju i gładkiej, złotej cremy	S : ~80 mL M : ~110 mL L : ~140 mL
	Coffee EN A larger version of the traditional espresso FR Une version plus grande de l'espresso traditionnel DE Eine größere Variante des klassischen Espresso ES Una versión más grande del espresso tradicional PL Większa wersja tradycyjnego espresso	S : ~90 mL M : ~120 mL L : ~150 mL

12

EN DRINKS AVAILABLE

FR RECETTES DISPONIBLES
 DE VERFÜGBARE GETRÄNKE
 ES BEBIDAS DISPONIBLES
 PL DOSTĘPNE NAPOJE

26

Drinks Boissons / Getränke / Bebidas / Napoje	Description / Description / Beschreibung / Descripción / Opis	Sizes available / Tailles Disponibles / Verfügbare Größen / Tamaños disponibles / Dostępne rozmiary
	Americano EN Un double espresso, rallongé d'eau chaude pour un résultat en tasse très onctueux et une légère amertume FR A double espresso, lengthened with hot water for a very smooth cup result and low bitterness DE Ein doppelter Espresso, verlängert mit heißem Wasser für ein sehr feines Tassenergebnis und geringe Bitterkeit ES Un espresso doble, alargado con agua caliente para obtener un resultado de taza muy suave y poco amargo PL Podwójne espresso uzupełnione gorącą wodą dla uzyskania bardzo łagodnego efektu z odrobiną goryczki	S : ~120 mL M : ~150 mL L : ~180 mL
	EN Hot water FR Eau chaude DE Heißes Wasser ES Agua caliente PL Gorąca woda	S : ~100 mL M : ~200 mL L : ~300 mL
	EN Steam for Milk Foam FR Vapeur pour faire mousser le lait DE Dampf zum Aufschäumen von Milch ES Vapor para espumar leche PL Para do spieniania mleka	/

KRUPS®



**DISCOVER
YOUR SURPRISE!**

SCAN THE QR CODE



My participation
code
KRUPS-EA20

WWW.KRUPS.COM

THIS OFFER IS ONLY AVAILABLE IN THE FOLLOWING COUNTRIES:



Découvrez votre surprise
Connectez-vous sur
<https://welcome.krups.com>
ou scannez le QR code ci-dessus.



Descubra o que temos para si
Junte-se a
<https://welcome.krups.com>
ou faça scan do código.



Ontdek jouw verrassing
Log in via
<https://welcome.krups.com>
Of scan de bovenstaande QR-code.



Entdecken Sie Ihr Geschenk
Anmelden bei
<https://welcome.krups.com>
Oder scannen Sie den obigen QR-Code.



Avem o surpriză pentru tine
Accesează
<https://welcome.krups.com>
sau scanează codul QR de mai sus.

EN: Offer valid in a list of defined countries until 31/12/2029. To check the eligibility of your country of residence for this offer, please visit [www.welcome.krups.com](https://welcome.krups.com). No participation from a non-participating country will be accepted. •FR: Offre valide dans une liste de pays définis jusqu'au 31/12/2029. Pour vérifier l'éligibilité de votre pays de résidence à cette offre, veuillez visiter [www.welcome.krups.com](https://welcome.krups.com). Aucune participation d'un pays non participant ne sera acceptée. •NL: Aanbieding geldig in een lijst van gedefinieerde landen tot 31/12/2029. Om de geschiktheid van uw land van verblijf voor deze aanbieding te controleren, kunt u [www.welcome.krups.com](https://welcome.krups.com) raadplegen. Geen deelname uit een niet-deelnemend land zal worden geaccepteerd. •PT: Oferta válida numa lista de países definidos até 31/12/2029. Para verificar a elegibilidade do seu país de residência para esta oferta, por favor visite [www.welcome.krups.com](https://welcome.krups.com). Nenhuma participação de um país não participante será aceite. •DE: Angebot gültig in einer Liste von definierten Ländern bis zum 31.12.2029. Um die Berechtigung Ihres Wohnsitzes für dieses Angebot zu überprüfen, besuchen Sie bitte welcome.krups.com. Teilnahmen aus einem Nichtteilnahmeland werden nicht akzeptiert. •RO: Campania este disponibilă doar într-un număr limitat de țări, la înregistrarea produsului pe welcome.krups.com, și este valabilă până la data de 31/12/2029, inclusiv. Lista țăr participante în această campanie este disponibilă pe welcome.krups.com. Nu va fi acceptată nicio participare dintr-o țară neparticipantă în campanie. Campanie supusă unor Termeni și condiții.



9100060509