

Argus PT (5/2.4GHz)

Argus PT (5/2.4GHz) peut fonctionner sans aucun câble grâce à une batterie rechargeable et une connexion Wi-Fi. Grâce à la technologie d'analyse des formes des personnes et des véhicules, cette caméra offre une détection précise, et réduit ainsi considérablement les fausses alarmes sur les mouvements d'objets insignifiants. Installez-la en quelques secondes et profitez de la tranquillité d'esprit et de la commodité que vous apporte cette caméra.

1. Spécifications



1	Haut-parleur
2	Objectif
3	Capteur de lumière du jour
4	6 LEDs IR
5	LED d'état
6	Détecteur de mouvement PIR intégré
7	Micro intégré



1	Antenne
2	Port Micro USB
3	Interrupteur d'alimentation
4	Fente pour carte Micro SD
5	Fente de réinitialisation

Voyant d'état

Voyant d'état	État de la caméra
Lumière rouge	Échec de la connexion Wi-Fi
Lumière bleue	Connexion Wi-Fi réussie
Clignotant	État de veille
Allumé	État de fonctionnement

2. Configuration et installation

Configurer la caméra

Contenu de la boîte

Remarque : Le contenu de la boîte peut varier et être mis à jour en fonction de la version et de la plate-forme, veuillez considérer les informations ci-dessous uniquement comme une référence. Le contenu réel du paquet est soumis aux dernières informations figurant sur la page de vente du produit.

Argus PT



Argus PT*1



Câble USB*1




Guide de démarrage
rapide*1



Sangle*1



Support*1



Gabarit de montage*1



Autocollant de
surveillance*1



Paquet de vis*1



L'aiguille de réinitialisation *1


Configurer la caméra sur l'application

Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour effectuer la configuration initiale des caméras alimentées par batterie via l'application Reolink.


Étape 1. Mettez la caméra sous tension. N'oubliez pas d'allumer l'interrupteur d'alimentation de la caméra avant la configuration initiale, sauf pour Argus 2 et Argus Pro. Après un son de démarrage, vous entendrez un **son répété Ding** ou une **invite vocale**.

Remarque : le message vocal que vous entendrez peut être « Bienvenue à Reolink, veuillez installer l'application Reolink et scanner le code QR sur la caméra » dans les versions multilingues, ou « Veuillez lancer l'application Reolink, ajouter la caméra et la configurer ».

Étape 2. Appuyez sur l'icône  dans le coin supérieur du droit pour lancer la configuration initiale.




Étape 3. Scannez le code QR à l'arrière de la caméra. Vous pouvez appuyer sur **Light** pour activer une lampe de poche lorsque vous installez la caméra dans un environnement sombre. Si le téléphone ne répond pas, appuyez sur **Entrer UID/IP**, puis saisissez manuellement l'UID (16 caractères sous le code QR de la caméra). Cliquez ensuite sur **Suivant**.




Étape 4. Sélectionnez **Wi-Fi non configuré**. Si vous entendez une invite vocale

jouée par la caméra, veuillez cocher la case correspondante, puis appuyez sur **Suivant**.




Étape 5. Saisissez le mot de passe WiFi du réseau WiFi sélectionné (vous pouvez appuyer sur l'icône de l'œil droit pour voir et vérifier le mot de passe) et appuyez sur **Suivant**.




Remarque : seuls l'Argus 3 Pro, l'Argus PT (5/2,4GHz), le Reolink Duo (batterie) et le

Reolink TrackMix prennent en charge la connexion WiFi bi-bande 5GHz/2,4GHz.

Étape 6. Appuyez sur **Scanner**. Placez le code QR sur votre téléphone devant l'objectif de la caméra à une distance d'environ 20 cm (8 pouces) et laissez la caméra scanner le code QR. Cochez la case correspondante et appuyez sur **Suivant**.



Étape 7. Attendez environ 60 secondes pour que la caméra se connecte au routeur. Après avoir entendu « connexion au routeur a réussi », cochez la case correspondante et appuyez sur **Suivant**.




Étape 8. Créez un mot de passe de connexion, puis donnez un nom à votre caméra.

The image displays two side-by-side screenshots of a mobile application's 'Device initialization' screen. The left screenshot shows the 'First step' titled 'Create device password'. It includes a sub-header 'First step', a title 'Create device password', and a note: 'The account info is required when you access device(s) on other platforms. Keep it for quicker access.' Below this are two input fields: 'Enter password of the device' and 'Please confirm the password', each with a lock icon and a clear button. A blue 'Next' button is at the bottom. The right screenshot shows the 'Second step' titled 'Name Your Device'. It includes a sub-header 'Second step', a title 'Name Your Device', and a text input field labeled 'Name your camera'. A blue 'Next' button is at the bottom. Both screens have a status bar at the top showing the time as 14:22 and network status.

Étape 9. Sélectionnez une scène en fonction de l'endroit où votre caméra sera installée, puis cliquez sur **Suivant**.

The image shows a screenshot of the 'Device initialization' screen at the 'Third step' titled 'Select Scene'. It includes a sub-header 'Third step', a title 'Select Scene', and two selectable options: 'Indoor' (with a house icon) and 'Outdoor' (with a building icon). A blue 'Next' button is at the bottom. The status bar at the top shows the time as 14:23 and network status.

Étape 10. Lisez la note ci-dessous, puis appuyez sur **Terminer** pour terminer l'initialisation de votre caméra.




Une fois la configuration initiale terminée, vous pouvez choisir une bonne position pour monter votre caméra.

Installer la caméra

Nous vous proposons des guides sur trois scènes différentes dans lesquelles la caméra pourrait être installée. Consultez-les respectivement.


Fixer la caméra au mur

Étape 1. Percez des trous conformément au modèle de trous de montage et vissez le support de sécurité au mur.




Remarque : utilisez les ancrages pour cloisons sèches inclus dans l'emballage si nécessaire.

Étape 2. Vissez l'antenne à la caméra.




Remarque : pour obtenir une meilleure connexion réseau, il est recommandé d'installer l'antenne vers le haut ou à l'horizontale.

Étape 3. Vissez la caméra au support de sécurité et ajustez-la dans la bonne direction.




Fixer la caméra au plafond


Étape 1. Tirez sur le bouton du support de sécurité et dévissez le support pour séparer les deux parties.



Étape 2. Installez la base du support au plafond à l'aide de vis.




Étape 3. Alignez la caméra avec le support et tournez l'unité caméra dans le sens des aiguilles d'une montre pour la verrouiller en position.



3

Installer la caméra avec la sangle à boucle

Vous êtes autorisé à attacher la caméra à un arbre avec le support de sécurité et le support de plafond. Passez la sangle fournie dans les fentes de la plaque et fixez-la à un arbre. Ensuite, fixez la caméra à la plaque comme vous l'avez fait dans les deux méthodes précédentes.



C'est fait ! Vous avez installé l'Argus PT avec succès.

Remarque : La meilleure façon d'installer la caméra est de l'installer à l'envers afin d'éviter que de l'eau ne coule dans le trou du microphone.

Panneau Solaire Reolink (en option)

Les panneaux solaires Reolink sont spécialement conçus pour recharger les caméras Reolink alimentées par batterie, en convertissant la lumière du soleil en électricité, ce qui est à la fois rentable et respectueux de l'environnement. Plus la lumière qui frappe le panneau solaire est forte et abondante, plus il produit d'électricité.

1. Caractéristiques

Paramètres physiques

Taille : 185,4 x 120,4 x 6,5 mm

Longueur du câble : 4 mètres

Poids : 280g

Généralités

Température de charge : 0°C à 45°C (32°F à 113°F)

Température de fonctionnement : -10°C à 55°C (14°F à 131°F)

Résistance aux intempéries : Résistance aux intempéries certifiée IP65

Tension de sortie maximale : 6V ; tension de fonctionnement standard : 6V $\pm$ 0,3V

Courant maximal : 530mA

2. Installation le panneau solaire

Contenu de la boîte

Panneau solaire ×1

Support ×1

Vis (dans le paquet) ×1


Gabarit de montage ×1

Remarque : Le contenu du paquet peut varier et être mis à jour en fonction de la version et de la plate-forme. Veuillez prendre les informations ci-dessous uniquement à titre de référence. Le contenu réel du paquet est soumis aux informations les plus récentes figurant sur la page de vente du produit.


Installer le panneau solaire

Étape 1. Choisissez pour votre panneau solaire l'emplacement le plus ensoleillé. tout au long de l'année. Le panneau solaire Reolink n'a besoin que de quelques heures d'éclairage direct, la lumière du soleil pour alimenter suffisamment votre


caméra chaque jour. La quantité d'énergie que le panneau solaire peut produire est influencée par les conditions météorologiques, les changements saisonniers, la situation géographique, etc.




Étape 2. Montez le support à l'aide du gabarit de montage et des vis fournies dans l'emballage.




Étape 3. Insérez le panneau solaire dans le support et assurez-vous qu'il est bien fixé.



Étape 4. Desserrez le bouton de réglage sur le support et réglez l'angle du panneau solaire pour qu'il reçoive la lumière du soleil la plus directe. Resserrez ensuite le bouton de réglage pour fixer le panneau.



Étape 5. Connectez le panneau solaire à la caméra à l'aide du câble micro-USB



Remarques :

- Assurez-vous que le panneau solaire n'est pas bloqué. L'efficacité de la collecte d'énergie diminue considérablement même lorsqu'une petite partie du panneau solaire est bloquée.

- N'installez pas le panneau solaire complètement à l'horizontale. Dans le cas contraire, votre panneau solaire pourrait facilement accumuler de la poussière et d'autres débris. Il est conseillé d'installer le panneau solaire de manière angulaire afin de recevoir la lumière du soleil la plus directe.
- Essuyez régulièrement le panneau solaire pour enlever la poussière ou les débris.
- Veuillez charger les batteries à une température comprise entre 0°C et 45°C (32-113°F). Le panneau solaire ne rechargera pas la caméra à des températures inférieures à 0°C (32°F).
- Assurez-vous que la caméra est bien branchée et que le cache-fil étanche protège l'interface entre la caméra et le panneau solaire.

