

SOURIS OPTIQUE USB SANS-FIL MULTIDESIGN



CONTENU DU PACK

- X 1 Souris Multidesign Sans-fil
- X 1 Récepteur Sans-fil USB-A
- X 1 Pile AA
- X 1 Manuel d'utilisation

POUR VOTRE SECURITE, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES ET CONSERVER LA NOTICE D'UTILISATION :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Souris sans fil à technologie optique
- Design : Jungle
- Modèle ambidextre
- Capteur optique 800 / 1600 DPI
- Alimentation : Pile AA (incluse)
- 4 Boutons + 1 molette de défilement
- Interface récepteur 2.4 GHz USB-A

UTILISATION, CONNEXION ET FONCTIONNEMENT

Etape 1 : installation des piles

Ouvrez le capot du compartiment piles situé sous la souris.

Insérez la pile AA fournie en respectant la polarité.

Refermez le capot.

Etape 2 : connexion USB

LORS DE VOTRE PREMIÈRE UTILISATION, LE RÉCEPTEUR USB NANO SE TROUVE DANS LE COMPARTIMENT PILE DE LA SOURIS.

Branchez le récepteur USB nano sur le port USB de votre PC.

Votre système détecte la souris et la mention « Nouveau matériel détecté » s'affiche en bas à droite de votre écran.

Votre souris est prête à l'emploi.

(Note : le récepteur fonctionne dans un rayon de 10 mètres maximum).

CONFIGURATION REQUISE

Cette souris est compatible avec les systèmes d'exploitation

Microsoft Windows® XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Linux et Mac OS X et supérieur

AVIS IMPORTANT

Souris

- Veillez à tenir votre souris éloignée de sources de chaleur.
- Votre souris ne doit pas être exposée à l'humidité.
- Empêchez tout liquide de rentrer dans la souris.
- Ne tentez pas d'ouvrir ou réparer par vous-même la souris.
- Ne placez pas d'objets lourds sur la souris.
- Ne dirigez pas le capteur optique sous la souris en direction de vos yeux.

Piles

- Ne tentez pas de recharger les piles.
- Ne tentez pas de démonter les piles.
- Débarrassez-vous des piles dans un endroit adapté pour la collecte et le recyclage des piles.
- Ne jetez pas les piles avec vos ordures ménagères.
- N'exposez pas les piles à une source de chaleur.
- Ne jetez pas les piles dans le feu.

GARANTIE

Tous les produits APM bénéficient d'un service après-vente dans le cadre de la garantie légale offerte au consommateur. Un produit défectueux peut être échangé ou remboursé par l'intermédiaire d'un distributeur local pendant les 24 mois suivant l'achat, en présentant une preuve d'achat (facture datée) et l'emballage d'origine du produit.

La garantie est exclue dans les situations suivantes :

1. Dysfonctionnement, défaut ou dommage hors vice ou défaut de conformité
2. Le(s) produit(s) est/sont endommagés suite à un usage inapproprié (choc, chute, mauvaise utilisation, erreur de manipulation, etc....).
3. Le(s) produit(s) est/sont démonté(s), reconstruit(s) et/ou modifié(s) dans des conditions non autorisées.
4. Les pièces qui se détériorent par suite de leur usure normale et qui par nature, nécessitent un remplacement fréquent.

Pour plus d'informations sur le service de garantie APM, contactez votre distributeur APM.

LA DESTRUCTION DES APPAREILS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES



Le symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Au contraire, il doit être déposé à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En veillant à ce que cet équipement soit traité correctement vous aidez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être causées par une manipulation inappropriée de ce produit. Le recyclage des matériaux contribuera à préserver les ressources naturelles. Pour plus d'informations, s'il vous plaît contacter votre mairie ou votre centre de tri des déchets.

APM, marque déposée par la société APM France

Produit fabriqué en Chine

Importé par APM France - 26 boulevard Beaubourg - 77183 Croissy-Beaubourg – France

Important : les marques citées sont des marques déposées par leur fabricant respectif.



Faites un geste éco-citoyen en triant vos emballages.

Déclaration CE de conformité

Société : APM France / apm@apmfrance.com

Adresse : 26 boulevard Beaubourg, 77183 Croissy-Beaubourg, France

Nous, APM France, déclarons sous notre propre responsabilité que le produit :

Désignation : SOURIS USB OPTIQUE SANS-FIL MULTIDESIGN

Marque : APM

Référence : 571130

Modèle : EM-3060

Satisfait à l'ensemble des dispositions pertinentes des directives européennes suivantes :

- Directive RED (2014/53/EU)
- Directive RoHS (2011/65/EU) + 2015/863/EU

Est conforme aux dispositions des normes harmonisées suivantes :

- EN 60950-1 :2006 + A2 :2013
- EN 62479: 2010
- EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
- EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08)
- EN 300 440-1 V1.6.1 (2010-08)
- EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08)
- IEC62321-1 :2013



Fait à Croissy Beaubourg, le 12 Novembre 2024
Qualité : PDG

MULTIDESIGN USB WIRELESS OPTICAL MOUSE**PACKAGE CONTENTS**

- X 1 Multidesign Wireless Mouse
- X 1 Wireless Receiver
- X 1 AA Battery
- X 1 User Manual

FOR YOUR SAFETY, PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP THE USER MANUAL:

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Wireless optical technology mouse
- Design : Jungle
- Ambidextrous model
- 800 / 1600 DPI sensor
- 4 Buttons + 1 Scroll Wheel
- 2.4 GHz Receiver Interface: USB 2.0
- Battery : 1* AA

USAGE, CONNECTION, AND OPERATIONStep 1: Battery installation

Open the battery compartment located underneath the mouse.
Insert the provided AA battery, observing the correct polarity.
Close the compartment cover.

Step 2: USB connection

WHEN USING FOR THE FIRST TIME, THE NANO USB RECEIVER IS LOCATED INSIDE THE MOUSE'S BATTERY COMPARTMENT.

Plug the nano USB receiver into your PC's USB port.

Your system will detect the mouse, and the message "New hardware detected" will appear at the bottom right of your screen.

Your mouse is now ready to use.

(Note: The receiver operates within a 10-meter range maximum.)

REQUIRED CONFIGURATION

This mouse is compatible with most operating systems

Microsoft Windows® XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Linux and Mac OS X and above

IMPORTANT NOTICE

Mouse

- Keep your mouse away from heat sources.
- Do not expose your mouse to moisture.
- Prevent any liquid from entering the mouse.
- Do not attempt to open or repair the mouse yourself.
- Do not place heavy objects on the mouse.
- Do not point the optical sensor on the underside of the mouse towards your eyes.

Batteries

- Do not attempt to recharge the batteries.
- Do not attempt to disassemble the batteries.
- Dispose of the batteries in a designated collection and recycling area.
- Do not dispose of the batteries with household waste.
- Do not expose the batteries to heat sources.
- Do not throw the batteries into the fire.

WARRANTY

All APM products are covered by after-sales service under the legal warranty offered to consumers. A defective product may be exchanged or refunded through a local distributor within 24 months of purchase, upon presenting proof of purchase (dated invoice) and the product's original packaging.

The warranty is excluded in the following situations:

1. Malfunction, defect, or damage outside of manufacturing defects or non-conformity.
2. The product(s) is/are damaged due to improper use (shock, fall, misuse, handling error, etc.).
3. The product(s) is/are disassembled, reassembled, and/or modified under unauthorized conditions.
4. Parts that deteriorate due to normal wear and tear and that naturally require frequent replacement.

For more information on APM's warranty service, please contact your APM distributor.

DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT



The symbol on the product or its packaging indicates that this product should not be treated as household waste. Instead, it should be taken to a collection point for recycling electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you are helping to prevent potential negative consequences for the environment and human health that could otherwise be caused by improper handling of this product. Recycling materials helps conserve natural resources. For more information, please contact your local municipality or waste disposal center.

APM, registered trademark by APM France
Product made in China

Imported by APM France - 26 boulevard Beaubourg - 77183 Croissy-Beaubourg – France

Important: The mentioned trademarks are registered by their respective manufacturers.



Make an eco-friendly gesture by sorting your packaging.

CE Conformity Declaration

Company: APM France / apm@apmfrance.com

Address: 26 boulevard Beaubourg, 77183 Croissy-Beaubourg, France

We, APM France, hereby declare under our sole responsibility that the product :

Designation: MULTIDESIGN USB WIRELESS OPTICAL MOUSE

Brand: APM

Reference: 571130

Model: EM-3060

Satisfied all the following union harmonized standards:

- Directive RED (2014/53/EU)
- Directive RoHS (2011/65/EU) + 2015/863/EU

And conform with the following harmonized standards:

- EN 60950-1 :2006 + A2 :2013
- EN 62479: 2010
- EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
- EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08)
- EN 300 440-1 V1.6.1 (2010-08)
- EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08)
- IEC62321-1 :2013



At Croissy Beaubourg, November 12th, 2024

Position : CEO