



Deutsch

Willkommen bei Oral-B!
Bevor Sie diese Zahnbürste verwenden, lesen Sie bitte diese Anweisungen und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für eine spätere Verwendung auf.

Anmerkung: Inhalt kann je nach gekauften Modell variieren.

WICHTIG

- Die Zahnbürste kann von Kindern und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
 - Falls das Produkt/Kabel beschädigt ist, bringen Sie es zu einem Oral-B-Servicecenter.
 - Verwenden Sie nur die mit Ihrem Gerät gelieferte Ladestation.
- beschrieben. Nutzen Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.
- Wenn Aufkleber vorhanden sind, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Aufkleberbogen. Stellen Sie sicher, dass das Ventil auf der Rückseite des Handstücks nicht abgedeckt ist.
 - Überprüfen Sie regelmäßig das gesamte Produkt/Kabel/Zubehör auf Schäden. Beschädigte oder nicht funktionstüchtige Geräte dürfen nicht mehr benutzt werden.
 - Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Produkt vor und reparieren Sie es nicht. Dies kann zu Feuer, Stromschlag oder Verletzungen führen.
 - Stecken Sie niemals Gegenstände in Öffnungen am Gerät.
 - Die Zahnbürste hat ein wasserfestes Handstück, ist elektrisch sicher und kann ohne Bedenken im Bad benutzt werden.
- Aufsteckbürsten**
- Oral-B bietet eine Vielzahl an unterschiedlichen Oral-B Aufsteckbürsten, die mit Ihrem Oral-B Handstück kompatibel sind.
- Wenn Sie empfindliche Zähne oder empfindliches Zahnfleisch haben, empfiehlt Oral-B Ihnen, den »Sensitiv«-Modus zu verwenden (modellabhängig) (optional in Kombination mit einer Oral-B »Sensitive Clean« Aufsteckbürste).
- Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
- Umwelthinweis**
- Das Gerät enthält Akkus und/oder wiederverwertbare Elektrobauteile. Im Sinne des Umweltschutzes darf dieses Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern kann entsprechend dem lokal verfügbaren Rückgabe- und Sammelstellen abgegeben werden.
- Garantie**
- Wir gewähren für dieses Produkt eine zweijährige Garantie, die mit dem Kaufdatum beginnt.
- Innerhalb der Garantiefaulzeit beheben wir kostenlos alle Gerätedefekte, die auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind, wobei wir uns nach eigenem Ermessen entweder Reparatur oder Austausch des Komplettgeräts vorbehalten. Je nach Verfügbarkeit kann der Austausch eines Geräts dazu führen, dass Sie eine andere Farbe oder ein gleichwertiges Modell erhalten.
- Diese Garantie kann in allen Ländern in Anspruch genommen werden, in denen dieses Gerät von Braun/Oral-B oder dessen autorisierten Händlern vertrieben wird. Von dieser Garantie sind ausgenommen: Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, normaler Verschleiß, insbesondere die Aufsteckbürsten betreffend, und Abnutzung sowie Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Geräts nur unerheblich beeinflussen.
- Diese Garantie erlischt bei Reparaturen durch nicht autorisierte Personen sowie bei Verwendung anderer Teile als der Original-Ersatzteile von Braun/Oral-B. Um innerhalb der Garantiefrist Hilfe zu erhalten, reichen Sie das komplette Gerät zusammen mit Ihrem Kaufbeleg bei einem autorisierten Oral-B Braun Kundendienstzentrum ein oder schicken Sie es per Post.
- Hinweis: Ein Akkutausch ist nach Prüfung in dafür ausgestatteten, autorisierten Oral-B Braun Kundendienst-Werkstätten möglich. Kontaktieren Sie hierzu 00800 7286463 oder www.service.braun.com.
- Garantie für Aufsteckbürsten**
- Die Garantie von Oral-B erlischt, wenn ein Abschnitt des verbrauchten Handstücks festgestellt wird, der dem Einsatz von Oral-B stammen, der nicht von Oral-B stammen, zugeschrieben wird.
- Qualität-B hat keine Kontrolle über die Qualität der Aufsteckbürsten, die nicht von Oral-B stammen, nicht gewährleisten.
- Oral-B kann die langfristigen Auswirkungen von Aufsteckbürsten, die nicht von Oral-B stammen, auf die Abnutzung des Handstücks nicht vorhersagen.
- Alle Oral-B Aufsteckbürsten tragen das Oral-B Logo und erfüllen die hohen Qualitätsstandards von Oral-B. Oral-B verkauft keine Aufsteckbürsten oder handhabt Teile unter anderen Marken-namen.
- Diese Garantie wirkt sich in keiner Weise auf Ihre gesetzlichen Rechte aus.

- Die Ladestation, den SmartPlug oder das Reisetui mit Ladefunktion nicht in Wasser oder Flüssigkeiten legen oder dort aufbewahren, wo sie in eine Wanne oder ein Waschbecken fallen oder gezogen werden können. Nicht nach dem Gerät greifen, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Stecker.
- Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen nicht vom Benutzer ausgetauscht werden kann. Das Gerät darf nicht geöffnet und demontiert werden. Nach dem Entsorgen Sie bitte mit dem ganzen Gerät bei der nächsten Recycling- bzw. Altgerätesammelstelle.
- Das Öffnen des Handstücks durch eine unautorisierte Person würde das Gerät zerstören und die Garantie anheben.
- Benutzung durch Kinder unter 3 Jahren ist nicht empfohlen.
- Nicht auf der Bürste beißen oder kauen. Nicht als Spielzeug und nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Diese Zahnbürste ist ein Gerät zur individuellen Mundpflege und nicht geeignet für die Verwendung durch mehrere Patienten in einer Zahnarztpraxis oder vergleichbaren Einrichtungen.
- Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, für jedes Familienmitglied eigene Handstücke und Aufsteckbürsten zu verwenden.
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren, da sich Kleinteile lösen könnten.
- Reinigen Sie die Aufsteckbürste nach jeder Verwendung gründlich (siehe Abschnitt »Reinigungsanweisungen«).
- Eine gründliche Reinigung stellt die sichere Nutzung und Funktionalität der Zahnbürste sicher.

- Um einen Bruch der Aufsteckbürste vorzubeugen, was dazu führen könnte, dass Kleinteile verschluckt (siehe Abschnitte »Reinigungsanweisungen« und »Sicherheitshinweise«), beachten Sie bitte Folgendes:
- Stellen Sie vor jeder Verwendung sicher, dass die Aufsteckbürste korrekt aufgesetzt wurde. Verwenden Sie die Zahnbürste nicht weiter, wenn die Aufsteckbürste nicht mehr richtig passt. Verwenden Sie die Zahnbürste nie ohne Aufsteckbürste.
- Falls die Zahnbürste heruntergefallen ist, wechseln Sie die Aufsteckbürste.
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren, da sich Kleinteile lösen könnten.
- Reinigen Sie die Aufsteckbürste nach jeder Verwendung gründlich (siehe Abschnitt »Reinigungsanweisungen«).
- Eine gründliche Reinigung stellt die sichere Nutzung und Funktionalität der Zahnbürste sicher.

- Um einen Bruch der Aufsteckbürste vorzubeugen, was dazu führen könnte, dass Kleinteile verschluckt (siehe Abschnitt »Reinigungsanweisungen« und »Sicherheitshinweise«), beachten Sie bitte Folgendes:
- Stellen Sie vor jeder Verwendung sicher, dass die Aufsteckbürste korrekt aufgesetzt wurde. Verwenden Sie die Zahnbürste nicht weiter, wenn die Aufsteckbürste nicht mehr richtig passt. Verwenden Sie die Zahnbürste nie ohne Aufsteckbürste.
- Falls die Zahnbürste heruntergefallen ist, wechseln Sie die Aufsteckbürste.
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren, da sich Kleinteile lösen könnten.
- Reinigen Sie die Aufsteckbürste nach jeder Verwendung gründlich (siehe Abschnitt »Reinigungsanweisungen«).
- Eine gründliche Reinigung stellt die sichere Nutzung und Funktionalität der Zahnbürste sicher.

- Um einen Bruch der Aufsteckbürste vorzubeugen, was dazu führen könnte, dass Kleinteile verschluckt (siehe Abschnitt »Reinigungsanweisungen« und »Sicherheitshinweise«), beachten Sie bitte Folgendes:
- Stellen Sie vor jeder Verwendung sicher, dass die Aufsteckbürste korrekt aufgesetzt wurde. Verwenden Sie die Zahnbürste nicht weiter, wenn die Aufsteckbürste nicht mehr richtig passt. Verwenden Sie die Zahnbürste nie ohne Aufsteckbürste.
- Falls die Zahnbürste heruntergefallen ist, wechseln Sie die Aufsteckbürste.
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren, da sich Kleinteile lösen könnten.
- Reinigen Sie die Aufsteckbürste nach jeder Verwendung gründlich (siehe Abschnitt »Reinigungsanweisungen«).
- Eine gründliche Reinigung stellt die sichere Nutzung und Funktionalität der Zahnbürste sicher.

Oral-B® er måske den mest populære tandbørstehøvl i verden, der anvendes til rengøring af tænder. Oral-B er en af de mest populære tandbørstehøvle i verden, og den er blevet brugt af mere end 2 milliarder mennesker. Oral-B er en af de mest populære tandbørstehøvle i verden, og den er blevet brugt af mere end 2 milliarder mennesker.

- Per motivi igienici, si consiglia l'uso di manici e testine diverse per ciascun membro della famiglia.
- Quando si pulisce la testa dello spazzolino, tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Pulire la testina accuratamente dopo ogni utilizzo (consultare il paragrafo «Consigli per la pulizia»).
- Quando si pulisce la testa dello spazzolino, assicurarsi che la testina sia pulita e non danneggiata.

Per evitare la rottura della testina che potrebbe generare un rischio di soffocamento con piccole parti o danni ai denti:

- Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che la testina si adatti bene. Interrompere l'uso dello spazzolino se la testina non si adatta più correttamente. Non usare mai senza una testina inserita.
- Se il manico dello spazzolino cade, sostituire la testina prima dell'utilizzo successivo, anche in assenza di danni visibili.
- Sostituire la testina ogni 3 mesi o prima se appare consumata.
- Quando si scollano dalla presa della corrente, afferrare sempre la spina e non il cavo elettrico. Non toccare la spina di alimentazione con le mani bagnate, ciò può causare una scossa elettrica.

- Usare solo per lavarsi i denti.
- Il prodotto va utilizzato solo per l'uso descritto nel manuale. Non usare accessori non consigliati dal produttore.
- Se vengono forniti adesivi, seguire le istruzioni nella parte dedicata agli asterischi. Assicurarsi che la valvola sul retro del manico non sia coperta.
- Verificare periodicamente che il prodotto non sia danneggiato o non funzionante non deve essere più utilizzato.
- Non modificare o riparare il prodotto. Ciò può causare incendio, scosse elettriche o lesioni.
- Non inserire oggetti in alcuna apertura dell'apparecchio.
- Questo spazzolino ha un manico impermeabile, è sicuro dal punto di vista elettrico ed è progettato per essere utilizzato nel bagno.

Testine

Oral-B offre una gamma di testine Oral-B che si adattano al manico dello spazzolino Oral-B. In caso di denti o gengive sensibili, Oral-B consiglia l'utilizzo delle modalità «Dentist» o «Gentle» («Super Delicate» in base al modello) (facoltativo l'utilizzo in combinazione con le testine Oral-B «Sensitive Clean»).

Soggetto a modifiche senza preavviso.

INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI

Questo prodotto contiene batterie e/o rifiuti elettrici riciclabili. Il simbolo del cassonetto barrato con la scritta «WEEE» («Waste Electrical and Electronic Equipment» in base al modello) (facoltativo l'utilizzo in combinazione con le testine Oral-B «Sensitive Clean»).

Garanzia Il prodotto è garantito per 2 anni a partire dalla data di acquisto. Entro il periodo di garanzia, il produttore si impegna ad eliminare, gratuitamente, qualsiasi difetto di funzionamento o guasto derivante da imperfezioni del materiale o del processo produttivo, mediante riparazione o sostituzione di tutto l'apparecchio, a propria discrezione. In base alle disponibilità, la sostituzione di un'unità potrebbe essere di un colore diverso o di un modello equivalente.

La presente garanzia si estende a tutti i Paesi nei quali l'apparecchio è fornito da Braun/ Oral-B o da un distributore autorizzato. La garanzia non copre: danni dovuti ad uso improprio, normale usura o utilizzo (in particolare le testine), né difetti che possano avere un effetto trascurabile sul valore o sul funzionamento dell'apparecchio.

La presente garanzia decade in caso di riparazione da parte di personale non autorizzato e in caso di utilizzo di ricambi non originali Braun/ Oral-B. Per ricevere assistenza durante il periodo coperto da garanzia, consigliamo a spedire tutto l'apparecchio, unitamente allo scontrino, ad un centro assistenza Braun/Oral-B autorizzato.

Testine di ricambio in garanzia La garanzia Oral-B sarà attivata se si riceve il ricambio delle testine o dello spazzolino ricaricabile è dovuto all'utilizzo di testine di ricambio non Oral-B. Oral-B non raccomanda l'utilizzo di testine di ricambio non Oral-B.

Oral-B non ha alcuna responsabilità sulla qualità delle testine non Oral-B. Pertanto, non è possibile garantire la prestazione e la funzionalità delle testine non Oral-B, come comunicato al momento dell'ordine del ricambio dello spazzolino elettrico ricaricabile. Oral-B non può garantire un buon adattamento delle testine di ricambio non Oral-B. Oral-B non è in grado di prevedere l'effetto a lungo termine delle testine di ricambio non Oral-B sul manico utilizzato. Tutte le testine di ricambio Oral-B hanno il logo Oral-B e rispettano gli standard di alta qualità di Oral-B. Oral-B non vende testine di ricambio o altre parti dello spazzolino di altri marchi.

Questa garanzia non pregiudica in alcun modo i tuoi diritti previsti dalla legge e dall'ordinamento vigente.

Siete pronti ad accettare la sfida Oral-B del 30 giorni? Soddisfatti o rimborsati! Tutti i dettagli su www.a-z.org.ar/bt (IT) 800 124 600

Nederlands

Welkom bij Oral-B! Lees deze instructies vóór u dit apparaat gebruikt en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Let op: Inhoud kan per model verschillen.

BELANGRIJK

• Tandborstels kunnen worden gebruikt door kinderen en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen

mogen niet met het toestel spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd. • Als het product/snoer beschadigd is, brengt u het naar een Oral-B servicecentrum. • Gebruik alleen de lader die bij uw toestel is geleverd.

WAARSCHUWING

- Plaats de oplader, de smart plug of de reiseluit voor opladen niet in water of vocht of op een bewaard de oplader niet op een plaats waar deze kan vallen of in een bad of gootsteen kan worden getrokken. Grip er niet naar als het in het water is gevallen. Haal de stekker eruit voordat u de oplader in het water of vocht plaatst.
- Dit apparaat bevat batterijen die niet kunnen worden vervangen. Open het apparaat niet en haal het niet uit elkaar. Voor het recyclen van de batterijen dient u het gehele apparaat volgens de plaatselijke milieureguleringschriften af te voeren. Door het openen van de handgreep wordt het apparaat vernietigd en vervalt de garantie.
- Gebruik door kinderen onder de 3 jaar wordt afgeraden.
- Niet op de borstel kunnen of bijten. Niet gebruiken als speelgoed of zonder toezicht van een volwassene.
- Deze tandborstel is een persoonlijk verzorgingsapparaat en is niet bedoeld om door meerdere patiënten in een tandartspraktijk of instelling te gebruiken.
- Om hygiënische redenen raden wij het gebruik van afzonderlijke tandborstels en opzetborstels voor elk gezinslid aan.
- Kleine onderdelen kunnen loskomen, buiten bereik van kinderen bewaren. Reinig de opzetborstel goed na elk gebruik (zie paragraaf «Reinigungs-viezen»).
- Een juiste reiniging garandeert een veilig gebruik en een lange levensduur van de tandborstel.

Om te voorkomen dat de opzetborstel breekt, wat verstikkingsschadel kan opleveren of beschadiging van de tanden:

- Controleer voor elk gebruik of de opzetborstel goed past. Stop met het gebruik van de tandenborstel als de opzetborstel niet meer goed past. Nooit gebruiken zonder opzetborstel.
- Als het handvat van de tandenborstel is gevallen, moet de borstelkop voor het volgende gebruik worden vervangen, zelfs als er geen schade zichtbaar is.

- Vervang de borstel(kop) om de 3 maanden of eerder als de borstelkop versleten is.
- Trek bij het ontkoppelen altijd aan de stek in de achterkant van het snoer als u de stekker uit het stop-contact haalt. Raak de stekker niet met natte handen aan. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.
- Alleen voor tandenpoetsen. Gebruik dit toestel uitsluitend waarvoor het bedoeld is zoals beschreven in de handleiding. Gebruik geen opzetstukjes die niet door de fabriek zijn aanbevolen.
- Als er stickers zijn megeleverd, volg dan de instructies op het stickerplaatje. Plaak niets op het ventiel op de achterkant van het handvat.
- Controleer het gehele product/onderdelen op beschadigingen op beschadigingen. Een beschadigd of niet-werkend toestel mag niet langer worden gebruikt.
- Probeer het toestel niet aan te passen of te herstellen. Dit kan brand, elektrische schokken of verwondingen veroorzaken.
- Steek nooit voorwerpen in openingen van het toestel.
- De tandenborstel heeft een waterpomp die niet kan worden gebruikt als een bedoeld voor gebruik in de badkamer.

Opzetborstels

Oral-B biedt een grote variatie aan verschillende opzetborstel die bij uw Oral-B tandenborstel passen. Als u gevoelig tandvlees of gevoelige tanden heeft, radet Oral-B u aan de poeststand «Geeveln» te gebruiken (u kunt dit, als u dat wenst, combineren met een Oral-B «Sensitive Clean» opzetborstel).

Wijzigingen voorbehouden.

Miljöinformation

Product bevat batterijen en/of recycleerbaar elektrisch afval. Ter bescherming van het milieu mag u het product niet bij het huisvuil doen, maar moet u het voor recycling inleveren bij de inzamelingspunt voor elektrisch afval in uw land.

Garantie We geven 2 jaar garantie op het product vanaf de aankoopdatum. Binnen de garantperiodes verhelpen we volledig gratis eventuele gebreken aan het toestel als gevolg van defecten in het materiaal of fabrikationsfouten. We zullen naar gelang onze keuze het toestel herstellen of volledig vervangen. De garantie is geldig in alle landen waar dit toestel geleverd wordt door Braun/ Oral-B of door de aangewezen distributeur. Deze garantie geldt tegen schade als gevolg van oneigenlijk gebruik, normale slijtage of gebruik, met name ten aanzien van de opzetborstels, evenals defecten die een verwaarloosbaar risico vormen op de waarde of werking van het apparaat.

De garantie vervalt als herstellingen door ongeautoriseerde personen worden uitgevoerd en als er niet-originele onderdelen of accessoires worden gebruikt. Voor service binnen de garantperiodes, ode kun je het volledige apparaat inleveren of terugsturen met de aankoopbewijs naar een geautoriseerd Oral-B/Braun servicecentrum.

Garantie vervangende opzetborstels De Oral-B garantie vervalt als schade aan het elektrische gepoetsteldig tandborstel wordt veroorzaakt door het gebruik van opzetborstels. De garantie wordt hersteld als u de schade aan het elektrische gepoetsteldig tandborstel meldt bij de afnemer van het apparaat.

Oral-B raadt het gebruik van andere dan Oral-B vervangende opzetborstels af. Oral-B heeft geen controle op de kwaliteit van andere dan Oral-B vervangende opzetborstels. Daardoor kunnen we de reinigingsprestatie van andere dan Oral-B vervangende opzetborstels niet garanderen. Oral-B kan niet garanderen dat andere dan Oral-B vervangende opzetborstels goed passen. Oral-B kan niet het langeterminffect van andere dan Oral-B vervangende opzetborstels op gebruiksslijtage van andere dan Oral-B/Braun servicecentrum.

Welkom bij Oral-B! Lees deze instructies vóór u dit apparaat gebruikt en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Let op: Inhoud kan per model verschillen.

Dansk

Deze garantie heeft geen invloed op uw rechten onder de juridische/ toespraak wetten. • Tandborstels kunnen worden gebruikt door kinderen en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen

mogen niet met het toestel spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd. • Als het product/snoer beschadigd is, brengt u het naar een Oral-B servicecentrum. • Gebruik alleen de lader die bij uw toestel is geleverd.

Merk: Inhoud kan variere afhængig af model.

VIGTIGT • Tandbørstler kan anvendes af børn og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller har fået instruktion i brug af enheden på en sikker måde og forstår de farer, der måtte være forbundet hermed. Børn må ikke leke med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. • Hvis produktet/ledningen er beskadiget, skal det indleveres til et Oral-B Servicecenter. • Brug kun den oplader der leveres sammen med apparatet.

ADVARSEL

- Advarsel: Ikke ladelad, smart stik eller rejseulst med opladning i vand eller en væske eller et sted, hvor kan falde ned eller trækkes ned i et badekar eller en håndvask. Forsøg ikke at sætte enheden op, hvis den er faldet i vand. Træk straks stikket ud.
- Dette apparat indeholder batterier, der ikke må udsiftes. Enheden må ikke åbnes eller adskilles. Af hensyn til genindvinding af batterier skal hele enheden bortskaffes i henhold til lokale miljøbestemmelser. Åbning af håndtaget vil ødelægge apparatet og gøre garantien ugyldig.
- Det anbefales, at produktet ikke anvendes af børn under 3 år.
- Tyg eller bid ikke i børsten. Må ikke bruges som legetøj eller uden opsyn af voksne.
- Denne tandbørste er til personlig pleje og skal ikke bruges blandt flere patienter i en tandlægeklinik eller institution.
- Af hygieniske årsager anbefaler vi brug af individuelle børstehåndtag og børstehoveder til hvert familiemedlem.
- Opbevar udlæggen i et rent, tørt og beskyttet område.
- Rengør børstehovedet ordentligt, hver gang du har brugt det (se afsnittet «Rengøringsanvisninger»).
- Ordentlig rengøring sikrer, at tandbørsten er sikker og fungerer ordentligt.

- Undgå at børstehovedet går i stykker, da skader herfra kan forårsage kvælningsrisiko eller beskadigede tandemner.
- Hver gang, før du bruger tandbørsten, skal du sikre dig, at børstehovedet passer godt. Stop med at bruge tandbørsten, hvis børstehovedet ikke længere passer ordentligt. Brug den aldrig uden børstehovedet.
- Hvis du taber tandbørsten, skal børstehovedet udsiftes, før du bruger næste gang, også selvom der ikke er nogen synlige skader.
- Udsikt brist (hoved) hver 3. måned eller tidligere, hvis det bliver slidt.
- Hold altid i stikket og ikke i ledningen, når stikket trækkes ud af ledningen. Undgå at røre ved stikket med våde hænder. Det kan give stød.
- Kun beregnet til tandbørstning.
- Anvend kun dette produkt til dens tilsigtede anvendelse som beskrevet i denne manual. Anvend ikke tilbehør, der ikke er anbefalet af producenten.
- Hvis der medfølger klistermærker, så følg anvisningerne på arklet. Sørg for, at ventilen på håndtagets bagside ikke bliver beskadiget.
- Tjek jævnligt hele produktet/ledningen/tilbehøret for skade. En skadet eller ikke-fungerende enhed bør ikke længere anvendes.
- Skader, der er elektrisk beskadigelse eller ildændelse. Dette kan forårsage brand, elektrisk chok eller skade.
- Indsæt aldrig et objekt i åbninger på apparatet.
- Tandbørsten har vanttett håndtak, er elektrisk sikker og er utviklet for brug på baderom.

Oral-B byder på en række forskellige Oral-B tandbørstehoveder, der passer til din Oral-B tandbørste.

Hvis du har følsomme tænder/tannkjødt, anbefaler Oral-B at du bruger instillings-«Sensitiv» (enhed med lavt tryk) (eventuelt sammen med et «Sensitive Clean»-børstehode fra Oral-B).

Oral-B byder på en række forskellige Oral-B tandbørstehoveder, der passer til din Oral-B tandbørste. Hvis du har følsomme tænder/tannkjødt, anbefaler Oral-B at du bruger instillings-«Sensitiv» (enhed med lavt tryk) (eventuelt sammen med et «Sensitive Clean»-børstehode fra Oral-B).

Oral-B byder på en række forskellige Oral-B tandbørstehoveder, der passer til din Oral-B tandbørste. Hvis du har følsomme tænder/tannkjødt, anbefaler Oral-B at du bruger instillings-«Sensitiv» (enhed med lavt tryk) (eventuelt sammen med et «Sensitive Clean»-børstehode fra Oral-B).

Garanti Vi tilbyder 2 års garanti på produktet, som begynder på købsdatoen. Inden for garantiperioden vil vi gratis udbedre enhver defekt i apparatet, som opstår på grund af materiale- eller konformationsfejl, enten ved at reparere eller erstatte defekte dele med nye dele. Vi vil ikke erstatte eller reparere produktet, hvis det er skadet af ulykke (eventuelt sammen med et «Sensitive Clean»-børstehode fra Oral-B).

Med forbehold om at ændringer kan ske uden varsel. • Tandbørsten har vanttett håndtak, er elektrisk sikker og er utviklet for brug på baderom. • Dersom klistermærker medfølger, følg instruksioneerne på klistermærke-arket. Pass på at ventilen på håndtaget ikke er beskadiget. • Spjækket gives mellemroms hele produktet/ledningen/tilbehøret for skader. En skadet eller ikke-fungerende enhed skal ikke længere bruges. • Ikke modificer eller reparer produktet. Dette kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade. • Stik aldrig ind i det objekt i någon öppning i apparaten. • Den här tandbørsten har ett vattentätt handtag, är elektrisk säker och är utvecklad för användning i badrum.

Miljøomstøttende oplysninger

Produktet indeholder batterier og/eller elektriske dele til genbrug. For at beskytte miljøet må apparatet ikke smides i affald. En skadet eller ikke-fungerende enhed skal ikke længere bruges. • Ikke modificer eller reparer produktet. Dette kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade. • Stik aldrig ind i det objekt i någon öppning i apparaten. • Den här tandbørsten har ett vattentätt handtag, är elektrisk säker och är utvecklad för användning i badrum.

Oral-B byder på en række forskellige Oral-B tandbørstehoveder, der passer til din Oral-B tandbørste. Hvis du har følsomme tænder/tannkjødt, anbefaler Oral-B at du bruger instillings-«Sensitiv» (enhed med lavt tryk) (eventuelt sammen med et «Sensitive Clean»-børstehode fra Oral-B).

Garanti Vi tilbyder 2 års garanti på produktet, som begynder på købsdatoen. Inden for garantiperioden vil vi gratis udbedre enhver defekt i apparatet, som opstår på grund af materiale- eller konformationsfejl, enten ved at reparere eller erstatte defekte dele med nye dele. Vi vil ikke erstatte eller reparere produktet, hvis det er skadet af ulykke (eventuelt sammen med et «Sensitive Clean»-børstehode fra Oral-B).

Garanti Vi tilbyder 2 års garanti på produktet, som begynder på købsdatoen. Inden for garantiperioden vil vi gratis udbedre enhver defekt i apparatet, som opstår på grund af materiale- eller konformationsfejl, enten ved at reparere eller erstatte defekte dele med nye dele. Vi vil ikke erstatte eller reparere produktet, hvis det er skadet af ulykke (eventuelt sammen med et «Sensitive Clean»-børstehode fra Oral-B).

Garanti Vi tilbyder 2 års garanti på produktet, som begynder på købsdatoen. Inden for garantiperioden vil vi gratis udbedre enhver defekt i apparatet, som opstår på grund af materiale- eller konformationsfejl, enten ved at reparere eller erstatte defekte dele med nye dele. Vi vil ikke erstatte eller reparere produktet, hvis det er skadet af ulykke (eventuelt sammen med et «Sensitive Clean»-børstehode fra Oral-B).

Norsk

Velkommen til Oral-B! Les disse instruksjonene før du bruker denne apparatet, og oppbevar denne håndboken for fremtidig referanse.

Merk: Innholdet kan variere avhengig av modell.

VIKTIG

- Barn og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, kan bruke elektriske tannbørstler hvis de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om sikker bruk av apparatet og forstår farene ved å bruke apparatet. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og bruksvedlikehold av apparatet skal ikke foretas av barn uten at de er under tilsyn.
- Hvis produktet/ledningen er skadet, skal produktet leveres inn til et Oral-B servicecenter.
- Bruk bare laderen som følger med apparatet.

ADVARSEL

- Plasser ikke laderen, smartpluggen eller reiseulst i vann eller væske, eller et sted hvor den kan falle eller dras ned i badekarer eller vasken. Grip ikke den hvis den har falt ned i vannet. Trekk ut støpselet umiddelbart.
- Apparatet inneholder batterier som ikke kan byttes. Apparatet må ikke åpnes og demonteres. For resirkulering av batterier bør hele apparatet kastes i henhold til lokale miljøbestemmelser. Apparatet blir ødelagt og garantien bortfaller hvis håndtaket åpnes.
- Dette produktet er ikke beregnet for bruk av barn under 3 år.
- Tandbørstler skal ikke tygges eller bites på. Må ikke brukes som leketøy eller uten tilsyn av en voksen.
- Denne tannbørsten er beregnet til personlig bruk og skal ikke brukes på flere pasienter på et tannlegekontor eller i en institusjon.
- Av hygieniske årsaker anbefaler vi at det brukes individuelle børstehåndtak og børstehoder til hvert familiemedlem.
- Inneholder små deler som kan løse. Oppbevar utliggeren for å hindre at den faller.
- Rengjør børstehodet grundig etter hver bruk (se avsnittet om «Anbefalt rengjøring»). Grundig rengjøring sikrer trygg bruk og at tannbørsten fungerer godt.

Slik unngår du at børstehodet brykker, noe som kan forårsake kvælningsfare med små biter som løser eller skader tennene:

- Controllere at børstehodet sitter godt fast hver gang du skal bruke tannbørsten. Slutt å bruke tannbørsten hvis børstehodet ikke sitter ordentlig fast. Bruk ikke tannbørsten uten børstehode.
- Hvis tannbørstehodet faller i gulvet, bør børstehodet skiftes for videre bruk selv om det ikke er synlige skader.
- Skift børstehode hver 3. måned, eller tidligere hvis det er slit.
- Hold alltid i stikket og ikke i ledningen, når stikket trekkes ut av ledningen. Undgå å røre ved stikket med våde hender. Det kan gi stød.
- Kun beregnet til pusning av tenner.
- Bruk produktet kun slik det er ment og beskrevet i denne veiledningen.

- Bruk ikke tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten.
- Skift regelmessig hele produktet/ledningen/tilbehøret for skade. En skadet eller ikke-fungerende enhed bør ikke længere anvendes.
- Skader, der er elektrisk beskadigelse eller ildændelse. Dette kan forårsage brand, elektrisk chok eller skade.
- Indsæt aldrig in det objekt i någon öppning i apparaten.
- Tandbørsten har vanttett håndtak, er elektrisk sikker og er utviklet for bruk på baderom.
- Dersom klistermærker medfølger, følg instruksioneerne på klistermærke-arket. Pass på at ventilen på håndtaget ikke er beskadiget.
- Spjækket gives mellomroms hele produktet/ledningen/tilbehøret for skader. En skadet eller ikke-fungerende enhed skal ikke længere bruges.
- Ikke modificer eller reparer produktet. Dette kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade.
- Stik aldrig ind i det objekt i någon öppning i apparaten.
- Den här tandbørsten har ett vattentätt handtag, är elektrisk säker och är utvecklad för användning i badrum.

Oral-B byr på en række forskellige Oral-B tandbørstehoveder, der passer til din Oral-B tandbørste. Hvis du har følsomme tænder/tannkjødt, anbefaler Oral-B at du bruger instillings-«Sensitiv» (enhed med lavt tryk) (eventuelt sammen med et «Sensitive Clean»-børstehode fra Oral-B).

Oral-B byr på en række forskellige Oral-B tandbørstehoveder, der passer til din Oral-B tandbørste.

Hvis du har følsomme tænder/tannkjødt, anbefaler Oral-B at du bruger instillings-«Sensitiv» (enhed med lavt tryk) (eventuelt sammen med et «Sensitive Clean»-børstehode fra Oral-B).

Garanti Vi tilbyder 2 års garanti på produktet, som begynder på købsdatoen. Inden for garantiperioden vil vi gratis udbedre enhver defekt i apparatet, som opstår på grund af materiale- eller konformationsfejl, enten ved at reparere eller erstatte defekte dele med nye dele. Vi vil ikke erstatte eller reparere produktet, hvis det er skadet af ulykke (eventuelt i kombination med et «Sensitive Clean»-børstehode fra Oral-B).

Med forbehold om at ændringer kan ske uden varsel.

Miljøomstøttende oplysninger

Produktet indeholder batterier og/eller resirkulerbart elektrisk afval. For at beskytte miljøet må apparatet ikke smides i affald. En skadet eller ikke-fungerende enhed skal ikke længere bruges. • Ikke modificer eller reparera produktet. Dette kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade. • Stik aldrig ind i det objekt i någon öppning i apparaten. • Den här tandbørsten har ett vattentätt handtag, är elektrisk säker och är utvecklad för användning i badrum.

Oral-B byder på en række forskellige Oral-B tandbørstehoveder, der passer til din Oral-B tandbørste. Hvis du har følsomme tænder/tannkjødt, anbefaler Oral-B at du bruger instillings-«Sensitiv» (enhed med lavt tryk) (eventuelt sammen med et «Sensitive Clean»-børstehode fra Oral-B).

Garanti Vi tilbyder 2 års garanti på produktet, som begynder på købsdatoen. Inden for garantiperioden vil vi gratis udbedre enhver defekt i apparatet, som opstår på grund af materiale- eller konformationsfejl, enten ved at reparere eller erstatte defekte dele med nye dele. Vi vil ikke erstatte eller reparere produktet, hvis det er skadet af ulykke (eventuelt i kombination med et «Sensitive Clean»-børstehode fra Oral-B).

Garanti Vi tilbyder 2 års garanti på produktet, som begynder på købsdatoen. Inden for garantiperioden vil vi gratis udbedre enhver defekt i apparatet, som opstår på grund af materiale- eller konformationsfejl, enten ved at reparere eller erstatte defekte dele med nye dele. Vi vil ikke erstatte eller reparere produktet, hvis det er skadet af ulykke (eventuelt i kombination med et «Sensitive Clean»-børstehode fra Oral-B).

Garanti Vi tilbyder 2 års garanti på produktet, som begynder på købsdatoen. Inden for garantiperioden vil vi gratis udbedre enhver defekt i apparatet, som opstår på grund af materiale- eller konformationsfejl, enten ved at reparere eller erstatte defekte dele med nye dele. Vi vil ikke erstatte eller reparere produktet, hvis det er skadet af ulykke (eventuelt i kombination med et «Sensitive Clean»-børstehode fra Oral-B).

Denne garanti påvirker ikke på nogen måde lovbestemte rettigheder.

30 dagers Pengene tilbage-garanti
Helt fornyet eller pengene tilbage! Se alle oplysningerne på www.oralb.com eller ring til: (NO) 22 63 00 93

Merk: Innholdet kan variere avhengig av modell.

Svenska

Välkommen till Oral-B! Läs instruktionsmanualen innan du använder denna apparaten och spara den här händerboken för framtida hänvisning.

Observera: Innehållet kan variera beroende på vilken modell som köpts.

VIKTIGT

- Tandborstarna kan användas av barn och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, om användningen övervakas eller om de har fått instruktioner om hur produkten ska användas på ett säkert sätt och förstår riskerna med den. Barn får inte leka med produktet. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn, såvida de inte övervakas av ansvarig person.
- Lämn enheten till ett Oral-B servicecenter om produkten eller sladden är skadad.
- Använd enbart laddaren som medföljer din produkt.

VARNING

- Placera aldrig laddaren, smart-kontakten eller reseledradet med laddare i vatten eller vätska, och förvara dem alltid så att de inte kan falla ner eller dras ner i vatten, t.ex. i ett badkar eller handfat. Försök aldrig få tag i eller röra vid en laddare som har fallit i vatten! Dra greppet ut omedelbart.
- Den här produkt innehåller batterier som inte går att byta ut. Produkten får aldrig öppnas eller tas isär. För att återvinna laddaren måste hela apparaten kasseras i enlighet med lokala miljöföreskrifter. Om tandbørstehåndtag öppnas förorsår produkten och garantin gället inte längre.
- Produkten ska inte användas av barn under tre år.
- Tandbørstler ska inte tygga eller bitas i. För användas som leksak eller utan att en vuxen person övervakar.
- Den här tandbørsten är till för personligt bruk. Den är inte avsedd för användning på flera patienter på en tandklinik eller i en institution.
- Av hygieniska skäl rekommenderar vi att varje familjemedlem har sitt eget tandborsthandtag och egna borstehuvuden.
- Inneholder små delar som kan lossa. Förvara alltid utom räckhåll för barn!
- Rengör borstehodet ordentligt efter varje användning (se paragrafen «Rengöringsrekommendationer»).
- Ordentlig rengjøring sikrer, at tandbørsten er sikker og fungerer ordentligt.

- Undgå at børstehodet brykker, noe som kan forårsake kvælningsfare med små biter som løser eller skader tennene.
- Controllere at børstehodet sitter godt fast hver gang du skal bruke tannbørsten. Slutt å bruke tannbørsten hvis børstehodet ikke sitter ordentlig fast. Bruk ikke tannbørsten uten børstehode.
- Hvis tannbørstehodet faller i gulvet, bør børstehodet skiftes for videre bruk selv om det ikke er synlige skader.
- Skift børstehode hver 3. måned, eller tidligere hvis det er slit.
- Når du tar støpet ut av stikkontakten, bør du alltid ta i støpetallet og ikke i ledningen. Ikke ta på støpetallet med våte hender. Du kan få elektrisk stød.
- Kun beregnet til pusning av tenner.
- Bruk produktet kun slik det er ment og beskrevet i denne veiledningen.

Oral-B byr på en række forskellige Oral-B tandbørstehoveder, der passer til din Oral-B tandbørste.

Hvis du har følsomme tænder/tannkjødt, anbefaler Oral-B at du bruger instillings-«Sensitiv» (enhed med lavt tryk) (eventuelt sammen med et «Sensitive Clean»-børstehode fra Oral-B).

Oral-B byr på en række forskellige Oral-B tandbørstehoveder, der passer til din Oral-B tandbørste.

Hvis du har følsomme tænder/tannkjødt, anbefaler Oral-B at du bruger instillings-«Sensitiv» (enhed med lavt tryk) (eventuelt sammen med et «Sensitive Clean»-børstehode fra Oral-B).

Skrydda miljön

Produkten innehåller batterier och/eller resirkulerbart elavfall. För att skydda miljön måste apparaten inte smidas i avfall. En skadad eller icke-fungerande enhet ska inte användas längre.

Hvis du har følsomme tænder/tannkjødt, anbefaler Oral-B at du bruger instillings-«Sensitiv» (enhed med lavt tryk) (eventuelt sammen med et «Sensitive Clean»-børstehode fra Oral-B).

Garanti Vi tilbyder 2 års garanti på produktet, som begynder på købsdatoen. Inden for garantiperioden vil vi gratis udbedre enhver defekt i apparatet, som opstår på grund af materiale- eller konformationsfejl, enten ved at reparere eller erstatte defekte dele med nye dele. Vi vil ikke erstatte eller reparere produktet, hvis det er skadet af ulykke (eventuelt i kombination med et «Sensitive Clean»-børstehode fra Oral-B).

Garanti Vi tilbyder 2 års garanti på produktet, som begynder på købsdatoen. Inden for garantiperioden vil vi gratis udbedre enhver defekt i apparatet, som opstår på grund af materiale- eller konformationsfejl, enten ved at reparere eller erstatte defekte dele med nye dele. Vi vil ikke erstatte eller reparere produktet, hvis det er skadet af ulykke (eventuelt i kombination med et «Sensitive Clean»-børstehode fra Oral-B).