

EN SCANNANT CE QR-CODE

Vous trouverez du contenu addtionnel de la marque ainsi que d'autres langues disponibles pour la traduction de ce document.


SCAN THIS QR-CODE To access up-to-date brand informations. You will also find more translations of this document.

CHARGER LA MONTRE

Placez le câble dans une zone ventilée sur une surface plane. Branchez le câble de charge à l'adaptateur secteur, puis à une prise. Connectez le câble magnétique à l'arrière de la montre.

CHARGE THE SMARTWATCH

Place the cable in a well-ventilated area on a flat surface. Connect the charging cable to the power adapter, then plug it into an outlet. Attach the magnetic cable to the back of the watch.



NAVIGATION

Sur l'écran d'accueill de votre montre, en effleurant et en déplacant votre doigt sur l'écran, vous avez accès à 4 menus. La couronne physique de votre montre vous permet également d'interagir avec l'interface.

USER INTERFACE

you to navigate through the menus.







Download on the App Store Google Play

TÉLÉCHARGEZ L'APP DA FIT

Placez les appareils à proximité. Quyrez le volet des raccourcis et ouchez la roue crantée pour accéder aux réglages. Appuyez sur « À propos de », scannez le QR code puis téléchargez l'application « Da Fit ». Ouvrez l'app. Sélectionnez « Ajouter un appareil ». Choisissez votre montre. Autorisez les accès nécessaires.

DOWNLOAD DAFIT APP Place the devices nearby. Open the shortcuts panel and tap the cogwheel to access settings. Tap "About", scan the QR code, and then download the "Da Fit" app. Open the app. Select "Add a device". Choose your watch. Authorize the necessary access.

INTERFACE UTILISATEUR



CHANGER LE CADRAN

SUR L'ÉCRAN PRINCIPAL

Votre montre propose de nombreux cadrans exclusifs et personnalisables. Maintenez votre doigt sur l'écran principal et balayez vers la gauche ou la droite pour changer de cadran. Vous pouvez aussi télécharger des centaines de nouveaux cadrans depuis l'app Da Fit

> CHANGE THE WATCH FACE Your watch offers many exclusive and customizable watch faces via Al. Press and hold on the main screen and swipe left or right to change the watch face. You can also download hundreds of new watch faces from the Da Fit app.


SURVEILLER SA SANTÉ **GÉRER LES NOTIFICATIONS**



VOS APPLICATIONS DE MESURE

Permet de suivre les informations importantes relatives à votre santé. Accédez au menu et sélectionnez l'indicateur de santé de votre choix : fréquence cardiaque, tension artérielle, saturation en Oa, niveau de stress, sommeil, cycle menstruel. Les données s'afficheront également sur l'app mobile.

DIFFERENT APPS FOR MEASURING Allows you to track important health information. Access the menu and select the health indicator of your choice: heart rate, blood pressure, oxygen saturation, stress level, sleep, menstrual cycle. The data will also be displayed on the mobile app.



SUR L'APP DAFIT

Offre la possibilité de sélectionner les notifications qui apparaîtront en temps réel sous forme de pop-up. Allez dans l'onglet des paramètres de la montre et cliquez sur « Notifications ». Cochez ou décochez les cases selon vos préférences. Si l'app que vous recherchez n'est pas listée, cochez « Autres ».

Offers the ability to select notifications that will appear in real time as pop-ups. Go to the watch settings tab and click on "Notifications". Check or uncheck the boxes according to your preferences. If the app you are looking for is not listed, check "Others".

PASSER/RECEVOIR DES APPELS

18562002328

4 5 6

DEPUIS VOTRE MONTRE

Facilite la gestion des appels. Sélectionnez « Appel téléphonique ».

composez un numéro ou choisissez un contact, puis appelez

Lorsque vous recevez un appel, décrochez simplement en appuyant


FROM THE SMARTWATCH

Facilitate call management. Select "Phone Call", dial a number or choose a contact, then make the call. When you receive a call, simply answer by

tapping the pop-up that appears.

7* 8

× 0⁺



DEPUIS L'APP DAFIT / SUR LA MONTRE

COMMENCER UN EXERCICE

01:23:08

3479

Encourage à mener une vie plus active grâce à des tutoriels d'entraîne ment sur l'application Da Fit et un suivi en temps réel de performances (par exemple bpm, pas, kcal et km). Votre montre analyse votre corps pendant votre activité. Les résultats sont visibles depuis les 2 appareils.

FROM DAFIT APP / FROM THE SMARTWACH ncourages a more active lifestyle through tutorials and real-time erformance tracking (bpm, steps, kcal, and km). Open the "Exercises" app and select the desired type of exercise, such as running. Choose a goal or start the activity directly.

ASSISTANT VOCAL IA





ASSISTANT VOCAL IA

Facilite l'obtention de conseils ou permet de développer des connaissances sur un sujet. Sélectionnez l'app « Da GPT » puis dictez votre question et laissez l'Intelligence artificielle vous répondre L'ann « Assistant vocal » commande les services d'intelligences artificiels compatibles installés sur votre smartphone.

SPEECH RECOGNITION

question and let the Al respond in text form directly on the watch.

PRÉCAUTIONS

PRECAUTIONS
Lises attentivement ce guide avant utilisation et conservez-en une copie. L'utilisation de cet appareil doit être conforme aux instructions suivantes.
Evitez de heurter ou d'endommager votre appareil. Nutilisez pas le produit lorsqu'il cendommagé. L'écran tactile et certaine autres fonctions peuvent ne pas fonctionner correctement si l'appareil est utilisé immergé dans l'eau. Gardez l'appareil à l'abri de la chaleur excessive, comme le soleil, le feu ou autre. Les températures d'utilisation idéales sont entre -10°C et 45°C. Évitez les

- Gardez l'appareil à l'abri de la chaleur excessive, comme le soleil, le feu ou autre.
- Les températures d'utilisation idéales sont entre -10°C et 45°C. Évitez les températures extrêmes.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur pendant les orages.
- En cas de chute de l'appareil ou de choc, la résistance de l'appareil à l'eau et à la poussière risque d'être altérée.
- Ce produit a un indice de résistance à l'eau IP67. Cependant, cette fonction n'est pas permanente et peut diminuer avec le temps. Le produit peut être porté sous une douche froide, à la piscine ou en nageant près du rivage. Toutefois, elle ne doit pas être portée dans un sauna ou pour la plongée. Pour un cycle de vie plus long, évitez les environnements poussiéreux, enfumés, humides ou sales. Nous vous recommandons de l'utiliser dans un état sec et d'utiliser un chiffion doux pour essuyer l'excès d'eau de sa surface avant de manipuler l'écran tactile.
- Évitez de porter la montre trop serée ou trop l'àche. Gardez sa zone de contact sèche et nettoyez régulièrement le bracelet avec de l'eau. Arrêtez d'utiliser la montre immédiatement et consultez un médecin si la zone de contact de votre peau présente des signes de rougeur ou de gonflement. En raison de la friction, le port prolongé de la montre lors des exercices de haute intensité peut provoquer une irritation de la peau. Si tel est le cas, veuillez cesser de la porter.
- Ne jetez pas la montre ou sa batterie au feu aln d'éviter une explosion.
- N'utilisez pas de nettoyant/huile corrosif pour nettoyer.
- N'utilisez pas, ne stockez pas et ne transportez pas l'appareil là où des produits inflammables ou explosifs sont stockés. L'utilisation de votre appareil dans ces environnements augmente le risque d'explosion ou d'incendie.
- Le produit et ses accessoires peuvent contenir de petites pièces. Pour éviter l'étouffement ou d'autres dangers ou dommages causés par les enfants.
- Ce produit n'est pas un

surveillance d'un adulte.

- Il est interdit de modifier la structure et les accessoires du produit sans autorisation, ou de le modifier arbitrairement. La sécurité et le bon fonctionnement du produit pourraient en être affectés.

ment du produit pourraient en être affectés. - Chargez uniquement avec le câble magnétique fourni, N'exposez pas ce câble à la pluie (ou à d'autres liquides) ou à l'humidité et ne l'immergez pas dans l'eau. Connectez ce câble à une allmentation de DC 5Y, telle qu'un chargeur USB ou un Connectez de Cause à une de l'accession de l'accession de la montre.

- Veuillez tenir votre poignet immobile lorsque vous mesurez avec la montre.

- Evitez tout contact direct des yeux avec les lumières du capture de fréquence

cardiaque. Ceci pourrait entrainer des troubles oculaires.

- Veuillez consulter votre médecin avant de choisir un nouveau sport. Cette montre n'est pas un dispositif médical, aucune donnée ou information fournie par la montre ne doit être utilisée comme base pour le diagnostic, le traitement et la prévention des maldalies.

- Les mesures d'oxygène sanguin ne sont pas destinées à un usage médical, y compris l'autodiagnostic ou la consultation d'un médecin, et sont uniquement conçues à des fins générales de remise en forme et de bien-être.

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

tention! L'abus ou la mauvaise manipulation de la batterie peut provoquer une rchauffe, une fuite de liquide ou une explosion. Pour éviter d'éventuelles ressures, procédez comme suit : Ne pas ouvrir, démonter ou tetrer de réparer la batterie. Ne pas tentre à remplacer les batteries internes rechargeables au lithium.

Ne pas écraser ni percer la batterie. Ne pas court-circuiter la batterie et ne pas l'exposer à l'eau ou à d'autres

Ne pas court-uncurier le backer.

Gardez la batterie hors de portée des enfants.
Gardez la batterie à l'écart du feu.
Arrêtez d'utiliser la batterie si elle est endommagée ou si vous remarquez une décharge ou l'accumulation de corps étrangers sur les câbles de la batterie.
Arrêtez immédiatement d'utiliser la batterie en cas de gonflement ou de fuite de

SÉCURITÉ DE LA BATTERIE

SÉCURITÉ DE LA BATTERIE

- L'élimination d'une batterie dans le feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement ou le découpage mécanique d'une batterie, pouvant entraîner une explosion.

- Laisser une batterie dans un environnement d'a température extrémement élevée pouvant entraîner par le proposition ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

- La service de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre explosion ou la fuite de l'autre explosion ou la fuite de l'autre de l'autre explosion ou la fuite de l'autre de de gaz inflammable.

- Cet appareil est équipe d'une batterie intégrée qui ne peut pas être retriée ou remplacée. Ne démontez pas ou ne modifiez pas la batterie par vous-même

- Ne pas mettre la batterie dans des adraurse qui sont jetées dans des décharges.

Lors de la mise au rebut de la batterie, respectez les lois ou réglementations locales.

ONNECTER AU SMARTPHONE

BON À SAVOIR

- Cette montre n'est pas équipée de GPS, mais vous pouvez tout de même enregistrer des séances d'entrainement GPS grâce à la géolocalisation de votre smartphone. Ainsi, lors de vos entrainements, vous devez avoir le smartphone et la montre avec vous.

- Si vous ne souhaitez pas utiliser les fonctions d'appel téléphonique et multimédia (audio/micro), vous pouvez les désactiver dans le réglage rapide de la montre (sur la page principale, balayez à partir de la bordure haute vers le centre de l'écran, dans menu rapide, puis Réglages).

- Les notifications et les appels téléphoniques à haute fréquence, les appels téléphoniques longs et la lecture multimédia réduisent l'autonomie du produit,

CONTENU DU PACK (X1 par élément)

Bracelet nylon
Bracelet gomme
Cordon de recharge magnétique USB
Guide d'utilisateur

UTILISATION DU PRODUIT

OMMENT CHARGER? lacez le câble de charge sur les points de charge au dos de la montre. Avec les imants intégrés, le câble retrouvera automatiquement les bons points de charge. Kemarque: - L'adaptateur USB doit avoir une puissance de sortie de DC 5V - Essuyez les points de contact de la montre avant de la charger afin d'éviter la transpiration ou l'humidité résiduelle

Recnargez complètement le produit avant la première utilisation.
Installez l'application mobile « Da Fit », 3 moyens possibles de retrouver cette application:
Recherchez «Da Fit» directement sur a Caral. application:

- Recherchez «Da Fit» directement sur « Google Play » ou « App Store ».

- Scannez le code QR qui se trouve au dos de ce document pour être dirigé vers la page de téléchargement.

- Retrouvez le même code QR dans votre montre en suivant « Paramètres », puis « À

Activez les fonctions sans fil de votre téléphone. Ouvrez l'application Da Fit et cliquez sur « Ajouter un appareil » pour ajouter et coupler le produit avec votre smartphone.

Afin de garantir le meilleur fonctionnement, ce produit est équipé d'une connexion double-canal avec votre smartphone, un pour les notifications et un pour les appels téléphonique (y compris l'audio), ainsi, 2 étapes sont nécessaires pour connecter la téléphoniques (y compris l'audio), ainsi, 2 étapes sont necessaires pour connecter ia montre à votre smartphone :

- Une fois la montre sélectionnée, le canal de notification est établi.

- Sous peu de secondes, vous aurez une deuxième demande sur votre téléphone, veuillez jumeler et accorder tous les accès demandés (Contacts, Historiques des appels téléphoniques, Notifications etc...).

Vous pouvez maintenant profiter pleinement de cette montre.

DÉCONNECTER LA MONTRE DU SMARTPHONE

- Appareil Android : supprimez la montre à partir de l'application mobile « Da Fit »,
- Appareils IOS : supprimez la montre à partir de l'application mobile « Da Fit » +
supprimez également le produit dans les paramètres sans fil de votre smartphone.

plusieurs réglages peuvent être effectués pour que votre montre fonctionne plus longtemps après une charge complète, à savoir : ongtemps après une charge complète, à savoir :
o Réduire la luminosité
o Réduire la luminosité
o Réduire le temps d'attente avant la veille automatique
o Désactiver Aperçu rapide (si pas nécessaire)
o Réduire l'intensité de la vibrations ou désactiver-la
o Désactiver les rappels inutiles
o Désactiver les notifications d'application inutiles
o Réduire la fréquence de la surveillance du rythme cardi

ASTUCES e d'exploitation de votre téléphone, la gestion des flux de notification

SOUS ANDROID

A la première ouverture de l'application « Da Fit », donnez les droits requis. Puis, dans l'anglet central (au bas de votre écran), dans « Notifications », sélectionnez les applications dont vous souhaitez recevoir les notifications sur votre montre. Des applications de base comme « appel » ou « SMS » demanderont des droits supplémentaires, vous devez les accorder.

Les applications tierces comme « Facebook », « Twitter » etc. nécessitent une autorisation de notifications. Suivez les instructions sur l'écran de votre téléphone, trouvez « Da Fit » dans la liste des applications et autorisez l'accès aux notifications. Parfois, le système du téléphone peut demander à ce que « Da Fit » s'exécute en arrière-plan, accordez-le pour garantir le bon fonctionnement des notifications push sur votre montre. sur votre montre. Si votre montre ne reçoit pas correctement les notifications, déconnectez la montre du smartphone, désinstallez « Da Fit », supprimez les caches de cette application sur votre téléphone. Réinstallez ensuite l'application comme lors de la première utilisation.

les autorisations demandées. Dans l'onglet central (au bas de votre écran), dans « Notifications », sélectionnez les applications dont vous souhaitez recevoir les notifications sur votre montre.

bas de l'écran. Si votre montre ne reçoit pas correctement les notifications, vérifiez d'abord dans les paramètres de votre l'Phone : Dans « Notifications », l'anglet « Afficher les aperçus » doit être en « Toujours » ou « Si déverrouillé », Il devrait en être de même pour les applications dont vous souhaitez recevoir des notifications sur la montre. Si le problème persiste, déconnectez la montre du smartphone via « Da Fit », supprimez la montre de la liste des appareils connectés dans les paramètres sans fil de votre téléphone (comme indiqué lors de la déconnexion de la montre). Désinstallez ensuite « Da Fit », supprimez les caches de cette application sur votre téléphone, puis réinstallez l'application comme lors de la première utilisation.

INFORMATION TECHNIQUE

version sans fil : v5.2 Fréquence sans fil : 2402MHz ~2480MHz Puissance de sortie sans fil max : ≤7dbm Écran : TFT, 1,96°, 320°386

Écran : TFT, 196', 320'386

Etanchéité IP3': totalement protégé contre les poussières et protégé contre les effets de l'immersion temporaire en eau douce (<1M, < 30mins).

Puissance d'entrée : DC 5V/200mA

Batterie : 230mAh, Li-polymère

Temps de chargement : Environ : 25H

Autonomie : jusqu'à 5 jours, 1 jour avec les appels, peut varier selon utilisation

Détecteur : Podomètre, Fréquence cardiaque, Sommeil, Saturation en Oxygène, Enregistrement de données d'exercice, etc...

Matériau du corps de la montre : plastique + alliage de zinc.

Application sur smartphone: Da Fit Système compatible : Android 4.4 ou supérieur et iOS 8.0 ou supérieur

INTERFÉRENCE AVEC LES DISPOSITIFS MÉDICAUX

LA DESTRUCTION DES APPAREILS ÉLECTRIQUES

ET ÉLECTRONIQUES

Le symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Au contraire, il doit être déposé à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En veillant à ce que cet équipement soit traité correctement vous aidez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être causées par une manipulation inappropriée de ce produit. Le recyclage des matériaux contribuera à préserver les resources naturelles. Pour plus d'informations, s'il vous plaît contacter votre mairie ou votre centre de tri des déchets.

GARANTIE

Tous les produits ECHO bénéficient d'un service après-vente dans le cadre de la garantie légale offerte au consommateur. Un produit défectueux peut être échangé ou remboursé par l'intermédiaire d'un distributeur local pendant les 24 mois suivant l'achat, en présentant une preuve d'achat (facture datée) et l'emballage d'origine du

produit.
La garantie est exclue dans les situations suivantes:

1. Dysfonctionnement, défaut, dommages ou blessures résultant de cause (s) externe (s) au produit lui -même, et / ou non par un non-respect des normes de certification.

2. Le(s) produit(s) est/sont endommagés suite à un usage inapproprié (choc, chute, mauvaise utilisation, erreur de manipulation, température inadéquate, humidité, sources magnétiques, fammes, substances chimiques, etc...)

3. Le(s) produit(s) est/sont démonté(s), reconstruit(s) et/ou modifié(s) dans des conditions para utilisations. conditions non autorisées. 4. Les pièces qui se détériorent par suite de leur usure normale et qui par nature, nécessitent un remplacement fréquent. Pour plus d'informations sur le service de garantie, contactez votre distributeur.

Importé par Modelabs Mobiles, 107 rue de la Boétie 75008 Paris FRANCE. ECHO, marque déposée de Modelabs Mobiles. Tous droits réservés. Da GPT est un service de Mo Young Limited. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Visuels non contractuels. Fabriqué en Chine.

- Stop using the battery immediately if there is any swelling or fluid leakage.

PACKING CONTENT (X1 per item)

t is damaged. - The touchscreen and other features may not work properly if the device is used in

charging cable to the charging points on the back of the watch. With the magnets, the cable will find the correct charging points himself.

- If the device is dropped or receives an impact the water and dust resistant features of the device maybe damaged.
- This product has a water resistance rating of IP67. However, this function is not permanent and may decline over time. The product can be worn in the cold shower, swimming pool, or while swimming near the shore. However, it cannot be used in a sauna or while scuba diving. For a longer life cycle, avoid dusty, smoky, damp or dirty environments, we recommend to use it in dry condition and use a soft cloth to wipe away excess water from its surface before manipulate the touch screen. CONNECT TO SAMRTPHONE

away excess water from its surface before mainipulate the touch screen.

- Avoid wearing the watch too tightly or too loosely. Keep its contact area dry and regularly clean the strap with water. Immediately stop using the watch and seek medical assistance if the contact area on your skin shows signs of redness or swelling. Due to friction, wearing the watch for a long time during high-intensity exercise may cause skin irritation. If this is the case, please stop wearing the watch.

- Do not now the watch or its battery into fire so as to avoid an explosion.

- Do not use any corrosive cleaner/oil to clean.

- Do not use, store or transport the device where flammables or explosives are stored. Using your device in these environments increases the risk of explosion or fire.

- The product and its accessories may contain small parts. To avoid choking or other hazards or damages caused by the children, keep the product out of the reach of children.

ce before use and keep a copy. Usage of this device must comply

onot expose the device to physical impact or damage. Do not use the product when

authorization, or langer unsulary managers occuld be affected.

- Charge only with the supplied magnetic cable. Do not expose this cable to rain (or other liquids) or moisture or submerge in water. Connect this cable to DC SV source, other liquids) or moisture or submerge in the such as USB charger or computer.

- Please hold your wrist still when measuring with the watch.

- Do not look directly at the heart rate sensor's light. Doing this may impair your vision.

- Please consult your doctor before you take a new sport. This watch is not a medical device, any data or information provided by the watch should not be used as a basis for

diagnosis, treatment, and prevention of diseases.

- Blood Oxygen measurements are not intended for medical use, including self-diagnostics or consultation with a doctor, and only designed for general fitness and welfness purposes.

SAFETY INFORMATION
Caution! Battery abuse or mishandling can cause overheat, liquid leakage, or an explosion. To avoid possible injury, do the following:
Do not open, disassemble, or service any battery.
Do not attempt to replace the internal rechargeable lithium batteries.
Do not crush or puncture the battery.
Do not short-circuit the battery, or expose it to water to other liquids.
Keep the battery away from children.
Keep the battery away from fire.
Stop using the battery if it is damaged, or if you notice any discharge or the buildup of foreign materials on the battery leads.
Stop using the battery timmediately if there is any swelling or fluid leakage.

BATTERY SAFETY

BATTERY SAFETY

- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.

- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in a explosion or the leakage if flammable liquid or gas. result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in a explosion or the leakage if flammable liquid or gas.

- This device is equipped with a built-in battery that cannot be removed or replaced. Do not disassemble or modify the battery by yourself

Do not put the battery in trash that is disposed of in landfills. When disposing of the battery comply with local laws or resultations.

offer. Geep the device away from excessive heat, such as sunshine, fire or the like. deal working temperatures are -10°C to 45°C. Avoid extreme temperatures. Do not use the device outdoors during thunderstorms. If the device is dropped or receives an impact the water and dust resistant features of PRODUCT USE

ote: The USB adaptor should have an output of DC 5V Wipe the watch's contact points clean before charging so as to avoid residual swec

Please fully charge the product before first use.

Please fully charge the product before first use.

Please fully charge the product before first. 3 possible ways to find the application:

Rearch and find it directly at "Google Play" or "App Store".

Scon the QR code on the back of this document to be directed to the download page.

Find the same QR code in your watch at "Settings", then "About".

inable wireless functions on your Smartphone.

The application and click "Add Device" to add and pair the product with your matchings.

In order to guarantee the best working way, this product is equipped with a double-channel connection system with your smartphone, one for the notifications and one for the phone calls (including medias), thus, 2 steps are needed to connect the watch to your smartphone:

- Once the watch selected, the notification channel is established.

- Within few seconds, you will have a second request of pairing on your phone, please pair and grant all access requested (Contacts, Phone call histories, Notifications etc...). Now you can fully enjoy this watch.

DISCONNECT FROM YOUR SMARTPHONE- Android device: Remove the watch from your mobile APP « Da Fit ». - IOS devices: Remove the watch from your mobile APP « Da Fit » + forget this device in wireless settlings if your smartphone.

GOOD TO KNOW

This watch is not equipped with GPS, but you can still register GPS workouts by using the GPS of your smartphone. Thus, during the training, you must have the smartphone and watch with you.

If you do not want to use phone call and media (audio/micro) functions, you can turn them off in the quick setting from the watch (at main page, slide from the top border to

If the quick setting from the watch (at main page, slide from the top poraer to e middle of the screen, then go to Settings).

High frequency notifications and phone calls, long phone calls and media play sluce fast the battery, several adjustment can be done to make your watch work snager after of full charge, for example:

O Reduce brightness

Reduce brightness

O Reduce screen on time (auto sleep)

O Turn off Quick View (if not necessary)

O Reduce the vibration intensity or turn it down

o Reduce the vibration intensity or turn it down o Turn off unnecessary reminders o Turn off unnecessary APP notifications o Reduce Full-day heart rate frequency or turn it down

ement of notification flows differs according to the operating system of your

ON AMPROID
When you first open the "Da Fit" application, give the required rights. Then, in the central tab (at the bottom of your screen), in "Notifications", select the applications from which you want to receive notifications on your watch.
Basic applications like "call" or "SMS" will ask for additional rights, you must grant them. Third-party apps like "Facebook", "Twitter" etc. require notifications permission. Follow the instructions on your phone screen, find "Da Fit" in the list of applications and allow

access to notifications. Sometimes the phone system may ask for "Da Fit" to run in the background, please grant it to ensure the push notifications work on your watch. If your watch does not receive notifications correctly, disconnect the watch from the smartphone, uninstall "D Fit", delete the caches of this application on your phone. Then reinstall the application is for the first use.

When you first open the "Da Fit" application, give the required rights. To pair the watch with your phone, follow the on-screen instructions and give all requested permissions. In the central tab (at the bottom of your screen), in "Notifications", select the applications from which you want to receive notifications on your watch.

To maintain the connection between the watch and the phone, keep "Da Fit" in the background, that is, you should find "Da Fit" among other ongoing APPs when you swipe up from the bottom of the screen.

background, that is, you should find "Da Fit" among other origoing APPs when you swipe up from the bottom of the screen. If your watch is not receiving notifications correctly, please first check in your iPhone settings: In "Notifications", the "Show Previews" to should be "Always" or "When Unlocked". It should be the same for the applications from which you want to receive notifications on the watch. If the problem continues, disconnect the watch from the smartphone via "Da Fit," remove the watch from the

TECHNICAL INFORMATION

Model: PS8
Wireless version: V5.2
Wireless Frequency: 2402MHz ~2480MHz
Wireless Maximum Output: \$7dbm
Screen: TF1, 196', 320'5386
Waterproof IP67: totally protected against dust and protected against the effects of temporary immersion in fresh water (<1M, <30mins).
Rated Input: DC 5V/200mA

Battery: 230mAh, Li-polymer
Charging time: About 2.5H
Up to 5 days' use, I day with phone calls, may vary depending on use
Sensor: Step counting, Heart rate, Sleep, Oxygen Saturation, Exercise data record, etc...
Body Material: Plastic + Zinc Alloy

APP on Smartphones: Da Fit Compatible system: Android 4.4 or above & iOS 8.0 or above

MEDICAL DEVICE INTERFERENCE

ELECTROSTATIC SHOCK

THE PREVIOUS THE PREPERSING THE PROJECT THE PROJECT STATE OF THE PROJECT

When using this product in areas where the air is very dry, it is easy to build up static electricity. To minimize the risk of electrostatic discharge, avoid using this product in

DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL & ELECTRONIC

DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall be not treated as household waste. Instead it should be taken to an applicable collection point for recycling of electrical and electronic acquipment. By ensuring that this equipment is disposed of correctly you will help preventing potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will contribute to conserve natural resources. For more information, please contact your local city hall or waste disposal service.

WARRANTY **WARRANTY**III ECHO products benefit from our vendor warranty. A defective product can be xchanged or refunded through a local distributor during the 24 months following the unchase, by presenting proof of purchase (dated invoice) and the original packaging of the product. The warranty is excluded in the following situations:

Dysfunction, defect, damages or injury arising from external cause(s) to the product self, and/or not by a lack of compliance with certification standards.

Products damaged due to an inappropriate use (shock fall immorper use bandling). Products damaged due to an inappropriate use (shock, fall, improper use, handling ror, unfit temperature, humidity, magnetic sources, flames, chemical substances,

placement. or more information about warranty service, please contact your distributor. Imported by Modelabs Mobiles, 107 rue de la Boétie 75008 Paris FRANCE. ECHO trademark of Modelabs Mobiles. All rights reserved. Da GPT is a service of Mo Young Limited. All other brands belong to their respective owners. No contractual visuals

Élements d'emballage

Disassembled, reassembled, and/or modified products in non-authorized conditions
 Parts that deteriorate as a result of normal use and which by nature require frequent

Please find the declaration of conformity of this product https://upload.modelabs.com/s/Documents

connectée / Smart Watch

(XX=Couler / Color) Satisfait à l'ensemble des dispositions pertinentes

Référence / Reference : ECHORAINBOWPROS XX

- RED 2014/53/EU

Est conforme aux dispositions des normes harmonisées suivantes :

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)



Paris, 10/07/2024 Mr Frédérick GIAN

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE CE conformity declaration

société MODELABS MOBILES, 107 RUE DE LA BOETIE, 75008 PARIS, atteste la conformité du produit repris

, Frédérick GIAN, legal représentant of MODELABS MOBILES company located at 107 RUE DE LA BOETIE, 75008 PARIS, declare the conformity of the below

Désignation produit / Product designation : Montre Marque / Brand: ECHO Modèle / Model: P58

des règlements et directives européennes suivantes : Satisfied all the following EU regulations and

- RoHS 2011/65/EU + (EU)2015/863

And conform with the following harmonized standard:
- EN 50633:2017 - EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

- ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)













Directeur général / General Manager

