80mm

100mm

XtremeMac

Transparent Multi-connection Mouse

XWH-ALM2-13

XtremeMac, 1st on Apple accessories since 2001!

www.xtrememac.com | Xtrememac | @Xtrememac | xtrememac_official

Made in PRC / Fabriqué en RPC / Designed in the EU / XtremeMac Sarl - 2, rue d'Arlon, L-8399, Windhof, Luxembourg. All brands or product names are or may be trademarks of their respective owners. Pictures and specifications are not contractual. 2 year warranty.

Batch: OWI13023

FR APERÇU DU PRODUIT



1. Clic gauche
2. Clic droit
3. Roulette de défilement
4. Bouton DPI
5. Voyant du niveau de batterie
6. Récepteur USB
7. Lumière LED
8. Port de chargement Type-C
9. Bouton modes
10. Bouton On/Off

COMMENT CHARGER VOTRE SOURIS

Lorsque la batterie de votre souris est faible, le témoin lumineux de la batterie clignotera en bleu. Utilisez le câble USB fourni pour recharger votre souris. Le témoin lumineux de la batterie cessera de clignoter lorsqu'elle sera complètement chargée.

COMMENT CONNECTER VOTRE SOURIS

Pour connecter votre souris avec le récepteur USB:
- Allumez votre souris.
- Appuyez sur le bouton de commutation de mode jusqu'à ce que le témoin lumineux 2.4G devienne vert.
- Ouvrez le couvercle de la batterie et sortez le récepteur USB.
- Insérez le récepteur USB dans votre ordinateur et votre souris se connectera automatiquement.

Pour connecter votre souris avec le Bluetooth:
- Allumez votre souris.
- Appuyez sur le bouton de commutation de mode jusqu'à ce que le témoin BT1 ou BT2 devienne bleu.
- Ouvrez les paramètres Bluetooth de votre ordinateur et sélectionnez "X Mouse 1" ou "X Mouse 2" pour appairer.

Pour réinitialiser votre connexion Bluetooth:
- Appuyez longuement sur le bouton de commutation de mode sur le canal de connexion Bluetooth que vous souhaitez réinitialiser jusqu'à ce que le témoin clignote en bleu.
- Suivez les étapes pour connecter votre souris en Bluetooth.

SPÉCIFICATIONS

Batterie Li-ion: 300mAh
DPI: 800-1200-1600-2400
Dimensions: 113 x 57 x 25 mm
Poids: 76g

Technologie bluetooth: 5.1
Distance de fonctionnement: 10m
Voltage: 3.7V
Puissance radiofréquence maximum: -4.73dBm
Bandes de fréquence: 2450-2475MHz
Compatibilité: Windows8, X86/X64, Windows10 or higher, Mac OS X 10.10 or higher, Chrome OS

Connexion sans fil 2.4GHz
Distance de fonctionnement: 10m
Voltage: 3.7V
Puissance radiofréquence maximum: -4.73dBm
Bandes de fréquence: 2450-2475MHz
Compatibilité: Windows7, X86/X64, Windows8, X86/X64
Mac OS X 10.08 Or higher, Chrome OS

EN PRODUCT OVERVIEW



1. Left Click
2. Right Click
3. Scroll Wheel
4. DPI Button
5. Battery Indicator Light
6. USB Receiver
7. LED Light
8. Type-C Charging Port
9. Mode Switch Button
10. On / Off Button

HOW TO CHARGE YOUR MOUSE

When the battery of your mouse is low, the battery indicator light will flash blue. Use the included USB cable to charge your mouse. The battery indicator light will stop flashing when it's fully charged.

HOW TO CONNECT YOUR MOUSE

To connect your mouse with USB receiver:
- Turn on your mouse.
- Press the mode switch button until the 2.4G indicator light turns green.
- Open the battery cover and take out the USB receiver.
- Insert the USB receiver into your computer and your mouse will connect automatically.

To connect your mouse with bluetooth:
- Turn on your mouse.
- Press the mode switch button until the BT1 or BT2 indicator light turns blue.
- Open the bluetooth settings on your computer and select "X Mouse 1" or "X Mouse 2" to pair.

To reset your bluetooth connection:
- Long press the mode switch button on the bluetooth connection channel you would like to reset until the indicator light flashes blue.
- Follow the steps of connecting your mouse with bluetooth.

SPECIFICATIONS

Li-ion Battery: 300mah
DPI: 800-1200-1600-2400
Dimensions: 113 x 57 x 25 mm
Weight: 76g

bluetooth technology: 5.1
Working distance: 10m
Voltage: 3.7V
Maximum radiofrequency power: -4.73dBm
Frequency Bands: 2405-2475MHz
Compatibility: Windows8, X86/X64, Windows10 or higher, Mac OS X 10.10 or higher, Chrome OS

2.4GHz wireless
Working distance: 10m
Voltage: 3.7V
Maximum radiofrequency power: -4.73dBm
Frequency Bands: 2405-2475MHz
Compatibility: Windows7, X86/X64, Windows8, X86/X64
Mac OS X 10.08 Or higher, Chrome OS

NL PRODUCTOVERZICHT



1. Linkermuisknop
2. Rechtermuisknop
3. Scrollwiel
4. DPI-knop
5. Batterij indicatie lampje
6. USB Ontvanger
7. LED-licht
8. Type-C Oplaadpoort
9. Modus wisselknop
10. Aan / uit knop

HOE LAAD JE DE MUIS OP

Wanneer de batterij van uw muis bijna leeg is, zal het batterij-indicatielampje blauw knipperen. Gebruik de meegeleverde USB-kabel om de muis op te laden. Het batterij-indicatielampje stopt met knipperen wanneer het volledig is opgeladen.

HOE KOPPEL JE DE MUIS

Om de muis met de USB ontvanger te koppelen:
- Zet de muis aan.
- Druk op de modusschakelaar tot de 2.4G-indicator groen wordt.
- Open het batterijdeksje en haal de USB-ontvanger eruit.
- Plaats de USB-ontvanger in de computer of smartphone en de muis maakt automatisch verbinding.

Om uw muis te verbinden met Bluetooth:
- Zet de muis aan.
- Druk op de modusschakelaar tot de BT1- of BT2-indicator blauw wordt.
- Open de bluetooth-instellingen op uw computer en selecteer "X Mouse 1" of "X Mouse 2" om te koppelen.

Om uw Bluetooth-verbinding te resetten:
- Houd de modusschakelaar op het Bluetooth-verbindingskanaal dat u wilt resetten lang ingedrukt totdat de indicator blauw knipiert.
- Volg de stappen om uw muis via Bluetooth te verbinden.

SPECIFICATIES

Li-ionbatterij: 300 mAh
DPI: 800-1200-1600-2400
Afmetingen: 113 x 57 x 25mm
Gewicht: 76g

Bluetooth technologie: 5.1
Werkafstand: 10m
Voltage: 3.7V
Maximaal radiofrequentievermogen: -4.73dBm
Frequentiebanden: 2450-2475MHz
Compatibiliteit: Windows8, X86/X64, Windows10 or higher, Mac OS X 10.10 or higher, Chrome OS

2.4G draadloos
Werkafstand: 10m
Voltage: 3.7V
Maximaal radiofrequentievermogen: -4.73dBm
Frequentiebanden: 2450-2475MHz
Compatibiliteit: Windows7, X86/X64, Windows8, X86/X64
Mac OS X 10.08 Or higher, Chrome OS

DE PRODUKTÜBERSICHT



1. Linksklick
2. Rechtsklick
3. Rad scrollen
4. DPI-Taste
5. Batterieanzeigeleuchte
6. USB-Empfänger
7. LED-Licht
8. Ladeanschluss Typ-C
9. Modusschalter-Taste
10. Ein/Aus-Taste

WIE MAN SEINE MAUS AUFLADET

Wenn der Akku Ihrer Maus schwach ist, wird die Batterieanzeige blau blinken. Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um Ihre Maus aufzuladen. Die Batterieanzeige hört auf zu blinken, wenn sie vollständig aufgeladen ist.

WIE MAN DIE MAUS ANSCHLIEßT

Um Ihre Maus mit dem USB-Empfänger zu verbinden:
- Schalten Sie Ihre Maus ein.
- Drücken Sie die Modusumschalttaste, bis die 2.4G-Anzeige grün leuchtet.
- Öffnen Sie die Batterieabdeckung und nehmen Sie den USB-Empfänger heraus.
- Stecken Sie den USB-Empfänger in Ihren Computer und Ihre Maus wird automatisch verbunden.

Um Ihre Maus mit Bluetooth zu verbinden:
- Schalten Sie Ihre Maus ein.
- Drücken Sie die Modusumschalttaste, bis die BT1- oder BT2-Anzeige blau wird.
- Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Computer und wählen Sie "X Mouse 1" oder "X Mouse 2" aus.

Um Ihre Bluetooth-Verbindung zurückzusetzen:
- Halten Sie die Modusumschalttaste am Bluetooth-Verbindungskanal gedrückt, den Sie zurücksetzen möchten, bis die Anzeige blau blinkt.
- Befolgen Sie die Schritte zur Verbindung Ihrer Maus über Bluetooth.

SPEZIFIKATIONEN

Lithium-Ionen-Akku: 300mAh
DPI: 800-1200-1600-2400
Abmessungen: 113 x 57 x 25 mm
Gewicht: 76g

Bluetooth-Technologie: 5.1
Arbeitsabstand: 10m
Spannung: 3.7V
Maximale Hochfrequenzleistung: -4.73dBM
Frequenzbänder: 2450-2475MHz
Kompatibilität: Windows8, X86/X64, Windows10 or higher, Mac OS X 10.10 or higher, Chrome OS

2.4 GHz kabellos
Arbeitsabstand: 10m
Spannung: 3.7V
Maximale Hochfrequenzleistung: -4.73dBM
Frequenzbänder: 2450 - 2475MHz
Kompatibilität: Windows7, X86/X64, Windows8, X86/X64
Mac OS X 10.08 Or higher, Chrome OS

IT PANORAMICA SUL PRODOTTO



1. Tasto sinistro
2. Tasto destro
3. Rotella di scorrimento
4. Pulsante DPI
5. Indicatore Luminoso di Batteria
6. Ricevitore USB
7. Luce a LED
8. Port de charge Type-C
9. Pulsante Cambio di modalità
10. Pulsante On / Off

COME RICARICARE IL MOUSE

Quando la batteria del tuo mouse è scarica, la spia dell'indicatore di batteria lampeggerà in blu. Utilizzare il cavo USB incluso per ricaricare il mouse. La spia dell'indicatore di batteria smetterà di lampeggiare quando sarà completamente carica.

COME CONNETTERE IL MOUSE

Per connettere il mouse tramite ricevitore USB:
- Accendete il mouse.
- Premere il pulsante di commutazione della modalità fino a quando il led indicatore 2.4G diventa verde.
- Aprire il coperchio della batteria ed estrarre il ricevitore USB.
- Inserire il ricevitore USB nel computer e il mouse si connetterà automaticamente.

Per connettere il tuo mouse via Bluetooth:
- Accendete il mouse.
- Premere il pulsante di commutazione della modalità fino a quando il led indicatore BT1 o BT2 diventa blu.
- Aprire le impostazioni Bluetooth sul computer e selezionare "X Mouse 1" o "X Mouse 2" per accoppiarli.

Per ripristinare la connessione Bluetooth:
- Premere a lungo il pulsante di commutazione della modalità sul canale di connessione Bluetooth che si desidera ripristinare fino a quando il led lampeggia blu.
- Seguire le istruzioni per collegare il mouse tramite Bluetooth.

SPECIFICHE

Batteria Li-ion: 300mAh
DPI: 800-1200-1600-2400
Dimensioni: 113 x 57 x 25 mm
Peso: 76g

tecnologia bluetooth: 5.1
Distanza di funzionamento: 10m
Voltage: 3.7V
Potenza di radiofrequenza massima: -4.73dBm
Bande di Frequenza: 2450-2475MHz
Compatibilità: Windows8, X86/X64, Windows10 or higher, Mac OS X 10.10 or higher, Chrome OS

2.4G wireless
Distanza di funzionamento: 10m
Tensione: 3.7 V
Potenza di radiofrequenza massima: -4.73dBM
Bande di Frequenza: 2450 - 2475MHz
Compatibilità: Windows7, X86/X64, Windows8, X86/X64
Mac OS X 10.08 Or higher, Chrome OS

ES DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



1. Click con el botón Izquierdo del ratón
2. Click con el botón derecho del ratón
3. Rueda de Desplazamiento
4. Botón DPI
5. Luz Indicadora de Batería
6. Receptor USB
7. Luz LED
8. Puerto de carga Tipo C
9. Botón de Cambio de Modo
10. Botón de Encendido/Apagado

COMO CARGAR TU RATÓN

Cuando la batería de su ratón esté baja, la luz indicadora de batería parpadeará en azul. Usa el cable USB incluido para cargar tu ratón. La luz indicadora de batería dejará de parpadear cuando esté completamente cargada

COMO CONECTAR TU RATÓN

Para conectar tu ratón con receptor USB:
- Encienda tu ratón.
- Presione el botón de cambio de modo hasta que el indicador BT1 o BT2 se vuelva azul.
- Abra la configuración de Bluetooth en su ordenador y seleccione "X Mouse 1" o "X Mouse 2" para emparejar.

Para restablecer su conexión Bluetooth:
- Mantenga presionado el botón de cambio de modo en el canal de conexión Bluetooth que desea restablecer hasta que el indicador parpadee en azul.
- Siga los pasos para conectar su ratón a través de Bluetooth.

PRESUPUESTO

Batería de Li-ion: 300mAh
DPI: 800-1200-1600-2400
Dimensiones: 113 x 57 x 25 mm.
Peso: 76g

tecnología bluetooth: 5.1
Distancia de trabajo: 10m
Voltaje: 3.7V
Máxima potencia de radiofrecuencia: -4.73dBm
Bandas de frecuencia: 2450-2475MHz
Compatibilidad: Windows8, X86/X64, Windows10 or higher, Mac OS X 10.10 or higher, Chrome OS

2.4GHz inalámbrico
Distancia de trabajo: 10m
Voltaje: 3.7V
Máxima potencia de radiofrecuencia: -4.73dBM
Bandas de frecuencia: 2450 - 2475MHz
Compatibilidad: Windows8, X86/X64, Windows10 or higher, Mac OS X 10.10 or higher, Chrome OS

PT APRESENTAÇÃO DO PRODUTO



1. Botão do lado esquerdo
2. Botão do lado direito
3. Roda de deslocamento
4. Botão de PPP
5. Luz indicadora de bateria
6. Receptor USB
7. Luz de LED
8. Porta de carregamento Tipo-C
9. Botão comutador de modo
10. Botão para ligar/desligar

COMO CARREGAR O RATO

Quando a bateria do seu mouse estiver fraca, a luz indicadora da bateria piscará em azul. Utilize o cabo USB incluído para carregar o rato. A luz indicadora de bateria deixará de piscar quando estiver completamente carregada.

COMO LIGAR O RATO

Para ligar o rato ao recetor USB:
- Ligue o rato.
- Pressione o botão de troca de modo até que o indicador 2.4G fique verde.
- Abra a tampa da bateria e retire o recetor USB.
- Introduza o recetor USB no computador e o rato irá ligar automaticamente.

Para ligar o rato com bluetooth:
- Ligue o rato.
- Pressione o botão de comutação de modo até que o indicador BT1 ou BT2 fique azul.
- Abra as configurações de Bluetooth no seu computador e selecione "X Mouse 1" ou "X Mouse 2" para emparelhar.

Para redefinir sua conexão Bluetooth:
- Pressione e segure o botão de comutação de modo no canal de conexão Bluetooth que deseja redefinir até que o indicador pisque em azul.
- Siga as etapas para conectar seu mouse via Bluetooth.

ESPECIFICAÇÕES

Bateria de íons de lítio: 300 mAh
PPP: 800-1200-1600-2400
Dimensões: 113 x 57 x 25 mm
Peso:76g

tecnologia bluetooth: 5.1
Distância de funcionamento: 10 m
Voltagem: 3.7V
Potência de frequência máxima: -4.73dBm
Bandas de frequência: 2450-2475MHz
Compatibilidade: Windows8, X86/X64, Windows10 or higher, Mac OS X 10.10 or higher, Chrome OS

Rede sem fios 2,4 G
Distância de funcionamento: 10 m
Tensão: 3,7 V
Potência de frequência máxima: -4.73dBM
Bandas de frequência: 2450 - 2475MHz
Compatibilidade: Windows7, X86/X64, Windows8, X86/X64
Mac OS X 10.08 Or higher, Chrome OS

CE

Vous pouvez consulter une copie de la déclaration de conformité de ce produit sur:
A copy of our declaration of conformity can be found at:
Een kopie van onze conformiteitsverklaring kunt u vinden op:
Puede encontrar una copia de nuestra declaración de conformidad en:
É possível consultar a nossa declaração de conformidade a
Una copia de nuestra declaración de conformidad se puede encontrar en:
Puoi trovare una copia della dichiarazione di conformità sul
www.xtrememac.com/certifications

All brands or product names are or may be trademarks of their respective owners.
Pictures and specifications are not contractual. 2 year warranty. Made in PRC.
Les marques citées sont des marques déposées par leur fabricant respectif.
Photos et caractéristiques non contractuelles. Garantie: 2 an. Fabriqué en RPC.
De genoemde merken zijn eventueel geregistreerde handelsmerken van hun eigenaar.
Fotos en kenmerken niet contractueel. Garantie: 2 jaar. Gemaakt in China.
Los nombres de productos o marcas son marcas registradas de sus respectivos propietarios.
Fotos und technische Daten sind unverbindlich. Garantie: 2 Jahre. Hergestellt in China.
Die zitierten Marken sind durch die jeweiligen Hersteller eingetragene Marken.
Fotos und technische Daten sind unverbindlich. Hergestellt in China. Garantie: 2 Jahr.