072

Ruban de lumière LED adhésif avec couleurs RGB

Adhesive LED light strip with RGB colors

Klevende LED-strip(licht met RGB-kleuren

Cinta luminosa LED adhesiva con colores RGB

10007869

62/2025-01

CONSIGNES D'UTILISATION 02
INSTRUCTIONS FOR USE 08
GEBRUIKSAANWIJZINGEN 14
INSTRUCCIONES DE USO 20

edenwood

FR **CONDITION DE GARANTIE**
Nos produits bénéficient d'une garantie de 2 ans à partir de la date d'achat*. Cette garantie couvre les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation inappropriée ou d'un défaut de fabrication.
*sur présentation du ticket de caisse.

EN **WARRANTY CONDITIONS**
Our products benefit from a warranty* that covers defects in manufacturing or the consequences of improper installation, improper use or a manufacturing defect. The warranty does not cover defects or damage caused by failure to install the device according strictly to the product, or misuse or improper use.
*proof of purchase.

NL **GARANTIEVOORWAARDEN**
Ons producten zijn gedurende* een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum**. Deze garantie dekt gebreken of schade die ontstaan door een mislukte installatie, een ongepaste toepassing of een fabricagefout of fout materiaal. Gebreken of schade die ontstaan door het niet strikt volgens de gebruiksaanwijzing van de product installeren, of door onjuist gebruik of oneigenlijk gebruik zijn niet gedekt door deze garantie.
*in combinatie met kassabon.

ES **CONDICIONES DE GARANTÍA**
Nuestros productos disfrutan de una garantía de dos años a partir de la fecha de compra*. Que se refiere a los defectos de fabricación y errores del material, así como por el no garantía adecuada y deficiencias producidas por una mala instalación, la aplicación inadecuada o por un uso indebido.
*previa presentación del comprobante de compra.

ELECTRO DEPOT
1 route de Vendeville
59155 FACHES-THUMESNIL - FRANCE

Merci !

Merci d'avoir choisi un produit EDENWOOD.
Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT, nos produits vous apportent satisfaction et vous offrent une utilisation simple, avec performance hors pair. Ils ont été conçus pour durer.
Grâce à son garantie, vous bénéficiez d'un service client approché, vous rassurant.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site internet : www.electrodepot.fr-
www.electrodepot.be

VOTRE AVIS COMPTE !
ÉCRIVEZ-NOUS
SUR LA PRESSE

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons de donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par nos équipes afin d'améliorer continuellement ce produit.

Donnez votre avis sur http://www.electrodepot.fr/avis-client

ELECTRO DEPOT

FR | EN

Table des matières

A Aperçu de l'appareil — Spécifications techniques du ruban LED
B Utilisation de l'appareil — Procédure d'installation; Diagramme de connexion; Fonctions de la télécommande

Les notices sont aussi disponibles sur le site
http://www.electrodepot.fr/sauvhelios/
http://www.electrodepot.be/fr/sauvhelios

FR | EN

A Aperçu de l'appareil

Merci pour votre achat, Nous espérons que ce produit vous apportera une entière satisfaction, Veuillez lire ce manuel avant d'utiliser le produit afin de faire une utilisation correcte de l'appareil et ses modes, ses fonctions, Veuillez conserver ce manuel dans un endroit sûr pour pouvoir y faire référence.

Contenu de l'emballage
Assurez-vous que les éléments suivants sont bien présents dans la boîte lors du déballage :
- Ruban LED avec mini boîtier de contrôle IR
- Télécommande
- Manuel d'utilisation.

Spécifications techniques du ruban LED

2 tubes de 50cm :	32 SMD 5050 LED (16 LED par 50cm)
Angle RVB :	120°
Entrée :	5,2V ⎓ 1,5A
Consommation :	7,5W max
Durée de vie des LED :	15,000h
Dimmable	
Adhésif de qualité 3M :	Appliquer sur une surface lisse, propre et dégraissée
Revêtement de protection en résine :	Pour une utilisation sûre, une protection contre les éclaboussures et l'humidité
Télécommande :	Pour sélectionner les couleurs et l'intensité et différents modes d'éclairage.
Classe de protection :	Classe III
Utilisation en intérieur uniquement	

Ce ruban de lumière de classe III est fourni sans source d'alimentation. Veuillez choisir une source d'alimentation adaptée avec une puissance de sortie de 5 V, 1,5 A et 7,5 W maximum.

4. Branchez le connecteur USB à un port USB de votre TV ou écran PC, ou à un chargeur mural USB à tension de sécurité extra basse (Puissance: CC 5 V, 1,5 A max, non fourni).
5. Appuyez sur le bouton ON de la télécommande pour allumer le ruban LED.

FR | EN

B Utilisation de l'appareil

Procédure d'installation

- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable : lorsqu'elle atteint la fin de vie, vous devez remplacer le luminaire par un neuf.
- Pour réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être solidement fixé au mur s'il se trouve à portée de mains.
- Ne connectez pas le ruban de lumière à la source d'alimentation lorsqu'il se trouve dans l'emballage.

Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour installer correctement votre bande lumineuse.
1. Sélectionnez une surface propre et plate pour l'installation de la bande. Assurez-vous que la surface est parfaitement propre, elle doit être exempte de toute saleté, poussière ou graisse, sinon l'adhésif ne pourra pas adhérer correctement.
2. Retirez la bande de papier de protection 3M et collez le ruban LED soigneusement sur la surface choisie.
3. Découpez uniquement la partie de la bande dont vous n'avez pas besoin, Attention, ne coupez la bande qu'au niveau des sections spécifiques marquées par un trait de ciseau sur la bande, Ce logo apparaîtra entre chaque série de 2 LED, Ne coupez jamais la bande à un autre endroit, sinon la bande sera inutilisable et la garantie sera annulée, Voir ci-dessous l'emplacement correct pour couper la bande.

4. Branchez le connecteur USB à un port USB de votre TV ou écran PC, ou à un chargeur mural USB à tension de sécurité extra basse (Puissance: CC 5 V, 1,5 A max, non fourni).
5. Appuyez sur le bouton ON de la télécommande pour allumer le ruban LED.

FR | EN

B Utilisation de l'appareil

Diagramme de connexion



NOTE IMPORTANTE
Pour obtenir un signal optimal, pointez la télécommande en direction du récepteur IR pour pouvoir faire fonctionner votre LED. Si il y a un obstacle entre le récepteur IR et la télécommande, cela ne fonctionnera pas correctement.

FR | EN

B Utilisation de l'appareil

Fonctions de la télécommande